

# Provozní příručka

## Sušička

**TD6–20**  
**Type N2...**



**Electrolux**  
PROFESSIONAL



# Obsah

---

## Obsah

|       |                                                                           |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Bezpečnostní opatření.....                                                | 5  |
| 1.1   | Další bezpečnostní opatření pro plynem ohřívanou sušičku prádla .....     | 7  |
| 1.2   | Obecné informace .....                                                    | 7  |
| 1.3   | Pouze pro komerční používání.....                                         | 7  |
| 1.4   | Copyright .....                                                           | 7  |
| 1.5   | Ergonomická certifikace .....                                             | 7  |
| 1.6   | Symbols .....                                                             | 8  |
| 2     | Záruční podmínky a výjimky .....                                          | 9  |
| 3     | Ovládací panel .....                                                      | 10 |
| 4     | Popis programů.....                                                       | 11 |
| 4.1   | Obecně.....                                                               | 11 |
| 4.2   | Popis programů .....                                                      | 12 |
| 4.3   | Automatické ovládání ventilátoru.....                                     | 14 |
| 5     | Obsluha.....                                                              | 15 |
| 5.1   | Náplň .....                                                               | 15 |
| 5.2   | Jak spustit přístroj .....                                                | 16 |
| 5.3   | Další funkce .....                                                        | 17 |
| 5.4   | Po skončení programu .....                                                | 17 |
| 6     | Chybové kódy .....                                                        | 19 |
| 7     | Údržba .....                                                              | 20 |
| 7.1   | Obecně.....                                                               | 20 |
| 7.2   | Čas na údržbu .....                                                       | 20 |
| 7.3   | Každý den .....                                                           | 20 |
| 7.4   | Zařízení s tepelným čerpadlem .....                                       | 22 |
| 7.4.1 | Druhý filtr na vlákna .....                                               | 22 |
| 8     | Informace o likvidaci .....                                               | 23 |
| 8.1   | Recyklovatelnost a likvidace spotřebičů.....                              | 23 |
| 8.1.1 | Recyklovatelnost.....                                                     | 23 |
| 8.1.2 | Postup likvidace spotřebičů a zpětného získávání součástí/materiálů ..... | 23 |
| 8.2   | Likvidace obalového materiálu .....                                       | 23 |

Výrobce si vyhrazuje právo na provedení změn designu a součástí.



## 1 Bezpečnostní opatření

- Servisní práce smí provádět pouze autorizovaný pracovník.
- Smí se použít pouze autorizované náhradní díly, příslušenství a spotřební materiál.
- Zařízení nepoužívejte, jestliže byly k čištění prádla použity průmyslové chemické prostředky.
- Nesušte v sušičce nevyprané prádlo.
- VAROVÁNÍ: Prádlo znečištěné látkami, jako jsou vlasové přípravky, olej na vaření, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosků, je třeba před sušením v sušičce dostatečně vyčistit, aby se odstranily nečistoty. Při praní takto znečištěného prádla použijte prací prostředek určený výrobcem a zvolte nejvyšší vhodnou teplotu. V případě pochybností oblečení vyperte několikrát.
- V sušičce by nemělo být sušeno prádlo, jehož součástí je pěnová guma (latexová pěna), sprchovací závěsy, nepromokavé látky, předměty s gumovým podkladem a oděvy nebo polštáře opatřené výplněmi z pěnové gumy.
- Změkčovače textilií nebo podobné výrobky by měly být použity podle návodu k použití takovýchto změkčovačů.
- Závěrečná část cyklu sušení probíhá bez tepla (cyklus ochlazení), aby byla dosažena teplota zajišťující nepoškození prádla.
- Vyndejte z kapes všechny předměty, jako jsou zapalovače a sirky.
- VÝSTRAHA. Nikdy nezastavujte sušičku před ukončením cyklu sušení, pokud všechno prádlo rychle nevyjmete a nerozložíte, aby se teplo rozptýlilo.
- Musí být zajištěno přiměřené větrání, aby nedošlo k pronikání plynů do místnosti, obzvláště v přítomnosti jiných tepelných spotřebičů, včetně otevřeného ohně.
- Odváděný vzduch nesmí být vypouštěn do potrubí, které slouží pro odvádění kouře ze zařízení spalujících plyn nebo jiná paliva.
- Sušička nesmí být umístěna za zamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře s panty na opačné straně, než má sušička, tak, že by sušičku nebylo možné úplně otevřít.
- Jestliže má sušička zachytávač žmolků, je zapotřebí jej pravidelně čistit.
- Žmolky se nesmí shromažďovat kolem sušičky.
- ZAŘÍZENÍ NIJAK NEUPRAVUJTE.
- Při provádění servisu nebo výměně dílů musí být odpojena elektřina.
- Když je odpojeno napájení, musí operátor mít operátor možnost vidět, že stroj je odpojen (že zástrčka je vytažena a zůstává odpojena) z jakéhokoli místa, ke kterému má přístup. Pokud to není možné, například v důsledku konstrukce nebo instalace zařízení, musí být zajištěna možnost odpojení systémem, který lze opatřit zámkem ve vypnuté poloze.
- V souladu s pravidly zapojení: Namontujte před zařízení pólový spínač, čímž usnadníte servisní a instalační práce.
- Pro stacionární spotřebiče, které nejsou vybaveny prostředky pro odpojení od napájecí sítě, mají separaci kontaktů na všech pólech, jenž umožňuje úplné odpojení při přepětí kategorie III, musí být prostředky pro odpojení zabudovány do pevné elektroinstalace v souladu s pravidly elektroinstalace.
- VÝSTRAHA: Zařízení nesmí být napájeno prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je například časovač, nebo připojeno k obvodu, který se pravidelně zapíná a vypíná pomocí určitého nástroje.

- Pokud jsou na typovém štítku stroje uvedena různá jmenovitá napětí nebo různé jmenovité frekvence (oddělené "a/"), pokyny pro nastavení zařízení k provozu při požadovaném jmenovitém napětí nebo jmenovité frekvenci jsou uvedeny v návodu k instalaci.
- Otvory v základně nesmí blokovat koberec.
- Maximální hmotnost suchých oděvů: 20 kg.
- A-vážené emise hladiny akustického tlaku na pracovištích: 70 dB (A).
- Další požadavky pro následující země: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
  - Zařízení je možné používat ve veřejných prostorech.
  - Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí pouze tehdy, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o správném a bezpečném používání spotřebiče a porozuměly souvisejícím rizikům. Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
  - Děti mladší 3 let by neměly být v blízkosti zařízení nebo by měly být neustále pod dohledem.
- Další požadavky pro ostatní země:
  - Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej mohly používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud nebudou pod dohledem nebo nedostanou instrukce k obsluze zařízení od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se sušičkou nebudou hrát.

### 1.1 Další bezpečnostní opatření pro plynem ohřívanou sušičku prádla

- Před instalací zkontrolujte, že místní podmínky vedení, povaha plynu a tlaku a nastavení spotřebiče jsou kompatibilní.
- Sušička není určena k zapojení v místnostech s čistícími zařízeními používajícími čistící prostředky s perchloretylenem, TRICHLORETYLENEM NEBO CHLOROVANÝM FLUOROUHLOVODÍKEM.
- POZNÁMKA: Je třeba zdůraznit, že připojení a uvedení do provozu spotřebičů vyhovujících této normě podléhá dodržování instalačních předpisů platných v zemích, kde jsou tyto spotřebiče uváděny na trh.
- Mělo by být uvedeno, že připojení ke spotřebiči musí být vyvedeno pružnou hadicí vhodnou pro kategorii zařízení v souladu s národním instalačními nařízeními země určení a v případě pochybností by se měl instalatér obrátit na dodavatele.
- V případě potřeby by spotřebič měl být instalován na podlahu, pracovní desku a/nebo stěnu z nehořlavého materiálu v blízkosti spotřebiče.
- Jestliže cítíte plyn:
  - Nezapínejte žádné zařízení
  - Nepoužívejte elektrické vypínače
  - Nepoužívejte telefony v budově
  - Proveďte evakuaci místnosti, budovy nebo prostoru
  - Kontaktujte osobu, která je za zařízení odpovědná.

### 1.2 Obecné informace

Podmínky pro skladování a přepravu zařízení by měly splňovat teplotu mezi -20°C / + 70°C a max. vlhkost 95 % relativní vlhkosti.

Aby se zabránilo poškození elektroniky (a jiných částí) v důsledku kondenzace vody, je třeba sušičku před prvním uvedením do chodu umístit na dobu 24 hodin v prostorách s pokojovou teplotou.

Zdroj napájení by měl splňovat:

- Maximální rozsah pro jmenovité napětí v každé zemi: -15% / +10%.
- Maximální rozsah pro jmenovitou frekvenci v každé zemi:  $\pm 3$  Hz.
- Pokles / přerušení: 5 poklesů / den (100% ztráta napětí, s trváním 3-4 minut).

Stabilní zdroj napájení je vždy nejlepší. Kolísání způsobuje napětí a dodatečné zatížení všech elektrických a elektronických součástí.

### 1.3 Pouze pro komerční používání

Stroj/stroje pokrytý/pokryté touto příručkou je/jsou vyrobený/vyrobené pouze pro komerční a průmyslové použití.

### 1.4 Copyright

Tato příručka je určena výlučně pro potřeby obsluhy a může být poskytnuta třetím stranám pouze se souhlasem Electrolux Professional AB společnosti.

### 1.5 Ergonomická certifikace

Lidské tělo je sice určeno k pohybu a práci, ale v důsledku statických a opakujících se pohybů nebo nevhodné pracovní polohy se mohou objevit fyzická námaňová zranění.

Z tohoto důvodu byly posouzeny a ověřeny ergonomické vlastnosti vašeho výrobku, které mohou ovlivnit fyzickou a kognitivní interakci s tímto výrobkem.

Výrobek, který vykazuje ergonomické vlastnosti, musí splnit specifické ergonomické požadavky ze tří různých oblastí: Polytechnické, biomedicínské a psychosociální (použitelnost a spokojenost).

Pro každou z těchto oblastí byly provedeny speciální testy s reálnými uživateli. Výrobek je proto v souladu s kritérii ergonomické přijatelnosti vyžadovanými normami.

V případě, že jeden pracovník obsluhuje několik zařízení, počet opakujících se pohybů se ještě zvýší, a tím se exponenciálně zvýší i související biomechanické riziko.

Možnými posturálními riziky jsou manipulace s uživatelským rozhraním, displejem a tlačítky.

Postupujte podle níže uvedených doporučení, abyste maximálně omezili riziko poranění pracovníků.

- Zajistěte, aby byly pro plnění, vykládání a přepravu k dispozici vhodné vozíky nebo koše.
- V případě, že jeden pracovník obsluhuje několik zařízení, zaříďte na pracovišti rotaci pracovních míst.

## 1.6 Symboly

|                                                                                     |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    | Varování                                              |
|    | Varování, horký povrch                                |
|    | Pozor, vysoké napětí                                  |
|   | Varování, nebezpečí požáru / hořlavé materiály        |
|  | Nebezpečí, riziko skřípnutí                           |
|  | Před použitím spotřebiče si přečtěte návod k použití. |

## 2 Záruční podmínky a výjimky

Pokud nákup tohoto produktu zahrnuje záruční krytí, poskytuje se záruka v souladu s místními předpisy a podle toho, jak je produkt instalován a používán pro účely, jak byly navrženy, a jak je popsáno v příslušné dokumentaci k zařízení.

Záruka bude platit v případě, že zákazník použil pouze originální náhradní díly a provedl údržbu v souladu s uživatelskou příručkou a dokumentací společnosti Electrolux Professional AB o údržbě poskytnutou v papírové nebo elektronické podobě.

Electrolux Professional AB důrazně doporučuje používat čisticí a oplachovací prostředky a prostředky pro odstraňování vodního kamene schválené společností Electrolux Professional AB, jež jsou zárukou nejlepších výsledků a dlouhodobého zachování výkonu produktu.


Záruka společnosti Electrolux Professional AB se nevztahuje na:

- náklady za servisní cesty za účelem doručení a vyzvednutí produktu;
- instalaci;
- školení o způsobu použití/provozu;
- výměnu (a/nebo dodávku) opotřebitelných dílů, pokud nejsou důsledkem vad materiálu nebo zpracování hlášených do jednoho (1) týdne od poruchy;
- opravu vnějšího zapojení;
- řešení neoprávněných oprav a jakékoli škody, selhání a neúčinnosti způsobené a/nebo vyplývající z následujících jevů;
  - nedostatečná a/nebo nestandardní kapacita elektrických systémů (proud/napětí/frekvence, včetně špiček a/nebo výpadků);
  - neadekvátní nebo přerušení přívod vody, páry, vzduchu, plynu (včetně nečistot anebo jiných látek, které nesplňují technické požadavky pro každý spotřebič);
  - instalátérské díly, součásti nebo spotřební čisticí prostředky, které nejsou schváleny výrobcem;
  - nedbalost, špatné použití, zneužití a/nebo nedodržení pokynů pro použití a péči podrobně uvedených v příslušné dokumentaci zařízení;
  - nesprávná nebo špatná: instalace, oprava, údržba (včetně neoprávněných manipulací, úprav a oprav prováděných třetími stranami, které nejsou schválenými třetími stranami) a změna bezpečnostních systémů;
  - Použití neoriginálních součástí (např. spotřebního materiálu, opotřebení nebo náhradní díly);
  - podmínky prostředí vyvolávající tepelné (např. přehřátí/zamrznutí) nebo chemické (např. koroze/oxidace) namáhání;
  - cizí předměty umístěné do zařízení nebo připojené k zařízení;
  - nehody nebo vyšší moc;
  - přeprava a manipulace, včetně škrábanců, promáčknutí, štěpků a/nebo jiného poškození povrchu produktu, pokud takové poškození nevyplývá z vad materiálu nebo zpracování a je nahlášeno do jednoho (1) týdne od dodání, pokud není dohodnuto jinak;
- produkt s původními sériovými čísly, který byly odstraněny, změněny nebo jsou nečitelné;
- výměna žárovek, filtrů nebo jakýchkoli spotřebních dílů;
- jakékoli příslušenství a software, které nebyly schváleny nebo specifikovány společností Electrolux Professional AB.

Záruka nezahrnuje činnosti plánované údržby (včetně dílů, které jsou pro ni vyžadovány) ani dodávky čisticích prostředků, pokud to není výslovně upraveno místní dohodou, s výhradou místních podmínek.

Na webu společnosti Electrolux Professional AB zkontrolujte seznam center autorizované péče o zákazníky.

### 3 Ovládací panel



|   |                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Displej                                                                                |
| B | Šipky nahoru a dolů, které se používají k pohybu nahoru a dolů v nabídkách na displeji |
| C | Tlačítko pro spuštění a pozastavení                                                    |

## **4 Popis programů**

### **4.1 Obecně**

Sušička je vybavena řadou programů přizpůsobených celé řadě možností použití – pro různé trhy jsou k dispozici různé programy. V následujícím popisu programů naleznete pro názornost krátký popis některých programů, které lze použít.

Pro dosažení nejlepších výsledků sušení je vhodné sušit oděvy ze stejného materiálu v jednom cyklu sušení.

## 4.2 Popis programů


Existují dva typy programů, automatické programy a časové programy.

- Automatické programy mají detekci vlhkosti a zastaví se při dosažení zvolené suchosti.
- Časové programy nedetekují vlhkost a zastaví se při dosažení přednastaveného nebo zvoleného času.

Když je během cyklu sušení čtvereček v pravém dolním rohu zcela zaškrtnutý, znamená to, že je jednotka ohřevu aktivní/ZAPNUTÁ. Jednotka ohřevu může být plynového, elektrického, parního typu nebo typu tepelného čerpadla.

Pokud není čtvercové políčko zaškrtnuté, neznámá to, že je jednotka ohřevu v abnormálním stavu. Tato skříňka pouze monitoruje stav jednotky ohřevu a zobrazuje, zda je aktivní/ZAPNUTÁ nebo neaktivní/VYPNUTÁ.

- A = Aktivní/ZAPNUTO
- B = Neaktivní/VYPNUTO



## Automatické programy


| Název programu a symbol na displeji                                                                                        | Visačka s péčí                                                                                                                                                             | Popis programů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NORMAL TEPL.<br>EXTRA SUŠENÍ<br>          | <br>     | Normální teplota.<br>Program se automaticky zastaví, když je prádlo extra suché.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NIZKA TEPL.<br>EXTRA SUŠENÍ<br>           |                                                                                           | Nízká teplota.<br>Program se automaticky zastaví, když je prádlo extra suché.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NORMAL TEPL.<br>SUŠENÍ<br>                | <br>     | Normální teplota.<br>Program se automaticky zastaví, když je prádlo suché.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NIZKA TEPL.<br>SUŠENÍ<br>                 |                                                                                           | Nízká teplota.<br>Program se automaticky zastaví, když je prádlo suché.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NORMAL TEPL.<br>SUŠENÍ K<br>ZEHLÉNÍ.<br>  | <br>     | Normální teplota.<br>Program se zastaví, když je prádlo ještě trochu vlhké.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NIZKA TEPL.<br>SUŠENÍ K<br>ZEHLÉNÍ.<br> |                                                                                          | Nízká teplota.<br>Program se zastaví, když je prádlo ještě trochu vlhké.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NIZKA TEPL.<br>PERI<br>                 |                                                                                         | Nízká teplota.<br>Doba sušení se musí nastavit podle druhu oděvu, aby se dosáhlo požadovaného usušení.<br>Tento program je vhodný pro sušení např. péřové bundy, péřové přikrývky, péřového polštáře.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NIZKA TEPL.<br>JEMNÝ<br>                |                                                                                         | Nízká teplota.<br>Tento program je vhodný pro sušení např. tkaniny z umělých vláken, jako je polyester, polyamid, tkaniny z přírodních vláken (hedvábné tkaniny).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VLNA<br>                                | <br> | Normální teplota.<br>Program se zastaví dřív, než je prádlo zcela suché - za účelem jeho ochrany.<br>Tento velmi šetrný program je vhodný pro sušení například vlněných oděvů více méně všech druhů. Například přikrývek, bund apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NIZKA TEPL.<br>MOPY<br>                 |                                                                                         | Nízká teplota.<br>Program se automaticky zastaví, když jsou mopy suché.<br>Tento program je vhodný pro sušení např. syntetických mikrovláknových mopů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NIZKA TEPL.<br>UTERKY<br>               |                                                                                         | Nízká teplota.<br>Program se automaticky zastaví, když jsou utěrky suché.<br>Tento program je vhodný pro sušení např. syntetických mikrovláknových utěrek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GLOBAL<br>Dezinfekcijs<br>              |                                                                                         | Normální teplota.<br>Program se automaticky zastaví, když jsou splněna kritéria pro postup dezinfekce.<br>Program Global Disinfection je k dispozici pouze u strojů s elektrickým a plynovým ohřevem.<br>Maximální poloviční zatížení, faktor zatížení 1:44<br>Nezastavujte proces sušení předčasně.<br>Po ukončení sušení zkontrolujte, zda nejsou v prádle vlhká místa.<br>Zabraňte zamotání vložených předmětů během sušení.<br>Aby bylo dosaženo dezinfekce prádla, musí být sušení použito v kombinaci s pračkami Electrolux Professional, které používají programy Global Disinfection. |

| Název programu a symbol na displeji | Visačka s péčí                                                                                                                                                         | Popis programů                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NORMALNI TEPL.<br>VELKÝ TEXTIL      | <br> | Normální teplota.<br>Program se automaticky zastaví, jakmile je prádlo suché.<br>Tento program je vhodný pro sušení velkých textilií, jako jsou prostěradla, ubrusy, závěsy atd. Program je navržen tak, aby se tkanina nezaotáčela dohromady. |
| NÍZKÁ TEPL.<br>VELKÝ TEXTIL         |                                                                                       | Nízká teplota.<br>Program se automaticky zastaví, jakmile je prádlo suché.<br>Tento program je vhodný pro sušení velkých textilií, jako jsou prostěradla, ubrusy, závěsy atd. Program je navržen tak, aby se tkanina nezaotáčela dohromady.    |

### Časové programy

| Název programu a symbol na displeji                                                                                        | Visačka s péčí                                                                                                                                                         | Popis programu                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NORMALNI TEMP<br>SUSI NASTAVENY<br>CAS<br> | <br> | Normální teplota.<br>Mohou být zvoleny různé časy sušení.<br>Program zastaví po uplynutí času. |
| NIZKE TEMP<br>SUSI NASTAVENY<br>CAS<br>    |                                                                                       | Nízká teplota.<br>Mohou být zvoleny různé časy sušení.<br>Program zastaví po uplynutí času.    |
| VYVĚTRÁNÍ<br>SUSI NASTAVENY<br>CAS<br>   |                                                                                                                                                                        | Bez tepla.<br>Mohou být zvoleny různé časy sušení.<br>Program zastaví po uplynutí času.        |

- Programy s NORMAL TEPL. jsou vhodné pro většinu textilií.
- Programy s NÍZKÁ TEPL. by se měly používat pro syntetické textilie, např. polyester, polyamid, polyakrylát a elastan, viskóza, poly bavlnu a jemné tkaniny označené symbolem (na následujícím obrázku) nebo textem "Krátké sušení v sušičce" nebo podobným textem.



### 4.3 Automatické ovládání ventilátoru

Je-li zařízení vybaveno automatickým ovládáním ventilátoru, dokáže samo optimalizovat proudění vzduchu v závislosti na instalačních a provozních podmínkách.


Pokud zařízení s automatickým ovládáním ventilátoru stojí vedle zařízení bez automatického ovládání ventilátoru, bude se chovat zcela jinak a bude vydávat jiné zvuky.

## 5 Obsluha


### 5.1 Náplň

**Poznámka:**

Vyprázdněte všechny kapsy a ujistěte se, že v nich nezůstaly žádné kovové předměty jako šroubky, sponky atd. Kovové předměty mohou poškodit buběn.



Zkontrolujte, zda je filtr čistý.



Naplňte zařízení prádlem dle a zavřete dvířka.  
Doporučená maximální náplň je 20 kg.




fig.X00735

## 5.2 Jak spustit přístroj

### Automatické programy

Pomocí šipek nahoru a dolů zvolte program.

Spusťte zařízení stisknutím tlačítka ►|| .

### Časové programy

Pomocí šipek nahoru a dolů zvolte program.

Spusťte zařízení stisknutím tlačítka ►|| .

Po spuštění je možné změnit dobu trvání zvoleného programu:

- Doby trvání můžete pomocí šipek nahoru a dolů  
▲ prodloužit nebo ▼ nebo zkrátit.
- Program znovu spustíte stisknutím tlačítka ►|| .

### Sušičky na mince

Ke spuštění zařízení vložte správné množství mincí a/nebo stiskněte tlačítko ►|| .

Po spuštění je možné přidat čas pro zvolený program. Chcete-li navýšit čas, vhodte více mincí.

### 5.3 Další funkce

Po spuštění je k dispozici nabídka s dalšími dostupnými funkcemi, které lze vybrat. Nabídka se zobrazí na displeji po stisknutí tlačítka ►||.

Vyberte v nabídce požadovanou možnost pomocí šipek nahoru a dolů a aktivujte ji stisknutím tlačítka ►||.

#### Poznámka:

Některé z funkcí nemusí být u vašeho modelu dostupné.

#### Pozastavení

Probíhající program je možné pozastavit.

Zvolte PAUZA a aktivujte.

U některých modelů je možné program pozastavit přímo stisknutím tlačítka ►||.

Po dalším stisknutí tlačítka ►|| bude program pokračovat.

#### Ukončení programu

Program lze po spuštění ukončit.

Zvolte možnost UKONCI PROGRAM a aktivujte.

Po stisknutí tlačítka ►|| se program ukončí.

#### Stav

Zvolte možnost STATUS MENU a aktivujte.




Stavové (status) menu zobrazuje stav teploty přiváděného vzduchu, teploty výstupního vzduchu, RMC a zda je ohřev v pračce zapnutý nebo vypnutý.

#### Změna rychlosti bubnu (pouze u modelů s DCS)

Zvolte možnost ZMEN RYCHLOST BUBNU a aktivujte.

Pomocí šipek nahoru a dolů změňte otáčky bubnu a volbu aktivujte stisknutím tlačítka ►||.

Pomocí následující tabulky nastavte optimální otáčky bubnu.

| Optimální otáčky bubnu                                                              | Příliš vysoké otáčky bubnu                                                           | Příliš nízké otáčky bubnu                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

Tabulka optimálních otáček bubnu je obecným doporučením. Optimální otáčky bubnu a způsob rozložení náplně v bubnu se může lišit v závislosti na typu náplně a procesu sušení, tabulku je proto třeba považovat za obecné doporučení pro rozložení náplně.

### 5.4 Po skončení programu


#### Poznámka:

Nejllepšího výsledku dosáhnete, vyprázdníte-li sušičku hned po dokončení programu.

Jestliže zařízení není vyprázdněno po dokončení programu, bude se buben sušičky v krátkých intervalech otáčet, aby se zabránilo pomačkání prádla.

**Čištění filtru**

Po každém cyklu sušení je potřeba vyčistit filtr.



Až to bude možné, otevřete dvířka. Tím zabráníte tomu, aby v pračce zůstávala vlhkost a množily se bakterie a plísně.

## 6 Chybové kódy

Chyba v programu nebo závada pračky je na displeji oznámena chybovým kódem.

Některé z těchto chybových hlášení je možné snadno odstranit bez přivolání servisního pracovníka.

| Chybový kód | Text                                     | Příčina/Akce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12:11       | CHYBA SUSENI U RMC PROGRAMU              | Systém RMC (systém zbytkové vlhkosti) v přístroji indikuje, že oděv stále není po maximální době sušení dostatečně suchý.<br>Zkontrolujte, zda není zařízení přetíženo.<br>Zkontrolujte nastavení parametrů pro maximální dobu sušení.<br>Zkontrolujte spálené pojistky v hlavním vedení napájení nebo zkontrolujte, zda je napájení páry či plynu dostatečné a ventil je otevřený. |
| 12:17       | AIRFLOW OBSTRUCTED. CONTACT RESPONSIBLE. | Zařízení signalizuje, že vnitřní filtry jsou ucpány a je nutné je vyčistit.<br>Kontaktujte odpovědného pracovníka/vlastníka zařízení, aby vyčistil vnitřní filtry podle příručky pro údržbu.<br>Znovu spusťte zařízení, abyste odstranili chybovou zprávu.                                                                                                                          |
| 12:18       | NUNUTNO PREROVNAT NAPLN                  | Zařízení ukazuje, že náplň blokuje proudění vzduchu.<br>Náplň rozdělte jinak.<br>Zařízení znovu spusťte, abyste tak odstranili chybovou zprávu.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20:1        | PREHRATI MOT. BUBNU                      | Přístroj ukazuje přehřátý motor bubny.<br>Vyčkejte 30 minut a nechte motor vychladnout.<br>Vymažte chybovou zprávu stisknutím tlačítka ►  .                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30:1        | PREHRATI MOT. VENTILAT                   | Přístroj ukazuje přehřátý motor ventilátoru.<br>Vyčkejte 30 minut a nechte motor vychladnout.<br>Vymažte chybovou zprávu stisknutím tlačítka ►  .                                                                                                                                                                                                                                   |

U jiných chybových hlášení nebo opakovaných chybových hlášení odpojte pračku na 30 sekund od elektrické sítě. Jestliže se chybové hlášení bude objevovat opakovaně, kontaktujte pracovníka servisu.

## 7 Údržba

### 7.1 Obecně

Majitel zařízení nebo vedoucí prádelny odpovídá za to, že bude prováděna pravidelná údržba.

Veškeré pokyny k údržbě prováděné majitelem zařízení / vedoucím prádelny a také kvalifikovanými servisními technikami najdete v příručce pro údržbu.

**Poznámka:**

Při nedostatečné údržbě může dojít ke zhoršení funkčnosti pračky a k poškození komponent.

### 7.2 Čas na údržbu

Když displej zobrazuje zprávu **CAS NA UDRZBU** — kontaktujte majitele přístroje/vedoucího prádelny za účelem provedení údržby (případně zavolejte na telefonní číslo a/nebo bude sušička označena štítkem).


Mezitím lze sušičku používat. Zpráva se však bude neustále zobrazovat, dokud neproběhne servis.

Zpráva zmizí zhruba po 30 sekundách nebo po stisknutí tlačítka ►|| .


### 7.3 Každý den

Zkontrolujte, zda se zařízení zastaví, když jsou dveře nebo zásuvka filtru otevřené, a pokud ano, odstavte zařízení, dokud nebude provedena oprava.

Vyčistěte dvířka, sklo a těsnění dvířek a další externí části.



Vyčistěte filtr a zásuvku filtru. Zkontrolujte, zda nejsou díly poškozené.



Odstraňte z okolí sušičky žmolky a prach.



|  |                                                   |                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Správné použití<br>Pro všechny povrchy            | Používejte mírné čisticí prostředky, dodržujte denní čisticí plány, otírejte mýkkými hadry a důkladně opláchněte. |
|  | Nesprávné použití<br>Pro malované povrchy         | <b>Nepoužívejte</b> lešticí prostředky, abrazivní čističe, chlór nebo kyselé odvápnovače.                         |
|  | Nesprávné použití<br>Pro povrchy z nerezové oceli | <b>Nepoužívejte</b> chlorové bělidlo, kyselinu solnou, ocelovou vlnu, drátěné kartáče nebo silné chloridy.        |

## 7.4 Zařízení s tepelným čerpadlem

### 7.4.1 Druhý filtr na vlákna

Existují dvě varovná hlášení, že druhý filtr musí být vyčištěn:

1. "CLEAN FIRST AND SECOND FILTER."
2. "CLEAN FIRST AND SECOND FILTER. IF NOTICE REMAINS, CONTACT RESPONSIBLE FOR CHANGING THE SPECIAL FILTER."

Pokud jste vyčistili první a druhý filtr, ale varovné hlášení zůstane zobrazeno i v dalším cyklu sušení, musí se vyčistit nebo vyměnit speciální filtr. Obráťte se na vlastníka zařízení/vedoucího prádelny, aby vyčistil nebo vyměnil speciální filtr.

Vyjměte zásuvku filtru a vytáhněte druhý filtr na vlákna.

Vyčistěte druhý filtr na vlákna.




fig.X00731E

Po vyčištění druhého filtru na vlákna vložte tento druhý filtr i zásuvku na filtr zpět.




fig.X00731F

## 8 Informace o likvidaci

### 8.1 Recyklovatelnost a likvidace spotřebičů

#### 8.1.1 Recyklovatelnost

Naše spotřebiče jsou vyrobeny z významného podílu recyklovatelných kovů (jako je nerezová ocel, železo, hliník, pozinkovaný plech, měď atd.), které lze zpětně získat prostřednictvím místních recyklačních systémů v souladu s předpisy platnými v zemi použití.

Národní předpisy týkající se likvidace odpadu se mohou lišit. Likvidace spotřebiče musí být proto provedena v souladu s platnými právními předpisy a směrnicemi vydanými příslušnými orgány v zemi, ve které je spotřebič vyřazován z provozu.

Součásti spotřebiče musí být odděleny a zlikvidovány v souladu s jejich složením materiálů (např. kovy, oleje, tuky, plasty, pryž, chladicí plyny, izolační desky a další izolační materiály, skelná vata, LED diody atd.) a v plném souladu s platnými místními a mezinárodními předpisy pro nakládání s odpady.

Kompresory mohou obsahovat oleje a chladicí kapaliny – jedná se o speciální odpad a musí být recyklovány v souladu s místními předpisy.

#### 8.1.2 Postup likvidace spotřebičů a zpětného získávání součástí/materiálů

Tento výrobek by neměl být na konci své životnosti jednoduše zlikvidován v životním prostředí. Je nezbytné jej buď zlikvidovat v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí, nebo nejlépe jej celý doručit do autorizovaného recyklačního střediska.

Všechny demontované komponenty, včetně dveří a dalších konstrukčních částí, musí být spolu se spotřebičem doručeny do autorizovaného recyklačního nebo demontážního zařízení.

Centrum pro recyklaci/demontáž použije nejmodernější technologie a metody, které má k dispozici, k efektivní demontáži produktů za účelem dosažení jejich nejlepší recyklovatelnosti.

Upozorňujeme, že je třeba se konkrétně zabývat deskami s plošnými spoji, elektromotory nebo jinými součástkami, které jsou v právních předpisech Evropské unie označeny za součástky s vysokým potenciálem pro využití kritických surovin.

V případě pochybností nebo dotazů se vždy obraťte na příslušný zákaznický servis.

Před likvidací spotřebiče pečlivě zkontrolujte jeho fyzický stav a stupeň zachovalosti, zda nedochází k úniku kapalin nebo plynů a zda neobsahuje poškozené části, které by mohly představovat nebezpečí při manipulaci a následné demontáži.



Symbol na výrobku udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu, ale je nutné ho správně zlikvidovat, aby nedošlo k případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u místního obchodního zástupce nebo prodejce daného výrobku, v zákaznickém oddělení nebo u příslušného místního úřadu pro likvidaci domovního odpadu.

#### Poznámka:

**Při demontáži spotřebiče se musí zničit také jakékoli označení, tato příručka a další dokumenty týkající se spotřebiče.**

### 8.2 Likvidace obalového materiálu

Balení musí být zlikvidováno v souladu s platnými předpisy v zemi, kde je spotřebič používán. Veškerý obalový materiál je přátelský k životnímu prostředí.

Ty lze bezpečně uchovat, recyklovat nebo spalovat ve vhodné spalovně odpadů. Recyklovatelné plastové díly jsou označeny následujícími příklady.

|  |                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Polyetylen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vnější obal</li> <li>• Sáček s pokyny</li> </ul> |
|  | Polypropylen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Popruhy</li> </ul>                             |
|  | Polystyrenová pěna: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rohové chrániče</li> </ul>               |







Electrolux Professional AB  
341 80 Ljungby, Sweden  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)