

Návod k obsluze sušiček myPRO^{XL}

Ovládací panel



Návod

- 

1 Otevřít dveře
a naplnit pračku
- 

2 Vybrat
program
- 

3 (případně vložit minci/žeton)
Stiskem tlačítka ►
Start spustíte program
- 

4 Sušení je dokončeno
po zaznění
zvukového signálu

Programy

- 

Vysoká teplota* 60°C
Nejvhodnější pro
hygienické cykly
- 

Střední teplota 40 °C
- 

Nízká teplota 20 °C
- 

Bez ohřevu