

De basistaal van deze handleiding is Frans.

Inhoud

Inleiding	1	Onderhoud	6
Installatie	1	Overeenstemming met de regels	7
Gebruik, veiligheid	3	Terminologie – explosietekening	
Reiniging, hygiëne	4	Elektrische schema's	
Storingen	5		

Inleiding

1.1 BESCHRIJVING

De schuine schilmachine van 25 kg wordt gebruikt voor het schillen van aardappels, wortels, witte knolletjes, schorseneren, selderij ... (restaurants, grote keukens, kleine industriële bedrijven).



1.1

- A** Elektrische kast achter
- B** Geleed transparant deksel
- C** Steunrails besturing

- D** RVS cilinder
- E** RVS schuine tafel
- F** Afstelbare schoenen
- G** Opvangbak
- H** Verwijderbare filtermand
- I** Afvoergoot groente
- J** Gelede deur en handvaten
- K** Watertoevoer

Installatie



OPGELET !!

Opslag van de machine: -25°C tot +50°C

Omgevingstemperatuur voor de werking: +4°C tot +40°C

Deze machine is ontworpen voor gebruik door professionals en moet gebruikt worden door personeel die een opleiding gevolgd hebben over het gebruik evenals de reiniging en het onderhoud van de machine met betrekking tot de betrouwbaarheid en de veiligheid.

De machine gebruiken in een voldoende verlichte ruimte (Zie technische norm van toepassing in het land van gebruik. In Europa, zie norm EN 12464-1).

Bij het vastnemen van de machine, altijd controleren of de greppunten geen bewegende onderdelen zijn; risico op vallen en verwondingen op de onderste ledematen.

De machine is niet ontworpen om te werken in een explosieve omgeving.

2.1 AFMETINGEN – Gewicht (ter indicatie)



2.1

Bruto gewicht met verpakking : 112 kg

Nette gewicht uitgeruste machine : 90 kg

Afmetingen verpakking (l x b x h) : 930 x 600 x 1580 mm

Afmetingen buiten alles : 880 x 565 x 1425 mm

2.2 PLAATSING

- De schilmachine benodigt :
 - een aansluiting op de koude waterleiding (zie § 2.3).
 - een afvoer met voldoende afmetingen naar het riool toe (zie § 2.4).
 - een elektrische voeding (zie § 2.5).

- Hantering - Transport

De machine in haar verpakking kan worden opgetild door een heftruck. Bij handmatige hantering van de machine alleen, zijn twee personen nodig.

- De schilmachine is ontworpen om te worden geïnstalleerd op de schuine tafel.
- Ervoor zorgen dat er voldoende ruimte open blijft boven de

machine om het deksel op te kunnen tillen en voor de tafel om de filtermand eruit te kunnen halen.

- Indien noodzakelijk het onderstel stutten en waterpas zetten door de bevestigingsschroeven van de schoenen los te draaien (pijpsleutel nr 13).



2.2

- de schoen in de juiste stand afstellen en dan blokkeren.
- controleren of de machine stabiel staat.
- het is aangeraden de tafel vast te metselen om te voorkomen dat hij om kan vallen als de machine vol is door de bevestigingsgaten van de schoenen te doorboren (diameter schroeven max. 8 x 40 en pluggen niet meegeleverd).

2.3 AANSLUITING OP DE WATERLEIDING

- De machine neemt genoeg met de druk van de bestaande waterleiding en een laag waterdebiet (ong. 7 liter per minuut).
- Overeenkomstig de sanitaire reglementering, is de watertoevoer met de stopkraan geplaatst boven het overloopeil, op een genormaliseerde afstand (overloopenrichting).

Opmerking : Voorzichtigheidshalve kan men een stopkraan aan de muur bevestigen.

- Aansluiten op de waterleiding met behulp van een gewapende slang met een diameter van 15 mm bestand tegen de druk van de waterleiding en van voldoende lengte.

- De slang zorgvuldig bevestigen met 2 klembanden.

2.4 AFVOER VAN HET AFVALWATER EN SCHEIDING VAN DE AFVAL

- Gezien hun hoeveelheid is het noodzakelijk de afval te sorteren en te scheiden (schildeeltes, zetmeel, schuim, aarde ...).
- Sommige installaties zijn voorzien van bezindbakken voor zetmeel waarop men zich kan aansluiten. Wat betreft de overige installaties, wordt deze schilmaschine standaard geleverd op een filtertafel om opstopping en onaangename geurtjes te voorkomen.
- Om de machine op het riool aan te sluiten, de slang (binnendiameter 50 mm) met zijn beugel bevestigen onder de opvangbak van het afvalwater (kan 360° gedraaid worden).

Tips : Teneinde het afvalwater naar behoren af te voeren, moet men geen :

- Verticale buizen plaatsen boven een schepput (schuimproductie).
- Scherpe kniestukken installeren.
- Geplatte, vervormde of ingekorte buizen gebruiken.
- Tegenhellingen of te zwakke hellingen aanleggen.

2.5 ELEKTRISCHE AANSLUITING



LET OP !!

De elektrische aansluiting moet gebeuren volgens de voorschriften, door een bevoegde en gemachtigde persoon (zie normen en wetten van kracht in het land van installatie).

Bij eventueel gebruik van een stopcontactadapter moet gecontroleerd worden of de elektrische karakteristieken daarvan niet lager zijn dan die van de machine.

Geen meervoudige stekker gebruiken.

De voeding van de machine bij wisselstroom moet aan de volgende voorwaarden voldoen;

- Maximale spanningvariaties: $\pm 5\%$
- Maximale frequentievariaties: $\pm 1\%$ continu, $\pm 2\%$ over korte periodes

LET OP: de elektrische installatie moet conform zijn (ontwerp, realisatie en onderhoud) aan de wettelijke en normatieve bepalingen van het land van gebruik.

- Controleren of de spanning van het elektrische net overeenkomt met de waarde aangegeven op het merkplaatje.
- De elektrische voeding van de machine moet beschermd zijn tegen overspanning (kortsluiting en overbelasting) door zekeringen of correct gedimensioneerde thermische relais, ten opzichte van de plaats van installatie en de karakteristieken van de machine.

LET OP: Voor de bescherming tegen onrechtstreeks contact (afhankelijk van het type voorziene voeding en de verbinding van de massa's met een equipotentiaalgeleider) zie punt 6.3.3 van EN 60204-1 (IEC 60204-1) met het gebruik van beschermingsinrichtingen voor de automatische onderbreking van de voeding in geval van isolatiefouten in het schema TN of TT, of voor het IT-systeem, het gebruik van een permanent isolatiecontroletoestel of differentiële voor de automatische onderbrekingen. Voor deze bescherming zijn de bepalingen van de IEC 60364-4-41, 413.1 van toepassing.

Bijvoorbeeld : in een TT-systeem moet stroomopwaarts van de voeding een differentieelschakelaar geplaatst worden met aangepaste kortsluitstroom (bijvoorbeeld 30 mA) op de aardingsinstallatie van de plaats waar de machine geïnstalleerd moet worden.

LET OP: Indien deze richtlijnen niet in acht genomen worden, loopt de klant het risico op storingen aan de machine en/of ongevallen te wijten aan direct of indirect contact.

- Controleren of de spanning van het elektrische net overeenkomt met de waarde aangegeven op het merkplaatje.

- De installatie moet beschermd worden door een differentiale stroomverbreker en een zekering met een kaliber van 16A per fase (zie tabel).

- De contactdoos moet aangebracht worden op een makkelijk te bereiken plaats zodat men de stekker van de machine zonder problemen uit de contactdoos kan halen alvorens over te gaan tot ingrepen of werkzaamheden.

- Karakteristieken van de motor :  **2.5a**

B Aantal fasen (1 enkel fase – 3 driefasig)

C Nominale spanning in Volt (waarde, bereik of commutatie)

D Frequentie.(Hertz)

E Nominaal vermogen (Watt)

F Nominale sterkte (Ampères)

G Kaliber van smeltzekering van de elektrische lijn (Ampères)

H Indicatief stroomverbruik (Kwatt – uur)

1) Driefasige 2 spannings motor

- Een genormaliseerd muurstopcontact aanbrengen van 3 fasen + aarde kaliber 20 A en een hiermee overeenkomende stekker te bevestigen op het netsnoer.



Aardeaansluiting verplicht middels de groen/gele draad

- De draairichting van de in de machine gemonteerde plaat controleren.
- Drukken op de knop AAN (zie § 3.1)
- Visueel de draairichting van de plaat controleren via het transparante deksel. De plaat moet tegen de klok in draaien (zie pijl op de naaf van de plaat of bovenaan de cilinder rechts)
- Als de plaat in de verkeerde richting draait, 2 fasedraden omzetten op de contactdoos.
- In de eerste instantie komt de aansluiting tot stand in hogere spanning.

 (bv : 400 V). Om de machine te voeden met lagere spanning

 (bv : 230 V), als volgt te werk gaan :

- De machine uitzetten
- Het elektrische schema § 6 raadplegen

- De trechter en de plaat verwijderen.
- De machine plat leggen.
- Het voetstuk verwijderen door de 4 uitwendige schroeven los te draaien.
- De poolrepen op de klemmenplaat omwisselen.
- De draad van de ingebouwde plaat omwisselen door de kabelschoen van de aansluitklem waarop de hogere spanning P2 (400V) staat vermeld te schuiven naar de klem met de lagere spanning P1 (230V).
- Het voetstuk opnieuw monteren.
- De draairichting (tegen de klok in ) controleren.



Aardaansluiting verplicht.

2) 230 V voeding voor externe bediening.

De machine is voorzien van een 230 voeding wissel stroom maximaal 2 ampère bestuurd door de bedieningskast voor de eventuele aansluiting van een elektroklep.

GEBRUIK, VEILIGHEID



LET OP !!

De machine voor het eerste gebruik zorgvuldig schoonmaken.

Dit is een professionele machine en zij mag alleen worden gebruikt door personeel dat naar behoren is opgeleid voor het gebruik, de reiniging en het onderhoud op het vlak van bedrijfszekerheid en veiligheid.

De machine gebruiken in een ruimte die goed verlicht is (zie technische norm van toepassing in het land van gebruik. In Europa, zie de norm EN 12464-1).

Bij de hantering van de machine, altijd controleren of de punten waar men haar beetpakt geen beweegbare onderdelen zijn : gevaar voor vallen en letsel van de onderste ledematen.

Het deksel en altijd voorzichtig laten zakken, zoniet loopt men het risico dat de vingers bekneld raken.



Het is strikt verboden de veiligheidssystemen te neutraliseren of te wijzigen. Gevaar voor onherstelbare verwondingen !!!

De goede werking van voornoemde veiligheidsuitrustingen controleren voor ieder gebruik (zie paragraaf 3.1).

Nooit de hand, een hard of bevroren voorwerp in het apparaat steken werking.

Uit hygiënische en veiligheidsoverwegingen, moet men altijd een hoofddeksel dragen dat resistent, wasbaar of van het wegwerp type is en dat de haren helemaal bedekt.

De machine is niet ontworpen om te werken in een ontplofbare omgeving.



Elk ander gebruik dan beschreven in deze handleiding wordt als afwijkend beschouwd door de fabrikant.

3.1 WERKING – VEILIGHEID

- De veiligheid van de gebruiker wordt gegarandeerd :
 - Door een bedieningssysteem met vaste druk bij het openen van de deur om de groente te kunnen verwijderen.
 - Doordat de motor tot stilstand komt als men het deksel opent.
 - Doordat men op de knop AAN moet drukken na een stilstand (spanningsuitvalbeveiliging).
 - Door de afmetingen en het ontwerp van de zone waar het afval wordt afgevoerd waardoor verstoppingen worden voorkomen.
 - Door de schuine stand van de machine waardoor de groente en de afval er zonder problemen uit kunnen worden gehaald.
 - Door de inachtneming van de instructies van deze handleiding bij het gebruik, het reinigen en het onderhoud van de machine.
- Bedieningskast
 - A,B,E** Tijdsklok
 - C** Knop UIT
 - D** Knop AAN
- De schilmaschine wordt normaal in werking gezet als :
 - de deur en het deksel zijn gesloten
 - de tijdsklok ingesteld is op de continu of getemporeerde werking.

a) Continu werking

- 1/ ----selecteren met **E** door continu op de toets **A** te drukken.
- 2/ In werking stellen door op de toets **D** te drukken.
- 3/ Stilzetten door op de toets **C** te drukken.

b) Getemporeerde werking :

- 1/ Selecteren tijdsduur met **E** door op de toets **A** of **B** te drukken.
- 2/ In werking stellen door op de toets **D** te drukken.

Opmerking :

- Om de tijdsduur tijdens het aftellen te wijzigen, drukken op toets **C** en dan wijzigen met behulp van de toetsen **A** of **B**, de cyclus hervatten door te drukken op toets **D**.
- De tijdsduur geselecteerd bij de aanvang van de cyclus blijft in het geheugen opgeslagen.
- Om de cyclus definitief tijdens de werking te stoppen, 2 keer drukken op toets **C**.

c) Werking met vaste druk op de knop AAN :

- Bij het openen van de deur om de groente te verwijderen.

d) Stoppen

- Drukken op de knop UIT **C**, dan de deur of het deksel openen.

3.2 NOMINALE HOEVEELHEID

- Per handeling : zak van 25 kg
- Afgegeven hoeveelheid producten per uur (indicatief) :
 - schillen van aardappels : 400 kg

Opmerking : het prestatievermogen hangt af van de aard, de vorm, de grootte en de staat van de te stillen producten evenals van het gewenste resultaat.

3.3 WERKINGSWIJZE VAN HET SCHILLEN

• Laden

- Het deksel openen.
- Controleren of de deur naar behoren is vergrendeld en of de filtermand op zijn plaats is gebracht.
- De producten in de machine doen en het deksel sluiten.

Opmerking : het maximale laadniveau van de producten mag niet hoger zijn dan de voorrand van de cilinder.



Niet overbelasten – de producten niet aandrukken.
Overbelasting is schadelijk voor de kwaliteit en de snelheid van de werkzaamheden.

- De waterkraan voorzichtig openzetten, naar gelang de te verrichten werkzaamheden en controleren of het waterdebiet voldoende is.
- De tijdsduur van de werkzaamheden selecteren (zie § 3.1) en drukken op de knop AAN.
- Bij het beëindigen van de cyclus, zal de machine automatisch tot stilstand komen.

Opmerking : Als de schilmachine is voorzien van een elektroklep, zal het openen en sluiten van de waterleiding automatisch geschieden bij de aanvang en het einde van de cyclus.

• Lossen

- Een opvangbak plaatsen onder de afvoergoot.
- De kraan sluiten.
- Met één hand de deur ontgrendelen en met de andere hand drukken op de knop AAN.
- De deur helemaal openzetten, al doende controleren dat de groente naar behoren naar buiten worden afgevoerd.
- De deur sluiten en de volgende handeling programmeren door (zie § 3.1).

Opmerking : Het verloop van het schillen oplettend volgen als de tijdsklok op de continu stand is gezet.



Niet vergeten de filtermand te legen als hij vol is of bij het beëindigen van het schillen.

3.4 INGEBRUIKNAME VAN DE UTRUSTING

- Open het deksel.
- Neem de plaat vast aan handvat B en laat deze voorzichtig schuin neer, aan de kant van de afbuigplaat, tot tegen de behuizing van de naaf op de aandrijfas.



- Draai de plaat tot de aandrijfpinnen in de houder zit. Deze moet door het eigen gewicht op de goede plaats komen.

• Opmerking: Zorg voor voldoende ruimte boven de machine om het deksel te openen, en voor het onderstel om de korf te verwijderen.

Nota : Niet forceren indien de apparatuur niet uit zichzelf op zijn plaats schiet. Haar er in dit geval weer uithalen en de as en de naaf reinigen (zie paragraaf 5.3).

3.5 GEBRUIKSTIPS

• Schillen en schoonmaken van groente :

- Het is niet nodig de groente te wassen alvorens ze te schillen.
- Vermijd het werken met te kleine hoeveelheden.
- Schil groente van gelijke grootte.
- Lange groente (schorseneren) doorsnijden evenals de uitgroei-sels en gespleten worteltjes.

- Tijdsduur schillen : 1 tot 2 minuten voor jonge groente (aardappels, worteltjes) en 2 tot 4 minuten voor de overige groente.



Het schuurblad niet gebruiken om schelpen schoon te maken.

Reiniging, hygiëne

Regelmatig onderhoud

Het volgende onderhoud is de verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of gebruiker van het apparaat.



BELANGRIJK

Er wordt geen garantie gegeven voor problemen die ontstaan door onderhoud dat niet voldoet aan de hierna beschreven voorschriften.



WAARSCHUWING

Vóór reinigen of onderhoud wordt uitgevoerd, **moet het apparaat altijd spanningsvrij worden gezet.**



- Het is verboden om de veiligheidsinrichtingen te verwijderen.

- Gebruik geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting.
- Was het apparaat nooit met stralen, met drukreinig-ers of met stoomreinigers.

Reinigen van het apparaat

- Reinig het apparaat en de accessoires vóór het eerste gebruik ervan.
- **Reinig systematisch onmiddellijk na het werk het apparaat en de accessoires om reinigen van het apparaat te vergemakkelijken.**
- Reinig de verwijderbare elementen met warm water met toegevoegde detergents, ontvetters, desinfecteermidde-len geschikt voor het materiaal: neutrale zeep of bioafbreek-bare producten (om de afgifte van verontreinigende substanties aan de atmosfeer te verminderen)

- Afspoelen met helder water en laten drogen (of afdrogen met een zachte doek).
- Gebruik geen metalen schuurgereedschap of schuursponsjes (type Scotch Brite) om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen schurende detergents die de oppervlakken bekrassen.
- Gebruik geen producten op basis van oplosmiddelen (trichlorethyleen, enz.)



Het gebruik van producten met chloor, in het bijzonder met didecyldimethylammoniumchloride (nr. CAS 7173-51-5) wordt ten strengste afgeraden.

Als echter een specifieke schoonmaakprocedure het gebruik van zo'n product vraagt, respecteer dan nauwgezet de dosering en de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant.

Spoel de oppervlakken overvloedig af met helder water en daarna drogen.

Een verkeerd gebruik (verkeerde dosering, slecht spoelen) kan leiden tot onomkeerbare schade aan de oppervlakken (inbegrepen aluminium en roestvrij staal).

4.1 ALS MEN KLAAR IS MET DE WERKZAAMHEDEN

- Het deksel sluiten en de waterkraan helemaal open zetten.
- De schilmachine enkele ogenblikken laten draaien om de achtergebleven resten af te voeren en de binnenkant van de machine te spoelen.
- De filtermand legen en vervolgens schoonmaken onder de kraan met de opvangbak.

- De buitenkant van de machine schoonmaken met een vochtige spons.
- De deur iets open laten staan zodat de schilruimte gelucht wordt en te voorkomen dat de afdichting geplet wordt.



Storingen

5.1 ALS HET APPARAAT NIET START, DE VOLGENDE PUNTEN CONTROLEREN :

- De machine is naar behoren aangesloten.
- De elektrische voeding op de contactdoos is correct.
- De deur en het deksel zijn gesloten.

- Of de tijd klok nu in continu of getemporeerde werking 3.1 staat.



Als de storing niet verdwijnt, de onderhoudsdienst van uw leverancier raadplegen.

5.2 ABNORMAAL GELUID

- De machine tot stilstand brengen.
- Controleren of de draaiende onderdelen naar behoren op hun plaats zitten.
- Controleren of er geen steentje of ander vreemd voorwerp is achtergebleven in de schilruimte (machine kan vastlopen en de plaat en het schuurgedeelte van de cilinder kunnen beschadigd raken).

- Als het geluid niet verdwijnt en de machine onvoldoende vermogen oplevert, de volgende punten controleren :
 - of de driefasige motor niet draait op 2 fasen.
 - of de riem niet is versleten (zie § 6.1)
 - of men de plaat zonder moeite met de hand kan draaien.

5.3 DE PLAAT LOOPT VAST OP DE AS



- De stekker van de machine uit de contactdoos halen.
- Het deksel openen.
- De centrale schroef **A** van het deksel losdraaien met een sleutel nr 13.
- Het handvat **B** verwijderen.

- De schroef **A** opnieuw aandraaien om de plaat op te kunnen tillen.
- De schroef opnieuw monteren op de plaat.
- De plaat verwijderen.

Opmerking : de drijfas van de machine regelmatig smeren met smeer of met een levensmiddelenolie.

5.4 KWALITEIT VAN DE WERKZAAMHEDEN

- Als de groente onvoldoende, onregelmatig geschild is met hier en daar platte geschildte stukken, kan dit te wijten zijn aan :
 - Een onjuiste aansluiting (de machine draait de verkeerde kant op, zie § 2.5.1).
 - Een te korte schiltijd.
 - Het feit dat men teveel producten in de machine heeft gedaan (zie § 3.3).

- Een versleten of vervuild schuurblad (zie § 6.2)
- Het feit dat het schuurgedeelte van de cilinder versleten is.
- Te lange groente, groente met ongelijke lengte of te zachte groente.



Als de storing niet verdwijnt, de onderhoudsdienst van uw leverancier raadplegen.



OPGELET !!

Voor iedere ingreep de stekker van de machine uit de contactdoos halen.
Het onderhoud mag alleen door gekwalificeerd, naar behoren opgeleid en bevoegd personeel verricht worden.
Het gebruik van gereedschap is nodig om bij de elektrische delen te komen.

6.1 MECHANISME

- De schilmachine heeft een minimaal onderhoud (de lagers van de motor en van het mechanisme zijn levenslang gesmeerd).
- Het is aangeraden tenminste één keer per jaar de volgende punten te controleren :
 - De elektrische aansluitingen
 - De staat van de watertoevoerslang en zijn bevestiging.
 - De staat van slijtage van de riem.
- **Spannen van de riem :**  **6.1**
 - De stekker van de machine uit de contactdoos halen.
 - De schilmachine van de tafel af halen (4 schroeven, zeshoekige sleutel nr 13).
 - De machine omdraaien of op haar zij leggen.
 - De 3 schroeven **A** die de motorsteun vasthouden één slag losdraaien (zeshoekige sleutel nr 13).
 - De ventilatieplaat verwijderen.
 - De riem opnieuw spannen (spanschroef **B**, zeshoekige sleutel nr 13).
- **Vervangen van de riem :**  **6.1**
 - De 3 schroeven **A** van de motorsteun helemaal losdraaien.
 - De steun en de motor verwijderen en de riem weghalen.
 - Een nieuwe riem monteren, controleren of hij wel tegenover de groeven ligt.
 - De motorsteun op zijn plaats brengen zonder de schroeven te blokkeren.
 - De spanschroef **B** draaien totdat hij in contact komt met de steun, dan drie slagen draaien met de sleutel.
 - De schroeven **B** van de motorsteun in de juiste stand blokkeren.
 - Controleren of de spanning van de riem correct is door met een vinger op een deel van de riem te drukken.
- De ventilatieplaat opnieuw monteren en de schilmachine terug op de tafel zetten.
- De werking controleren.
- Toegang tot de elektrische componenten :
- De stekker van de machine uit de contactdoos halen



Residuale spanning op de klemmen van de condensatoren

- De condensatoren kunnen elektrisch geladen blijven. Om ieder gevaar te voorkomen tijdens een ingreep is het aangeraden ze te ontladen door hun klemmen met een geïsoleerde geleider aan elkaar te verbinden (met een schroevendraaier bijvoorbeeld).

6.2 ONDERHOUD VAN DE UITRUSTING

- **Schuurplaat :** Werkt niet meer efficiënt genoeg
- Gestokte oppervlakte is versleten of het schuurvlak is beschadigd, in dit geval kan men de bodem van de plaat zien (te weinig afwisseling van groente en schillen met platte stukken) : plaat vervangen.
- Plaat is vervuild (kalkafzetting, aarde en zetmeel afzetting) : de plaat afborstelen. Zie § 5.3 wat betreft het demonteren.
- Slijtage van de schuursector : vervangen.

6.3 AFSTELLEN VAN DE VEILIGHEIDSRICHTINGEN

- De goede werking van de veiligheidsinrichtingen moet regelmatig gecontroleerd worden.
De motor moet tot stilstand komen :
 - als het deksel wordt geopend.
 - als de deur wordt geopend.
- Indien één van deze functies niet werkt :
 - de machine niet gebruiken
 - de machine laten bijstellen door de onderhoudsdienst van uw leverancier.

6.4 VERVANGEN VAN DE AFDICHTING EN AFSTELLEN VAN DE DEUR

- Als volgt te werk gaan :
 - De deur naar boven draaien.
 - De oude afdichting verwijderen, dan zijn compartiment afkrabben en zorgvuldig schoonmaken.
 - Een dunne laag silicone aanbrengen op de bodem van de gleuf.
- De afdichting in de gleuf aanbrengen, er hierbij op letten dat de las van de afdichting zich bevindt in het midden van het bovenste gedeelte.
- Dan een tweede dunne laag silicone aanbrengen.



24 uur laten drogen bij omgevingstemperatuur en met de deur dicht alvorens de machine te gebruiken.

6.5 VERVANGEN VAN DE AFDICHTING VAN HET DEKSEL

- Als volgt te werk gaan :
 - De beschadigde afdichting verwijderen en het deksel zorgvuldig schoonmaken.
 - Een laagje silicone aanbrengen in de gleuf van de afdichting.
- De afdichting op zijn plaats brengen met de las van de afdichting in het midden en aan de achterzijde van het deksel.



24 uur laten drogen bij omgevingstemperatuur, het deksel niet vergrendelen.

6.6 ELEKTRISCHE ONDERDELEN

Zie elektrische schema's

- Herkenning van de kleuren van de draden
 - Vermogenscircuit : zwart
 - bedieningscircuit : rood
 - fasen : L1 / L2 / L3
 - neutraal : N
 - aarde : B/C Groen / geel

- Herkenning van de componenten :
 - S1 : Veiligheidsinrichting deksel
 - S2 : Veiligheidsinrichting deur
 - S3 : Thermische sonde
 - M : motor
 - Mi : Tijd klok
 - Y1 : Elektroklep

6.7. ADRES ONDERHOUDSDIENST

Wij raden u aan u in de eerste instantie te richten tot degene die u de machine heeft verkocht.



Bij verzoeken voor informatie of bestellingen van onderdelen, het type van de machine, het serienummer en de elektrische karakteristieken aangeven.

De fabrikant behoudt zich het recht voor zijn producten zonder voorafgaande mededeling te wijzigen of te verbeteren.

Stempel van de verkoper :

Datum van aankoop :

Overeestemming met de reglementering

De machine is ontworpen en uitgevoerd in overeenstemming met :

- De Machinerichtlijn 2006/42/EEG,
- De richtlijn CEM 2014 / 30 EU,
- 2011/65/EU Richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen.

2002/96/CEE « WEEE »

Het symbool "  " op het product wijst erop dat dit product niet beschouwd mag worden als huishoudelijk afval. Het product moet in plaats daarvan ingeleverd worden bij het relevante inzamelingspunt voor de recyclage van elektrische en elektronische toestellen. Door dit product naar het inzamelingspunt te brengen, werkt u mee aan het voorkomen van potentiële negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid, die anders veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste afvalverwerking van dit product. Voor meer informatie over de recyclage van dit product, gelieve contact op te nemen met de commerciële dienst of de verdeler van het product, de dienst na verkoop of het afvalverwerkingsbedrijf.

2006/12/CEE « Afval »

De machine is zodanig ontworpen dat zij niet of zo weinig mogelijk bijdraagt tot het verhogen van de hoeveelheid of de schadelijkheid van afval en vervuilingen gevaar.

Neem de recycling voorwaarden in acht.

94/62/CEE « Verpakking en verpakkingsafval »

De verpakking van de machine is zodanig ontworpen dat hij niet of zo weinig mogelijk bijdraagt tot het vergroten van de hoeveelheid of de schadelijkheid van afval en vervuilingen gevaar.

Ervoor zorgen dat de verschillende delen van de verpakking worden afgevoerd naar de speciale recyclingplaatsen.

- De Europese normen :
 - EN 60 204-1-2006 elektrische machineapparatuur
 - EN 13208-2000 : Groenteschiller, hygiëne en veiligheid.

Voornoemde overeenstemming wordt bewezen door :

- Het conformiteitsmerk CE (EG) dat op de machine is aangebracht.
- De hiermee overeenkomstige CE (EG) verklaring van overeenstemming die bij de garantiebon is gevoegd.
- Deze handleiding die aan de bediener moet worden overhandigd.

Akoestische eigenschappen :

- Het niveau van de geluidsdruk opgemeten volgens de proefcode EN ISO 3743.1-EN ISO 3744 (73 dBA).

Beschermingsklasseringssymbolen volgens de norm EN 60529-2000 :

- Elektrische bediening : IP55
- Machine in haar geheel : IP34

Ingebouwde veiligheid :

- De machine is ontworpen en uitgevoerd met inachtneming van de haarbetreffende voorschriften en normen zoals hierboven aangegeven.
- De bediener moet van de te voren een opleiding hebben gevolgd mbt het gebruik van de machine en moet alle nodige informatie hebben ontvangen mbt de eventuele residuele risico's.

Voedingshygiëne :

De machine is vervaardigd met materialen die voldoen aan de hierna volgende reglementatie en normen :

- 1935/2004 EEG materialen en voorwerpen in contact met levensmiddelen,
- Normen EN 601-2004 : gegoten aluminium legeringen in contact met levensmiddelen.
- Norm EN 1672-2 : Voorschriften betreffende de hygiëne.

De oppervlakten van de zone die in contact komt met levensmiddelen (met uitzondering van de schurende onderdelen) zijn glad en makkelijk te reinigen. Voor levensmiddelen erkende reinigingsmiddelen gebruiken en de gebruiksaanwijzing van voornoemde reinigingsmiddelen in acht nemen.