



Consulte los dibujos numerados

que corresponden a los números de los párrafos del manual de instrucciones

El idioma de referencia del presente manual es el francés.

ES

04/2024

Índice

Introducción	1	Limpieza, higiene	4
Presentación	1	Incidentes de funcionamiento	5
Instalación	1	Mantenimiento	6
Utilización, seguridad	3	Conformidad con la reglamentación	7

Introducción

El Manual de utilización proporciona al usuario información útil para trabajar correctamente y con toda seguridad, y está destinado a facilitar la utilización de la máquina (denominada en adelante "máquina" o "aparato").

Lo que viene a continuación no debe considerarse como una larga lista de advertencias e obligaciones, sino más bien como una serie de instrucciones destinadas a mejorar, en todos los planos, los resultados de la máquina, y sobre todo a evitar una sucesión de daños corporales o materiales provocados por una utilización y gestión inadecuadas.

Resulta primordial que todas las personas encargadas del transporte, la instalación, puesta en servicio, utilización, mantenimiento, reparación y desmontaje de la máquina, consulten y lean detenidamente este manual antes de proceder a las distintas operaciones, y ello con el fin de prevenir toda manipulación errónea e inapropiada, susceptible de perjudicar la integridad de la máquina o la seguridad de las personas.

Es igualmente importante que el Manual esté siempre a disposición del operador y se conserve cuidadosamente en el lugar de explotación de la máquina, para poder ser consultado fácil e inmediatamente en caso de duda o cada vez que se necesite, sea cual sea la necesidad.

Si tras la lectura de este Manual, todavía persistieran dudas o incertidumbres sobre la utilización de la máquina, no dude en contactar con el Fabricante o el Servicio Postventa autorizado, que quedarán a su disposición para garantizar un servicio rápido y cuidado, con el fin de asegurar un mejor funcionamiento y una eficacia óptima de la máquina.

Le recordamos que las normas en cuanto a la seguridad, higiene y protección del medioambiente en vigor en el país de instalación deberán ser siempre aplicadas durante las fases de utilización de la máquina. Por consiguiente, es incumbencia del usuario asegurarse de que la máquina es accionada y utilizada únicamente en las condiciones de seguridad óptimas previstas para las personas, animales y bienes.

Presentación

1.1 DESCRIPCIÓN

La peladora de 25 Kg se utiliza en la sección de verduras (restaurantes, colectividades, pequeñas industrias) para pelar patatas, zanahorias, nabos, salsifíes, raíz de apio, etc.



- A Tolva
- B Tapa
- C Puerta
- D Conducto de evacuación de las verduras
- E Pies

- F Aberturas de visualización y ajuste de la correa
- G Aberturas laterales de evacuación
- H Tubo de goma de evacuación de las aguas residuales
- I Cilindro de acero inoxidable
- J Entrada de agua
- K Raíl soporte mando

Instalación



¡ATENCIÓN!

Almacenamiento de la máquina: de -25°C a +50°C.

Temperatura ambiente de funcionamiento: de +4°C a +40°C.

Esta máquina está destinada a un uso profesional y debe ser utilizada por un personal formado en la utilización y en su limpieza y mantenimiento, en términos de fiabilidad y seguridad.

Utilizar la máquina en un local suficientemente iluminado (Ver la normativa técnica aplicable en el país de utilización. En Europa, consultar la norma EN 12464-1)

Cuando se manipule la máquina, comprobar siempre que los puntos de presión no son las partes móviles; riesgo de caída y de heridas en los miembros inferiores.

La máquina no ha sido concebida para funcionar en una atmósfera explosiva

2.1 DIMENSIONES - PESOS (datos orientativos) 2.1

- Peso bruto embalado : 105 Kg
- Peso neto equipado: 83 Kg
- Dimensiones embalaje (LxaxA): 810x630x1350 mm
- Dimensiones exteriores: 785x585x1215 mm

2.2 UBICACIÓN



! Siempre colocar la máquina sobre un soporte plano, estable y resistente.

• Manipulación - Transporte

La máquina embalada está prevista para ser levantada con una carretilla elevadora. En caso de manipulación manual de la máquina sola, prever dos personas.

La peladora requiere:

- Una conexión a la red de agua fría (véase § 2.3).

- Una evacuación suficiente hacia el alcantarillado (véase 2.4).
- Una fuente de alimentación eléctrica (véase 2.5).
- Debe colocarse soldada contrataladrando cada pata (389 mm entre ejes), o bien:
 - en el suelo,
 - sobre un soporte completamente estable y horizontal, que no forme caja de resonancia, de una altura máxima de 150 mm.

2.3 CONEXION A LA RED DE AGUA

Para esta peladora es suficiente la presión de la red y un caudal de agua reducido (aproximadamente 7 litros por minuto).

Conforme a la normativa sanitaria, la alimentación de agua de la máquina estará situada por encima del nivel de desbordamiento, a una distancia normalizada (dispositivo de sobrevertido).



2.3

Conectar a la red de agua con ayuda de un tubo flexible armado de Æ 15 mm que resista la presión de la red de alimentación de agua, de una longitud suficiente, con ayuda de:

- unión roscada 1/2 gas **A**
- abrazadera **B**.

2.4 EVACUACION DE LAS AGUAS RESIDUALES Y SEPARACION DE LOS DESECHOS

Según su importancia, puede resultar necesaria la separación de los residuos (partículas de mondaduras, fécula, espuma, tierra, etc.).

Algunas instalaciones cuentan con bandejas decantadoras para féculas, a las que se puede conectar directamente. Para las demás instalaciones, esta peladora puede suministrarse con un recipiente de filtración externa para la recuperación de los desperdicios, que deberá situarse junto a la máquina.

Consejos:

Para evacuar correctamente las aguas sucias, evitar:

- Las caídas verticales que desemboquen en un registro (producción de espumas).
- Codos bruscos.
- Tubos aplastados, deformados o estrechados.
- Contrapendientes o pendientes excesivamente suaves.

Cambio de dirección del tubo de goma de salida:



2.4

- Aflojar únicamente los 4 tornillos exteriores que fijan los pies y la chapa de fondo a la máquina (1) y retirar el conjunto.
- Introducir, por el exterior, el tubo de goma suplementario suministrado con la máquina, doblándolo como indica la figura (2). Prestar atención a la orientación del codo a la salida de la máquina.

Hundir bien el tubo de goma para obtener una pendiente de evacuación.

- Acoplar los 2 tubos de goma hasta el extremo y volver a atornillar la abrazadera (3). Volver a montar el obturador en el agujero que ha quedado abierto.
- Volver a montar el fondo y los pies.

2.5 CONEXIÓN ELÉCTRICA



¡ATENCIÓN!

La conexión eléctrica debe hacerse respetando las reglas del saber hacer, por una persona cualificada y habilitada (ver normas y regulaciones en vigor en el país de instalación).

El uso eventual de un adaptador de la toma de corriente exige comprobar que las características eléctricas de ésta no sean inferiores a las de la máquina.

No utilizar un ladrón.

La alimentación de la máquina en corriente alterna debe cumplir las siguientes condiciones EN60204-1;

- Variaciones máx. de tensión: $\pm 10\%$
- Variaciones máx. de frecuencia: $\pm 1\%$ de manera continua, $\pm 2\%$ en periodos cortos.

ATENCIÓN: la instalación eléctrica debe ser cumplir (concepción, realización y mantenimiento) con las disposiciones legislativas y normativas del país de utilización.

- Compruebe que la tensión de la red eléctrica coincide con el valor indicado en la placa de características.
- La alimentación eléctrica de la máquina debe estar protegida contra las sobrecorrientes (cortocircuitos y sobrecargas) mediante el uso de un interruptor de acuerdo con la norma IEC60947-2, correctamente dimensionado de acuerdo al lugar de instalación y las características de la máquina.

ATENCIÓN: Para la protección contra el contacto indirecto (según el tipo de alimentación prevista y la conexión de las masas al circuito equipotencial de protección) hacer referencia al punto 6.3.3 de la EN 60204-1 (IEC 60204-1) con el uso de dispositivos de protección para el corte automático de la alimentación en caso de defecto del aislamiento en esquema TN o TT, o para el sistema IT, el uso de un controlador permanente de aislamiento o de diferenciales para el corte automático. Con esta protección, se deben aplicar las prescripciones de la IEC 60364-4-41, 413.1.

Por ejemplo, en un sistema TN o TT, se debe instalar en el origen de la alimentación un disyuntor diferencial con punto de corte (por ejemplo 30 mA) adaptado a la instalación de puesta a tierra del lugar en el que está prevista la instalación de la máquina.

ATENCIÓN: No respetar estas consignas expone al cliente al riesgo de fallo de la máquina y/o de accidentes debidos a contactos directos o indirectos.

- Comprobar que concuerde la tensión de la red eléctrica con el valor indicado en la chapa de características.
- La instalación deberá protegerse mediante un disyuntor diferencial y un fusible de calibre 16 A por fase. (véase tabla)
- La toma de corriente debe instalarse en un lugar accesible, para facilitar la desconexión de la máquina antes de efectuar cualquier intervención.

Características del motor: 2.5a

- B** Número de fases (1 monofásico - 3 trifásico).
- C** Tensión nominal en voltios (valor, rango o conmutación).
- D** Frecuencia (Hertzios).
- E** Potencia nominal (vatios).
- F** Intensidad nominal (amperios)
- G** Calibre del fusible de protección de la línea eléctrica (amperios)
- H** Consumo eléctrico indicativo (kilovatios/hora).

1) Motor trifásico bitensión

- Preparar un enchufe de pared accesible normalizado de 3 polos + Tierra, calibre 20 A conforme a la IEC60309, y un enchufe impermeable correspondiente para montar en el cable de alimentación..

 Conexión a tierra obligatoria, mediante cable verde/amarillo.

- Comprobar el sentido de rotación del disco montado en la máquina.
- Pulsar el botón MARCHA (véase § 3.1).
- Controlar visualmente el sentido de rotación del disco. Debe girar en sentido antihorario  (véase flecha sobre el cubo del disco o en la parte superior derecha del cilindro).

- Si el sentido de giro estuviera invertido, intercambie los 2 cables de fase de la toma de corriente.

- Inicialmente, el tipo de conexión corresponde a la tensión máxima.

 (ej.: 400 V). Para pasar a una tensión inferior

 (ej.: 230 V), proceder del modo siguiente:

- Desconecte la máquina.
- Consulte el esquema eléctrico del § 6.6.
- Retire la tolva y el disco.
- Ponga la máquina boca abajo o de lado.
- Retire el fondo y los pies destornillando los 4 tornillos exteriores.
- Permute los puentes de conexión de placa de bornes.
- Cambie el cable de la platina integrada desplazando el terminal desde el borne de conexión marcado como tensión superior P2 (400 V) hacia el borne marcado como tensión inferior P1 (230 V).
- Vuelva a montar el fondo y los pies.
- Controle el sentido de rotación antihorario .

2) Motor monofásico

- Proporcionar un enchufe de pared estandarizado accesible con 2 polos + tierra, con una capacidad nominal de 10/16A de acuerdo con la norma IEC60309, y un enchufe impermeable correspondiente que se instalará en el cable de alimentación.
- El sentido de rotación viene ajustado de fábrica.

 Puesta a tierra obligatoria.

3) Contacto para accionamiento externo

La máquina está equipada con un contacto seco normalmente abierto libre de potencial de 10 A y 400 V máx. Este contacto puede servir, por ejemplo, para proceder al accionamiento de una electroválvula o una bomba.

Utilización, seguridad



¡ATENCIÓN!

Limpiar correctamente la máquina antes de usarla por primera vez.

Esta máquina está destinada a un uso profesional y debe ser utilizada por un personal formado en la utilización y en su limpieza y mantenimiento, en términos de fiabilidad y seguridad.

Utilizar la máquina en un local suficientemente iluminado (Ver la normativa técnica aplicable en el país de utilización. En Europa, consultar la norma EN 12464-1)

Cuando se manipule la máquina, comprobar siempre que los puntos de presión no son las partes móviles; riesgo de caída y de heridas en los miembros inferiores.

Está formalmente prohibido neutralizar o modificar los sistemas de seguridad: ¡Riesgo de heridas irreversibles!

Comprobar el correcto funcionamiento de estos dispositivos de seguridad antes de cada utilización (ver párrafo "ajuste de los dispositivos de seguridad").

No introducir nunca la mano, un cuerpo duro o congelado en el aparato.

Por razones de higiene y seguridad, utilizar siempre una cofia, resistente, lavable o de usar y tirar, y que rodee completamente el pelo.

La máquina no ha sido concebida para funcionar en una atmósfera explosiva

3.1 FUNCIONAMIENTO - SEGURIDAD

 Toda utilización distinta a la que se describe en este manual será considerada anormal por parte del fabricante.

 Los sistemas de seguridad son prioritarios frente a la orden de funcionamiento.

La seguridad del usuario queda garantizada por:

- Un sistema de mando a presión que se mantiene al abrir la puerta para evacuar las verduras.
- La necesidad de pulsar el botón MARCHA después de una parada (dispositivo "falta de tensión").
- Las dimensiones y el diseño de la zona de salida de residuos, que evitan atascos.
- El cumplimiento de las instrucciones del presente manual en cuanto al uso, la limpieza y el mantenimiento de la máquina.

Caja de mando

C Boton PARO

D Boton MARCHA

A, B, E Temporizador

- La puesta en marcha normal de la peladora se obtiene si el temporizador está situado en posición de marcha continua o temporizada,

- La puerta está cerrada.

a) Marcha continua

- 1- Selección de —en **E** pulsando ininterrumpidamente el botón **A**
- 2- Puesta en marcha pulsando el botón **D**
- 3- Parada pulsando el botón **C**

b) Marcha temporizada

- 1- Selección del tiempo en **E** pulsando los botones **A** y **B**
- 2- Puesta en marcha pulsando el botón **D**

Nota: - Para modificar el tiempo durante la cuenta atrás, pulse el botón **C** y modifíquelo a continuación pulsando los botones **A** y **B**; reanude el ciclo pulsando el botón **D**

- El tiempo seleccionado al principio del ciclo se guarda en la memoria

- Para parar definitivamente un ciclo en curso, pulse 2 veces el botón **C**

c) Marcha manteniendo pulsado el botón MARCHA:

- Al abrir la puerta para evacuar los productos.

d) Parada

- Pulsar el botón PARADA **C**, y a continuación abrir la puerta o la tapa.

3.2 CAPACIDADES NOMINALES

Por operación: saco de 25Kg

Tiempo de pelado (datos orientativos):

- Patata (calibre medio 45-70): 1,30 min. a 2 min. por operación.

• Rendimientos indicativos (kg/h) :

- Pelado de patatas : 750-1000 kg/h

Nota: Los rendimientos varían en función de la naturaleza, la forma, el calibre y el estado de los productos que deben pelarse, así como el caudal de la red de agua y el resultado deseado.

3.3 MODO OPERATIVO PARA PELAR

! Antes de cargar nada, asegúrese de que el disco esté bien colocado sobre el árbol motor.

• Carga

- Retirar la tapa.
- Comprobar que la puerta esté bien bloqueada (**Comprobar que la puerta esté bien bloqueada particularmente que los dos cerrojos laterales estén bien cerrados**).
- Verter la carga de productos y cerrar la tapa.

Nota: El nivel de carga de los productos no debe superar el nivel inferior de la tolva.

La tolva puede orientarse en 360° alrededor de la virola. Para ello, aflojar los botones y hacer girar la tolva. Volver a apretar los botones.



No sobrecargar - No comprimir los productos. Cualquier sobrecarga perjudicará la calidad y la rapidez del trabajo.

- Abrir la llave de entrada de agua según el trabajo que deba efectuarse y comprobar que el caudal sea suficiente.

- Seleccionar el tiempo de trabajo (véase § 3.1) y pulsar el botón MARCHA.

- La máquina para automáticamente al llegar al fin de ciclo.

Nota: La máquina puede ponerse en marcha antes de cargar los productos.

Descarga

- Prever una bandeja receptora bajo el conducto de evacuación.
- Cerrar la llave de entrada de agua.
- Desbloquear la puerta con una mano y pulsar el botón MARCHA con la otra.
- Evitar abrir la puerta a fondo y canalizar la salida de las verduras.
- Cerrar la puerta y programar la siguiente operación (ver apdo 3.1).

Nota: Controlar con atención la evolución del pelado cuando el temporizador está en la posición de marcha continua.



no pasar nunca los dedos por los discos

3.4 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

- Abra la tapa, desatornille las 3 asas de la tolva y levántela.
- Sujete el disco por el asa **B** y bájelo un poco hasta que el cubo encaje en el eje de transmisión.



5.3

- Haga girar el disco hasta que el pasador de transmisión entre en su alojamiento. Debe mantenerse fijo por su propio peso.

- Coloque la tolva y atornille las 3 asas

Nota : Si el equipo no se pone correctamente en su sitio, no forzar sino retirarlo y limpiar el árbol y el cubo (véase 5.3).

3.5 CONSEJOS DE UTILIZACION

Para pelar verduras:

- No es necesario lavar las verduras antes de pelarlas.
- Evitar trabajar con cantidades demasiado pequeñas.
- Pelar verduras de tamaño parecido.

- Seccionar las verduras muy largas (salsifís), las protuberancias, las horquillas de zanahorias.



No utilizar el disco abrasivo para raspar el marisco.

Limpieza, higiene

Mantenimiento habitual

Las operaciones de mantenimiento indicadas a continuación son responsabilidad del propietario y/o del usuario de la máquina.



IMPORTANTE

Los problemas causados por un mantenimiento incorrecto o por la falta del mantenimiento aquí descrito quedarán excluidos de la garantía.



ADVERTENCIA

El equipo debe desconectarse siempre de la corriente eléctrica antes de realizar su limpieza o



mantenimiento.
Está prohibido retirar los protectores de seguridad.

Deben utilizarse equipos de protección individual adecuados.

Nunca deben usarse mangueras, sistemas de limpieza a presión ni por vapor para lavar el equipo.

Limpieza del equipo

El equipo y los accesorios deben limpiarse antes del primer uso.

Para facilitar la limpieza, limpie siempre el equipo y los accesorios en cuanto termine de usarlos.

Limpie las piezas desmontables con agua caliente y detergente/desengrasante/desinfectante compatible con los materiales: jabón neutro o productos biodegradables (para reducir la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera).

Aclare con agua limpia y deje secar (o frote con una bayeta suave).
No emplee utensilios metálicos ni estropajos (tipo Scotch Brite) para limpiar el equipo.
No utilice detergentes abrasivos que puedan rayar las superficies.
No utilice productos con base disolvente (tricloroetileno, etc.).



Se recomienda encarecidamente no utilizar productos con cloro, sobre todo si contienen cloruro de didcildimetilamonio (N.º CAS 7173-51-5).

No obstante, si un procedimiento de limpieza específico entrañase el uso de dicho producto, respete estrictamente la dosificación y el modo de empleo indicados por el fabricante.

Aclare las superficies con agua abundante y séquelas después.

Un uso inadecuado (dosis excesiva, aclarado insuficiente) puede causar un deterioro permanente de las superficies (incluidas las de aluminio y acero inoxidable).

4.1 AL FINAL DE LA UTILIZACIÓN

- Volver a poner la tapa y abrir al máximo la llave de agua.
- Hacer funcionar la peladora algún tiempo para evacuar los desechos remanentes y enjuagar el interior de la máquina. Evacuar el agua estancada.
- Limpiar el exterior de la máquina con una esponja húmeda.
- Retirar la tolva y el disco abrasivo para limpiarla.
- Dejar la puerta entreabierta con el fin de ventilar la cámara de pelado y evitar el aplastamiento de las juntas.

Incidentes de funcionamiento

5.1 EL APARATO NO ARRANCA, COMPROBAR QUE:

- La máquina esté bien conectada.
- La alimentación eléctrica de la toma de corriente sea correcta.
- la puerta está cerrada.

- El temporizador está en posición de marcha continua o temporizada 3.1.



Si persiste el incidente, consulte con el servicio de mantenimiento de su proveedor.

5.2 RÚIDO ANORMAL



! Detener inmediatamente la máquina, existe riesgo de deterioro.

- Pare la máquina.
- Compruebe que el equipo giratorio esté bien colocado
- Compruebe que no haya quedado ninguna piedra o cuerpo

extraño en la cámara de pelado. (peligro de agarrotamiento y de deterioro del disco y de la parte abrasiva del cilindro).

- Si el ruido persiste y le falta potencia a la máquina, compruebe que:
 - El motor trifásico no esté girando sólo con dos fases.
 - La correa no esté desgastada (véase § 6.1).
 - El disco pueda hacerse girar sin esfuerzo con la mano.

5.3 AGARROTAMIENTO DEL DISCO SOBRE EL ÁRBOL 5.3

- Desconecte la máquina.
- Abra la tapa.
- Destornille el tornillo central A del disco con una llave de 13.
- Retire el asa B.

- Vuelva a apretar el tornillo A para levantar el disco.
- Vuelva a montar el tornillo en el disco.
- Saque el disco.

Nota: Limpiar y engrasar periódicamente con cebo o grasa alimentaria el árbol de accionamiento de la máquina.

5.4 CALIDAD DE TRABAJO

Un pelado insuficiente o irregular con formación de planos puede ser ocasionado por :

- Una conexión incorrecta (máquina que gira al revés, véase § 2.5.1).
- Un tiempo de pelado insuficiente.
- Una carga exagerada de productos (véase § 3.3).
- Un disco abrasivo gastado o sucio (Véase § 6.2).

- La parte abrasiva del cilindro gastada.
- Verduras muy largas, de grosor desigual, o demasiado blandas.



Si persiste el incidente, consulte con el servicio de mantenimiento de su proveedor.



¡ATENCIÓN!

El mantenimiento sólo puede hacerlo una persona cualificada, formada y habilitada.
Para acceder a cualquiera de las partes eléctricas se necesita una herramienta.
Desenchufar siempre la máquina antes de cualquier intervención.

6.1 MECANISMO

La peladora sólo requiere un mantenimiento mínimo (los cojinetes del motor y del mecanismo están engrasados de por vida).

Se aconseja comprobar, por lo menos una vez al año:

- Las conexiones eléctricas.
- El estado del tubo flexible de alimentación en agua, y la fijación del mismo.
- El estado de desgaste de la correa.

Para tensar la correa:

- Desconecte la máquina.  **6.1**
- Retirar el fondo y los pies de la peladora.
- Dar la vuelta a la máquina o ponerla de lado.
- Aflojar una vuelta los 3 tornillos **A** de fijación del soporte motor (llave hexagonal de 13).
- Retirar el tapón de debajo del conducto.
- Volver a tensar la correa (tornillo de tensión **B**, llave hexagonal 13).

Para sustituir la correa:  **6.1**

- Desenroscar completamente los 3 tornillos **A** del soporte del motor.
- Sacar el soporte y el motor y retirar la correa.
- Montar una correa nueva comprobando que esté correctamente

situada frente a todas las gargantas, por medio del agujero lateral de debajo del conducto.

- Poner el soporte del motor en su sitio sin bloquear los tornillos.
- Aproximar el tornillo de tensión **B** hasta que entre en contacto con el soporte, y a continuación dar 3 vueltas a la llave.
- Volver a bloquear los tornillos **A** del soporte del motor en su posición.
- Comprobar si la tensión y la colocación de la correa son correctas presionando con el dedo sobre la correa.
- Volver a poner los tapones, así como el fondo y los pies de la peladora.
- Controlar el funcionamiento.

Acceso a los componentes eléctricos:

- Desconecte la máquina.



Tensión residual en los bornes de los condensadores

Los condensadores pueden quedar eléctricamente cargados.

Para evitar cualquier riesgo, al efectuar una intervención se aconseja descargarlos uniéndolos sus bornes con la ayuda de un conductor aislado (por ejemplo un destornillador).

6.2 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS

DISCO ABRASIVO : falta de eficacia

- Resaltes gastados, o capa abrasiva deteriorada que deja aparecer el fondo del disco (falta de renovación de las verduras

y formación de planos): cambiar el disco.

- Ensuciamiento del disco (incrustaciones calcáreas, de tierra o de fécula): cepillar el disco. Para desmontaje ver § 5.3.
- Desgaste del sector abrasivo: sustituirlo.

6.3 AJUSTE DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

- El correcto funcionamiento del dispositivo de seguridad debe comprobarse con frecuencia.

El motor debe detenerse al abrirse la puerta.

. Si no se realiza esta función:

- No usar la máquina.
- Mandarla a ajustar por el servicio técnico de su proveedor.

6.4 CAMBIO DE LA JUNTA Y AJUSTE DE LA PUERTA

Proceder como sigue:

- Hacer pivotar la puerta hacia arriba.
- Retirar la junta usada, y rasar y limpiar cuidadosamente su alojamiento.

- Depositar un cordón fino de silicona en el fondo de la garganta.
- Encajar la junta en la garganta, teniendo en cuenta que la soldadura de la junta ha de situarse en medio de la parte superior.
- Finalizar depositando un segundo cordón de silicona sin exceso.



Antes de cualquier utilización, dejar que se seque durante 24 horas al aire ambiente dejando la puerta cerrada.

6.5 COMPONENTES ELÉCTRICOS



Comprobar regularmente el estado del cable y los componentes.

6.6 DIRECCION PARA EL MANTENIMIENTO

Le aconsejamos se dirija en prioridad al vendedor de la máquina.



Para cualquier solicitud de información o piezas de recambio, indique el tipo de la máquina, el número de serie y las características eléctricas.

El fabricante se reserva el derecho de modificar y mejorar sus productos sin previo aviso.

Sello del vendedor

Fecha de la compra:

Conformidad con la reglamentación

La máquina está concebida y realizada de conformidad con:

- La directiva máquina 2006/42 CEE.
- La directiva CEM 2014 / 30 EU.
- 2011/65/UE Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas.

2002/96/CEE "WEEE"

El símbolo "  " en el producto indica que este producto no debe considerarse un residuo doméstico. Por lo tanto, debe transportarse a un lugar de reciclaje de equipamientos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que el producto se elimine correctamente, contribuirá a la prevención de los efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud de las personas que podrían ocurrir con la evacuación incontrolada de este producto. Para más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el servicio comercial o el distribuidor del producto, el servicio posventa o el servicio de tratamiento de residuos correspondiente.

2006/12/CEE "Residuos"

La máquina ha sido concebida de modo que no contribuya o contribuya lo menos posible a aumentar la cantidad o la nocividad de los residuos y los riesgos de contaminación.

Procure respetar las condiciones de reciclaje.

94/62/CEE "Embalaje y residuos de embalaje"

El embalaje de la máquina ha sido concebido de modo que no contribuya o contribuya lo menos posible a aumentar la cantidad o la nocividad de los residuos y los riesgos de contaminación.

Elimine las diferentes partes del embalaje en los puntos de reciclaje adecuados.

- Las normas europeas:

- EN 13208-2003: Peladora de verduras, higiene y seguridad.
- EN 60 204-1-2006- equipamientos eléctricos de las máquinas,

Dicha conformidad queda certificada por :

- La marca de conformidad CE, fijada en la máquina,
- La declaración de conformidad CE correspondiente asociada con el bono de garantía.
- El presente manual de instrucciones que debe comunicarse al operador.

Características acústicas :

- El nivel de presión acústica medido según el código de ensayo EN ISO 11201-EN ISO 3744 < 70 dBA

Indices de protección según la norma EN 60529-2000:

- Mandos eléctricos IP55
- Máquina global IP34

Seguridad integrada :

- La máquina ha sido diseñada y fabricada respetando los correspondientes reglamentos y normas indicados anteriormente.
- El usuario debe formarse previamente en la utilización de la máquina y debe ser informado de los eventuales riesgos residuales.

Higiene alimentaria :

La máquina está construida con materiales conformes con la reglamentación y las normas siguientes :

- Directiva 1935/2004/CEE: materiales y objetos en contacto con productos alimenticios.
- Norma EN 601-2004: aleaciones de aluminio moldeadas en contacto con productos alimenticios.
- Norma EN 1672-2 : Prescripciones relativas a higiene.

Las superficies de la zona alimentaria (con excepción de las partes abrasivas) son lisas y de fácil limpieza. Utilizar detergentes homologados para la higiene alimentaria, respetando su modo de empleo. Instalación.