



### 1 RVS oppervlak

Verwijder, na het afkoelen, vuil, vet en andere kookresten met zeepsop en een doek of spons. Droog de oppervlakken grondig af na het reinigen.

Bijaangekoekt vuil, vet of voedselresten, maak cirkelvormige bewegingen met een doek of spons in de richting van de satijnen afwerking en spoel overvloedig. Vermijd vuildeeltjes op de doek / spons die de satijnen afwerking kunnen beschadigen

### Extern oppervlak

Was de externe oppervlakken met warm zeepsop. Gebruik geen schuurmiddel, staalwol, borstels of stalen schrapers. Afvegen met een vochtige doek en zorgvuldig afdrogen. Gebruik geen producten op basis van chloor of ammoniak. Reinig het bedieningspaneel met een zachte, vochtige doek en eventueel een neutraal schoonmaakmiddel. Was de apparatuur niet met directe waterstralen of hogedrukstralen. **Om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, raden we u aan om de apparatuur te reinigen met producten die voor 90% biologisch afbreekbaar zijn.** Voor betere resultaten en uw producten langdurig, optimaal te laten functioneren, gebruikt u best Electrolux Professional goedgekeurde reinigingsmiddelen, spoel- en ontkalkingsmiddelen. Schade ontstaan door verkeerde reiniging (gebruik van niet toegelaten producten voor reinigen, naspoeien en ontkalken), is niet gedekt door de garantie.

Bij het schoonmaken dient u de nodige persoonlijke bescherming te dragen. Bekijk de gebruikershandleiding

### 2 Gietijzeren houders

Wees voorzichtig als u de houders met de hand afwast en droogt, de geëmailleerde coating heeft ruwe randen. Verwijder etensresten met een vochtige doek en neutrale oppervlakte-actieve stoffen. Indien nodig, verwijder verkoolde aanslag met een borstel (gebruik geen metalen borstelharen). Zet de branders even aan na het schoonmaken om het oppervlak sneller te drogen.



### 3 Messing branders

Verwijder de branders voor reiniging, bescherm de venturigaten tegen het binnendringen van vuil om gasobstructie te voorkomen. Verwijder voedselresten met een vochtige doek en neutrale oppervlakteactieve stoffen. Indien nodig verkoolde aanslag verwijderen met een borstel (gebruik geen metalen borstelharen). Droog de branders met keukenpapier en plaats ze correct terug in de sleuven.



### 4 Oven

Reinig de binnenkant van de oven als deze is afgekoeld en verwijder vuil, vet en andere kookresten. Gebruik zeepsop, met of zonder detergent, en een doek of een spons. Droog de oppervlakken grondig na het reinigen..



### 5 Gietijzeren onderzetters

Smeer na de dagelijkse reiniging het hele oppervlak in met bakolie. Steek de branders even aan totdat de olie is opgedroogd. Als er geoxideerde plekken zijn, gebruik dan schuurpapier (glasschuurmiddel, NOOIT voor metaal) en herhaal onmiddellijk de maandelijkse behandeling.



### Gepland onderhoud

Om de veiligheid en prestaties van uw apparatuur te garanderen, is regelmatig onderhoud (om de 12 maanden) door technici van Electrolux Professional en in overeenkomst met de aanbevelingen van de fabrikant nodig.

Neem contact op met Electrolux Professional voor meer info en onderhoudscontracten.

### Aanbevolen voor u


Voor meer info over **accessoires en verbruiksproducten**, neem contact op met Electrolux Professional.



**025020**  
**Chroom grill voor oven GN 2/1**  
 met 2 stops aan de korte zijde



**0C1985**  
**Gietijzeren houder voor open vuur** (enkel voor XP900)



**0C6298**  
**Pannenhouders voor dubbele brander**



**0CA626**  
**Houder voor wok**



**002009**  
**Gladde bakplaat 350X350X30 mm**  
 (enkel voor XP900)



**002011**  
**Geribbelde bakplaat 350X400X30 mm**  
 (enkel voor XP900)



**002010**  
**Steak bakplaat 350X400X30 mm**  
 (enkel voor XP900)

Probleem	Mogelijke oorzaken	Instructies
Waakvlambrander gaat niet aan	a. Gaskraan is dichtgedraaid b. Mondstuk verstopt c. Gasontstekingselektrode niet goed bevestigd / slecht aangesloten (indien aanwezig)	a. Draai de gaskraan open b. Bel Service c. Bel Service
Waakvlam gaat uit als de knop losgelaten wordt	a. Gaskraanknop en / of gasklep niet voldoende ingedrukt b. Thermokoppel onvoldoende opgewarmd door de waakvlambrander c. Thermokoppel versleten d. Onvoldoende gasdruk bij kraan en / of klep e. Gaskraan of klep versleten f. Mondstuk gedeeltelijk verstopt	a. Probeer opnieuw b. Bel Service c. Bel Service d. Bel Service e. Bel Service f. Bel Service
Hoofdbrander gaat niet aan zelfs als waakvlam werkt	a. De gasuitlaatopeningen van de brander zijn verstopt b. Onvoldoende gasdruk c. Verstopte gaskop of versleten gaskraan of klep	a. Controleer of kronen en vlamopeningen verstopt zijn en reinig indien nodig b. Bel Service c. Bel Service
Vlamknop blokkeert	Gaskraan zit vast	Bel Service
Oventemperatuur kan niet afgesteld worden	a. Gasklep versleten b. Elektrische thermostaat versleten c. Elektrische veiligheidsthermostaat geactiveerd	a. Bel Service b. Bel Service c. Bel Service

