



1 Pulire la superficie con il raschietto dopo ogni utilizzo

Utilizzare un raschietto per rimuovere i depositi di cibo e lo sporco ostinato. Non usare lo spigolo del raschietto, altrimenti si graffierà la superficie di cottura. Lavare la superficie con un panno o una spazzola (senza setole metalliche) ed acqua calda. Utilizzare lo sgrassatore OS1841 (fare riferimento alle istruzioni per l'uso del detersivo). Se non si utilizza il nostro sgrassatore (testato ad alte temperature), attendere almeno 30 minuti che la superficie si raffreddi.



Per versioni con superficie di cottura in acciaio dolce: pulire ed oliare la piastra calda per evitare la formazione di ruggine

2 Pulizia cassetto raccogli gocce

Svuotare e pulire il cassetto dopo ogni utilizzo. Quando si estrae il cassetto raccogli gocce, rimuovere il grasso ed i detriti visibili al suo interno.



3 Controllare e, se necessario, pulire il camino (versioni a gas)

Prestare attenzione a non far cadere eventuali detriti nel camino.



Pulizia delle superfici esterne

Lavare le superfici esterne con acqua calda e sapone. Evitare l'uso di detersivi contenenti sostanze abrasive, lana d'acciaio, spazzole o raschietti in acciaio. Risciacquare con un panno umido ed asciugare accuratamente. Evitare di usare prodotti a base di cloro o ammoniaca. Pulire il pannello comandi con un panno morbido inumidito con acqua e, se necessario, con detersivo neutro. Non lavare l'attrezzatura con getti d'acqua diretti o ad alta pressione. Al fine di ridurre l'emissione di sostanze inquinanti in atmosfera, si consiglia di pulire le apparecchiature (esternamente e, quando necessario, internamente) con prodotti che abbiano una biodegradabilità superiore al 90%. **Electrolux Professional consiglia vivamente di utilizzare detersivi approvati da Electrolux Professional per ottenere risultati migliori e mantenere l'efficienza del prodotto nel tempo.** I danni causati dalla pulizia, come conseguenza dell'uso di prodotti non approvati, saranno esclusi dalla garanzia.

Le operazioni descritte devono essere eseguite indossando i necessari Dispositivi di Protezione Individuale. Fare riferimento al manuale utente.

Manutenzione programmata e contratti di servizio

Al fine di garantire la sicurezza e le prestazioni delle vostre apparecchiature, si consiglia di far effettuare una manutenzione programmata, almeno 1 volta ogni 12 mesi ed in conformità con le raccomandazioni del fabbricante, da tecnici autorizzati Electrolux Professional. Allo scopo si prega di contattare il locale centro di assistenza autorizzato Electrolux Professional, che vi potrà fornire ulteriori dettagli sui contratti di servizio disponibili.

Suggerito per te

Per accessori e materiali di consumo vi invitiamo a consultare i nostri cataloghi o a contattare il locale centro di assistenza autorizzato Electrolux Professional.



OS1841
C40 Degreaser
1 confezione da sei
1lt. bottiglie



OCB172
Raschietto
per piastra di
cottura rigata



OS1379
Spazzola
con manico per
superfici calde*



OS1377
Tergiacqua
con manico per
superfici calde*



OS1380
Spugna di ricambio
per spazzola (15 pz)*



OS5995
Raschietto per
piastra di cottura
liscia



OC2519
Lame per
raschietto 055995



OC6241
Lame per
raschietto 055995
con angoli
arrotondati

* da utilizzare con temperatura inferiore a 175°C

Anomalia	Possibili cause	Istruzioni per l'utilizzatore
L'apparecchiatura non si accende (versione elettrica)	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza alimentazione elettrica - Impianto elettrico difettoso 	<p>Verificare se l'alimentazione principale è attivata.</p> <p>Se il problema persiste, chiamare l'assistenza tecnica autorizzata</p>
Il bruciatore pilota non si accende (versione a gas)	<ul style="list-style-type: none"> - Il rubinetto del gas è chiuso - Pressione del gas insufficiente - Bruciatore pilota usurato - Elettrodo di accensione del gas non fissato correttamente o collegato male 	<p>Aprire il rubinetto del gas, se chiuso.</p> <p>Se il problema persiste, chiamare l'assistenza tecnica autorizzata</p>
Il bruciatore pilota si spegne quando la manopola d'accensione viene rilasciata (versione gas)	<ul style="list-style-type: none"> - Bruciatore principale usurato - Pressione del gas insufficiente - Rubinetto o valvola del gas difettosi 	<p>Chiamare l'assistenza tecnica autorizzata</p>
Non si riesce ad impostare la temperatura	<ul style="list-style-type: none"> - Uno degli elementi riscaldanti non funziona (versione elettrica) - Rubinetto o valvola del gas difettosi (versione gas) - Termostato difettoso (versione elettrica) - Termostato di sicurezza intervenuto (ove presente) 	<p>Chiamare l'assistenza tecnica autorizzata</p>

