



## 1 Nettoyer la surface avec le racleur après chaque utilisation

Utiliser un racleur pour retirer les résidus de nourriture et de saleté incrustés. Ne pas toucher la surface avec le bord du racleur, sous peine de rayer la surface de cuisson. Nettoyer la surface en utilisant un chiffon ou une brosse (non métallique) et de l'eau chaude. Utiliser le dégraissant OS1841\* (se reporter aux instructions d'utilisation de ce produit).

Si le produit dégraissant utilisé n'est pas le nôtre (qui est testé à des températures élevées), attendre au moins 30 minutes que la surface refroidisse.

*Pour les versions en acier doux : nettoyer et huiler la plaque chaude pour éviter la formation de rouille*



## 2 Nettoyer le plateau collecteur

Vider et nettoyer le plateau collecteur après chaque utilisation. Lors de l'extraction du plateau collecteur, retirer la graisse et les résidus visibles de son siège.



## 3 Nettoyer au besoin le système d'évacuation (version à gaz)

Faire attention à ne pas laisser de résidus dans le conduit.



### Nettoyage des surfaces extérieures

Laver les surfaces extérieures avec de l'eau savonneuse tiède. Ne pas utiliser de détergents contenant des substances abrasives, de la laine de verre, des brosses ou des racleurs en acier. Rincer à l'aide d'un chiffon humide et sécher soigneusement. Ne pas utiliser de produits à base de chlore ou d'ammoniac. Nettoyer le panneau de commande à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec de l'eau et, au besoin, avec un détergent neutre. Ne pas laver l'appareil avec des jets d'eau directs ou à haute pression. Dans l'objectif de réduire l'émission de substances polluantes dans l'atmosphère, il est conseillé de nettoyer l'équipement (l'extérieur et, si nécessaire, l'intérieur) avec des produits dont la biodégradabilité dépasse 90 %. **Electrolux Professional recommande vivement d'utiliser des agents nettoyants, de rinçage et de détartrage approuvés par Electrolux Professional, pour obtenir de meilleurs résultats et maintenir l'efficacité de l'appareil dans le temps.** Les dommages causés par le nettoyage, à la suite de l'utilisation d'agents nettoyants, de rinçage et de détartrage non approuvés, seront exclus de la garantie.

Les opérations décrites doivent être effectuées en portant l'équipement de protection individuelle nécessaire. Se reporter au Manuel de l'utilisateur.

### Programmes d'entretien périodique

Pour assurer la sécurité et les performances de votre équipement, il est recommandé que l'entretien périodique soit effectué tous les 12 mois par un technicien agréé par Electrolux Professional conformément aux recommandations du fabricant. Contacter le Centre de SAV Electrolux Professional le plus proche pour de plus amples détails sur les contrats de service disponibles.

### Suggestions

Pour plus d'accessoires et de consommables, consulter nos Catalogues ou contacter notre Partenaire Services Electrolux Professional.



**\*OS1841**  
**Dégraissant C40**  
 1 pack de six  
 bouteilles de 1 litre



**OCB172**  
**Racleur**  
 pour plaque de  
 cuisson nervurée



**OS1379**  
**Brosse de nettoyage**  
 à manche pour  
 surfaces chaudes\*



**OS1377**  
**Raclette**  
 à manche pour  
 surfaces chaudes\*



**OS1380**  
 Tampons non abrasifs  
 pour brosse (15 pces)\*



**055995**  
**Racleur** pour plaque  
 de cuisson lisse



**0C2519**  
**Lames** pour racleur  
 055995



**0C6241**  
**Lames** pour racleur  
 055995 à angles  
 arrondis

\* Utiliser à des températures inférieures à 175 °C

Anomalie	Causes possibles	Instructions à l'intention de l'utilisateur
L'appareil ne s'allume pas (version électrique)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas d'alimentation électrique</li> <li>- Système électrique défectueux</li> </ul>	Vérifier si l'alimentation secteur fonctionne. Si le problème persiste, appeler le SAV
La veilleuse ne s'allume pas (version à gaz)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le robinet du gaz est fermé</li> <li>- Alimentation en gaz insuffisante</li> <li>- Veilleuse usée</li> <li>- Électrode d'allumage du gaz mal fixée ou mal raccordée</li> </ul>	Vérifier si le robinet de gaz principal est ouvert. Si le problème persiste, appeler le SAV
La veilleuse s'éteint lorsqu'on relâche le bouton (version à gaz)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Veilleuse principale usée</li> <li>- Pression de gaz insuffisante</li> <li>- Robinet ou valve de gaz défectueux</li> </ul>	Appeler le SAV
Impossible de régler la température	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Une des résistances ne fonctionne pas (version électrique)</li> <li>- Robinet ou valve de gaz défectueux (version à gaz)</li> <li>- Thermostat défectueux (version électrique)</li> <li>- Thermostat de sécurité déclenché (le cas échéant)</li> </ul>	Appeler le SAV

