

Friteuses

Handleiding onderhoud



1 RVS oppervlak

Verwijder, na het afkoelen, vuil, vet en andere kookresten met zeepsop en een doek of spons. Droog de oppervlakken grondig af na het reinigen.

Bij aangekoekt vuil, vet of voedselresten, maak cirkelvormige bewegingen met een doek of spons in de richting van de satijnen afwerking en spoel overvloedig. Vermijd vuildeeltjes op de doek / spons die de satijnen afwerking kunnen beschadigen

Extern oppervlak

Was de externe oppervlakken met warm zeepsop. Gebruik geen schuurmiddel, staalwol, borstels of stalen schrapers. Afvegen met een vochtige doek en zorgvuldig afdrogen. Gebruik geen producten op basis van chloor of ammoniak. Reinig het bedieningspaneel met een zachte, vochtige doek en eventueel een neutraal schoonmaakmiddel. Was de apparatuur niet met directe waterstralen of hogedrukstralen. **Om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, raden we u aan om de apparatuur te reinigen met producten die voor 90% biologisch afbreekbaar zijn.** Voor betere resultaten en uw producten langdurig, optimaal te laten functioneren, gebruikt u best Electrolux Professional goedgekeurde reinigingsmiddelen, spoel- en ontkalkingsmiddelen. Schade ontstaan door verkeerde reiniging (gebruik van niet toegelaten producten voor reinigen, naspoeien en ontkalken), is niet gedekt door de garantie.

Bij het schoonmaken dient u de nodige persoonlijke bescherming te dragen. Bekijk de gebruikershandleiding.

2 Verwarmde kuip en opvangbakken

Wacht tot het apparaat is afgekoeld; laat de olie uit de kuip lopen via de speciale kraan. Reinig de kuipen en opvangbakken met gekookt water, en eventueel soda (ontvetting).

Gebruik de accessoires (optioneel of meegeleverd) die in de lijst worden vermeld om aangekoekt vuil en voedselresten te verwijderen. Voor kuipen met interne verwarmingselementen: om handmatig vuil of afzettingen te verwijderen, tilt u het verwarmingselement op tot het in de bovenste positie vastzit met de steunbeugel.



3 Olie-opvangbak

Verwijder resten uit de olie-opvangbak. Maak de olie-opvangbak leeg voordat deze bijna vol is. Handmatig reinigen met warm zeepsop, afspoelen en afdrogen. De olie-opvangbak kan gebruikt worden voor de oliefiltratie tijdens het aftappen.



4 Filters

Verleng de levensduur van uw olie door deze te filteren
 Na gebruik (niet geschikt voor wegwerpfilters):
 1. Haal het filter uit zijn behuizing;
 2. Als het filter vettig is, was dan met ontvettende zeep;
 3. Spoel en droog af;
 4. Plaats het filter terug in de behuizing.
 Vervang het filter als het versleten is



Gepland onderhoud

Om de veiligheid en prestaties van uw apparatuur te garanderen, is regelmatig onderhoud (om de 12 maanden) door technici van Electrolux Professional en in overeenkomst met de aanbevelingen van de fabrikant nodig.

Neem contact op met Electrolux Professional voor meer info en onderhoudscontracten.

Aanbevolen voor u

Voor meer info over **accessoires en verbruiksproducten**, neem contact op met Electrolux Professional.



Oliefilter
 voor vrijstaande friteuses in RVS en polyester
OCA775 -
 170x485x125 mm



Polyester net
 voor filter OCA775 -
006149



Oliefilter
 voor vrijstaande friteuses **OC9119** -
 242x490x50 mm
OC9069 -
 256x402x40 mm



Ontstopper
 diameter 6mm
OCA642 - voor afvoerpijp friteuses van 15l 668x228x6 mm
OCA643 - voor afvoerpijp friteuses van 23l 781x125x6 mm



Verlengstuk olie-afvoer
OC6282 - voor 15l friteuse; 30x400x30 mm; 185 mm lang
OC7974 - voor 23l friteuse; 40x185x40 mm; 270 mm lang

Probleem	Mogelijke oorzaken	Instructies
Apparatuur start niet op (electrische versie)	a. Geen stroomvoorziening b. Defect electrisch systeem	a. Schakel de stroom in b. Bel Service
Waakvlam ontsteek niet (gasversie)	a. Gaskraan dicht b. Onvoldoende gastoevoer c. Waakvlam versleten d. Gasontstekingselektrode niet goed vastgemaakt of slecht verbonden e. Defecte gasklep	a. Draai de gaskraan open b. Bel Service c. Bel Service d. Bel Service e. Bel service
Waakvlam dooft bij het loslaten van de knop (gasversie)	a. Gasknop niet genoeg ingedrukt b. Thermokoppel onvoldoende verwarmd door de waakvlam c. Thermokoppel versleten d. Veiligheidsthermostaat is geactiveerd of defect	a. Probeer opnieuw en hou de knop langer ingedrukt b. Bel Service c. Bel Service d. Bel Service
Waakvlam is aan maar de hoofdbrander onsteekt niet (gasversie)	a. Hoofdbrander versleten b. Onvoldoende gasdruk c. Defecte gaskraan d. Defecte thermostaat	Bel Service
Onmogelijk de temperatuur te regelen	a. Defecte vermogenskeuzeschakelaar b. Defect verwarmingselement c. Veiligheidsthermostaat geactiveerd d. Defecte gasklep (gasversie) e. Defect verwarmingselement (elektrische versie)	Bel Service

