



**1** Rimuovere eventuali residui di lanugine attorno alla macchina



**2** Pulire il filtro rimuovendo la lanugine. Durante l'uso intensivo, anche dopo ogni ciclo



**3** Quando viene visualizzata la notifica, verificare che il secondo filtro lanugine sia pulito (rimuovere la lanugine) e non danneggiato



**4** Verificare che le guarnizioni della porta siano pulite e non danneggiate



**5** Verificare che la presa d'aria non sia ostruita da sporco e pulirla se necessario



**6** Verificare che lo scarico e il tubo di scarico non siano ostruiti (per i modelli a pompa di calore)



**7** Pulire la superficie del cesto con acido citrico e, se necessario, una spugna abrasiva, assicurandosi che eventuali residui vengano eliminati



### Pulizia delle superfici esterne

Lavare le superfici esterne con acqua calda e sapone. Evitare l'uso di detergenti contenenti sostanze abrasive, lana d'acciaio, spazzole o raschietti in acciaio. Risciacquare con un panno umido ed asciugare accuratamente. Evitare di usare prodotti a base di cloro o ammoniaca. Pulire il pannello comandi con un panno morbido inumidito con acqua e, se necessario, con detergente neutro. Non lavare l'attrezzatura con getti d'acqua diretti o ad alta pressione. Al fine di ridurre l'emissione di sostanze inquinanti in atmosfera, si consiglia di pulire le apparecchiature (esternamente e, quando necessario, internamente) con prodotti che abbiano una biodegradabilità superiore al 90%. **Electrolux Professional consiglia vivamente di utilizzare detergenti approvati da Electrolux Professional per ottenere risultati migliori e mantenere l'efficienza del prodotto nel tempo.** I danni causati dalla pulizia, in conseguenza dell'uso di detergenti non approvati, saranno esclusi dalla garanzia.

Le operazioni descritte devono essere eseguite indossando i necessari Dispositivi di Protezione Individuale. Fare riferimento al manuale per l'utilizzatore.

### Manutenzione programmata e contratti di servizio

Al fine di garantire la sicurezza e le prestazioni delle vostre apparecchiature, si consiglia di far effettuare una manutenzione programmata, almeno 1 volta ogni 12 mesi ed in conformità con le raccomandazioni del fabbricante, da tecnici autorizzati Electrolux Professional. Allo scopo si prega di contattare il locale centro di assistenza autorizzato Electrolux Professional, che vi potrà fornire ulteriori dettagli sui contratti di servizio disponibili.

### Suggerito per te

Per accessori e materiali di consumo vi invitiamo a consultare i nostri cataloghi o a contattare il locale centro di assistenza autorizzato Electrolux Professional.



**0W21DH**  
Palline per asciugatura  
2 pezzi



**0W21DK**  
Soft Care  
Fogli per ammorbidire e profumare il bucato, 30 pezzi



**0W1XFY**  
Carrello in tela  
RV-74 - 200 lt



**0W1Y2F**  
Carrello in acciaio BV-220 / BV-131  
220 lt



**0W1Y2C**  
Trasporto misto  
Cart HV-52



**0HM803**  
Spazzola con catena  
850mm

Anomalia	Descrizione	Istruzioni per l'operatore
12:1	Intervenuto termostato di sicurezza aria in ingresso	Spegnere la macchina e chiamare l'assistenza tecnica autorizzata
12:2	Intervenuto termostato di sicurezza aria in uscita	Premere la manopola e riavviare la macchina, se si ripresenta chiamare l'assistenza tecnica autorizzata
12:8 (modelli a condensa)	La macchina indica che il serbatoio dell'acqua di condensa non è stato scaricato entro il tempo impostato	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spegnere e riaccendere la macchina. La pompa della condensa si avvia</li> <li>2. Se l'acqua esce dal tubo di scarico della condensa, potrebbe essere parzialmente ostruita. Chiamare l'assistenza tecnica autorizzata</li> <li>3. Se la pompa è in funzione e non esce acqua, lo scarico è bloccato. Chiamare l'assistenza tecnica autorizzata</li> </ol>
12:11 (per modelli con sensore di umidità RMC)	La macchina indica che l'indumento non è asciutto entro il tempo massimo di asciugatura (RMC)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificare che l'asciugatrice non sia sovraccarica</li> <li>2. Aprire la porta per cancellare il messaggio di errore</li> </ol>
12:12	La macchina indica che l'indumento non è asciutto entro il tempo massimo di asciugatura (AUTOSTOP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificare che l'asciugatrice non sia sovraccarica</li> <li>2. Verificare che gli indumenti non siano caricati troppo bagnati dopo la centrifuga</li> <li>3. Aprire la porta per cancellare il messaggio di errore</li> </ol>
12:13	La macchina indica che l'indumento non è asciutto entro il tempo massimo di asciugatura (TIME)	Aprire la porta per cancellare il messaggio di errore
12:14 (modelli gas)	La macchina indica che il sensore di fiamma non rileva la fiamma del gas entro il tempo impostato	Verificare l'apertura del rubinetto per l'alimentazione del gas Resettare premendo la manopola
12:15	La macchina indica che l'interruttore del vuoto non è attivato entro il tempo stabilito	Verificare che la macchina non sia sovraccarica Verificare che le porte siano chiuse e le guarnizioni in buono stato Premere la manopola di controllo per cancellare il messaggio di errore e riavviare il programma
12:18	La macchina indica che l'interruttore del vuoto si è disattivato più volte durante l'esecuzione del programma	Ridistribuire il carico nel cesto Premere la manopola di controllo per cancellare il messaggio e riavviare il programma
12:19 (modelli pompa di calore)	La macchina indica un flusso d'aria bloccato nell'unità a pompa di calore	Pulire il filtro lanugine Premere la manopola di controllo per cancellare il messaggio e riavviare il programma
12:253	La macchina indica jumper 1 mancante	Premere la manopola di controllo per cancellare il messaggio di errore e riavviare il programma Se si ripresenta, chiamare l'assistenza tecnica autorizzata
17:20 (modelli pompa di calore)	La macchina indica un errore critico nell'unità della pompa di calore	Spegnere la macchina per 5 minuti e poi riaccenderla Provare ad avviare un nuovo programma
17:21 (modelli pompa di calore)	La macchina indica un errore interno nell'unità della pompa di calore	Spegnere la macchina per 5 minuti e poi riaccenderla Provare ad avviare un nuovo programma al termine dell'inizializzazione HP
20:1	La macchina indica che il motore del cesto è surriscaldato	Attendere 30 minuti per consentire al motore di raffreddarsi Premere la manopola di controllo per cancellare il messaggio di errore
30:1	La macchina indica che il motore del ventilatore è surriscaldato	Attendere 30 minuti per consentire al motore di raffreddarsi Premere la manopola di controllo per cancellare il messaggio di errore

