

Séchoirs rotatifs Line 6000



Guide d'entretien de l'utilisateur



3 Lorsque la notification s'affiche, contrôler que le deuxième filtre à peluches (retirer les peluches) est propre et qu'il n'est pas endommagé



4 Vérifier que le joint de la porte sont propres et qu'ils ne sont pas endommagés



5 Vérifier que la prise d'air n'est pas bouchée par de la saleté et, le cas échéant, la nettoyer



6 Vérifier que la vidange et le tuyau de vidange ne sont pas bouchés (pour les modèles à pompe à chaleur)



7 Nettoyer la surface du tambour avec de l'acide citrique et, si nécessaire, une éponge grattante en veillant à bien enlever tous les résidus



1 Retirer toutes les peluches présentes autour de la machine



2 Nettoyer le filtre en enlevant les peluches.
En cas d'usage intensif, le faire après chaque cycle



Nettoyage des surfaces extérieures

Laver les surfaces extérieures avec de l'eau savonneuse tiède. Ne pas utiliser de détergents contenant des substances abrasives, de la laine de verre, des brosses ou des racleurs en acier. Rincer à l'aide d'un chiffon humide et sécher soigneusement. Ne pas utiliser de produits à base de chlore ou d'ammoniac. Nettoyer le panneau de commande à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec de l'eau et, au besoin, avec un détergent neutre. Ne pas laver l'appareil avec des jets d'eau directs ou à haute pression. Dans l'objectif de réduire l'émission de substances polluantes dans l'atmosphère, il est conseillé de nettoyer l'équipement (l'extérieur et, si nécessaire, l'intérieur) avec des produits dont la biodégradabilité dépasse 90 %. **Electrolux Professional recommande vivement d'utiliser des agents nettoyants, de rinçage et de détartrage approuvés par Electrolux Professional, pour obtenir de meilleurs résultats et maintenir l'efficacité de l'appareil dans le temps.** Les dommages causés par le nettoyage, à la suite de l'utilisation d'agents nettoyants, de rinçage et de détartrage non approuvés, seront exclus de la garantie.

Les opérations décrites doivent être effectuées en portant l'équipement de protection individuelle nécessaire. Se reporter au Manuel de l'utilisateur.

Programmes d'entretien périodique

Pour assurer la sécurité et les performances de votre équipement, il est recommandé que l'entretien soit effectué tous les 12 mois par un technicien agréé par Electrolux Professional conformément aux recommandations du fabricant. Contacter le Centre de SAV Electrolux Professional le plus proche pour de plus amples détails sur les contrats de service disponibles.

Suggestions

Pour plus d'accessoires et de consommables, consulter nos Catalogues ou contacter notre Partenaire Services Electrolux Professional.



0W21DH
Billes de séchage
2 unités



0W21DK
Soft Care
Lingettes jetables pour adoucir et parfumer le linge, 30 unités



0W1XFY
Chariot en toile
RV-74 - 200 litres



0W1Y2F
Chariot en acier inoxydable BV-220 / BV-131 litres



0W1Y2C
Transport en vrac
Chariot HV-52



0HM803
Brosse à chaîne - 850 mm

Anomalie	Description	Instructions à l'intention de l'utilisateur
12:1	La machine indique que la protection contre la surchauffe de l'air d'entrée s'est déclenchée	Mettre la machine hors tension et contacter le SAV agréé
12:2	La machine indique que la protection contre la surchauffe de l'air de sortie s'est déclenchée	Appuyer sur le bouton de commande pour redémarrer le programme
12:8 (pour les modèles à condensation)	La machine indique que le réservoir d'eau de condensation n'a pas été vidangé dans l'intervalle indiqué	1. Mettre la machine hors tension et réessayer. La pompe à eau de condensation va démarrer 2. Si de l'eau sort du flexible de vidange d'eau de condensation, il est possible qu'il soit partiellement bouché. Contacter le SAV agréé 3. Si la pompe fonctionne et qu'il n'y a pas d'eau qui coule, le flexible de vidange est bouché. Contacter le SAV agréé
12:11 (pour les modèles avec système RMC)	La machine indique que le linge n'est pas sec en dépit du temps de séchage maximum (RMC)	1. Vérifier si le séchoir n'est pas trop chargé 2. Ouvrir la porte pour réinitialiser le message d'erreur
12:12 (pour les modèles avec RMC)	La machine indique que le linge n'est pas sec en dépit du temps de séchage maximum (AUTOSTOP)	1. Vérifier si le séchoir n'est pas trop chargé 2. Vérifier que le linge n'a pas été chargé trop mouillé après l'essorage 3. Ouvrir la porte pour réinitialiser le message d'erreur
12:13 (pour les modèles avec RMC)	La machine indique que le linge n'est pas sec en dépit du temps de séchage maximum (TIME)	Ouvrir la porte pour réinitialiser le message d'erreur
12:14 (pour les modèles à gaz)	La machine indique que le capteur de flamme ne détecte pas la flamme du gaz dans le délai réglé	Réinitialiser le message d'erreur en appuyant brièvement sur le bouton de commande Vérifier l'arrivée de gaz
12:15	La machine indique que le présostat de vide n'est pas activé dans le délai fixé	Vérifier que la machine n'est pas trop chargée Vérifier que les portes sont fermées et que les joints sont en bon état Appuyer sur le bouton de commande pour effacer le message d'erreur et redémarrer le programme
12:18	La machine indique que l'interrupteur de vide a été désactivé plusieurs fois durant l'exécution du programme	Redistribuer la charge dans le tambour Appuyer sur le bouton de commande pour effacer le message et redémarrer le programme
12:19 (modèles à pompe à chaleur)	La machine indique que le flux d'air est bloqué dans l'unité de pompe à chaleur	Nettoyer le filtre à peluches Appuyer sur le bouton de commande pour effacer le message et redémarrer le programme
12:253	La machine indique qu'un composant est défectueux.	Appuyer sur le bouton de commande pour effacer le message et redémarrer le programme
17:20 (modèles à pompe à chaleur)	La machine indique une erreur critique dans l'unité de pompe à chaleur	Mettre la machine hors tension pendant 5 minutes, puis la remettre sous tension Essayer de démarrer un nouveau programme
17:21 (modèles à pompe à chaleur)	La machine indique une erreur interne dans l'unité de pompe à chaleur	Mettre la machine hors tension pendant 5 minutes, puis la remettre sous tension Essayer de démarrer un nouveau programme à la fin de l'initialisation HP
20:1	La machine indique que le moteur du tambour a surchauffé	Attendre 30 minutes pour laisser au moteur le temps de refroidir Appuyer sur le bouton de commande pour effacer le message d'erreur
30:1	La machine indique que le moteur du ventilateur a surchauffé	Attendre 30 minutes pour laisser au moteur le temps de refroidir Appuyer sur le bouton de commande pour effacer le message d'erreur

