

Line 6000 Drogers

Handleiding onderhoud



3 Als de melding wordt weergegeven, controleer dan of het tweede pluisfilter schoon is (verwijder de pluizen) en niet beschadigd



4 Controleer of de afdichtingen van de deur schoon en niet beschadigd zijn



5 Controleer of de luchtinlaat niet wordt belemmerd door vuil en reinig deze indien nodig



6 Controleer of de afvoer en de afvoerleiding niet verstopt zijn (voor modellen met warmtepomp)



7 Reinig het oppervlak van de trommel met citroenzuur en eventueel een schuursponsje om eventuele resten te verwijderen



1 Verwijder pluizen en stof rond het apparaat



2 Reinig het filter door de pluizen te verwijderen. Bij intensief gebruik zelfs na elke cyclus.



Extern oppervlak

Was de externe oppervlakken met warm zeepsop. Gebruik geen schuurmiddel, staalwol, borstels of stalen schrapers. Afvegen met een vochtige doek en zorgvuldig afdrogen. Gebruik geen producten op basis van chloor of ammoniak. Reinig het bedieningspaneel met een zachte, vochtige doek en eventueel een neutraal schoonmaakmiddel. Was de apparatuur niet met directe waterstralen of hogedrukstralen. **Om de uitstoot van vervuulende stoffen te verminderen, raden we u aan om de apparatuur te reinigen met producten die voor 90% biologisch afbreekbaar zijn.** Voor betere resultaten en uw producten langdurig, optimaal te laten functioneren, gebruikt u best Electrolux Professional goedgekeurde reinigingsmiddelen, spoel- en ontkalkingsmiddelen. Schade ontstaan door verkeerde reiniging (gebruik van niet toegelaten producten voor reinigen, naspoeien en ontkalken), is niet gedekt door de garantie.

Bij het schoonmaken dient u de nodige persoonlijke bescherming te dragen. Bekijk de gebruikershandleiding.

Gepland onderhoud

Om de veiligheid en prestaties van uw apparatuur te garanderen, is regelmatig onderhoud (om de 12 maanden) door technici van Electrolux Professional en in overeenkomst met de aanbevelingen van de fabrikant nodig.

Neem contact op met Electrolux Professional voor meer info en onderhoudscontracten.

Aanbevolen voor u

Voor meer info over **accessoires en verbruiksproducten**, neem contact op met Electrolux Professional.



0W21DH
Drogerballen
2 stuks



0W21DK
Soft Care
doekjes om de was te verzachten en parfumeren,
30 pcs



0W1XFY
Canvas Trolley
RV-74 - 200 l



0W1Y2F
RVSTrolley BV-220 / BV-131l



0W1Y2C
Bulk Transport
Kar HV-52



0HM803
Borstel met ketting - 850mm

Probleem	Omschrijving	Instructies
12:1	Machine geeft aan dat bescherming tegen oververhitting van inlaatlucht is uitgevallen	Zet de machine uit en bel Service
12:2	Machine geeft aan dat bescherming tegen oververhitting van uitlaatlucht is uitgevallen	Start het programma opnieuw op
12:8 (modellen met condensator)	De machine geeft aan dat de condenswatertank niet binnen de ingestelde tijd is geleegd	1. Zet de machine uit en weer aan. De condensatiepomp zal starten 2. Als er water uit de condensafvoerslang komt, kan deze gedeeltelijk verstopt zijn. Bel Service 3. Als de pomp draait en er geen water uitkomt, is de afvoer verstopt. Bel Service
12:11 (modellen met RMC systeem)	Machine geeft aan dat kledingstuk niet droog is binnen de maximale droogtijd (RMC)	1. Controleer of de droger niet te vol zit 2. Open de deur om de foutmelding te resetten
12:12 (modellen met RMC systeem)	Machine geeft aan dat kledingstuk niet droog is binnen de maximale droogtijd (AUTOSTOP)	1. Controleer of de droger niet te vol zit 2. Controleer of de kledingstukken niet te nat in de machine gestopt worden 3. Open de deur om de foutmelding te resetten
12:13 (modellen met RMC systeem)	Machine geeft aan dat kledingstuk niet droog is binnen de maximale droogtijd (TIJD)	Open de deur om de foutmelding te resetten
12:14 (for gas modellen)	Machine geeft aan dat vlamsensor geen gasvlam detecteert binnen de ingestelde tijd	Reset de foutmelding door kort op de bedieningsknop te drukken Controleer de gastoevoer
12:15	Machine geeft aan dat de vacuümschakelaar niet is geactiveerd binnen de ingestelde tijd	Controleer of de machine niet overbelast is Controleer of de deuren gesloten zijn en de afdichtingen in orde zijn Druk op de bedieningsknop om de foutmelding te wissen en het programma opnieuw te starten
12:18	Machine geeft aan dat de vacuümschakelaar meerdere keren is gedeactiveerd tijdens het uitvoeren van het programma	Verdeel de lading opnieuw in de trommel Druk op de knop om het bericht te wissen en het programma opnieuw te starten
12:19 (warmtepomp modellen)	Machine geeft geblokkeerde luchtstroom in warmtepompeenheid aan	Reinig het pluisfilter Druk op de knop om het bericht te wissen en het programma opnieuw te starten
12:253	Machine geeft aan dat jumper 1 ontbreekt	Druk op de knop om het bericht te wissen en het programma opnieuw te starten
17:20 (warmtepomp modellen)	Machine geeft kritieke fout aan in warmtepompeenheid	Schakel de stroom 5 minuten uit en vervolgens weer in Probeer een nieuw programma te starten
17:21 (warmtepomp modellen)	Machine geeft interne fout in warmtepompeenheid aan	Schakel de stroom 5 minuten uit en vervolgens weer in Probeer een nieuw programma te starten nadat initialisatie van de warmtepomp
20:1	Machine geeft aan dat de trommelmotor oververhit is	Wacht 30 minuten zodat de motor kan afkoelen. Druk op de bedieningsknop om de foutmelding te wissen.
30:1	Machine geeft aan dat de ventilatiemotor oververhit is	Wacht 30 minuten zodat de motor kan afkoelen. Druk op de bedieningsknop om de foutmelding te wissen.

