Electrolux

MANUAL/ANLEITUNG TOWEL FOLDER 1.3 SUPER

Electrolux Laundry Systems 33170 Pordenone Italy Tel: +39.0434.380.1 E-mail: <u>els.info@electrolux.com</u>

TECHNICAL MANUAL CHAPTER I - IX TABLE OF CONTENTS

This TECHNICAL MANUAL is addressed to the	e Diese BETRIEBSANLEITUNG ist an das
maintenance personnel as defined in paragraph 2.3	3. Wartungspersonal gerichtet, wie in Abschnitt 2.3
It is divided into chapters.	definiert. Die Anleitung ist in Kapitel eingeteilt.
Chapter	Kapitel
PRODUCT DESCRIPTION I Description of the product and its use, technical data, warranty and service instructions, and if necessary declaration of conformity	PRODUKTBESCHREIBUNG I Beschreibung des Produktes und der Verwendung, technische Daten, Garantie- und Kundendienstbestim- mungen und, sofern nötig, eine Konformitätserklärung
SAFETY PRECAUTIONS II	SICHERHEITSVORSCHRIFTEN II
Information on important safety	Informationen über wichtige Sicher-
precautions including instructions for	heitsvorschriften inklusive der
the operating personnel	Anweisungen für das Bedienpersonal
OPERATION III	BEDIENUNG III
Information on the correct use of the	Informationen über den fachgerechten
machine	Betrieb der Maschine
SETUP OF THE MACHINE IV	AUFSTELLUNG DER MASCHINE IV
Instructions on first start-up of the	Anweisungen für die Erstinbetrieb-
machine	nahme
MACHINE FUNCTION AND V	MASCHINEFUNKTION UND V
TROUBLE-SHOOTING	FEHLERBEHEBUNG
Description of machine functions and	Beschreibung der Maschinen-
trouble-shooting	funktionen und Fehlerbehebung
DESCRIPTION OF CONTROL SYSTEM VI Description of the PLC system and instruction for operating panel	BESCHREIBUNG DER STEUERUNG VI Beschreibung des PLC-Systems und Anweisungen zur Bedienung des Bedienterminals
MAINTENANCE VII Information on regular maintenance	WARTUNG VII Informationen über regelmäßige Wartungsarbeiten
SPARE PARTS VIII	ERSATZTEILE VIII
Spare parts list	Ersatzteilliste
MACHINE DOCUMENTS IX can contain: Wiring diagrams Pneumatic diagrams Parameters Settings frequency converter Supplements	MACHINENDOKUMENTEIXenthält üblicherweise: Elektro-Schaltpläne Druckluft-Schaltpläne Parameter Einstellungen Frequenzumformer ErgänzungenIX

Intended use	1.1	Verwendungszweck
The Vega Multifold Super is a separate small providing machine.	piece	Die VEGA Multifold Super ist eine separate Frotteefaltmaschine.
The machine is designed to fold ironed or dried i such as towels, bath-sheets, napkins and p cases.	tems billow	Die Maschine ist besonders geeignet um gemangelte oder trockene Teile wie Badehandtücher, Handtücher, Servietten und Bezüge zu falten.
The articles can be made out of terry, linen, c and polyester/cotton mixtures.	otton	Die Teile können aus Frottee, Leinen, Baumwolle und verschiedenen Polyester/Baumwoll-Sorten hergestellt sein.
Furthermore, the machine is suitable for procesunderwear and night-clothes.	ssing	Weiterhin eignet sich die Maschine auch für Altersheimwäsche, wobei Unterwäsche und Nachthemden verarbeitet werden.

WARNUNG

Die Faltmaschine darf nur bestimmungsgemäß eingesetzt werden. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Inbetriebnahme-, Bedienungs- und Instandhaltungsbedingungen.

WARNUNG

Die Maschine darf nur von hierfür instruiertem Personal bedient werden. Lesen Sie hierzu den Abschnitt "Zielgruppen" in diesem Kapitel.

WARNING

The folder must only be used according to its intended purpose. The intended use also includes observing the conditions and requirements prescribed by the manufacturer for installation, operation and maintenance.

WARNING

The folder must only be operated by instructed operating personnel. Please read hereto paragraph "Target Groups" in this chapter.



Ô

Description of structural compo-	1.2	Benennung von Baugruppen
nents		



- 4 Collecting conveyor
- 5 Feeding nose
- 6 Length fold
- 7 Stacker
- 8 Conveyors
- 9 Cross fold
- P Pneumatic connection

VEGA SYSTEMS reserves the right to modify the machine compared to the drawings and layouts. Particularly optional equipment is subject to change. The construction of exactly this machine will appear in attached folder.

- 4 Zentrales Förderband
- 5 Eingabebrücke
- 6 Längsfaltung
- 7 Stapler
- 8 Förderbänder
- 9 Querfaltung
- P Pneumatischer Anschluss

Änderungen der Maschine gegenüber den Bildern und Zeichnungen vorbehalten. Insbesondere sind bei Zubehör oder Optionen Abweichungen möglich. Sehen Sie hierzu beigefügtes Faltblatt.

- /	1.0		
larget group	1.3		Zielgruppe
Operating manual	130)	Bedienungsanleitung
	1.0.0	,	Bealenangsamenang
Containing chapter I to III applies to the perso who is directly occupied with the operation of the chine under normal working conditions.	nnel, ma-	En Pe un	thält Kapitel I bis III und richtet sich an das rsonal, das direkt damit betreut ist, die Maschine ter normalen Bedingungen zu bedienen.
The manual describes, how this work must be ca out in order to avoid danger to persons and wind damaging the machine or the textile which is b prepared by the machine.	arried thout being	Die We Pe die we	e Bedienungsanleitung beschreibt, auf welche eise diese Arbeit ausgeführt werden soll, um rsonen nicht in Gefahr zu bringen, und ohne dass Maschine oder das bearbeitete Textil beschädigt rden.
Technical manual	1.3.1	1	Betriebsanleitung
Containing chapter I to IX applies to the perso who has the following duties:	nnel,	En Pe	thält Kapitel I bis IX und richtet sich an das rsonal, das folgende Aufgaben ausführt:
Handling and transport		Ha	ndhabung und Transport
Commencement of operations (installation, mounting, and first start-up)		Int ers	etriebnahme (Installation, Montage und te Inbetriebsetzung)
Adjustment and trouble shooting		Eir	stellung und Fehlersuche
Maintenance and simple repair		Wa	artung und einfache Reparaturen
Necessary training of personnel		No	twendige Instruktion des Personals
The manual describes, how these duties must be discharged in order to avoid danger to persons without damaging the machine.	and	Die die Pe die	e Betriebsanleitung beschreibt, auf welche Weise se Aufgaben ausgeführt werden sollen, um rsonen nicht in Gefahr zu bringen, und ohne dass Maschine beschädigt wird.
The contents in the OPERATING MANUAL is reped as chapter I to III in the TECHNICAL MANUAL	peat- 	De Ka wie	r Inhalt der BEDIENUNGSANLEITUNG wird als pitel I bis III in der BETRIEBSANLEITUNG ederholt.
WARNING			WARNUNG

Despite all precautions residual risks remain. The machine must therefore only be operated by instructed personnel.



Trotz aller getroffenen Vorkehrungen bestehen Restgefahren. Die Maschine darf daher nur von hierfür instruiertem Personal bedient werden.

Noise Level	1.4	Lärmpegel

WARNUNG

WARNING

It may involve risk to the operator to stay on the machine, under this or between this and other machines. Stay in these areas is only allowed for authorized personnel, and only when the machine has been stopped and the main switch has been locked in position "0".

The sound pressure levels of the machine have been

measured during normal operation at a level of 1.6 m

at the workplaces of the operator. The value stated in



Es kann die Bedienungsperson in Gefahr bringen, sich auf der Maschine, unter dieser oder zwischen dieser und anderen Maschinen aufzuhalten. Der Aufenthalt in diesen Gebieten ist nur für autorisiertes Personal gestattet, und nur wenn die Maschine abgestellt ist und der Hauptschalter in Position "0" verriegelt ist.

Der Schalldruckpegel der Maschine ist in einer Höhe von 1,6m an den angegebenen Arbeitsplätzen der Bedienungsperson gemessen worden. Die Werte in dB sind wie folgt: 75.0

dB is as follows: 75.0	I	dB sind wie folgt: 75.0
The measuring has been performed on:	I	Die Messungen sind ausgeführt worden auf:
this machine		dieser Maschine
a similar machine	×	einer ähnlichen Maschine
The measuring result is an average of a measurement for 60 seconds, measured on the actual machine or on a corresponding machine. The measuring result will appear as a L_{pA} -value. The result will have an uncertainty of ± 2 dB. The L_{pA} -value is the reference workplace emission.		Das Messresultat ist ein Durchschnitt einer Messung während 60 Sekunden, gemessen auf dieser Maschine oder einer ähnlichen Maschine. Das Messresultat ist wie L_{pA} -Wert angegeben. Das Resultat kann 2 dB abweichen. Der L_{pA} -Wert verweist auf den Arbeitsplatz als Emissionswert.
During the measurements, the machine will be equipped with legs or transport wheels and be located on a concrete floor.		Während der Messung steht die Maschine mit Füßen oder Rädern auf einem Betonboden.
The measurements are carried out with an acoustic meter approved for DIN IEC 651 Class 2.		Die Messungen sind mit einem Schallmesser durchgeführt, genehmigt für DIN IEC 651 Kategorie 2.

Warranty and service instructions	1.5	Garantie und Kundendienst-
		bestimmungen
The manufacturer undertakes to replace defect presulting from faulty design, materials or works ship for a period not exceeding 12 months from tractual delivery time or max. 2'500 operating he The warranty is only valid if the product is corr installed and maintained in accordance with the rufacturer's instruction and common practice. No ranty claim can be made with inappropriate operating improper use and use of force.	parts man- con- ours. ectly man- war- ation,	Der Hersteller verpflichtet sich, für einen Zeitraum von 12 Monaten ab vertraglichem Lieferdatum oder max. 2.500 Betriebsstunden defekte Teile, die aus Fehlkonstruktion, Materialfehlern oder fehlerhafter Herstellung resultieren, in Garantie zu ersetzen. Diese Garantie ist nur gültig, wenn die Produkte korrekt installiert wurden und gemäß den Anweisungen des Herstellers und gängiger Praxis gewartet werden. Kein Garantieanspruch besteht bei unsachgemäßer Bedienung, missbräuchlicher Verwendung und bei Einwirkung von Gewalt.
The manufacturer's warranty does not include of age that is due to insufficient maintenance, cha or repair made without the written consent of manufacturer, normal wear or defects due to strike, lockout and other force majeure or pol conditions, which the manufacturer cannot con The same applies to damage to products, which not supplied by the manufacturer or a constru- ordered by the buyer.	dam- nges f the war, litical ntrol. n are ction	Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die aus fehlender oder falscher Wartung oder aus einem vom Hersteller nicht schriftlich genehmigten Umbau, einer solchen Reparatur oder normalem Verschleiß herrühren oder durch Krieg, Streik, Ausschluss, sonstige höhere Gewalt oder politische Situationen, welche der Hersteller nicht beeinflussen kann, entstehen. Der gleiche Vorbehalt gilt für Schäden an Produkten, die nicht vom Hersteller stammen sowie für Produkte, die auf Veranlassung des Kunden abgeändert wurden.
Wearing parts such as transport belts, drive bel similar are not included in the warranty.	ts or	Verschleißteile wie Transportgurte, Antriebsriemen und dergleichen sind grundsätzlich von der Garantie ausgeschlossen.
The manufacturer is not liable for production lo due to machine malfunctions.	sses	Für Produktionsausfälle infolge einer Maschinen- Störung wird nicht gehaftet.
Faulty parts will be replaced by the manufacture on receipt of the faulty components. Transport of to the manufacturer and back to the buyer, trans insurance and installation costs are for the bu account.	r up- costs sport yer's	Der Hersteller ersetzt defekte Teile gegen Rücksendung derselben an seine Adresse. Die Fracht- und Montagekosten für die Rücksendung des Verschleißteils und das Verschicken des Ersatzteils sowie die Transportversicherung gehen zu Lasten des Käufers.
It is the manufacturer's practice to offer the servic its experienced service engineers to supervise the stallation of its equipment, and assist with its star up and initial operation. The service engineers are authorised to perform any other duties than the tractual or to incur, waive or modify any obligation rights on the manufacturer's behalf. These condi also apply to spare parts under warranty supplies the manufacturer free of charge. The charges conditions for these services will be supplied of quest.	ce of le in- rting- e not con- ns or tions ed by and n re-	Auf Anforderungen stehen die erfahrenen Kundendienst-Techniker des Herstellers für die Installation und Inbetriebnahme der Maschine zur Verfügung. Die Kundendienst-Techniker sind nicht berechtigt, andere als die (vertraglich) vereinbarten Arbeiten zu übernehmen oder im Namen des Herstellers Verpflichtungen oder Abmachungen einzugehen, zu ändern oder zu annullieren. Obiges gilt auch im Zusammenhang mit wegen eines Garantiefalles gelieferten Ersatzteilen. Gerne stellen wir Ihnen auf Verlangen die entsprechenden Preis- listen für unsere Service-Leistungen zu.

Basic safety precautions	2.1	Allgemeine Sicherheitsvorschriften
In order to make this machine as safe as possib has been constructed in accordance with the cu technical rules and standards for machine safety by use of technical solutions which represented " of the art" at the time of manufacture. On the machine and in the manual you will warnings against non-evident potential risks against residual risks.	ole, it rrent v and state find and	Um diese Maschine so sicher wie möglich zu machen, wurde sie in Übereinstimmung mit den aktuellen technischen Vorschriften und Normen zur Maschinensicherheit entwickelt und gebaut. Es kamen technische Lösungen zur Anwendung, welche dem neuesten Stand der Technik zum Zeitpunkt der Herstellung entsprachen. An der Maschine und in der Anleitung finden Sie Warnungen vor nicht offensichtlichen aber

WARNING

Therefore the machine can only be transported, installed, adjusted, operated, maintained, and dismounted without causing personal injury or involving a health risk, when the instructions in the **OPERATING MANUAL, the TECHNICAL** MANUAL, and on the machine are followed.

It is exceedingly important that the following basic safety precautions are followed:

The machine must only be used for what it is intended to (see paragraph 1.1). Any other use is not regular and can cause danger to persons. For injuries as a result of this, the responsible management of the user company is solely liable.

Before using the machine, it is necessary that the operator has read and understood the OPERATING MANUAL and is familiar with the meaning and placing of warnings on the machine.

Before installation, commencement of operation, inspection, maintenance, repair and dismounting, it is necessary that the technical personnel, who shall carry out this work, has read and understood the TECHNICAL MANUAL and are familiar with the meaning and placing of warnings on the machine. It is especially important to read and understand all of chapter II concerning the "safety precautions". We recommend that the responsible management of the user company has this in writing.

nicnt inge möglichen Risiken und vor Restrisiken.

WARNUNG



Um Personen- oder Gesundheitsschäden zu vermeiden, darf die Maschine nur transportiert, in Betrieb genommen, eingestellt, bedient. gewartet oder demontiert werden, wenn die Vorschriften in der BEDIENUNGSANLEITUNG und der BETRIEBSANLEITUNG sowie die an der Maschine angebrachten Hinweise befolgt werden.

Es ist äußerst wichtig, dass die folgenden grundsätzlichen Sicherheitsvorschriften befolgt werden.

Die Maschine darf nur für den Zweck eingesetzt werden, für den sie bestimmt ist (siehe Abschnitt 1.1). Jegliche sonstige Verwendung entspricht nicht den Vorschriften und kann Menschen in Gefahr bringen. Für daraus entstehende Verletzungen haftet ausschließlich der Betreiber.

Vor der Bedienung der Maschine muss das Bedienpersonal die BEDIENUNGSANLEITUNG gelesen und verstanden haben. Auch müssen sie mit Bedeutung und Positionierung der Warnungen an der Maschine vertraut sein.

Vor der Installation, Inbetriebnahme, Prüfung, Wartung, Reparatur und Demontage muss das technische Personal, welches diese Arbeiten ausführt, die BETRIEBSANLEITUNG gelesen und verstanden haben. Auch muss es mit Bedeutung und der Platzierung der Warnungen an der Maschine vertraut sein. Ganz besonders wichtig ist, dass die Sicherheitsvorschriften in Kapitel II gelesen und verstanden wurden. Wir empfehlen, dass der Betreiber dies schriftlich festhält.

The machine is equipped with an **emergency stop** device at each working place. This emergency stop device stops the machine and all its movable parts immediately (see chapter III). Any operator should be familiar with their placing and how they should be operated in case of an accident or in order to prevent an impending dangerous situation. The emergency stop device must not be used as an ordinary stop device.

Only authorized persons who have received the necessary training and instruction must operate, maintain and repair the machine. The operator must ensure it that no unauthorized persons work by the machine while it is running.

The local laws, rules and directions concerning safety at work must be complied with.

The authorities of the personnel during mounting, dismounting, commencement of operations, operation, maintenance, and repair must be clearly laid down, so that there is no uncertainty as regards competence.

Any working procedure which may reduce the safety of the machine must be avoided.

It is the operator's duty immediately to inform his superior of emerging alterations and conditions on the machine which can reduce its safety.

The responsible management of the user company is liable to ensure it that the machine is only used in regular condition. For injuries as a result of the fact that the machine has been used in non-regular condition, the responsible management of the user company is solely liable.

Modifications and alterations on the machine, which reduce its safety, are not allowed. For injuries as a result of this, the responsible management of the user company is solely liable.

The machine is fitted with a main switch which must be in position "0" in case of:

(See next page)

An jedem Arbeitsplatz der Maschine befindet sich eine Not-Aus-Schlagtaster. Dieser Not-Aus-Schlagtaster stoppt die Maschine und sämtliche beweglichen Teile der Maschine sofort (siehe Kapitel III). Jedes Mitglied des Bedienpersonals sollte mit der Lage der Not-Aus-Schlagtaster vertraut sein und wissen, wie diese bei einem Unfall oder zur Verhütung einer Gefahrensituation zu bedienen sind. Ein Not-Aus-Schlagtaster darf nicht als gewöhnliche Stoppvorrichtung benutzt werden.

Die Maschine darf nur von autorisiertem Personal. welches entsprechend geschult und unterwiesen wurde bedient, gewartet und repariert werden. Das Bedienpersonal muss dafür Sorge tragen, dass keine unbefugte Person an der Maschine arbeitet, während diese in Betrieb ist.

Die örtlichen Gesetze, Regeln und Vorschriften zur Sicherheit am Arbeitsplatz müssen eingehalten werden.

Die Befugnisse des Personals während der Installation, Demontage, Inbetriebnahme, des Betriebs, der Wartung und Reparatur müssen klar festgelegt sein, damit keine Unklarheiten betreffend der Kompetenzen entstehen.

Arbeiten, die die Sicherheit an der Maschine herabsetzen könnten, müssen vermieden werden.

Jedes Mitglied des Bedienpersonals ist verpflichtet, den Vorgesetzten umgehend über Veränderungen und Umstände, die die Maschinensicherheit beeinflussen könnten, zu informieren.

Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass die Maschine nur in ordnungsgemäßem Zustand benutzt wird. Für Verletzungen, die durch einen abweichenden Gebrauch der Maschine entstehen, haftet alleine der Betreiber.

Änderungen an der Maschine, welche die Sicherheit beeinträchtigen, sind nicht erlaubt. Für daraus entstehende Verletzungen haftet ausschließlich der Betreiber.

Die Maschine ist mit einem abschließbaren Hauptschalter ausgerüstet (siehe Kapitel III). Dieser Hauptschalter muss in Position "0" verriegelt sein, wenn:

(siehe nächste Seite)

- Performing interventions of any kind in the machine, including cleaning, repair, and maintenance, removal of jammed linen and ironer tapes in places, which have not been secured by means of guards with interlocking device or with other safety devices.
- Guards cover plates and safety devices are opened, removed or are otherwise out of order.
- **Persons** wholly or partly are on the machine or within danger zones in and about the machine.

In cases where it is impossible to carry out the above on a machine, **special measures of precaution** must be taken (see TECHNICAL MANUAL, chapter IV, V and VII).

Guards cover plates and safety devices must not be opened, removed or otherwise are put out of action when the machine is running (see above).

All **warning and safety signs** should be kept clean and must not be removed, covered, or otherwise be made unreadable. Unreadable signs should immediately be replaced by new ones which can be ordered from the machine supplier (see front page of this manual).

The function of safety devices, including emergency stop device, should be checked and registered according to fixed intervals. Unless nothing else has been prescribed in the TECHNICAL MANUAL or in the local laws and rules, we recommend a fixed interval of six months at the most.

Always **behave safety-minded** when using the machine. Be aware of the fact that long loose hair, loose garments (e.g. ties, scarves, open jackets, working coats etc.), jewellery (e.g. watches, rings, necklaces, bracelets etc.) are most dangerous close to moving machine parts. We recommend using a hairnet, avoiding loose garments and removing off jewellery.

- Eingriffe aller Art an der Maschine vorgenommen werden, einschl. Reinigung, Reparaturen, Wartung, Entfernung eingeklemmter Wäschestücke und Mangelbänder an Stellen, welche nicht durch Sicherheitsvorrichtungen gesichert sind.
- Abdeckplatten, Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen geöffnet oder entfernt werden oder aus anderen Gründen außer Betrieb sind.
- sich **Personen** ganz oder teilweise auf der Maschine oder im Gefahrenbereich um oder in der Maschine befinden.

In Fällen, in denen es nicht möglich ist, dies bei Arbeiten an der Maschine einzuhalten, müssen **spezielle Sicherheitsmaßnahmen** getroffen werden (siehe BETRIEBS-ANLEITUNG, Kapitel IV, V und VII).

Abdeckplatten, Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen dürfen nicht entfernt, bedeckt oder außer Funktion gesetzt werden, während die Maschine in Betrieb ist (siehe oben).

Alle **Warnungs- und Sicherheitsschilder** sollten sauber gehalten werden und dürfen nicht entfernt, bedeckt oder auf sonstige Weise unleserlich gemacht werden. Unleserliche Schilder müssen sofort durch neue ersetzt werden, welche beim Maschinenlieferanten (siehe Deckblatt des Handbuchs) bestellt werden können.

Die Funktion der Sicherheitsvorrichtungen, einschließlich der Not-Aus-Schlagtaster, sollte in regelmäßigen Abständen kontrolliert und festgehalten werden. Falls nichts anderes in der BETRIEBSANLEITUNG oder durch örtliche Gesetze und Regeln vorgeschrieben wird, empfehlen wir eine regelmäßige Kontrolle in Abständen von maximal sechs Monaten.

Verhalten Sie sich stets sicherheitsbewusst, wenn Sie an der Maschine arbeiten. Denken Sie daran. dass lange Haare, lose Kleidungsstücke (z.B. Krawatten, Halstücher, offene Jacken. Arbeitsmäntel usw.), Schmuck (z.B. Uhren, Ringe, Halsketten, Armbänder usw.) in der Nähe von beweglichen Maschinenteilen sehr gefährlich sind. Wir empfehlen daher, Haarnetze zu tragen, lose Kleidungsstücke abzulegen Schmuck und abzunehmen.

Safety signs	2.2	Symbolbeschreibung

The following general signs as regards safety are used in the OPERATING MANUAL and in the TECHNICAL MANUAL:

WARNING

The sign means "Warning against potential hazard" and is used as general sign for safety at work in connection with a text, which states a prescribed procedure that must be followed in order to avoid danger to human safety and health.

IMPORTANT

This sign is used in cases, where a prescribed procedure must be followed in order to avoid damage to the machine or textile being prepared by the machine.

Warning signs / Warnsymbole

The machine can be equipped with the following warning signs, which serve to warn against residual or non-evident risks.

WARNING

The parts marked with this sticker could be hot. Keep other objects and body parts away, touching could result in damage or injury

WARNING

HIGH VOLTAGE:

The touching of components that are under electric power could result in serious injury and even death. Keep the fuse box closed at all times. Only an certified electrician may open the fuse box when the power switch is in the OFF position Die folgenden allgemeinen Sicherheitssymbole werden in der BEDIENUNGSANLEITUNG und in der BETRIEBSANLEITUNG verwendet:

WARNUNG

Dieses Symbol bedeutet "Warnung vor möglicher Gefahr" wird und als allgemeines Symbol für Situationen verwendet, bei denen die Sicherheit am Arbeitsplatz nicht länger gewährleistet ist. Der dazugehörige Text beschreibt befolgende Vorgehen, das zu um Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit zu vermeiden.

WICHTIG

Dieses Symbol wird in Fällen verwendet, in denen ein vorgeschriebener Ablauf befolgt werden muss, um Schäden an der Maschine oder der zu bearbeitenden Wäsche zu verhindern.

An der Maschine können verschiedene Warnsymbole angebracht sein, welche vor Restrisiken oder nicht offensichtlichen Risiken warnen.

WARNUNG

Die Teile die mit diesem Symbol gekennzeichnet wurden, konnten heiß sein. Berühren dieser Teile konnte Beschädigung oder Verletzung ergeben.

WARNUNG

HOCHSPANNUNG:

Berühren der Teile unter Spannung verursacht möglich persönliche Verletzung und kann sogar tödlich sein. Die Elektrokasten soll immer geschlossen bleiben. Nur ein zugelassener Elektriker darf den Elektrizitätskasten öffnen wenn der Stromschalter in Position "OFF" steht.



WARNING

Touching moving parts could result in serious injury. Keep body parts and other objects away.

DANGER

Warning symbol for general danger areas. Always be extra aware near signs with this symbol.



WARNUNG

Berühren der beweglichen Teile kann ernste Verletzungen ergeben. Halten Sie Körperteile und andere Objekte weg von diesen Teilen.

GEFAHR

Warnsymbol für allgemeine Gefahrenzonen. Seien Sie immer besonders aufmerksam wenn Sie sich in Zonen befinden mit dieser Warnung.

Normal-/maintenance operation	2.3	Normal-/Wartungsbetrieb
Under normal operation is understood the use of machine according to the definition of its presc usage (see paragraph 1.3). The machine can be operated normally according its function by the instructed operating personne	f the ribed ng to I and	Unter Normalbetrieb versteht man die Nutzung der Maschine gemäß der Definition über ihre bestimmungsgemäße Verwendung (siehe Abschnitt 1.3). Die Maschine kann sowohl von instruiertem Bedienpersonal als auch dem Wartungspersonal
the maintenance personnel.		entsprechend ihrer Funktion normal betrieben werden.
Under maintenance operation is understood the of the machine for clearing malfunctions with t trouble shooting or maintenance. This kind operation is exclusively reserved for the mainten personnel, who is informed about the general s precautions (paragraph 2.1).	e use ools, d of ance afety	Unter Wartungsbetrieb versteht man den Betrieb der Maschine zwecks Fehlersuche, Störungsbehebung mittels Werkzeug oder zwecks Wartung. Diese Betriebsart ist ausschließlich dem Wartungspersonal vorbehalten, welches mit den allgemeinen Sicherheitsvorschriften (Abschnitt 2.1) vertraut ist.
Particularly the references in paragraph (7.1) in technical manual concerning maintenance have taken into account. The covers and safety dev should be wholly or partially removed in maintenance operation. This must only be condu- by authorised maintenance personnel.	n the to be vices the ucted	Insbesondere sind die Hinweise im Abschnitt 7.1 in der BETRIEBSANLEITUNG bezüglich der Wartung zu berücksichtigen. Im Wartungsbetrieb müssen Abdeckungen und Schutzeinrichtungen entfernt werden, was nur von autorisiertem Wartungspersonal vorgenommen werden darf.
After termination of the work, the mainten personnel can again hand over the machine to operating personnel for normal operation.	ance the	Wenn die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind, übergibt das Wartungspersonal die Maschine wieder dem Bedienpersonal für den Normalbetrieb.

Warning of residual risk	2.4	Warnung vor Restgefahren
Our machines have undergone a risk assess Each presumable hazard for the operating perso was described and a safety solution found for most cases a hazard could be eliminated by bui in a protective device for the operator. In the cases where this could not be done fror constructive point of view, there remains a res risk. The TECHNICAL and the OPERATING MAN include warnings against this residual risk.	nent. Un onnel un it. In Be Iding Lö few Ge n a Sc idual we UAL wa Ge en an	sere Maschinen wurden einer Risikobewertung terzogen. Jede anzunehmende Gefahr für das dienpersonal wurde beschrieben und eine sichere sung gefunden. In den meisten Fällen konnte eine fahr für den Bediener mit dem Einbau einer hutzeinrichtung ausgeschaltet werden. In den nigen Fällen, wo dies bauartbedingt nicht möglich r, verbleibt ein Restrisiko. Davor wird in der TRIEBS- und BEDIENUNGSANLEITUNG mit dem afahrenzeichen gewarnt Zusätzlich sind tsprechende Warnschilder an der Maschine gebracht.

Instruction of operating personnel 2.3 Einweisung des pedienbersona	Instruction of operating personnel	2.5	Einweisung des Bedienpersonals
	mon donom or oppraning perconner	2.0	

In order to guarantee an irreproachable operation and satisfaction, it is important that the OPERATING MANUAL is read and understood by the personnel, who are working with the machine. We expect as well that the extensive TECHNICAL MANUAL is studied by both the maintenance personnel and the customer (works manager). It is frequently necessary that these persons instruct the operating personnel further and explain the individual functions of the machine. It is the responsibility of the works manager as well as the maintenance personnel that the OPERATING MANUAL is accessible to the operator and that he / she has read it or has been instructed accordingly.

If the operating personnel are not familiar with the local language, it is the responsibility of the works manager to order the warning signs in the parent language of the operating personnel from the machine supplier. Um eine einwandfreie Funktion und Ergebnisse zu gewährleisten, ist es wichtia. dass die BEDIENUNGSANLEITUNG vom Personal, das an der Maschine arbeitet, gelesen und verstanden wird. Wir empfehlen ebenso. dass die umfangreichere BETRIEBSANLEITUNG vom Wartungspersonal bzw. vom Kunden (Betriebsleiter) studiert wird. Oftmals ist es notwendig, dass diese Personen das Bedienpersonal zusätzlich schulen und die einzelnen Funktionen an der Maschine erklären. Der **Betriebsleiter** bzw. das Wartungspersonal ist dafür verantwortlich, dass die BEDIENUNGSANLEITUNG dem Bedienpersonal zur Verfügung steht und von ihnen gelesen wurde, bzw. dass diese entsprechend eingewiesen wurden.

Sollte das Bedienpersonal mit der entsprechenden Sprache nicht vertraut sein, so ist der Betriebsleiter dafür verantwortlich, dass die Warnungen in der Muttersprache des Bedienpersonals beim Hersteller bestellt werden.

Operating devices and their positions	3.1	Bedienungselemente und deren Platzierung
The machine is equipped with the following operate devices:	ating Die aus	e Maschine ist mit folgenden Bedienelementen sgerüstet:

- 1 Start/reset button
- 2 Control panel
- 3 Emergency stop
- 10 Main switch
- E Electric connection

- 1 Start/reset Taste
- 2 Bedientableau
- 3 Notstopptaste
- 10 Hauptschalter
- E Elektrischer Anschluss

Description of the operating devices	3.2	Beschreibung der Bedienungselemente		
Control panel	3.2.1	Bedientableau		
The VEGA Multifold Super is a fully PLC con machine. The machine has many tuning possi which make this machine directly useful in a every situation without changing the sof Furthermore, the machine has 50 user program each user program has 3 sub-programs, so customer or each type has the possibility of v folding ways and overlaps. Also each program has an individual set of counter	trolled D bilities g almost E tware. B is and je each ä arious G ers. K Ü P	Die VEGA Multifold Super ist eine völlig PLC- gesteuerte Maschine. Die Maschine hat viele Einstellmöglichkeiten, zugänglich über das Bedientableau. Deswegen ist die Maschine in fast jeder Situation verwendbar ohne die Software zu ändern. Ebenfalls verfügt die Maschine über 50 Gebrauchsprogramme mit 3 Subprogrammen für jedes Gebrauchsprogramm, so dass für jeden Kunden oder jeden Typ Textil andere Faltarten und Überlappungen möglich sind. Außerdem hat jedes Programm einen einzelnen Satz Zähler.		
Emergency stop	3.2.2	Notstopptaste		
The emergency stop stops the machine puts it in a safe position. The machine can only be started again if the emergency stop is released. If a fault occurs and manual action is necessary, the emergency stop has to be pressed and/or the machine has to be turned off by means of the main switch.		Der Notstopp stoppt die Maschine und setzt diese in einem sicheren Zustand. Die Maschine kann nur wieder gestartet wenn der Notstopp entriegelt ist. Wenn eine Störungssituation eintritt in der Maschine wobei manuell eingriffen notwendig ist, muss der Notstoppschalter eingeschaltet werden und/oder die Maschine Spannungsfrei gemacht werden mittels des Hauptschalters.		
Main switch	3.2.3	Hauptschalter		
The main switch is used to switch off the voltage machine, for example for maintenance or service The main switch has two positions:	of the D . S W	Per Hauptschalter wird gebraucht um die elektrische pannung des Systems auszuschalten z.B. für Vartung an der Maschine. Der Hauptschalter hat zwei		

Position 0: Voltage Off Position 1: Voltage On.

Positionen: Position 0 = keine Spannung Position 1 = Spannung

Test before starting the machine	3.3	Prüfen vor dem Einschalten
Before each start-up of the machine, the follow points should be checked:	wing Vo fo	or jedem routinemässigen Einschalten sollten Igende Punkte überprüft werden:
 Any remaining or jammed items in the mac have to be removed. 	hine •	Evtl. verbleibende oder steckengebliebene Wäschestücke in der Maschine sind zu entfernen.
• Check that all safety guards are in position.	•	Überprüfen Sie, dass alle Sicherheitsabdeckungen angebracht sind.
• Check that no persons are in the danger ze of the machine (on, above or under it).	ones •	Überprüfen Sie, ob sich niemand im Gefahren- bereich der Maschine befindet (auf, über oder unter der Maschine)
• Check that air is connected and that the pres is within the area stated on the manometer.	sure •	Überprüfen Sie, ob die Luft angeschlossen ist und sich der Luftdruck innerhalb des auf dem Manometer angezeigten Bereichs befindet.
If nobody is in the danger zone of the machine, ready to start.	it is Be Ma	efindet sich keine Person im Gefahrenbereich der aschine, so ist diese einschaltbereit.
Starting the machine	3.4	Einschalten
Turn on the main switch to pos. ON. If the dis shows "ready to start", the machine may be sta by pushing the white start button.	splay [arted " e k	Drehen Sie den Hauptschalter auf Pos. ON. Wird 'Startbereit" angezeigt, kann die Maschine eingeschaltet werden, indem die weiße Starttaste betätigt wird.
If the display shows "emergency stop", check al emergency stop buttons and reset them and/or cl all safety guards with interlocking devices until play reads out "ready to start".	l the E neck N dis- g	Erscheint "Notstopp" im Display, müssen Sie alle Not-Aus-Schlagtaster überprüfen und gegebenenfalls rückstellen und/oder alle Sicherheitsabdeckungen mit Sicherheitsschaltern überprüfen, bis das Display "Startbereit" anzeigt.
If any other messages are displayed (jam, er etc.), consult the technical personnel.	ror F (t	Falls im Display andere Meldungen erscheinen ("jam", "error" usw.), informieren Sie bitte das echnische Personal.
Stop of the machine	3.5	Maschine ausschalten
The machine can be stopped with the stop button the control panel. Items that are being processes the machine, remain, if possible, where they The machine remains ready to start and in	n on E ed in E are. N the N	Die Maschine wird mittels der Stopptaste auf dem Bedientableau angehalten. Teile, die in der Maschine bearbeitet werden, verbleiben dort. Die Maschine ist noch immer startbereit. Wird die

laundry, if possible, is still going to be processed. For longer interruptions we recommend to turn off the main switch by turning it to the left (pos. OFF). The display will show "0". The power supply is then cut off from the net on all phases.

display will appear "ready to start". After restart, the

Die Maschine wird mittels der Stopptaste auf dem Bedientableau angehalten. Teile, die in der Maschine bearbeitet werden, verbleiben dort. Die Maschine ist noch immer startbereit. Wird die Maschine wieder eingeschaltet, dann werden die Teile in der Maschine wenn möglich verarbeitet. Man sollte deswegen bei längeren Unterbrechungen den Hauptschalter durch eine Linksdrehung komplett abschalten. Im Display erscheint 0. Die Stromversorgung wird dadurch an allen Phasen vom Netz getrennt.

Restart	3.6	Restart (erneutes Einschalten)
WARNING		WARNUNG
After an emergency stop, the machine must not be restarted before the dangerous situ- ation has been cleared.		Nach einem Notstopp darf die Maschine erst dann neu gestartet werden, wenn zuvor die Gefahrensituation beseitigt ist.
An emergency stop can be triggered through following:	the	Ein Notstopp kann durch folgende Situationen ausgelöst werden:
Pushing an emergency stop button.		Drücken eines Not-Aus-Schlagtasters
Opening or removing a safety guard with interloc. device.	king	Öffnen oder Demontage einer verriegelten Sicherheitseinrichtung.
If an emergency stop button has been pushed, following procedure should be followed:	the	Wurde ein Not-Aus-Schlagtaster gedrückt, sollte folgendermaßen vorgegangen werden:
Clearing the situation, which led to the emerge stop.	ency	Beseitigung der Situation, die zum Notstopp führte
The emergency stop circuit is deactivated unlocking the emergency stop button (push and to to the right).	l by urn it	Deaktivieren der Not-Aus-Schaltung durch Entriegeln des Not-Aus-Schlagtasters (Drehen nach rechts)
If a safety guard with interlocking device has b opened or removed, the following procedure sho be followed:	een ould	Wurde eine verriegelte Sicherheitseinrichtung geöffnet oder entfernt, ist folgendermaßen vorzugehen:
Make sure that no persons are trapped in the dar zones.	nger	Sicherstellen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
Close or mount the safety guard.		Sicherheitseinrichtung schließen oder montieren.
If there is no danger to be found, the emergency circuit can be unlocked by pressing the white r button. The machine is now ready for start ("read start") and can be restarted by pressing the button on the control panel.	stop reset ly for start	Ist weitere Gefahr ausgeschlossen, kann der Notstoppkreis entriegelt werden mit dem weißen Resetschalter. Die Maschine ist jetzt startbereit (warten auf Start) und kann eingeschaltet werden mittels der Starttaste auf dem Bedientableau.
In all other emergency stop situations, maintenance personnel should be consulted.	the	Bei allen anderen Notsituationen ist Ihr Service- Techniker zu verständigen.

Trouble shooting without tools

WARNING

If the procedure described here does not rectify the operational failure, the technical personnel of the laundry should be called in.

Machine does not run

- Press the start/reset button.
- Select program.
- Press start

If this does not work, then call the technical personnel.

Störungsbehebung ohne Werkzeuge

WARNUNG

Wenn das hier beschriebene Vorgehen die Betriebsstörung nicht behebt, sollte das technische Personal der Wäscherei herbeigezogen werden.

Maschine läuft nicht

- Betätigen Sie die Start-Resettaste.
- Wählen Sie ein Programm.
- Betätigen Sie die Starttaste.

Ist die Betriebsstörung nicht behoben, sollte das technische Personal der Wäscherei herbeigezogen werden.



3.7

Transport and machine fastening	4.1	Transport und Maschinensicherung
The machine has been secured with bolts on a	solid D	ie Maschine wird zur Transportsicherung ab Werk

frame and has been safely packed in plastic sheeting from the factory. Furthermore, bolted on devices such as inlet conveyor, outlet conveyors, external operating devices etc. might be packed separately or be folded down.

WARNING / DANGER

During all transport and handling of the machine there is a risk of the machine tipping over or falling down on persons. In order to avoid accidents the following should therefore be observed:

During transport and handling with crane the hooking on should be done in the four eye bolts (if so equipped) of the machine.

During transport and handling with fork-lift truck the forks should be situated proportional to centre of gravity.

Never use lifting- and hoisting material with too small lifting capacity. See enclosed brochure, concerning the weight of the machine.

Never move the machine on inclined or uneven surfaces.

Die Maschine wird zur Transportsicherung ab Werk auf einen Rahmen geschraubt und sorgfältig mit einer Kunststofffolie umhüllt. Ferner sind abstehende, abmontierbare Teile wie z.B. Einlaufconveyor, Auslaufconveyor, externe Bedienelemente usw., wenn möglich, separat verpackt oder eingeschwenkt.

WARNUNG/GEFAHR

Während des Transports und der Handhabung der Maschine besteht die Gefahr, dass die Maschine umkippt oder auf Personen fällt. Um Unfälle zu vermeiden, muss folgendes beachtet werden:

Bei Transport und Handhabung mit einem Kran muss die Maschine, an den vier Ringschrauben (wenn damit ausgerüstet) befestigt sein.

Bei Transport und Handhabung mit einem Gabelstapler müssen die Staplergabeln, zentrisch unter dem Schwerpunkt angeordnet sein.

Benutzen Sie nie Hebewerkzeug mit unzureichender Leistung. Siehe Faltblatt für das max. Gewicht der Maschine.

Verschieben Sie die Maschine nie auf schrägen oder unebenen Flächen.



1

Setting the machine	4.2	Aufstellen der Maschine
Packing and damages	Ve	erpackung und Schäden
Remove the wrapping.	•	Verpackung entfernen.
• Check the delivered machine(s) in present the driver for any damage. Damages shoul stated on the delivery note and confirmed b driver.	the of the second secon	Sendung beim Eingang in Gegenwart des anliefernden Fahrers sofort auspacken und auf Transportschäden untersuchen. Eventuelle Schäden vom Anliefernden auf dem Frachtbrief bestätigen lassen.
 If the delivered machine(s) can not be unpa immediately sign the delivery note sta delivery could not be checked for any damag 	e.	Kann die Sendung aus besonderen Gründen nicht sofort ausgepackt werden, nur mit folgendem Vorbehalt quittieren: "Sendung konnte nicht auf Transportschäden hin überprüft werden. Quittung erfolgt unter allem Vorbehalt".
• Do not dispose of the crating of dam machines.	aged •	Verpackung vom Transport beschädigter Sendungen nicht wegwerfen.
Transport with forklift	Tr	ansport mit Gabelstapler
The machine is allowed for handling with forklift v taken under the centre of the machine.	vhen Di tra Ma	e Maschine kann mit einem Gabelstapler ansportiert werden vorausgesetzt dass die aschine im Mitte aufgehoben wird.
WARNING		WARNUNG
Caution, danger of tipping over. The ma- chine may slip off the forklift.	<u> </u>	Achtung Kippgefahr. Die Maschine kann auf dem Gabelstapler verrutschen.
Setting up the machine with crane han (OPTION)	dling Au (O	ufstellen der Maschine mit einem Kran PTION)
Use the eyebolts to lift the machine with crane	•	Benutzen Sie die Ringschrauben der Maschine mit dem Kran.
Setting up the machine at its final spot	Au	fstellen der Maschine auf definitiven Platz
 Level the machine (water level) and then tig the legs until the machine stands firmly. 	hten •	Richten Sie die Maschine waagerecht aus und drehen Sie die Stellbeine fest damit die Maschine fixiert wird.

Electric power connection

- Check if the local operating voltage, frequency and main fuses correspond with the data on the machine type plate and the technical data. If there are differences the machine must not be connected.
- Prepare the electric connection between folding machine and other machines in a line by plugging in the connectors and connecting the motor cables (see wiring diagram).
- Connect the electrical power according to the wiring diagram.
- Connect high voltage in the high voltage box. For this, use clamps L1, L2, L3, N, PE.
- Connect the 0 cable to the N clamp in the connector box. The 0 must always be connected to ensure the correct operation of the automatic speed adaptation and the other frequency converters. (not for 3 x 230V or three phases without 0)
- Connect earth to the earth clamp.
- The cable thickness should be minimum 5 x 2.5mm².
- The fuse value is 6 Amp.

IMPORTANT

The electrical power connection must be done by a qualified licensed electrician in accordance with the rules and regulations valid in the respective country.

The necessary wire links to other machines in line are to be connected according to the wiring diagram. In particular the emergency stop circuits of all the machines have to be coupled according to the diagram.

Elektrischer Anschluss

- Überprüfen, ob die örtlichen Betriebsspannungen, Frequenz und Absicherung mit den Daten auf dem Typenschild der Maschine und den technischen Daten übereinstimmen. Bei Abweichungen darf die Maschine nicht angeschlossen werden.
- Bereiten Sie den elektrischen Anschluss vor zwischen Faltmaschine und anderen Maschinen in einer Straße, indem Sie die Stecker und Motorkabel anschließen (sehen Sie Elektroschaltplan).
- Elektroanschluss gemäß Elektroschema anschließen.
- Spannung im Hochspannungsschrank anschließen. Dazu die Klemmen L1, L2, L3, N und PE verwenden.
- Im Anschlussschrank an die Klemme 0 die Null anschließen. Die Null soll immer angeschlossen werden, um eine gute Funktion der automatischen Geschwindigkeitsanpassung und den anderen Frequenzreglern zu gewährleisten (nicht für 230V oder drei Phasen ohne 0).
- Die Erde an den Erdungsstreifen anschließen.
- Der Kabelquerschnitt soll 5 x 2,5mm² betragen.
- Der Sicherungswert beträgt 6 Amp.

WICHTIG

Der Elektroanschluss muss von einem zugelassenen konzessionierten Elektrofachmann nach den geltenden Landesvorschriften durchgeführt werden.

Vorgesehene Querverbindungen zu Folgemaschinen sind gemäß Elektroschema anzuschließen. Insbesondere sind die Notstoppkreise mehrerer Maschinen gemäß Schema zu koppeln.

Air connection

- Air connection according to pneumatic scheme.
- The machine needs an external air connection of min. 600kPa (6 bar) of pre-filtered and dehydrated air for the pressured air control. The connection is equipped with a quick acting coupling of size ND 1/2".

Druckluftanschluss

- Druckluftanschluss gemäß Pneumatikschema.
- Die Maschine benötigt einen externen Druckluftanschluss von min. 600kPa (6 bar) und max. 10 Bar vorgefilterter und entwässerter Luft für die Druckluftsteuerung. Der Anschluss ist mit einer Schnellverschlusskupplung der Größe NP 1/2" versehen.

4.3

Basic checks

IMPORTANT

The initial start-up of the machine may only be performed by a Vega technician or a trained distributor personnel. Under special circumstances Vega approves by request an initial start-up performed by the customer.

If initial start up has been performed by Vega personnel a proper and detailed instruction of the customer will be supplied.

WARNING

Self initial start-up can lead to personnel injury, damage of machine or environment.

Starting the machine

- Before the machine can be started the direction of rotation of the motors must be checked.
- A safe check can be made in the following way:
- Set the main switch on, but also keep your hand with the emergency stop.
 - 1. Start the machine and stop immediately
 - 2. Press the start button and the emergency stop directly afterwards; check at the same time the rotating direction of a motor which is not connected to a frequency converter.
- If the direction of rotation is wrong, two of the three phases on the main cable must be exchanged.
- See diagram for clamp numbers.
- Set the pressure at 6 Bar.

Testing the machine

Test the machine with a variety of the materials to be processed.

Prüfungen und Probelauf

WICHTIG



Die Erstinbetriebnahme der Maschine darf nur von einem Vega Monteur oder einem geschulten Vertreter vorgenommen werden. In Ausnahmefällen kann eine Sonderbewilligung für eine Inbetriebnahme durch den Kunden erteilt werden

Bei dieser Gelegenheit erfolgt eine ausführliche und gründliche Einweisung und Instruktion des Kundenpersonals.

WARNUNG



Eine eigenmächtige Erstinbetriebnahme kann zu Personen-, Sach-, und Umweltschäden führen.

Die Abstimmung der Maschine

• Bevor die Maschine gestartet wird, muss die Drehrichtung der Motoren geprüft werden.

Eine sichere Kontrolle kann folgendermaßen durchgeführt werden:

- Den Hauptschalter einschalten, gleichzeitig den Notstopp eingedrückt halten.
 - 1. Maschine starten und zugleich stoppen.
 - Drücken Sie auf die Starttaste und sofort danach auf den Notstopp, zugleich beobachten Sie die Drehrichtung eines Motors welcher nicht an einen Frequenzumformer angeschlossen ist.
- Wenn die Drehrichtung falsch ist, müssen zwei der drei Phasen des Hauptkabels umgetauscht werden.
- Siehe Diagramm für die Kabelnummern
- Stellen Sie den Druck auf 6 Bar ein.

Das Testen der Maschine

Testen Sie die Maschine mit den verschiedenen zu verarbeitenden Materialien.

Possibilities of the machine	5.1			Mċ	öglich	keiten	der Maschi	ne
The Vega Multifold Super has the following fold possibilities:	ing	Die Faltr	Vega nöglich	Multifold keiten:	l Supe	hat di	e untensteher	nden
 * 1/2 fold with bypass * 1/2 fold with 1/2 cross fold * 1/2 fold with 1/3 cross fold * 1/2 fold with 1/4 cross fold * 1/3 fold with bypass * 1/3 fold with 1/2 cross fold * 1/3 fold with 1/3 cross fold * 1/3 fold with 1/4 cross fold * 1/4 fold with bypass * 1/4 fold with 1/2 cross fold * 1/4 fold with 1/3 cross fold 		* 1/2 * 1/2 * 1/2 * 1/3 * 1/3 * 1/3 * 1/3 * 1/3 * 1/4 * 1/4 * 1/4	Faltun Faltun Faltun Faltun Faltun Faltun Faltun Faltun Faltun Faltun	g mit by g mit 1/2 g mit 1/3 g mit 1/4 g mit by- g mit 1/2 g mit 1/4 g mit by- g mit 1/2 g mit 1/4 g mit 1/4	pass 2 Querfa 3 Querfa 4 Querfa -pass 2 Querfa 4 Querfa 2 Querfa 3 Querfa	altung altung altung altung altung altung altung altung altung		
The length fold is made by means of folding stencils The 1 st cross fold is made by reverse belts and bl pipe. The 2 nd cross fold happens by reverse belts a knife.	s. Iow and	Die L Die und Umk	.ängsfa 1. Que Blasröl ehrbän	altung wi erfaltung hre. Die ider und	rd mitte geschi 2. Que eines S	els Faltso eht mitt erfaltung Schwerts	chablonen erzie els Umkehrbäi g geschieht mi s.	elt. nder ttels

Function and production capacity	5.2		Arbeitsweise und Produktionskapazität		
The length fold is made with a folding stencil. stencil width can be adjusted gradually. It is possible to carry out 1/2, 1/3 or 1/4 foldings.	The ble	Die Längsfaltung des Teiles erfolgt um ein Schablone. Die Breite der Faltschablone kann i Stufen eingestellt werden. Die Teile können auf 1/2 1/3 oder 1/4 längs gefaltet werden.			
The transport speed of the belts is 50m/min.		Die Geschwindigkeit der Gurte beträgt 50 m/min.			
Both cross folds happen by means of reverse b however, the 1^{st} cross fold is in combination with pipe and the 2^{nd} cross fold is in combination with knife.	oelts, blow ith a	Die beiden Querfaltungen geschieden mittels Umkehrbänder, jedoch, die 1. Querfaltung wird mit Blasröhren kombiniert und die 2. Querfaltung mit einem Schwert.			
The machine has standard three stacking devices. With the (optional) 2.2m version, a fourth stacking device is available.		Die Maschine hat standardmäßig drei Abstapel- Bänder. Die 2.2m Version (Option) verfügt über einen vierten Stapler.			
The theoretical production capacity of the machine is:		Theoretische Produktionskapazität der Maschine bei Sortierung:			
Piece length 1800mm:1080 pieces/hourPiece length 1220mm:1300 pieces/hourPiece length 750mm:1800 pieces/hour		Tuchlänge 1800mm: 1080 Stück/Stunde Tuchlänge 1220mm: 1300 Stück/Stunde Tuchlänge 750mm: 1800 Stück/Stunde			
By lengthening the length fold conveyor, it is possible to fold pieces with a length of 2200 maximum (option). Piece length 2200mm: pieces/hour	also)mm	Wird das Längsfaltbett verlängert, so können ebenfalls Teile mit einer Länge von 2200mm gefaltet werden (Option). Tuchlänge 2200mm: Stück/Stunde			
The folding program can be read from the co panel. By means of the control panel you can tes functions of the machine.	ntrol st all	Da To ma	s Faltprogramm ist auf dem Bedienpaneel mit uchdisplay ablesbar. Mit dem Bedienpaneel kann in alle Funktionen der Maschine testen.		

Folding ways and dimensions	5.3	Faltarten und Abmessungen		
20 main folding programs are available. You only have to select the program en the folding way will be adjusted. Overlaps and such can be adjusted.		Es gibt 20 Hauptprogramme. Man braucht nur das Programm zu wählen und die Faltung ist eingestellt. Überlappung usw. kann man korrigieren.		
512 Program positions are reserved to set a folding way. For this, you select a main program en you set the corresponding values.		Insgesamt sind 512 Programmplätze reserviert um eine Faltart einzustellen. Dazu wählt man ein Basis- Programm und stellt die entsprechenden Korrekturen ein.		
De dimensions for the French fold are:		Die Abmessungen betragen bei der französischen Faltung:		
Width minimum 250mm Maximum 1118mm Length minimum 250mm Maximum 1800 Thickness folded article maximum 50mm		Breite minimal 250mm maximal 1118mm Länge minimal 250mm maximal 1800 Dicke gefaltetes Teil maximal 50mm		
For the length fold you can adjust the width by mooth of the template adjustment.	eans	Bei den Längsfalten kann die Breite, durch die Verstellung der Schablonen, angepasst werden.		
Minimum folding width: 120mm Maximum folding width: 450mm		Minimum Faltbreite: 120mm Maximum Faltbreite: 450mm		
The maximum width of the article is 800mm when length folded on 1/2.		In der Längsfaltung ist auch eine halbe Faltung vorgesehen, dann darf aber die Breite des Tuches maximal 800mm betragen.		
After the cross fold, the article can have a maximulength of 450mm before it is transported to stacker. The machine has three parallel positions stacking devices. If the machine is provided with lengthened length fold conveyor, then an of stacking device is available. If the article has a larlength, the stacking devices can be coupled. The maximum stacking height is 300mm.	mum the oned n the extra arger	Nach den Querfalten kann die maximale Tuchlänge pro Stapelband 450mm betragen. Die Maschine hat drei parallele Stapelbänder. Gibt es ein verlängertes Längsfaltbett, so ist die Maschine versehen mit einem zusätzlichen Stapler. Für eine größere Tuchlänge bei der Querfaltung können die Abtransportbänder gekoppelt werden. maximale Stapelhöhe ist 300mm.		
As the machine has three stacking devices, t groups of articles can be sorted on length. Wher machine is equipped with four stacking dev (option, lengthened length fold conveyor), then groups of articles can be sorted.	three n the vices four	Weil die Maschine mit drei Stapelbändern ausgerüstet ist kann sie die Tücher in drei Gruppen nach der Länge sortieren. Gibt es vier Stapelbänder (Option), so können die Tücher in vier Gruppen nach der Länge sortiert werden.		

Feeding conveyor

5.4

Eingabeband

The feeding conveyor is an independently driven conveyor belt. If an article is fed, then the feeding conveyor is activated in such a way that after passing the length fold, the next article can be fed. Photocell (1) checks if the next article is on the conveyor. If an article is fed too soon, then the feeding conveyor waits until the photocell is uncovered (minimum piece length) is expired. If the article is fed too late, then the feeding conveyor starts after an adjustable delay.

Per program, you can determine when the feeding conveyor has to stop after the article has passed photocell (2).

Das Eingabeband ist ein separat angetriebenes Transportband, und dient dazu, menschliche Fehler zu beheben indem automatisch bestimmt wird, wann ein Material in die Maschine zugeführt werden darf. Die Fotozelle (1) überprüft ob ein zweites Teil vorhanden ist um es zu Starten. Wird ein Material zu früh auf das Band gelegt, wartet das Band solange, bis die Fotozelle (minimale Teiledistanz) frei ist. Wenn ein Teil zu spät aufgelegt ist startet das Band nach einer einstellbaren Verzögerung.

Pro Programm kann bestimmt werden wann das Band anhalten soll nachdem die Fotozelle (2) passiert wurde.



5.5

Faltbreite-Einstellung

Folding stencil width

The width of the folding stencil can be adjusted in 8 steps (0-7) of 25mm. When the machine operates normally, the width of the folding stencil will be chosen by means of parameter 1 of the selected setting parameter program. In the main screen it is possible to change the width of the folding stencil manually during the production.

Die Breite der Faltschablonen kann in 8 Stufen (0-7) von je 25mm eingestellt werden. In Normalbetrieb wird die Faltschablone mittels Parameter 1 vom Einstellparameterprogramm gewählt. Im Hauptschirm ist es möglich die Breite der Faltschablone von Hand anzupassen während der Maschine läuft.



Pusher adjustment

5.6

Einstellung Schieber

The pushers can be independently adjusted in their movements with times. As usual the left pusher is activated shortly after the stop in the length fold, while the right pusher is extended delayed. For the 1/4-fold the left pusher is extended longer and taken back together with the right pusher. 1/2-Folds can also be executed with only one pusher. A correct adjusted length fold will increase the cycle time of the machine! With thin pieces the delay of the right blade will be decreased so that the left pusher will stretch the upper piece. With thicker pieces the delay will be adjusted larger to make space for the right slide.

Die Schieber sind unabhängig einstellbar in ihren Bewegungen mittels Zeiten. Normalerweise wird der linke Schieber kurz nach dem Stopp in der Längsfaltung aktiviert, während der rechte Schieber verzögert aktiviert wird. Für die 1/4 Faltung wird der linke Schieber weiter ausgeschoben und kommt zusammen mit dem rechten Schieber wieder zurück. Halbierungen werden mit nur einem Schieber ausgeführt. Eine richtig eingestellte Längsfaltung erhöht die Zykluszeit der Maschine! Bei dünnen Teilen wird die Verzögerung des rechten Schiebers verringert damit der linke Schieber das obere Teil ausstreckt und bei dickeren Teilen wird die Verzögerung gerade verlängert damit der rechte Schieber Raum bekommt.



Folding template

5.7

Faltschablone

With the stacker it is possible to divide the folded pieces in three groups (or four groups in case of the optional 2.2m version) and to lay down the pieces in various stacking positions on the telescope conveyors. The template adjustment is integrated in the frame of the stacker which ensures the length folded pieces to be folded in various folding ways. The concept is especially suitable for the French fold, i.e. the piece is folded in three equal parts. Therefore, the templates are mounted symmetrical adjustable.

Both units are suspended on the locations on a

guiding rod and are driven by a synchronic shaft.

Mit dem Stapler ist es möglich die gefalteten Teile in drei Gruppen (oder vier, Option 2.2m Version) einzuteilen und die Teile in verschiedenen Stapelpositionen auf die Teleskopbänder hinzulegen. Im Rahmen des Staplers ist die Schablone-Einstellung integriert, welche dafür sorgt dass die längs gefalteten Teile in verschiedenen Faltarten gefaltet werden können.

Dieses Konzept eignet sich besonders für die französische Faltung, d.h. das Material wird in drei gleichen Teilen gefaltet. Deswegen sind die Schablonen symmetrisch aufgestellt worden. Beide Vorrichtungen sind an einer Führungsstange aufgehängt und werden von einer synchronischen Achse angetrieben.

Cross fold

5.8

Querfaltung

The length folded piece is pressed between two belts and transported into the cross fold unit.

The already measured piece length is registered by the photocell in the cross fold and folded according to the set values. The folds are made by means of three reverse belts (1, 3 and 5) (driven by two motors) and by one blow pipes (2) for the 1st cross fold and a knife for the 2^{nd} cross fold. The reverse motor helps to realize the folds or to bypass the pieces.

The folding ways are: 2x cross fold, 1x cross fold, 2x bypass, 1x cross fold with reverse.

According to the adjusted values for example: 1/2-fold=50%; 1/3-fold=33%; 2/3-fold=66% or by-pass=0%, these functions are realized.

Das längs gefaltete Teil wird zwischen zwei Bänder gedrückt und in die Querfaltvorrichtung transportiert. Die bereits in der Längsfaltung gemessene Teillänge wird von der Fotozelle in der Querfaltung angezeigt und nach den eingestellten Werten gefaltet. Die Faltungen werden erzeugt mit drei Umkehrbänder

(1, 3 und 5) (mit zwei Motoren angetrieben) und mittels eines Blasrohrs (2) für die 1. Querfaltung und eines Schwerts (4) für die 2. Querfaltung. Der Umkehrmotor befördert die Falterzeugung oder Bypass. Die Faltarten sind: 2x Querfaltung, 1x Querfaltung, 2x Bypass, 1x Querfaltung und Umkehr. Entsprechend den eingestellten Werten z.B.: falten auf 1/2 = 50%, falten auf 1/3 = 33%, falten auf 1/4 = 66% oder Bypass = 0% werden diese Faltarten gemacht.



If the part is now transported further in the 2nd cross fold, then the cross fold is also executed here by reverse and by means of a knife (4).

The values, mentioned above, have only informative sense, the right values to be set can be found testing. Rule is: the higher the value, the further the material passes the folding position.

Regardless of the folding way, blow pipe (2) will always execute the fold or the by-pass function. For this, also different times (in blow time cross fold) and setting knife (4) are necessary. The folding accuracy is also influenced by the simultaneous reversing of the folding belts (14 + 15).

With the cross fold of the Multifold, it is possible to execute different folding ways in one folding program. How the material is folded is already determined in the length fold, where a limit is set because of the measured length.

By this possibility, you can define for example a maximum of three different folding ways in one program.

Further we describe how a similar sorting program can be programmed.

A sorting program consists of a main program and a maximum of three subprograms. The main program can also be a subprogram which saves program space.

The subprograms are determined by the main program. Note the following points:

- Which length limits must define the subprograms (parameter 5, length limit piece type A/B 650 and parameter 6, length limit piece type B/C 1150) which are adjustable in the main program?
- 2. On which subprogram should the main program branch out; to be determined in (parameter 5, length limit piece type A/B 650 and parameter 6, length limit piece type B/C). The main program can have the same program number as the first subprogram.

Therefore, only three program spaces are used for one sorting program. To activate a sorting program, you have to select the number of the main program on the control panel and during folding it will be clear how the main program changes over to the subprograms. Wird nun das Teil in die zweite Querfaltung weitertransportiert, so wird auch hier durch Reversierung und mit Hilfe eines Schwerts (4) die Faltung durchgeführt. Die obengenannten Werte haben nur informative Bedeutungen, die richtigen Einstellwerte sind durch Einstellversuche zu ermitteln. Als Regel dient: wird der Wert größer, umso weiter wird das Material an der Faltstelle vorbeitransportiert.

Egal welche Faltart eingestellt ist, das Blasrohr (2) wird immer ihre Falt- oder Bypassfunktion durchführen. Dazu sind auch unterschiedliche Zeiten für die Blasluft und Schwerteinstellung (4) notwendig. Die Faltgenauigkeit wird auch durch die gleichzeitige Reversierung der Faltbänder (14), (15) beeinflusst.

Mit der Querfaltung besteht die Möglichkeit in einem Faltprogramm unterschiedliche Faltarten durchzuführen. Die Definition wie das Material gefaltet werden soll entsteht schon in der Längsfaltung, in dem man durch die gemessene Länge eine Grenze setzt. Durch diese Möglichkeit kann man z.B. in einem Programm maximal drei unterschiedliche Faltarten definieren.

Wie kann man ein solches Sortierprogramm erstellen? Ein Sortierprogramm besteht aus einem Hauptprogramm und maximal 3 Subprogrammen, wobei das Hauptprogramm gleichzeitig auch ein Subprogramm sein kann. Diese Möglichkeit spart Programmplätze. Durch das Hauptprogramm bestimmt man auch das Subprogramm, wobei man auf folgende Punkte achten muss:

- welche Längengrenze sollte das Subprogramm definieren (Parameter 5 (Längegrenze Tuch Typ A/B 650 und Parameter 6 (Längegrenze Tuch Typ B/C 1150) die im Hauptprogramm einstellbar sind.
- 2. auf welches Subprogramm soll das Hauptprogramm verzweigen, einstellbar in (Parameter 5 Längegrenze Tuch Typ A/B 650 und Parameter 6 Längegrenze Tuch Typ B/C 1150). Das Hauptprogramm kann vorteilhafter Programmnummer Weise die gleiche bekommen.

Dadurch verwenden wir nur 3 Programmplätze für ein Sortierprogramm. Für das Aktivieren eines Sortierprogramms muss man die Nummer des Hauptprogramms auf dem Bedientableau anwählen, wobei während des Faltens erst ersichtlich wird wie das Hauptprogramm auf das Subprogramm umschaltet.

Stacker

5.9

Stapler

The cross folded pieces can be stacked and sorted in various executions. The machine is provided with three stacking positions (the 2.2m machine has four stacking positions.

The pieces, arriving on the stacker are registered by photocell (E14), which is positioned in the cross fold.

The folded piece is transported by the belts (5) (driven by motor 11)) on the two stacking plates which fold downwards. During the transport, the position of the piece is temporarily registered.

If the piece has reached the correct position on the stacking plate, then the drive stops, and the stacking plates lay the piece on the in the current program determined stacking position.

Die in der Querfaltung verarbeiteten Teile können durch die Staplervorrichtung auf unterschiedlichen Wegen gestapelt und sortiert werden. Die Maschine ist mit 3 Staplerplätzen ausgeführt (die 2.2m Maschine hat 4 Staplerplätze).

Durch die in der Querfaltung positionierte Fotozelle (E14) werden die auf dem Stapler ankommenden Teile registriert. Das gefaltete Material wird mit den von dem Antriebsmotor (11) angetriebenen Gurten (5) auf die zwei nach unten klappbaren Staplerbleche transportiert. Während des Transports wird die Position des Teiles registriert. Hat das Material die richtige Position auf dem Staplerblech (7) erreicht, wird der Antrieb gestoppt, und die Staplerbleche legen das Teil auf den in dem jeweiligen Programm bestimmten Staplerplatz ab.



These positions are filed in the basic values of the machine and set with help of machine parameters (see chapter 6 for the parameter lists).

The number of pieces on each stacker can be individually defined in each program.

The used stacking position in each program is defined in a sub parameter (see chapter 6), with which the individual machine functions can be activated or deactivated.

If a folding program has no sorting functions, the stacking positions will be used alternately.

If it concerns a sorting program, then we can determine which folded piece is laid on which stacking position.

We have the possibility to determine the stacking positions in the individual sub-programs, using stacker A with value (1), stacker B with value (2) and stacker C with value (3).

If, for example, only 2 stacking positions are available, we have to set the same value in two sub-programs; which means that two different folded pieces are laid on the same stacking position and the third becomes a separate stacking position. Diese Positionen sind in den Grundwerten der Maschine abgelegt und werden mit den Maschineparametern (siehe Kapitel 6).

Die Stückzahl auf den einzelnen Staplern ist in jedem Programm definierbar. Der in dem einzelnen Programm benützte Staplerplatz ist im Subparameter (siehe Kapitel 6) definiert, womit wir die einzelnen Maschinenfunktionen aktivieren, und abschalten können.

Werden nun in einem Faltprogramm keine Sortierfunktionen eingestellt, so verwenden wir die einzelnen Staplerplätze der Reihe nach. Handelt es sich um ein Sortierprogramm, so können wir bestimmen welches gefaltete Teil auf welchen Staplerplatz abgelegt werden soll.

So haben wir die Möglichkeit, um die Stapelpositionen in den einzelnen Subprogrammen festzustellen; Stapler A mit Wert (1), Stapler B mit Wert (2) und Stapler C mit Wert (3).

Wenn z.B. nur 2 Stapelpositionen vorhanden sind, müssen wir den gleichen Wert in zwei Subprogrammen einstellen; d.h. dass zwei unterschiedliche gefaltete Teile auf die gleiche Stapelposition abgelegt werden und das dritte Teil eine andere Stapelposition bekommt.
Machine adjustments Width adjustment)	Einstellungen an der Maschine		
		1	Breiteverstellung		
 Adjust with maximum width: Distance between cylinders = 670mm (with out). Distance pierce cylinder axle = 7mm 4x. Centric adjustment. The speed of the cylinder has to be adjuste such a manner that changing the width does cause a short way back 	n 3x d in not	Einste • A S • A 4 • Z • D e k	ellen mit Breiteverstellung auf maximaler Breite: bstand zwischen den Zylindern = 670mm (bei 3 chlag aus). bstand durchstecken der Zylinderachse = 7mm x. centrisch einstellen. Die Geschwindigkeit des Zylinders derartig instellen dass beim Ändern der Breite keiner urze Rückweg entsteht.		



FIG. 23002050_1

Blades and stencils 5.10.2 Schwerter und Schablonen

- Adjust blades in a straight line (parallel to frame).
- Adjust minimum distance stencils on 175mm.
- Adjust stencils centric to frame $2 \times \pm 528$ mm.
- Adjust width adjustment frame centric 2x125mm.
- Hang stencils suspended after hanging (beginning ± 2mm space)
- Schwerter gerade stellen (parallel zu Rahmen).
- Mindestabstand Schablonen auf 175mm einstellen.
- Schablonen zentrisch zu Rahmen einstellen 2x ±528mm.
- Breite Verstellungsrahmen zentrisch einstellen 2x125mm.
- Schablonen nach Aufhängung schwebend aufhängen (Beginn ± 2mm Raum).



FIG. 23002051_1

Di	stance blades and guidance plate in	5.10.3	Abstand Schwerter und Führungsplatte		
rel	ation to stencils		in Bezug auf Schablonen		
•	Blade in relation to stencil 20-30mm 2x.	•	Schwert zu Schablone 20-30mm 2x.		

- Guidance plate equal to blade (pusher) 2x
- Schablone 20-30mm 2x.
- Einlaufplatte gleich zu Faltschwert 2x.



FIG. 23002052_1

Height adjustment blades5.10.4Höhe-Einstellung Schwerter

•

- Adjustment left blade 47mm.
- Adjustment right blade 29mm.
- Adjust right guidance plate equally to blade.
- Adjust left guidance plate equally to or a little lower as the right guidance plate.
- Einstellung linkes Schwert 47mm.
- Einstellung rechtes Schwert 29mm.
- Einlaufplatte rechts gleich zu Schwert einstellen.
- Einlaufplatte links gleich oder bisschen niedriger als Einlaufplatte rechts einstellen.



FIG. 13002053_1

Height adjustment belts and stencils				5.1	5.10.5 Höhe-Einstellung Gurte und			Schablonen										
•	Height	of	the	stencils	in	relation	to	belts	with	•	Höhe	Schablonen	in	Bezug	auf	die	Gurte	bei

- Height of the stencils in relation to belts with fastening ± 2mm.
- Height of the stencils in relation to belts front ±5mm.
- Befestigung ±2mm.
 Höhe Schablonen in Bezug auf die Gurte Vorderseite ±5mm.



FIG. 13002054_0

۸iı	r adjustment blades	5 10	16	Lufteinstellung Schwerter
ΗI	ลนานอนและแกมสนธอ	5.10	0.0	
Ad	justable with testing program 100. Check if the blades move mechanically light. Main pressure on 5 bar (pressure blow pipes bar). Adjust back pressure blades on 1.5 Bar. Adjust the outgoing speed of the blades with throttle valves on the valves in such a way the blades fully come out fast but without noise. The return speed must be adjusted using throttle valve in such a way that the blades back fast but without any noise.	on 4 the that any the s go	Eir • •	 stellbar mit Testprogramm 100. Überprüfen Sie ob die Schwerter mechanisch leicht bewegen. Hauptdruck 5 Bar (Druck Blasrohre 4 Bar). Gegendruck Schwerter auf 1,5 Bar einstellen. De Geschwindigkeit der ausgehende Bewegung der Schwerter derartig einstellen mittels der Drosselventile auf der Rückseite der Zylinder dass die Schwerter schnell doch geräuschlos gerade völlig ausgehen. Die Rückgeschwindigkeit soll mittels des Drosselventils beim Zylinderkopfs derartig eingestellt werden dass die Schwerter schnell doch geräuschlos zurückkommen.
Sp	eed control width adjustment	5.10).7	Geschwindigkeitsregulierung Breiteverstellung
•	Adjust all cylinders equally. Check the movement with broadening narrowing step by step, with broadening t may be no temporary narrowing and vice vers	and here sa.	•	Alle Zylinder gleichmäßig einstellen. Überprüfen Sie die Bewegung durch schrittweise zu verbreitern und verschmälern; während der Verbreiterung darf keine zeitliche Verschmälerung auftreten und umgekehrt.
Cr	oss fold	5.10).8	Querfaltung
•	The transport belts have to be tensioned in su way, that a correct transport is ensured Adjust the folding blow pipe of the first cross in such a way that it blows in the middle of folding position. Adjust de blow pressure at 4 Bars (no adjustment). Adjust the knife of the 2 nd cross fold in such a that it goes between the roller and the belts.	ach a 5 fold f the 9 mmal 9 way	•	Die Förderbänder müssen derartig gespannt werden dass der Transport geschmeidig verläuft. Stellen Sie das Blasrohr für die 1. Querfaltung derartig ein dass das Rohr mitten in die Faltstelle bläst. Stellen Sie den Blasdruck ein auf 4 Bar (normale Einstellung). Stellen Sie das Schwert der 2. Querfaltung derartig ein dass es zwischen die Rolle und die Gurte geht.
Sta	acker	5.10).9	Stapler
•	Adjust the position of the stacking flaps so the thinnest pieces will be transported.	that	•	Stellen Sie die Lage der Staplerklappen so ein, dass auch die dünnsten Teile sicher mitgenommen werden.
_				
Ele	ectrical adjustments	5.10	.10	Elektrische Einstellungen

Pneumatical adjustments	5.10.11	Pneumatische Einstellungen
 Set the main reducer to ± 6 Bar. Always check the water separator and empty has reached a determined level. Adjust the operating speed of the cylinders the throttling valves. 	v if it • with •	Stellen Sie die Hauptdrosselung auf 6 bar ein. Das Kondenswasser sollte aus dem Kondensbehälter nach erreichtem Wasserstand entfernt werden. Stellen Sie die Betätigungsgeschwindigkeit der einzelnen Zylinder mit den Abluftdrosseln an dem

Zylinder ein.

Ма	alfunctions	5.′	11	Störungen
Qu	ality loss in the length fold	5.1	1.1	Qualitätsverlust in der Längsfaltung
•	Check the adjustment as in chapter 5.10. Check the belts (torn or lying over each other) Check the photocell (dust).).	•	Überprüfen Sie die Einstellung in Kapitel 5.10. Überprüfen Sie die Gurte (kaputt oder über einander). Überprüfen Sie die Fotozellen und Reflektoren (Staub).
Qu sta	ality loss at the cross fold and acking unit	5.1	1.2	Qualitätsverlust bei Querfalt- und Stapelvorrichtung
•	Check the adjustments as in chapter 5.10.		•	Überprüfen Sie die Einstellungen in Kapitel 5.10.
1.	 Blow pipe is not active: Check if the wrong program is set. Check if the photocell works properly Check the system by means of the or program Check air pressure Length of the folded piece is too long fo stacking flaps (length is limited in program) The template width is adjusted too narrow 	utput r the the /.	1.	 Blasrohr funktioniert nicht: Falsches Faltprogramm eingestellt? Funktioniert die Fotozelle? Das System mittels des Ausgangstests überprüfen Luftdruck? Länge des gefalteten Tuches zu lang für die Staplerklappe (Limit ist im Programm begrenzt worden) Die Schablonenbreite zu schmal eingestellt.
2.	 Stacker conveyor belt does not operate: PLC. (first check inputs and outputs by means of the test program) Valve is defect or throttling too high. (first check inputs and outputs by means of the test program) The number of the pieces to be stacked has not reached yet. 			 Stapelband funktioniert nicht: PLC (Prüfen Sie zuerst die Ein- und Ausgänge) Ventil ist defekt oder Drosselung zu hoch. (Prüfen Sie zuerst die Ein- und Ausgänge) Die Anzahl der zum Stapeln bestimmten Tücher ist noch nicht erreicht worden.
3.	 Oblique folding/stacking Air pressure right, valve dirty, air-supply line bent or obstructed? Material not fed in a straight line. 			 Schief falten/stapeln: Luftdruck richtig, Ventil schmutzig, Luftleitung geknickt? Das Material wurde schief oder asymmetrisch eingegeben.
Pre is t	oblems arising with a production that too high	5.1	1.3	Probleme bei zu hoher Produktion
Ch •	eck: if the speed of the returning movement of stacking flaps is high enough. If the air pressure of the blow pipes is enough.	f the high	Üb •	erprüfen Sie: ob die Geschwindigkeit der zurückgehenden Bewegung der Staplerklappen genügend ist. ob der Luftdruck des Blasrohres hoch genug ist.
Ма	achine fails to start	5.1	1.4	Maschine läuft nicht an
All	possible errors will be shown on the display.		Alle Dis	e möglichen Fehlerursachen werden auf dem splay angezeigt.

General description

6.1

Allgemeine Beschreibung

PLC-system

The way a machine works is determined by the software in the PLC. The PLC is the 'brain' of the machine. The PLC is integrated in the touch screen and is connected through a standard Ethernet cable (CAT5E or higher) with a so-called 'backplane'. A communication module and the input and output cards are on this 'backplane'. Two different PLC types are used; one has a 5.7" (14.5 centimetres diagonal) touch screen and is called an ETV0551. The other PLC has a 8.4" (21.3 centimetres diagonal) touch screen and is called an ETV0851.

When all communication directions are drawn in flowchart, the result is the following diagram:

PLC-System

Die Art und Weise wie die Maschine funktioniert ist im PLC festgelegt. Der PLC ist der tatsächliche Computer in der Maschine. Der PLC ist im Touchscreen integriert und ist angeschlossen über ein Standard-Ethernet-Kabel (CAT5E oder höher) sogenannten 'Backplane'. mit einem Ein Kommunikationsmodul die und Einund Ausgangskarten befinden sich auf diesem ,Backplane'. Zwei unterschiedliche PLC-Typen werden benutzt; einer hat einen 5,7" (14.5 Zentimeter diagonal) Touchscreen und wird ETV0551 genannt. Der andere PLC hat einen 8,4" (21.3 Zentimeter diagonal) Touchscreen und wird ETV0851 genannt.

Das PLC-System sieht schematisch aus wie in unterstehender Abbildung:



CIV	I/O	I/O	I/O	1/O
512	1.111	80.525	1240 AL	SKORX

Ethernet / Varan bus

There are 2 types of I/O cards, the input cards, type CDI163 and the output cards, type CTO163. Both cards look the same (see picture below), but the CDI163 is a card with 16 inputs and the CTO163 is a card with 16 outputs.

Es gibt 2 Sorten Input/Output-Karten, die Eingangskarten, Typ CDI163 und die Ausgangskarten, Typ CTO163. Beide Karten sehen ähnlich aus (sehen Sie unterstehende Abbildung), aber die CDI163 ist eine Karte mit 16 Eingängen und die CTO163 ist eine Karte mit 16 Ausgängen.



20 LED's are on the CDI163. The LED's 1-16 indicate if the corresponding input is high (LED on) or low (LED off). The lowest row of LED's indicate if the power supply of 24 Volts DC per group of 4 inputs is present. When the power supply is OK, the LED will light, otherwise, the LED will stay off.

In case of an output card, this works slightly different. The LED's 1 until 16 indicate if the corresponding output is on (LED on) or off (LED off), just like on an input card. The lowest row of LED's also indicates if the 24VDC power supply is present.

When there is power, the LED will light green, when there is no power, the LED will be red. During normal operation it means that all LED's on the lower row of the output cards will light up green. When the emergency stop is active, almost all LED's on the lower rows will light up red.

The PLC memorizes all set times, parameters and counters with a battery. The machine software itself isn't memorized, but during start-up the machine software is loaded from the flash-card. This is a card which is almost the same as a memory card from a digital camera. From this card, the PLC program is copied into the memory of the PLC and after that, the program will be started.

The drawing below shows the location of the battery in the two PLC types.

Es gibt 20 Leuchtdioden auf der CSI163. Die Leuchtdioden 1-16 zeigen an, ob der entsprechende Eingang hoch (LED an) oder niedrig ist (LED aus). Die niedrigste Reihe von Leuchtdioden zeigen an, ob die Speisespannung von 24 Volt DC pro Gruppe von 4 Eingängen anwesend ist. Wenn die Speisespannung OKAY ist, leuchtet die Diode grün, andernfalls leuchtet die Diode nicht.

Im Fall einer Ausgangskarte funktioniert es etwas anders. Die Leuchtdioden 1-16 zeigen, wie bei der Eingangskarte, den Status des Ausganges an. Leuchtet die Diode, so wird der Ausgang mit der betreffenden Nummer angesteuert. Die niedrigste Reihe von Leuchtdioden zeigen an, ob die Speisespannung von 24 Volt DC pro Gruppe von 4 Ausgängen anwesend ist. Wenn nicht, so leuchtet die Diode rot, sonst leuchtet die Diode nicht. Während Normalbetrieb bedeutet es, dass alle Dioden auf der niedrigen Reihe der Ausgangskarte grün leuchten. Wenn aber die Notstopptaste betätigt wird, leuchten fast alle Dioden rot.

Der PLC speichert alle eingestellten Zeiten, Parameter und Zähler mittels einer Batterie. Die Maschinensoftware selbst wird nicht gespeichert, aber während dem Einschalten wird die Maschinensoftware von der ,Flash - Card' geladen, zu vergleichen mit einer Memory-Card von einer digitalen Kamera. Von dieser Karte aus wird das Programm zum PLC-Speicher kopiert und wird das Programm aktiviert.

Unterstehende Abbildung zeigt die Position wo sich die Batterie in den 2 PLC-Typen befindet.



Replacing the battery

The battery capacity is enough to memorize all data for about 3 years. However, the PLC manufacturer strongly recommends replacing the battery every year. If this isn't done, there is a risk that all set programs and other parameters will be lost.

Replacing a battery happens while the PLC is switched off. If the Battery is removed while the PLC is switched on, then you have to restore all data again. In the 8.4"-version, the battery in this version is of the type CR2450N. In the 5.7"-version, the battery in this version is of the type CR2032N.

In the 8.4"-version, the battery has to be placed with the smallest side to the side of the screen (+ pole on back side). In the 5.7"-version, the + pole has to be on the screen side.

With some control systems, it is possible to check the status of the battery. If this is possible, this will be done during starting up of the PLC. If the battery is almost empty, a message will appear on the overview screen.

Ersetzen der Batterie

Die Batteriekapazität ist genug, zum Speichern aller Daten für ungefähr 3 Jahre. Jedoch empfiehlt der PLC-Hersteller sehr, die Batterie jedes Jahr zu ersetzen. Wenn dieses nicht getan wird, kann es sein dass alle eingestellten Programme und Parameter verloren gehen.

Sie müssen die Batterie nur ersetzen wenn der PLC ausgeschaltet ist. Wird die Batterie entfernt mit dem PLC eingeschaltet, so müssen Sie alle mit der Batterie gespeicherten Daten wieder laden.

In der 8.4"-Version ist die Batterie vom Typ CR2450N. In der 5,7"-Version ist die Batterie vom Typ CR2032N. In der 8,4"-Version muss die Batterie mit der kleinsten Seite zur Schirmseite gesetzt werden (+ Batteriepole an Rückseite). In der 5,7"-Version muss der +-Batteriepole an der Schirmseite sein.

Mit einigen Steuersystemen ist es möglich, den Status der Batterie zu überprüfen. Wenn dieses möglich ist, geschieht es während des Startens des PLC. Wenn die Batterie fast leer ist, erscheint eine Meldung auf dem Übersichtschirm.

Explanation of the 'Overview' screen

During normal operation, the overview screen remains active. From every screen, you can go back to the overview screen with the **button**.

The overview screen is as follows:

Erklärung des Übersichtschirmes

Während Normalbetrieb bleibt der Übersichtschirm aktiv. Von jedem Schirm aus können Sie zurückgehen zum Übersichtschirm mittels der Taste.

Der Übersichtschirm sieht wie folgt aus:



- The number of the current active program. When this button is pressed, the screen for selecting another program by entering a program number is activated.
- 2) The screen title.
- 3) The name/description of the current active program. When this button is pressed, the screen for selecting another program by selecting it from a list of all program names is activated.
- 4) The key for activating the main menu. When settings have to be changed, this button has to be pressed to activate the main menu (see also chapter 'Main Menu').

- Die Nummer des aktuellen aktiven Programms. Wird diese Taste betätigt, so wird der Schirm für das Wählen eines anderen Programms, indem Sie eine Programmnummer eingeben, aktiviert.
- 2) Der Schirmtitel
- Der Name des aktuellen aktiven Programms. Wird diese Taste betätigt, so wird der Schirm für das Wählen eines anderen Programms, indem Sie ein anderes Programm aus der Programmnamenliste wählen, aktiviert.
- Die Taste zur Aktivierung des Hauptmenüs. Müssen Einstellungen geändert werden, so kann mit dieser Taste das Hauptmenü aktiviert werden (siehe Kapitel 'Hauptmenü').

- The key for the counter menu. For reading and resetting counters, this button has to be pressed (see also chapter 'Counters').
- 6) The total counter and the counter per stacker. By means of the machine parameters, you can set which counters will be shown (for example the current average production or counter of the active program).
- 7) The start key. With this key the machine can be started when no alarms are active. This button is also used to reset warnings and alarms.
- 8) The stop key. You can stop the machine with this key. To stop the machine, the use of this key is preferred to the emergency stop. With this button, the machine does a controlled stop instead which means that all parts of the machine finish their cycle.
- 9) Key for adjusting the ski width. Normally, the ski width will be adjusted to the settings of the current program. However, through these keys, it is possible to adjust a temporary ski width. In this case, the skies will go to a temporary width, irrespective of the settings in the program of the type of laundry. If the temporary ski width is active, the ski width will be shown in yellow (see 10). If the ski width is used from the program, it will be shown in blue. The temporary ski width adjustment can be cancelled by pressing the key with the ski width (see 10)
- 10) The current ski width in millimetres. If the temporary ski width is active (see 9), the current ski width will be shown in yellow, otherwise in blue. This is also the key for cancelling the temporary adjusted ski width. Then the ski width which is set in the program will be used (see also 9).

- 5) Taste für Zählermenü. Zum Auslesen und Zurückstellen der Zähler müssen Sie diese Taste betätigen (siehe Kapitel 'Zähler')
- 6) Der Gesamtzähler und der Zähler pro Stapler. Mittels der Maschineparameter können Sie einstellen welche Zähler ersichtlich werden (z.B. gegenwärtige durchschnittliche Produktion oder Zähler des aktiven Programms).
- 7) Die Starttaste. Mit dieser Taste kann die Maschine gestartet werden wenn es keine Alarmmeldungen gibt. Die Taste kann auch zum Zurückstellen der Alarmmeldung gebraucht werden.
- 8) Die Stopptaste. Mit dieser Taste kann die Maschine gestoppt werden. Zum Stoppen der Maschine müssen Sie vorzugsweise diese Taste verwenden statt der Notstopptaste. Mit der Stopptaste wird die Maschine kontrolliert gestoppt. Das bedeutet dass alle Einrichtungen der Maschine ihren Zyklus vollenden.
- Taste für die Schablonenbreite Einstellung. 9) Normalerweise wird die Schablonenbreite nach dem gegenwärtigen Programm eingestellt. Mittels dieser Taste ist es jedoch möglich eine zeitliche Schablonenbreite einzustellen. In diesem Fall gehen die Schablonen zu einer temporären Breite, ungeachtet der Einstellungen im Programm und der Art der Wäsche. Ist die temporäre Schablonenbreite aktiv, so wird die Schablonenbreite gelb ersichtlich sein (siehe 10). Wird die Schablonenbreite vom Programm verwendet, so ist die Schablonenbreite blau ersichtlich. Die temporäre Schablonenbreite Einstellung kann annulliert werden indem Sie die Taste mit der Schablonenbreite betätigen (siehe 10).
- 10) Die gegenwärtige Schablonenbreite in Millimetern. Ist die zeitliche Schablonenbreite aktiv (siehe 9), so wird die gegenwärtige Schablonenbreite in gelb ersichtlich, sonst in blau. Mit dieser Taste kann die zeitliche Schablonenbreite auch annulliert werden. Dann wird wieder die Schablonenbreite die im Programm eingestellt ist verwendet. (siehe auch 9).

- 11) Window with the current status of the machine. When an alarm is active, which causes a stop of the machine, the background colour of the window will be red. In case of a warning which gives no immediate machine stop, the background will be yellow and when there are no alarms or warnings, the status will be displayed with a green background.
- 12) With this button, all conveyor belts of the available stacking devices can be transported.
- 11) In diesem Fenster wird der gegenwärtige Status der Maschine gezeigt. Gibt es eine Alarmmeldung, welches einen Maschinenstopp verursacht, so wird der Hintergrund rot. Eine Warnung welche keinen sofortigen Stopp verursacht wird mit einem gelben Hintergrund gezeigt. Gibt es keine Alarme oder Meldungen, so wird der Status mit einem grünen Hintergrund gezeigt.
- 12) Mit dieser Taste können alle Förderbänder der vorhandenen Staplervorrichtung transportiert werden.

Explanation of the generally used buttons	Erklärung der im Allgemeinen benutzten Tasten			
 The key With this key, you can return from any screen to the overview screen. The key With this key, the previous screen is activated. The and the keys These keys are used to scroll through a list to select the next or previous item. 	 Die Taste Mit dieser Taste können Sie von jedem Schirm aus zurückgehen zum Übersichtschirm. Die Taste Mit dieser Tasten können Sie einen Schirm zurückgehen. Die und Tasten Mit diesen Tasten können Sie durch eine Liste laufen um eine nächste und vorige Zeile zu wählen. 			
Selecting another program From the overview screen, there are 2 possibilities to select another program. When the key in which the current active program is displayed, is pressed (see chapter 'Explanation of the overview screen', item 1), another program number can be selected via the keypad.	Wählen eines anderen Programms Vom Übersichtschirm aus gibt es zwei Möglichkeiten um ein anderes Programm zu wählen. Wenn Sie die Taste mit der Programmnummer (siehe Kapitel ,Erklärung Übersichtschirm') betätigen, können Sie mit der Tastatur eine Programmnummer eingeben.			
It is also possible to select another program from a list of program names. This can be done by pressing the key in which the current program name is displayed (see chapter 'Explanation of the overview screen', item 3). A list of all program names is displayed and a program can be selected with the arrow keys up/down or by pressing directly on the name of the program. To confirm the choice of the selected program, the highlighted program name has to be pressed another time.	Es ist auch möglich ein anderes Programm zu wählen aus einer Liste mit Programmnamen. Betätigen Sie dann die Tasten mit dem Programmnamen (siehe Kapitel ,Erklärung Übersichtschirm', Item 3). Eine Liste erscheint mit den Namen von allen Programmen. In diesem Fall kann ein anderes Programm gewählt werden indem Sie zuerst das Programm selektieren (Tasten und) oder sofort den Namen betätigen. Zur Bestätigung der Programmwahl müssen Sie nochmals den hervorgehoben Namen betätigen.			
In both cases, when the program choice is confirmed, the overview screen will be activated again.	In beiden Fällen wird nach Bestätigung der Programmwahl der Übersichtschirm wieder aktiviert.			

Structure of a menu

Menüstruktur

Menu's and parameter lists; all have the same structure. An example of a menu is:

Menülisten und Parameterlisten; alle haben die gleiche Struktur. Ein Beispiel eines Menüs ist:

Main menu		ł.
Recipe adjustments		
Machine adjustments		
System Setup		
Alarm history		
Install & test		
	2/5	

The 4 keys in the lower part of the screen are the general navigation keys, which are explained in the chapter 'Explanation of the generally used buttons'.

On the right of these keys is an indication which item is selected and the total number of available items. In this example, the 2nd item (in this case 'Machine adjustments') is selected from a total number of 5 items.

Another item can be selected with the arrow keys up and down, but can also be selected by touching the screen on the item. To confirm the choice of an item, the screen has to be touched on this item twice.

If, in the above screen, the item 'Install & test' has to be selected, and the screen is touched on this item, this item will be highlighted.

When the screen is pressed on the already selected item (in this case 'Machine adjustments'), the choice of this item is confirmed and the screen for selecting a machine parameter will be activated. Die 4 Tasten im unteren Teil des Schirmes sind die allgemeinen Navigationstasten, die in Kapitel 'Erklärung der im Allgemeinen benutzten Tasten' erklärt werden.

Rechts von diesen Tasten wird gezeigt welche Zeile gewählt ist und die Gesamtzahl von Zeilen in diesem Menü. In diesem Beispiel ist also die 2. Zeile (in diesem Fall ,Maschineparameter') von einer Gesamtanzahl von 5 Zeilen vorgewählt.

Eine andere Zeile können Sie wählen mit den Tasten und oder durch Betätigung der Zeile. Um die Wahl eines Einzelteils zu bestätigen, müssen Sie die Zeile zweimal betätigen. Wenn, im oben genannten Schirm, das Einzelteil 'Install & Test' vorgewählt werden muss und der Schirm auf diesem Einzelteil berührt wird, wird dieses Einzelteil hervorgehoben.

Wenn der Schirm auf dem bereits vorgewählten Einzelteil (in diesem Fall 'Maschineparameter') betätigt wird, wird die Wahl dieses Einzelteils bestätigt und der Maschineparameterschirm wird aktiviert.

Entering a password

To prevent parameters and other settings to be changed by accident or by unauthorized people, it is not possible to change a setting or parameter, without entering a password.

A password only has to be entered when this is necessary. Therefore, it is possible to view all settings and parameters, but at the moment the user tries to edit a parameter or setting, a password has to be entered.

There is a difference between the password level, which has to be entered for some settings. To edit parameters of a program, reset programs or perform an output test, the password for level 1 (standard value 1234) is sufficient.

To edit, for example, machine settings, a higher level password is necessary. This password is not in this manual, but known by the agent.

If a password is entered, the password level will be active for 10 minutes. When no actions which require a password are done for 10 minutes, the password level will be reset to 0 again. At the moment an action which requires a password is done, the 10 minutes will be preset again.

It is also possible to reset a password level immediately after the necessary setting has been done. This is explained in the chapter 'System Setup'.

To have the possibility for standard passwords for all machines in a laundry, it's possible to change the passwords. A detailed description of how to change a password can be found in the chapter 'System Setup'.

Kennwort eingeben

Um vorzubeugen, dass Parameter und andere Einstellungen versehentlich oder von Unbefugten geändert werden, ist es nicht möglich eine Einstellung oder einen Parameter zu ändern, ohne ein Kennwort einzugeben.

Ein Kennwort muss nur eingegeben werden wenn es nötig ist. Es ist also möglich alle Einstellungen und Parameter einzusehen aber wenn etwas geändert werden soll muss ein Kennwort eingegeben werden.

Beim Eingeben eines Kennworts gibt es einen Unterschied zwischen dem Kennwortniveau. Für das Einstellen eines Programms, Zurückstellen der Zähler oder Eingangs- und Ausgangstests reicht Niveau 1 (Normalwert 1234).

Wenn zum Beispiel Maschineparameter geändert werden sollen brauchen Sie ein Kennwort eines höheren Niveaus. Dieses Kennwort können Sie nicht in dieser Anleitung finden, aber ist bekannt beim Vertreter.

Wenn ein richtiges Kennwort eingegeben ist, bleibt es für 10 Minuten aktiv. Wird während dieser 10 Minuten das Bedientableau nicht gebraucht, wo wird das Kennwortniveau wieder zurückgestellt. Sobald innerhalb dieser 10 Minuten das Bedientableau gebraucht wird welches ein Kennwort erfordert, werden die 10 Minuten wieder aktiviert.

Es ist auch möglich das Kennwortniveau sofort wieder zurückzustellen ohne 10 Minuten zu warten. Siehe hierfür Kapitel "System setup".

Für die Standardisierung der Kennwörter aller Maschinen in einer Wäscherei, ist es möglich Kennwörter zu ändern. Siehe Kapitel ,System setup' für eine ausführliche Beschreibung.

The main menu	6.2	2	Das Hauptmenü		
If, in the overview screen, the <i>f</i> button is pres the main menu will be activated. This menu g access to all possible settings of the machine. The main menu has the following items:	sed, jives	We wird gibt Mas Ein	nn im Übersichtschirm die 子 Taste betätigt d, wird das Hauptmenü aktiviert. Dieses Menü z Zutritt zu allen möglichen Einstellungen der schine. Das Hauptmenü hat die folgenden zelteile:		
1) Recipe parameters When settings of a certain program/recipe have to changed, this item should be selected. Through item, the length limits and the settings per typ laundry can be changed in a program.	o be this e of	1) We mü: in e Ein:	Programmparameter nn Einstellungen pro Programm geändert werden ssen. Mittels dieses Menüs können zum Beispiel einem Programm die Längenbegrenzungen und stellungen pro Wäsche geändert werden.		
2) Machine parameters This item gives access to a list of machine settings, such as distances from a photocell to a folding point. These settings apply to all programs/recipes, so if a setting is changed in this list, this will influence all programs/recipes.			2) Maschineparameter Dieses Einzelteil gibt Zutritt zu einer Liste der Maschineeinstellungen, wie Abstände von Fotozelle zu Faltpunkt. Diese Einstellungen treffen auf alle Programme zu, also, wenn eine Einstellung in dieser Liste geändert wird, beeinflusst diese alle Programme.		
3) System Setup In the system setup menu, extra functions such setting date and time and changing language, car accessed.	h as n be	3) Im Fur Zeit	System Setup Menü ,System setup' können zusätzliche aktionen wie das Einstellung des Datums und der t und das Ändern die Sprache geändert werden.		
4) Alarm history If this item is selected, a list of the last active ala and warnings will be displayed.	arms	4) We List ang	Alarmgeschichte nn dieses Einzelteil vorgewählt wird, wird eine e der letzten aktiven Alarme und Warnungen gezeigt.		
5) Install & test The install & test menu is used to test inputs, out and counting wheels.	puts	5) Im Aus	Installation & Test Installation & Testmenü können Eingänge, sgänge und Zählräder geprüft werden.		

Program/Recipe parameters	6.3	Programmparameter			
If, from the main menu, the item 'Recipe parameter has been chosen, a menu will be displayed whic contains the following items:	rs' W ch ge Ei	Wenn vom Hauptmenü aus ,Programmparameter' gewählt wird, erscheint ein Menü mit den folgenden Einzelteilen.			
1) Edit parameters of program Changing settings of a program.	1) Äi	Ändern Parameter ndern der Einstellungen eines Programms			
2) Edit program name Changing the name of a program	2) Äi	Ändern Programmname ndern des Namens eines Programms			
3) Copy complete program to other program Copying all parameters of a program, includir program name, to another program.	ng Ka ei Pr	Kopieren Programm opieren aller Parameter eines Programms, nschließlich Programmnamen, zu einem anderen rogramm.			
Edit parameters of program		Ändern Parameter			
Every program consists of general settings ar settings per type of laundry. When the item 'Ec parameters of program' is selected, a menu displayed in which can be chosen for editing gener parameters (length limits to distinguish the laundr and editing the setting of a type of laundry. A men could have the following items:	nd Je dit Ei is W al Pa y) M nu all W Ei M	edes Programm besteht aus allgemeinen instellungen und aus Einstellungen pro l'äscheart. Wenn Sie das Einzelteil 'ändern arameter' wählen, erscheint ein Menü. In diesem enü können Sie wählen zwischen ändern der Igemeinen Parameter (Längebegrenzungen um die l'äsche zu unterscheiden) und ändern der instellungen einer bestimmten Wäscheart. Das enü konnte die folgenden Einzelteile haben:			
 General settings Settings small pieces Settings medium pieces Settings large pieces 	AI Ei Ei Ei	llgemeine Einstellungen instellungen Kleinteile instellungen Mediumteile instellungen Großteile			
This list of items applies to the general setting which 2 length limits are entered, so three differe types of pieces can be distinguished.	in Di nt Ei eii W	iese Liste der Einzelteile trifft auf die allgemeine instellung zu, wenn 2 Längenbegrenzungen ngegeben sind, also wenn es drei unterschiedliche /äschearten gibt.			
So, in the general settings, you can enter which piece formats in this program has to be processed. The you can enter per type of laundry (small, medium large) how wide the skies must be adjusted, ho many folds have to be made and which stacker has be used.	ce In en ar n, ve w W to div Fa	den allgemeinen Einstellungen wird also ngedeutet welche Formate in diesem Programm erarbeitet werden müssen. Danach können Sie pro läscheart (klein, medium, groß) eingeben wie breit e Schablonen eingestellt werden müssen, wie viel altungen gemacht werden müssen und welcher tapler verwendet werden muss.			

Edit program name

From the menu for changing a program/recipe, also the item 'Edit program name' can be selected. After selecting this item, a screen is displayed with a keyboard where the name of the program can be entered and/or changed. This keyboard contains all characters which are allowed in the name of a program.

The keyboard can be changed to or from capitals with the 'CAPS' button. When 'CAPS' mode is active, all numbers on the keyboard will be replaced by an extra set of special characters. With the arrow buttons on the right top side of the keyboard, the cursor will be moved to the left or right. Characters can be deleted with the 'Del' button.

When the program name has been entered or changed, the new name can be confirmed with the 'Enter' key. If this key is pressed, the name of the program will be changed and to confirm the change, the overview screen is activated again.

Copy complete program to other program

To be able to create a new program in a faster way, it's possible to copy all parameters of a program (so, program name, general parameters, settings per type of laundry) to another program.

In this way, a new program can be made by first copying a program, which is similar to the new program, to the new program. After that only the settings which are different from the source program have to be changed.

In this screen there are 2 fields in which a value can be entered. In the upper field, the number of the source program has to be entered. In the lower field, the number of the destination program has to be entered. When a number is entered via the keypad, and the 'E'-button on this keypad is pressed, the entered value will be put into the current edit field and the next edit field will be activated.

When both the source and the destination program numbers are on the right value, the copy action can be started with the button, which is placed between the edit fields. When the copy action was successful, the cursor will be moved to the lower edit field and the program number in this field will be increased.

Ändern Programmname

Vom Hauptmenü aus können Sie auch den Programmnamen ändern. Wenn Sie dieses Einzelteil wählen wird ein Schirm ersichtlich mit einer Tastatur. Hier können sie den Namen eines Programms eingeben und/oder ändern. Diese Tastatur enthält alle Buchstaben, die im Namen eines Programms erlaubt werden.

Mittels der ,CAPS'-Taste ist es möglich zwischen Kleinbuchstaben und Großbuchstaben zu wechseln. Wenn der 'CAPS'-Modus aktiv ist, werden alle Zahlen auf der Tastatur durch einen Extrasatz Sonderzeichen ersetzt. Mit den Tasten und rechts oben der Tastatur, kann der Cursor nach links oder nach rechts verschoben werden. Buchstaben können mit der 'Del'-Taste gelöscht werden.

Ist der Programmname eingegeben oder geändert, so kann der neue Programmname mit der "Enter"-Taste bestätigt werden. Wenn diese Taste betätigt wird, wird der Name des Programms geändert und zur Bestätigung der Änderung, wird der Übersichtschirm wieder aktiviert.

Kopieren Programm

Um schneller ein neues Programm zu erstellen, ist es möglich um alle Parameter eines Programms (also Programmname, allgemeine Einstellungen und Einstellungen pro Wäscheart) zu einem anderen Programm zu kopieren.

Auf diese Weise kann ein neues Programm erstellt werden, indem Sie zuerst ein Programm, das dem neuen Programm ähnlich ist, zum neuen Programm kopieren. Danach brauchen Sie nur die Einstellungen, die zu dem Quellenprogramm unterschiedlich sind, zu ändern.

Im Schirm gibt es 2 Eingabefelder. Im oberen Feld müssen Sie das ,Quellenprogramm', also das Programm das kopiert werden muss, eingeben. Im unteren Feld müssen Sie die Programmnummer des Zielprogramms eingeben. Sobald Sie eine Nummer mittels der Tastatur eingegeben haben und bestätigt mit der ,E'-Taste, wird automatisch das nächste Eingabefeld aktiviert.

Sobald das Quellen- und Zielprogramm richtig eingegeben ist, kann die Kopieraktion gestartet werden mittels der Taste die zwischen den Programmnamen steht. Ist die Kopieraktion erfolgreich, so geht der Cursor zum unteren Eingabefeld und wird die Programmnummer in diesem Eingabefeld erhöht.

Machine parameters	6.4		Maschineparameter
From the main menu, the option 'Mac parameters' can be selected. These parameters general settings which describe the type of mac and are used for all programs.	chine are chine	Vor ,Ma allg bes wer	m Hauptmenü aus können Sie die Option ischineparameter' wählen. Diese Parameter sind iemeine Einstellungen, die die Art der Maschine ischreiben und für alle Programme verwendet rden.
Because these parameters usually do not have to changed and because incorrectly changing to parameters can cause a machine stop, eo machine parameters require a higher password than the password for setting the parameters program. The password for editing mac parameters cannot be found in this manual, but known by the agent.	o be hese liting level of a thine it is	We wer geä ver Ker der das dies bek	til diese Parameter normalerweise nicht geändert roden müssen und wenn diese Parameter falsch andert werden es einen Maschinestopp ursachen kann brauchen Sie ein höheres nnwortniveau als das Kennwort für die Einstellung Parameter eines Programms. Das Kennwort für s Ändern von Maschineparametern kann nicht in sem Handbuch gefunden werden, aber ist cannt beim Vertreter.
When a machine parameter must be changed highly recommended you to write down the cu value of the parameter. If this is done, the value always be set to the old value in case the param is wrongly set.	t we rrent can neter	We mü: We Par alte	enn Sie einen Maschineparameter ändern ssen, empfehlen wir Ihnen den gegenwärtigen ert des Parameters zu notieren. Wenn Sie den rameter falsch geändert haben können Sie den en Wert wieder zurückstellen.
A description of how to change a parameter ca found in the chapter 'Editing a parameter'.	n be	Seł eine	nen Sie Kapitel ,Einstellen eines Parameters' für e weitere Beschreibung.

		_	
System setup	6.5)	System set-up
The system setup menu gives access to settings and possibilities in the control panel, w are not directly 'connected' to the functioning o machine. The system setup menu has the follo items:	extra which of the owing	Das zusä nich Dies	System Setup Menü gibt Zutritt zu den itzlichen Einstellungen und Möglichkeiten die t sofort die Maschinefunktion beeinflussen. es Menü enthält die folgenden Items:
6.5.1 Setting date/time To be able to have a correct counter and a history, the correct date and time must be kn Therefore, date and time are adjustable via this it	alarm Iown. em.	6.5. Um hab sein Zeit	Datum/Zeit einstellen eine korrekte Zähler- und Alarmgeschichte zu en müssen das Datum und die Zeit bekannt . Mittels dieses Menüs kann das Datum und die eingestellt werden.
6.5.2 Reset password Reset the password to level 0.		6.5. Ken	2 Zurückstellen Kennwort nwort zu Niveau 0 zurückstellen.
6.5.3 Change password Changing a password to a customized value.		6.5. Änd kune	3 Ändern Kennwort ern eines Kennwortes zu einem dengebundenen Wert.
6.5.4 Change language Agents have the possibility to change themselves or, in case the required language is available, add a language. As adding or altering and/or a language needs a considerable knowled the control system, this will not be explained in document. With this menu item, the current lang can be changed.	texts s not texts ge of n this uage	6.5.4 Vert änd vorh Add Spra Steu Dok die g	A Ändern Sprache reter haben die Möglichkeit, Texte selbst zu ern oder, falls die erforderliche Sprache nicht anden ist, eine Sprache zu addieren. Da das eren oder das Ändern der Texte und/oder der ache beträchtliche Kenntnisse des iersystems benötigt, wird dieses nicht in diesem ument erklärt. Mit diesem Menüeinzelteil kann gegenwärtige Sprache geändert werden
6.5.5 Restore parameters When parameters are lost (empty battery), or wro set, the user has the possibility to read all param from a backup file on the flash card.	ongly eters	6.5. Wer falso alle Flas	5 Laden Parameter In Parameter (leere Batterie) verloren sind oder Ich eingestellt, hat der Benutzer die Möglichkeit, Parameter von einer Sicherungsdatei auf der In Card zu lesen
6.5.6 Factory settings Put all parameters back to factory settings		6.5. Es wied Eins	5 Fabrikseinstellungen gibt die Möglichkeit alle Fabrikseinstellungen ler zu aktivieren. Das bedeutet, dass alle tellungen, die Sie eingestellt haben, weg sind.
6.5.7 Decode password When a password has been changed, but has forgotten, this option must be chosen.	been	6.5. Hab Sie Ken Dec	7 Decodieren Kennwort en Sie das Kennwort vergessen, dann können alle gültigen Kennwörter decodieren. Alle nwörter werden dann decodiert und der odierwert wird im Display gezeigt.
6.5.8 Calibrate touch screen Re-calibrating the touch screen.		6.5. Tou	3 Kalibrieren Touchscreen chscreen wieder kalibrieren.

	1		
Setting time/date	6.5.	.1	Datum/Tijd instellen
The date and time are used during start-up to creat backup file (see chapter 6.5.5, 'restore parame and to create a counter and an alarm his Because date and time are not automatically chan in case of daylight saving, or when the batte empty, the current date and time are adjustable b user.	ate a eter') story. nged ry is y the	Da Sta her Pa Ala aut wire Tag	s Datum und die Zeit werden während des rtens verwendet um eine Sicherungsdatei zustellen (sehen Sie Kapitel 6.5.5, 'Laden rameter') und zur Verfolgung der Zähler- und rmgeschichte. Weil Datum und Zeit nicht omatisch zu Sommer- und Winterzeit eingestellt d, oder wenn die Batterie leer ist, sind das gesdatum und die Zeit durch den Benutzer tierbar.
When the screen is activated, the cursor will be of day of the date (date format on display is 'DD- YYYY'). With the keypad, a new day number ca entered and confirmed with the E-button. The number will be changed and the cursor will be m to the next edit field (month). The cursor can als moved with the arrow keys up and down.	n the MM- n be day oved so be	We Tag YY ein Tas geł kar we	ann der Schirm aktiviert wird, steht der Cursor am g des Datums (Datum in Anzeige ist 'DD-MM- YY'). Mit der Tastatur kann eine neue Tageszahl gegeben werden und danach bestätigt mit der E- ste. Die Tageszahl wird geändert und der Cursor at zum nächsten Eingabefeld (Monat). Der Cursor an auch mittels der und Tasten verschoben rden
If the correct date and/or time has been entered	, the	So	bald Datum/Zeit richtig eingegeben sind, können
screen can be left with the 💼 or the ← key.		Sie ver	den Schirm mit der 💼 oder ← Taste lassen.
Reset password	6.5	.2	Kennwort zurückstellen
When an action has been done which require password, the password level will automaticall reset to 0 when the password level hasn't been for 10 minutes (see chapter 'Entering a password With this menu item, it is possible to reset password level to 0 without waiting for 10 min This can be used in case no further adjustments to be made. After the password level has been re the overview screen will be activated again.	ed a y be used '). the utes. have eset,	We es Mir das inn get we Es wie Na wir	enn ein richtiges Kennwort eingegeben ist, bleibt für 10 Minuten aktiv. Wird während dieser 10 nuten das Bedientableau nicht gebraucht, so wird s Kennwortniveau wieder zurückgestellt. Sobald erhalb dieser 10 Minuten das Bedientableau praucht wird welches ein Kennwort erfordert, rden die 10 Minuten wieder aktiviert. ist auch möglich das Kennwortniveau sofort der zurückzustellen ohne 10 Minuten zu warten. chdem das Kennwortniveau zurückgestellt ist, d der Übersichtschirm wieder aktiviert.
Change password	6.5	.3	Kennwort ändern
In the screen for changing a password, 3 edit f are available. After activating this screen, the cu will be in the 1st edit field. In this field, the password which has to be char must be entered.	ïelds ursor nged,	Im dre Ein Hie geä	Schirm zum Ändern eines Kennwortes gibt es i Eingabefelder. Zuerst steht der Cursor im ersten gabefeld. r müssen Sie das Kennwort eingeben welches indert werden soll.

After entering this password on the keypad and confirming it with the E-key, the cursor will move to the 2nd edit field. In this field, the new password must be entered.

In the 3rd edit field, the new password must be repeated for security reasons.

Nachdem Sie das Kennwort mittels der Tastatur eingegeben haben und bestätigt mit der E-Taste, geht der Cursor zum 2. Eingabefeld. In diesem Feld müssen Sie das neue Kennwort eingeben. Im 3. Eingabefeld müssen Sie das neue Kennwort aus Sicherheitsgründen wiederholen. At the moment the new password has been repeated Im dem Moment, wenn das neue Kennwort and confirmed with the E key, the software checks if nochmals eingegeben ist und bestätigt mit der Ethe value in the 1st edit field is a valid password and if Taste, überprüft die Software, ob der Wert im 1. the value in the 2nd and 3rd edit field are the same. Eingabefeld ein gültiges Kennwort ist und ob die Werte im 2. und 3. Eingabefeld gleich sind. If everything is ok, the password entered in the first edit field will be replaced by the new password and Wenn das so ist, wird das Kennwort des 1. the overview screen will be activated. When a certain Eingabefeldes ersetzt durch das neue Kennwort und der Übersichtschirm wird wieder aktiviert. Gibt es edit field has an invalid value, this screen will not be left and the cursor will be placed on the next edit field. iedoch ein falsches Kennwort in einem der Schirme To move the cursor to another edit field without bleibt der Schirm aktiv und geht der Cursor zum entering a password and confirming it with the E nächsten Eingabefeld. Der Cursor kann auch mit button, the arrow keys up and down can be used. den und Tasten verschoben werden. ATTENTION! ACHTUNG! Passwords always have 4 digits and are not allowed Kennwörter müssen immer 4 Nummern enthalten to start with a 0. und dürfen niemals mit 0 zu beginnen. Change language 6.5.4 Ändern Sprache If this option is selected from the system setup menu,

If this option is selected from the system setup menu, a list with all available languages will be displayed. Which languages are available, is determined by the software by scanning the contents of the internal memory card for available languages. When another language has been selected, the overview screen will be activated again. The language will not be changed immediately, but only after a restart of the PLC (for example by switching the main isolator to off and on again). Wenn Sie diese Option wählen im Menü 'System set up', wird eine Liste mit allen vorhandenen Sprachen gezeigt. Welche Sprachen vorhanden sind, wird durch die Software festgestellt, indem man den Inhalt der internen Speicherkarte für vorhandene Sprachen sucht. Wenn eine andere Sprache vorgewählt worden ist, wird der Übersichtschirm wieder aktiviert. Die Sprache wird nicht sofort, aber erst nach einem Wiederanlauf des PLC geändert (z.B. durch die Maschine aus- und wieder einzuschalten).

Restore parameters	6.5.5	Laden Parameters
--------------------	-------	------------------

Every time the PLC starts up, all parameters will be saved on the Compact Flash Card in a so-called backup file. The name of this backup file is the current date. If it is not the first start of the PLC on the current date, the file with the current date on the flash card will be replaced by a new backup file with the same name and the current parameter values.

If the item 'Restore parameters' is selected, a list with all available backup files will be displayed.

A backup file can be selected now.

When a file has been selected, all current parameter values will be overwritten by the values which are in the backup file.

ATTENTION!

Only restore parameter from a backup file if this is really necessary. In this case, select a backup file from which is known that it contains valid parameter values. Reading a backup file means that all current parameter values are overwritten by the parameter values which were active at the date of the backup file. Jedes Mal wenn der PLC einschaltet, werden alle Parameter auf der ,Compact Flash Karte' in einer sogenannten Sicherungsdatei gespeichert. Der Name dieser Sicherungsdatei ist das Tagesdatum. Wenn es nicht die erste Einschaltung des PLC dieses Tages ist, wird die Sicherungsdatei mit dem Tagesdatum durch eine neue Sicherungsdatei mit dem gleichen Namen und den gegenwärtigen Parameterinhalten ersetzt. Nachdem Sie ,Laden Parameter' gewählt haben, wird eine Liste mit allen vorhandenen Sicherungsdateien gezeigt. Wenn eine Sicherungsdatei gewählt worden ist, werden alle gegenwärtigen Parameterinhalte durch die Werte überschrieben, die in der Sicherungsdatei sind.

ACHTUNG!

Kopieren Sie nur eine Sicherungsdatei einer Compact Flash Karte wenn es wirklich notwendig ist. Wählen Sie in diesem Fall eine Sicherungsdatei von der bekannt ist, dass sie richtige Parameter enthält. Eine Sicherungsdatei zu laden bedeutet, dass alle gegenwärtigen Parameterinhalte durch die Parameterinhalte überschrieben werden, die am Datum der Sicherungsdatei aktiv waren.

	0.5	•	
Factory settings	6.5.	6	Fabrikeinstellungen
If there are no valid parameter values in the memory anymore, and no valid backup file is avail on the flash card, there is the possibility to go bac the factory settings. If this is done, all created programs and parameter values will be overwritten by the fac values. This means that all created programs wi gone and have to be set again.	PLC lable ck to set ctory ill be	We Spe Sicl vorl Fab Alle wer Das unc	nn es keine gültigen Parameterinhalte im PLC- eicher mehr gibt und keine gültige herungsdatei auf der Compact Flash Karte handen ist, gibt es die Möglichkeit, zu den brikeinstellungen zurückzugehen. e eingestellten Programme Maschineparameter den dann durch die Fabrikwerte überschrieben. s bedeutet dass alle Programme verloren sind I wieder eingestellt werden müssen.
ATTENTION! Restoring factory settings is only necessary in specircumstances (for example when changing complete PLC including the Compact flash car Only go back to factory settings when it is absolute sure that all parameters the PLC are invalid and w all available backup files (see 'Restore parameter have been tried.	ecial the ard). utely vhen vers')	AC Fat spe PL(mü Fat alle alle ,Lac	HTUNG! prikeinstellungen wieder herzustellen ist nur unter ziellen Umständen notwendig (z.B. wenn der C und Compact Flash Karte umgetauscht werden ssen). Gehen Sie nur zurück zu den prikeinstellungen, wenn es absolut sicher ist, dass Parameter im PLC unzulässig sind und wenn vorhandenen Sicherungsdateien (sehen Sie den Parameter'), versucht worden sind.
Decode password	6.5.	7	Decodeer wachtwoord
Because there is a possibility to change password is also possible that changed passwords will forgotten. If this happens, the item 'Decode passw can be chosen to calculate the current passw values. In this screen, the codes, corresponding the passwords of every available level, will displayed. With these codes, VEGA can recalcu- the password.	ds, it l be vord' word with be ulate	We ist yeg dies Ker Mit nac	il es die Möglichkeit gibt, Kennwörter zu ändern, es auch möglich, dass geänderte Kennwörter gessen werden. Mit dieser Option können die jenwärtigen Kennwortwerte errechnet werden. In sem Schirm werden die Codes gezeigt die zu den nwörtern jedes vorhandenen Niveaus gehören. diesen Codes kann VEGA das Kennwort hrechnen.
Calibrate touch screen	6.5.	8	Kalibrieren Touchscreen
If a screen has to be replaced or moved, it can on that the position on which the screen is touched the coordinates which are passed to the PLC do correspond anymore. In this case, you have to calibrate the touch screen. If this menu item is selected, the PLC will be stop and also the machine. The calibration program is started and you hav press various places on the screen. In this way, correct coordinates are determined. After this, screen will display 'c:\touchdat.cfg'. Now, if you p on the screen another time, the calibration prog- will be stored. If the machine is once switch off and on, the calibration setting will be active and the machin ready for use again.	occur and o not o re- oped ye to , the the oress gram new ne is	We mu: der zun übe Kor Opt Ma: bet: Koo 'c:\t Kal Ma: wer unc	nn ein Schirm ersetzt oder umgestellt werden ss, kann es passieren, dass die Position, auf der Schirm berührt wird und die Koordinaten, die n PLC übertragen werden, nicht mehr reinstimmen. In diesem Fall müssen Sie den ntaktbildschirm kalibrieren. Wenn Sie diese tion wählen, wird der PLC und also auch die schine ausgeschaltet. s Kalibrierungsprogramm wird gestartet und Sie ssen verschiedene Plätze auf dem Schirm ätigen. Auf diese Weise werden die korrekten ordinaten festgestellt. Danach wird im Schirm ouchdat.cfg' gezeigt. Wenn Sie jetzt noch mal schirm betätigen wird das ibrierungsprogramm gespeichert. Wenn Sie die schine ausschalten und wieder einschalten den die neuen Kalibrierungseinstellungen aktiv ist die Maschine wieder gebrauchsfertig.

Alarm history	6.0	6	Alarmgeschichte
Because, in some circumstances, an alarm can caused by another alarm, and only one message be displayed in the overview screen, the memorizes the last 100 alarms and warnings w have been active. In some cases, this can he solve a problem faster.	n be can PLC /hich lp to	Da ver der spe gev Pro	ein Alarm manchmal durch einen anderen Alarm rursacht werden kann und nur eine Anzeige auf m Übersichtschirm angezeigt werden kann, eichert der PLC die letzten 100 Alarme, die aktiv wesen sind. In einigen Fällen kann es helfen, ein oblem schneller zu lösen.
Per alarm or message which is active or has a active, the time it was activated and the time it been active is memorized, up to a maximum of alarm messages.	been has 100	Pro gev uno Ma	o Alarm oder Meldung, die aktiv ist oder aktiv wesen ist, wird die Zeit wann es aktiviert wurde d die Aktivierungszeit gespeichert bis zu einem ximum von 100 Alarmen.
When the item 'Alarm history' is chosen from the menu, a list with the last alarm message wild displayed, including the time they started and number of minutes it has been active. The first a on the list is the most recent alarm message.	main I be the Iarm	We "Ala mit der neu	enn Sie im Hauptmenü die Option armgeschichte" wählen, wird eine Liste gezeigt den letzten (Alarm) Meldungen, mit der Zeit und Dauer in Minuten. Die Liste fängt mit der uesten Alarmmeldung an.
When an alarm is still active, the number of minut has been active is not known. If so, the active tim this message will be displayed as a '????'.	tes it ne of	lst Da Da	eine Alarmmeldung noch immer aktiv, so ist die uer noch nicht bekannt. In diesem Fall wird die uer mit ,????' in der Liste gezeigt.

Install & test	6.7	,	Installation & Test
In the install & test menu are the test and diagr possibilities of the PLC and the touch screen, like and output test and ironer length measuring. The can contain the following items:	nose e in- e list	lm Dia wie Ma Ein	Menü ,Installation & Test' gibt es die Test- und gnoseprogramme des PLC und Touchscreen, die Ein- und Ausgangstests und die ngellängemessung. Die Liste kann die folgenden zelteile enthalten:
6.7.1 Monitor inputs Monitor all inputs of the PLC		6.7 Übe	.1 Überwachen Eingänge erwachung aller PLC-Eingänge
6.7.2 Monitor outputs Monitor all outputs of the PLC, which can be of without stopping the machine.	done	6.7 Übe bra	.2 Überwachen Ausgänge erwachung aller PLC-Ausgänge. Die Maschine ucht nicht gestoppt zu werden.
6.7.3 Test outputs The actual output test. To do this test, the mac has to be stopped, because the normal program of will be stopped.	hine cycle	6.7 Der dur wer wird	.3 Testen Ausgänge r tatsächliche Ausgangstest. Um diesen Test chzuführen, muss die Maschine gestoppt rden, weil der normale Programmzyklus gestoppt d.
6.7.4 Sheet measuring This option shows a list of all important data of last piece. Can be used for example to determine limits for automatic folding.	f the e the	6.7 Die des ver Beg	.4 Lakenmessung se Wahl zeigt eine Liste aller wichtigen Daten s letzten Wäschestückes. Kann zum Beispiel wendet werden zum Feststellen der grenzungen für automatisch falten.

Monitor inputs 6.7.1 Überwachen Eingänge

In this screen, the status of all available inputs on the I/O modules on the backplane of the PLC can be monitored. When this screen is activated, the first 8 channels of the first input card will be displayed. Dependent on the input locations and the current machine status, this screen could look like this:

Auf diesem Schirm kann der Status aller vorhandenen Eingänge des PLC-Systems überwacht werden. Wenn dieser Schirm aktiviert wird, wird die erste vorhandene Eingangskarte gezeigt. Abhängig von der Position der Eingänge und dem gegenwärtigen Maschinestatus, kann der Schirm wie folgt aussehen:

Monitor inputs
A1 1 S001 Emergency stop 1 2 Q001 Alarm frequency inverter main motor 0 3 0 4 B01A Pulse main countwheel channel A 0 5 B02A Pulse ironer countwheel channel A 1 6 B02B Pulse ironer countwheel channel B 1 7 0 8 0

In this screen, the first 8 inputs of input module A1 are displayed. Behind the input numbers is the input symbol, which can also be found in the wiring diagram. Behind the symbols is the description of the input.

The last item on a line is the current state of the input. A value of 1 means that the input is high, a value of 0 means a low input.

When there is no description and symbol behind an input number, this means that this input is not used in the machine program, and probably will not be connected, also.

When there is a symbol behind an input number, but there is no description, this means that the input is used in the machine program, but that no description could be found in the input description file on the compact flash card.

For each input is also a 'normal status' of the input indicated. This normal status is the status of the input when the machine is running without pieces going through. Auf diesem Schirm sind die ersten 8 Eingänge der Eingangskarte gezeigt. Hinter der Nummer der Eingänge steht das Symbol des Einganges welches auch im Diagram zurückzufinden ist. Hinter dem Symbol steht eine Beschreibung des Einganges. Die letzte Nummer auf der Zeile deutet die gegenwärtige Lage des Einganges an. Der Wert 1 bedeutet dass der Eingang hoch (aktiviert) ist, der Wert 0 bedeutet dass der Eingang niedrig (nicht aktiviert) ist. Gibt es kein Symbol und keine Beschreibung hinter der Eingangsnummer, so wird dieser Eingang nicht gebraucht und ist also wahrscheinlich nicht angeschlossen. Gibt es ein Symbol aber keine Beschreibung hinter der Nummer, so wird dieser Eingang wohl im Maschineprogramm verwendet, aber gibt es keine Beschreibung für dieses Symbol.

Für jeden Eingang gibt es auch einen ,normalen Status' des Einganges. Dieser Status ist normalerweise der Status des Einganges wenn die Maschine läuft ohne Wäschestücke.

Towel Folder 1.3 super_D_C6_1_V0100

When the status of the input in this input test is the same as the normal status the inputs should have, the status is displayed with a blue digit. When the status is different from the 'rest situation, the status is displayed with a red digit. In case of malfunctioning of the machine, this makes it easier for the engineer to track a failing input.	Wenn der Status des Einganges in diesem Eingangstest derselbe ist, den der normale Status der Eingänge haben sollte, wird der Status in blau angezeigt. Ist der Status abweichend, wird der Status in rot gezeigt. Hierdurch ist es einfacher aufzuspüren welcher Eingang diese Störung verursacht.
In the screen on the previous page, all inputs are in rest position, except input 2 (Q001, Alarm frequency converter main motor). This input should be on (1) in a rest situation, but is off (0) now. Therefore, the status of this input is red.	Auf dem Schirm auf der vorigen Seite, sind alle Eingänge in Ruhestellung, ausgenommen Eingang 2 (Q001, Warnung Frequenzumformer-Hauptmotor). Dieser Eingang sollte auf (1) stehen, in einer Ruheposition sein, aber ist aus (0). Deswegen ist der Status dieses Einganges rot.
The next group of inputs can be selected with the arrow key down, the previous group of inputs can be selected with the arrow key up. In this way, all available inputs on the PLC's backplane can be monitored.	Die nächste Gruppe der Eingänge kann mit der Taste gewählt werden, die vorhergehende Gruppe der Eingänge kann mit der Taste gewählt werden. Auf diese Weise können alle vorhandenen Eingänge im PLC-System überwacht werden.
Monitor outputs 6.	7.2 Überwachen Ausgänge
The screen for monitoring outputs looks similar to the screen for monitoring the inputs. However, in case of monitoring outputs the machine program does not	Der Schirm für die Überwachung der Ausgänge sieht ungefähr gleich aus wie der Schirm für die
check if the current status of the output is different from the rest situation. Therefore, the current outputs status will always be blue. In this item, outputs cannot be set or reset manually. If this has to be done, the item 'Test outputs' should be selected. Because the outputs cannot be manipulated during this test, the machine keeps operating, unlike the real output test, in which the machine has to be stopped.	Überwachung der Ausgänge, überprüft das Programm nicht, ob der gegenwärtige Status des Ausganges zu der Ruhestellung unterschiedlich ist. Folglich ist der gegenwärtige Ausgangsstatus immer in blau gezeigt. Mit dieser Option können die Ausgänge nicht von Hand gesteuert werden, wenn doch, müssen Sie die Option ,Test Ausgänge' wählen. Weil die Ausgänge während dieses Tests nicht manupuliert werden können, arbeitet die Maschine normal wieter, entgegen dem normalen Ausgangstest, im welchem die Maschine gestoppt werden muss.
Usually, this screen is used to check if an output is functioning. If, for example, a motor does not run although it should run, the 'monitor outputs' screen can be used to check if the output is on (value 1) or not (value 0).	 Öberwächung der Eingange. Jedoch im Palle der Überwachung der Ausgänge, überprüft das Programm nicht, ob der gegenwärtige Status des Ausganges zu der Ruhestellung unterschiedlich ist. Folglich ist der gegenwärtige Ausgangsstatus immer in blau gezeigt. Mit dieser Option können die Ausgänge nicht von Hand gesteuert werden, wenn doch, müssen Sie die Option ,Test Ausgänge' wählen. Weil die Ausgänge während dieses Tests nicht manupuliert werden können, arbeitet die Maschine normal wieter, entgegen dem normalen Ausgangstest, im welchem die Maschine gestoppt werden muss. Normalerweise wird dieser Schirm benutzt, um zu überprüfen, ob ein Ausgang funktioniert. Wenn z.B. ein Motor nicht läuft, obgleich er laufen sollte, kann dieser Schirm benutzt werden, um zu überprüfen, ob der Ausgang für diesen Motor aktiviert ist (Wert 1) oder nicht (Wert 0).

Test outputs	6.7.	.3	Testen Ausgänge
When this option is chosen from the install & menu, all available outputs can be set and/or manually. In this case, the machine cannot running because all outputs are controlled by output test and not by the normal machine program	test reset keep the m.	We vor aus Ma Aus Ma	nn diese Option gewählt wird, können alle handenen Ausgänge manuell ein- und/oder geschaltet werden. In diesem Fall darf die schine nicht laufen, weil alle Ausgänge über den sgangstest und nicht über das normale schinenprogramm gesteuert werden.
The screen for testing the outputs will look simil the screens for monitoring the inputs and outputs. difference is that an output can be selected (blue Selecting an output can be done by pressing arrow keys up and down or by pressing one of eight lines.	ar to The bar). the f the	Die Sch Aus Aus und kör	ser Schirm sieht ungefähr gleich aus wie die hirme für die Überwachung der Ein- und sgänge. In diesem Schirm können Sie aber einen sgang wählen (blauer Balken). Mit den Tasten doder durch Betätigung einer der 8 Zeilen hnen Sie einen Ausgang wählen.
If the output which has to be tested is selected, output can be tested in 2 ways. The user can to the status of the output with the key. Pressing key once will activate the output (value at the er the line will change to 1). Pressing this key once r will switch the output off again (value will change to	this oggle this nd of more to 0).	We die: der abv Tas eing Sie Aus	nn Sie einen Ausgang gewählt haben, kann ser Ausgang in zwei Weisen geprüft werden. Mit Von Taste können Sie den Ausgang vechselnd ein- oder ausschalten. Wenn Sie diese ste einmal betätigen wird der Ausgang geschaltet (Wert am Ende der Zeile wird 1), wenn diese Taste noch einmal betätigen wird der sgang ausgeschaltet (Wert wird 0).
It is also possible to do a 'continuous test'. This can be started with the M key. When an outp selected and this key is pressed, the output change switch on and off every 2 seconds. Use this is used to do pneumatic adjustments. possible to set/reset and 'continuous test' mu outputs at the same time.	test out is will ually, It is Itiple	Es dur Aus bet ver aus glei	ist auch möglich, einen 'ununterbrochenen Test' chzuführen mittels der Taste. Wenn ein sgang vorgewählt wird und diese Taste wird ätigt, so wird der Ausgang jede zwei Sekunden - und ausgeschaltet. Normalerweise wird dieses wendet, um pneumatische Einstellungen szuführen. Es ist möglich mehrere Ausgänge chzeitig zu testen.

Sheet measuring	6.7.	4	Lakenmessung
In this screen all important data of the last p which was fed is displayed. This data can be us when searching for a malfunction or when setting limits for automatic folding. The following dat displayed:	biece seful g the ta is	Auf letz Die Feł für Dat	diesem Schirm werden alle wichtigen Daten des ten verarbeiteten Wäschestückes angezeigt. se Daten können nützlich sein für nlerbehebung oder wenn Sie die Begrenzungen automatisches Falten einstellen. Die folgenden ten werden angezeigt:
1) Stage in stepping program The value indicates in which stage of the program piece is. During normal operation this is not used in case of malfunction, VEGA Systems can use value to solve the problem by phone.	n the l, but e this	1) Die Pro Wä ver Sys tele	Stufe im Programm ser Wert zeigt in welchem Stadium des gramms das Wäschestück sich befindet. hrend des Normalbetriebs wird dieses nicht wendet, aber im Fall einer Störung, kann VEGA stems diesen Wert verwenden, um das Problem fonisch zu beheben.
2) Program/recipe number The number of the program/recipe which will be for this piece.	used	2) Die Wä	Programmnummer Nummer des Programms welche für dieses schestück verwendet wird.
3) Subprogram index Indication for which lane settings are used for piece. Not useful for user, but can be used by V Systems to solve a problem by phone.	this EGA	3) Ein ver nüt um	Subprogramm Index e Indikation, welche Einstellungen per Bahn wendet werden für dieses Wäschestück. Nicht zlich für die Bedienperson. Nur für Vega Systems Störungen telefonisch zu beheben.
4) Length in length fold (millimetres) The measured length of the piece in the length fol millimetres.	ld in	4) Die Lär	Länge in Längsfaltung [mm] gemessene Länge des Wäschestückes in der ngsfaltung in Millimetern.
5) Length fold type The type of length fold that is used for the piece.		5) Die ver	Art Längsfaltung Art der Längsfaltung die für das Wäschestück wendet wird.
6) Cross fold type The type of cross fold that is used for the piece.		6) Die ver	Art Querfaltung Art der Querfaltung die für das Wäschestück wendet wird.
7) Length at stacker (millimetres) The measured length of the piece when it arrive the stacker photocell.	ed at	7) Die Sta	Länge am Stapler [mm] gemessene Länge des Wäschestückes bei der plerfotozelle.
8) Stacker number The stacker that is used for the piece. Stacker 1 is nearest stacker at the cross fold unit.	s the	8) Dei Sta Qui	Staplernummer ^r Stapler wo das Wäschestück gestapelt ist. pler 1 ist der nächste Stapler bei der erfaltvorrichtung.

Editing a parameter	6.8	Einstellen eines Parameters

When a parameter (parameter per program or machine parameter) has to be set, first the parameter which has to be changed must be selected from the list of available parameters. An example of a parameter list:

Wenn Sie einen Parameter (Programmparameter oder Maschineparameter) einstellen müssen, müssen Sie zuerst den Parameter aus der Liste wählen. Eine Liste mit Parametern könnte wie folgt aussehen:

01 Folddistance 1st length with wheel	1000
02 Folddistance 1st length, no wheel	100
35 Folddistance 2nd lengthfold	30
06 Bypassdistance 2nd lengthfold	30
07 Folddistance extra lengthfold	20
08 Bypassdistance extra lengthfold	20
10 Distance 1st cross to 2nd cross pc.	5
12 Distance to stacker 1	55

From this list, a parameter can be selected with the arrow keys up and down or by pressing the description of the parameter. To confirm the selection of the parameter, the selected parameter has to be pressed again. So, when in the upper screen, parameter 01 is pressed, the screen for changing parameter 01 will be activated (after entering a password, if necessary).

In the screen for changing the value of a parameter, a keypad is displayed on the right side of the screen. The upper line is the description of the selected parameter. Below this line, the maximum, minimum and current value of the parameter are displayed.

On the left side of the screen, a text window is displayed in which an extended description of the parameter can be seen. A new value can be entered on the keypad and confirmed with the E-key on this keypad. When the value is in the range between the minimum and maximum, the value of the parameter will be changed and the previous screen will be activated again.

When entering the (sub) program parameters, it is possible to put all parameters in all programs on a

certain value. The 1-100 key will be displayed below in the screen for changing the parameter. If this key is pressed, the value of the selected parameter can be copied to all programs. Aus dieser Liste können Sie einen Parameter wählen mittels der Tasten und oder durch Betätigung des Parameters. Betätigen Sie diesen Parameter nochmals um die Wahl zu bestätigen. Wenn Sie also im obenstehenden Schirm Parameter 01 betätigen (möglich nach Eingeben Kennwort), wird ein Schirm gezeigt in dem Sie den neuen Wert eingeben können.

An der rechten Seite erscheint die Tastatur. Die obere Zeile ist die Beschreibung des gewählten Parameters. Unter dieser Zeile sind der Höchstwert, der Mindestwert und der gegenwärtige Wert des Parameters angezeigt. An der linken Seite gibt es einem Schirm mit einer zusätzlichen Beschreibung des Parameters.

Mittels der Tastatur können Sie einen neuen Wert eingeben und bestätigen Sie den neuen Wert mit der "E'-Taste. Ist der Wert zwischen dem Höchstwert und dem Mindestwert, so wird der gegenwärtige Wert des Parameters geändert.

Beim Eingeben der (sub) Programmparameter gibt es die Möglichkeit alle Parameter in allen Programmen auf einen bestimmten Wert einzustellen. Die 1100 Taste wird unten im Schirm für das Ändern des Parameters angezeigt. Wenn diese Taste betätigt wird, kann der Wert des gewählten Parameters zu allen Programmen kopiert werden.

Counters	6.9)	Zähler	
From the overview screen, the counter menu ca activated by pressing the 123 key. When this key is pressed, a menu with the follo items is displayed:	n be wing	Vom Zähl Sie den	Übersichtschirm aus können Sie das ermenü mittels der ¹²³ -Taste aktivieren. Wenn diese Taste betätigen, erscheint ein Menü mit folgenden Optionen:	
6.9.1 Counters per program/recipe		6.9. 1	Zähler pro Programm	
Reading counters per program/recipe		Ausl	esen der Zähler pro Programm	
6.9.2 Total counters		6.9.2	Gesamtzähler	
Reading total counters of all programs		Ausl	esen der Gesamtzähler aller Programme	
6.9.3 Counter history Reading production data of the last (maximum) 10 days.	00	6.9.3 Zählerrückblick Auslesen der Produktionsdaten der vorige (maximal) 100 Tage		
6.9.4 Reset counters per program		6.9. 4	Zurückstellen Zähler pro Programm	
Resetting counters per program/recipe		Zurü	ckstellen der Zähler pro Programm	
6.9.5 Reset total counters		6.9.5	Zurückstellen Gesamtzähler	
Resetting total counters of all programs		Zurü	ckstellen der Gesamtzähler aller Programme	
Each set of counters (counters per program/red total counters and history counters), has the follo counters:	cipe, wing	Von und Zähl	den Zählern pro Programm, den Gesamtzählern dem Rückblick der Zähler gibt es die folgenden er:	
1) Total production		<i>1)</i>	<i>Gesamtproduktion</i>	
Total on all lanes		Alle	Bahnen gesamt	
2) Minutes in operation		2)	<i>Minuten in Betrieb</i>	
Time the machine has been running		Die 2	Zeit dass die Maschine in Betrieb war	
3) Average production/hour Every minute, the average production is calcula This is the total production, divided by the time machine has been in operation.	ated. the	3) Jede erred durc gewe	Durchschnittliche Produktion pro Stunde Minute wird die durchschnittliche Produktion chnet. Das ist die Gesamtproduktion, geteilt h die Zeit dass die Maschine in Betrieb esen ist.	
<i>4)</i> Folded according to program Number of pieces folded according to the settings		<i>4)</i> Zahl gem	Gefaltet nach dem Programm gefaltete Wäschestücke den Einstellungen äß.	
5) Pieces on stacker 1		<i>5)</i>	Wäschestücke auf Stapler 1	
Number of pieces on stacker 1		Zahl	Wäschestücke auf Stapler 1	
6) Pieces on stacker 2		6)	Wäschestücke auf Stapler 2	
Number of pieces on stacker 2		Zahl	Wäschestücke auf Stapler 2	
7) Pieces on stacker 3		7)	Wäschestücke auf Stapler 3	
Number of pieces on stacker 3		Zahl	Wäschestücke auf Stapler 3	
8) Rejected with push button	outton	<i>8)</i>	Aussortiert mit Drucktaste	
Number of pieces which is rejected as the reject b		Zahl	aussortierte Wäschestücke weil die	
was pressed		Auss	sortiertaste betätigt wurde	

9) Removed at feeding side Number of pieces removed by the operator at the fe ing side, otherwise the machine could not be started	eed- Zal d. we kor	Entfernt bei Eingabe nl Wäschestücke entfernt von der Bedienperson il sonst die Maschine nicht gestartet werden nnte.			
10) Jammed in length fold Number of pieces jammed in the length fold	10, Zal Läi) <i>Festgelaufen in Längsfaltung</i> hl festgelaufene Wäschestücke in der ngsfaltung			
11) Jammed in cross fold					
Number of pieces jammed in the cross fold	11, Zal	h Festgelaufen in Querfaltung In festgelaufene Wäschestücke in der Querfaltung			
Number of pieces which could not be stacked as th length at the stacker photocell was too big to be stacked.	e 12, Zal kor Sta	2) Zu lang beim Stapler Zahl Wäschestücke die nicht gestapelt werden onnten, da die Länge des Stückes bei der Staplerfotozelle zu groß war zum Stapeln.			
Counters per program	691	Zähler pro Programm			

oounters per program	0.5.1	
When this option is chosen, a list of counters of current active program is displayed. The user scroll through the list of counters with the arrow I up and down. When counters of another program can be sele with the $\mathbf{P1}$ and $\mathbf{P1}$ keys. Selecting another program in this screen does not change the actual wor program.	f the We can Zäi keys ang gram Tai cted Sie gram ein king änd	enn diese Option gewählt wird, wird eine Liste der hler des gegenwärtigen laufenden Programms gezeigt. Sie können durch die Liste laufen mit den sten und . Mit den Tasten P1 und P1 können e ein anderes Programm wählen. Das Wählen es anderen Programms auf diesem Schirm dert nicht das gegenwärtige laufende Programm.

Total counters	6.9.2	Gesamtzähler		
This is a list with the total counters, which are totals of all programs. The user can scroll through list with the arrow keys up and down.	the Din the al	iese Liste ist eine Liste mit dem Gesamtzähler für le Programme. Sie können durch die Liste laufen it den Tasten und .		
History counters	6.9.3	Zählerrückblick		
The PLC also memorizes the production counters per day, up to a maximum of 100 days. In this screen a list with the production counters of the current date is displayed. With the $\mathbf{P1}$ and $\mathbf{P4}$ keys, another day can		Der PLC speichert auch die Produktionszähler pro Tag, bis zu einem Maximum von 100 Tagen. Auf diesem Schirm wird eine Liste mit den Produktionszählern des Tagesdatums angezeigt. Mit		

be selected and viewed. History counters cannot be den Tasten **1** und **1** kann ein anderer Tag gewählt werden. Diese Zähler können nicht zurückgestellt werden.

reset.

		7öhler pro Brogromm zurückete				
Reset counters per program	0.9.4	4	Zamer pro Programm zurückstenen			
When this screen is activated, the total production the current active program will be displayed. With P1 and P1 keys, another program can be select To reset the counters of the selected program of the active program is automatically select to 0 and the next program is automatically select It's also possible to reset all counters of all program with one key. This can be done by pressing the key. When this key is pressed, the choice confirmed by activating the overview screen again Usually, when the counters of a program have to reset, a password has to be entered. In the machine parameters, it is possible to set machine so, that no password is necessary to r counters per program.	on of the cted. only, ey is e set cted. cams 000 e is o be t the reset	Wenn dieser Schirm aktiviert wird, wird die Gesamtproduktion des gegenwärtigen laufenden Programms gezeigt. Mit den P1 und P1 Tasten können Sie ein anderes Programm wählen. Wenn Sie nur die Zähler des gewählten Programms zurückstellen wollen, müssen Sie die ⁰⁰⁰ Taste betätigen. Wenn diese Taste betätigt wird, werden alle Zähler des gewählten Programms zu 0 gestellt und das nächste Programm wird automatisch selektiert. Es ist auch möglich alle Zähler aller Programme zugleich zurückzustellen. Betätigen Sie hierzu die 100 Taste. Nach Betätigung dieser Taste wird zur Bestätigung zurückgegangen zum Übersichtschirm. Normalerweise muss ein Kennwort eingegeben werden. In den Maschineparametern ist es jedoch möglich die Zähler pro Programm ohne Kannwort zurückzustellen.				
Reset total counters	6.9.	5	Gesamtzähler zurückstellen			
This screen can only be activated after entering a password. The total counters can be set to 0 with the ⁰⁰⁰ key.		Dieser Schirm kann nur aktiviert werden, nachdem Sie ein Kennwort eingegeben haben. Die Gesamtzähler können zurückgestellt werden indem Sie die 000 betätigen.				

Alarms e	en notifications	6.1	2		Alarme und Warnungen	
Alarme					Alarmo	
Aldinis					Aldille	
Meaning: Comment:	001 EMERGENCY STOP One of the emergency stops on machine is/has been pushed. When no emergency switch is a anymore, the emergency stop can be with the 'reset' button.	the ctive reset	Be Lös	deutung: sung:	001 NOTHALT Der Notstoppkreis hat die Maschine ausgeschaltet. Überprüfen Sie alle Notstopptasten und betätigen Sie die Start/Reset Taste um den Notstoppkreis wieder zurückzustellen.	
Never reset the emergency stop circuit when it's not known why or by whom it has been activated.		it's ted.	Stellen Sie den Notstoppkreis niemals zurück wenn Sie nicht wissen warum oder von wem der Notstoppkreis ausgeschaltet wurde.			
Meaning: Comment.	002 MOTOR THERMAL OFF The thermal protection of one of motors is active. Check if the concerning motor is jam and release the protection again.	the med	Be Lös	00 deutung: sung:	D2 MOTOR THERMISCH AUS Einer der Motoren ist thermisch ausgefallen. Motor überprüfen. Schalten Sie die thermische Sicherung wieder ein.	
Meaning: Comment:	003 VARAN-BUS ERROR The connection with one or r backplanes on the varan IO-bus is lost As soon as connection is re-establis message will disappear.	nore .hed,	Be Lös	deutung: sung:	003 VARAN-BUS FEHLER Irgendwo im Varan IO-Bus ist die Verbindung unterbrochen. Sobald die Verbindung wieder herstellt worden ist, verschwindet diese Meldung.	
Meaning: Comment.	006 ERROR INVERTER One of the frequency inverters is in a (motor stuck?). Reset can be done by switching off inverter with the emergency stop and for about 20 seconds.	larm the wait	Be Lös	006 A deutung: sung:	ALARM FREQUENZUMFORMER Einer der Frequenzumformer generiert einen Alarm. (Motor festgelaufen?). Stellen Sie den Umformer wieder zurück indem Sie den Umformer ausschalten mittels des Notstopps und warten Sie ungefähr 20 Sekunden.	
Meaning: Comment:	010 OBJECT OVERFLOW Internal error. Too many pieces in memory of the PLC. Restart the PLC.	the	Be Lös	deutung: sung:	010 OBJECT OVERFLOW Interne Störung. Zu viele Stücke im Speicher des PLC. Maschine ausschalten und wieder einschalten.	
01	5 FEED-IN PHOTOCELL COVERED	Ī		015 E		
Meaning:	When the machine must start, photocell at the start of the length	the fold	Be	deutung:	Wenn die Maschine eingeschaltet wird, muss die Fotozelle am Anfang der	
Comment.	Remove pieces at this photocell and again.	d try	Lös	sung:	Entfernen Sie die Teile die sich bei dieser Fotozelle befinden und versuchen Sie es nochmals.	
016 Meaning:	PIECES TOO CLOSE LENGTH FOLD A new piece arrived in the length section while the previous piece w finished.	fold asn't	Be	016 Ti deutung:	EILE ZU NAHE LÄNGSFALTUNG Ein neues Teil befindet sich am Anfang der Längsfaltung und das vorige Teil wurde noch nicht längs gefaltet.	
Comment.	Remove the new piece and restart machine.	the	Lös	sung:	Entfernen Sie das neue Teil und starten Sie die Maschine wieder.	
Meaning:	024 JAM FEED-IN PHOTOCELL The photocell at the start of the length fold section has been covered too long.	024 FEHLER FOTOZELLE LÁNGSFALTUNG Bedeutung: Die Fotozelle am Anfang der Längsfaltung ist zu lange bedeckt				
--	---	--				
Comment.	Remove the piece and restart the machine.	Lösung: Entfernen Sie das Teil und starten Sie die Maschine wieder.				
Meaning: Comment:	025 JAM IN LENGTH FOLD A piece didn't arrive at the photocell at the start of the cross fold section. If the piece is jammed, remove it and restart the machine.	 025 FEHLER IN LANGSFALTUNG Bedeutung: Ein Teil ist nicht rechtzeitig bei der Querfaltfotozelle angekommen. Lösung: Ist das Teil festgelaufen, so soll es entfernt werden und danach können Sie die Maschine wieder starten. 				
Meaning: Comment.	026 JAM IN CROSSFOLD A piece didn't arrive at the photocell at the start of the stacker section. If the piece is jammed, remove it and restart the machine.	 026 FEHLER IN QUERFALTUNG Bedeutung: Ein Teil ist nicht rechtzeitig bei der Staplerfotozelle arriviert. Lösung: Ist das Teil festgelaufen, so soll es entfernt werden und danach können Sie die Maschine wieder starten. 				
Meaning: Comment:	027 JAM STACKER PHOTOCELL The photocell at the start of the stacker section has been covered too long. Remove the piece and restart the machine.	 027 FEHLER STAPLERFOTOZELLE Bedeutung: Die Fotozelle beim Stapler war zu lange bedeckt. Lösung: Entfernen Sie das Teil und starten Sie die Maschine wieder. 				
Meaning:	061 Jam in length fold A piece didn't arrive at the photocell at the	061 Fehler in Längsfaltung Bedeutuna: Ein Teil ist nicht rechtzeitig bei der				
Comment.	start of the cross fold section. If this happens twice, the machine will be stopped.	Lösung:Querfaltfotozelle angekommen.Lösung:Wenn dieses zweimal geschieht, wird die Maschine gestoppt.				
Comment. Meaning:	 start of the cross fold section. If this happens twice, the machine will be stopped. 070 Fixed format not possible The adjusted fixed format can't be reached because the length of the piece doesn't make this possible. 	Querfaltfotozelle angekommen. Lösung: Wenn dieses zweimal geschieht, wird die Maschine gestoppt. 070 Festes Format nicht möglich Bedeutung: Das eingestellte feste Format kann nicht erreicht werden, weil die Teillänge dieses nicht ermöglicht.				
Comment: Meaning: Comment:	 start of the cross fold section. If this happens twice, the machine will be stopped. 070 Fixed format not possible The adjusted fixed format can't be reached because the length of the piece doesn't make this possible. Increase the format of the fixed format parameter. 	Lösung:Querfaltfotozelle angekommen.Lösung:Wenn dieses zweimal geschieht, wird die Maschine gestoppt.070 Festes Format nicht möglichBedeutung:Das eingestellte feste Format kann nicht erreicht werden, weil die Teillänge dieses nicht ermöglicht.Lösung:Erhöhen Sie den Wert des festen- Formatparameter.				
Comment: Meaning: Comment: Meaning:	start of the cross fold section. If this happens twice, the machine will be stopped. 070 Fixed format not possible The adjusted fixed format can't be reached because the length of the piece doesn't make this possible. Increase the format of the fixed format parameter. 098 Battery almost empty The battery in the PLC is almost empty. It has to be replaced every year.	Querfaltfotozelle angekommen. Lösung: Wenn dieses zweimal geschieht, wird die Maschine gestoppt. 070 Festes Format nicht möglich Bedeutung: Das eingestellte feste Format kann nicht erreicht werden, weil die Teillänge dieses nicht ermöglicht. Lösung: Erhöhen Sie den Wert des festen-Formatparameter. 098 Batterie fast leer Bedeutung: Die Batterie des PLC ist fast leer. Diese Batterie muss jedes Jahr ersetzt werden				
Comment: Meaning: Comment: Meaning: Comment:	 start of the cross fold section. If this happens twice, the machine will be stopped. 070 Fixed format not possible The adjusted fixed format can't be reached because the length of the piece doesn't make this possible. Increase the format of the fixed format parameter. 098 Battery almost empty The battery in the PLC is almost empty. It has to be replaced every year. Replace the battery as soon as possible to prevent loss of data.	Lösung:Querfaltfotozelle angekommen.Lösung:Wenn dieses zweimal geschieht, wird die Maschine gestoppt.070 Festes Format nicht möglichBedeutung:Das eingestellte feste Format kann nicht erreicht werden, weil die Teillänge dieses nicht ermöglicht.Lösung:Erhöhen Sie den Wert des festen- Formatparameter.098 Batterie fast leerBedeutung:Die Batterie des PLC ist fast leer. Diese Batterie muss jedes Jahr ersetzt werden.Lösung:Ersetzen Sie die Batterie so bald wie möglich, um Verlust von Daten zu verhindern.				

113 Waiting for startMeaning:Everything is ok. The machine is waiting
for a start signal from the operator.Comment:Press the start button on the control panel.

115 Operating

Meaning: The machine is running normally

Comment. None

113 Warten auf Start

Bedeutung:	Es gibt keine Alarme. Die Maschine
Lösung:	wartet auf ein Startsignal. Betätigen Sie die Starttaste auf dem Bedientableau.
Bedeutung:	115 In Betrieb Die Maschine ist in Normalbetrieb ohne Alarme.

Lösung:

Machine parameters	6.13	Maschineparameter
Machine parameters are settings which describe the type of machine. Changing these settings influences all programs/recipes. In normal circumstances, these parameters only need to be changed during installation or when the machine is changed mechanically. When one of these parameters should be changed, always write down the old value, because changing one of these parameters to an illegal value, can cause a complete malfunction of the machine. Normally, not all described parameters can be set. Which parameters can be set, depends on the options in the machine. When a certain option is not available, the relevant parameters will not be displayed, so they cannot be set.		schineparameter sind Einstellungen die den schinetyp beschreiben. Änderungen an diesen stellungen beeinflussen alle Programme. malerweise müssen die Parameter nur geändert den während der Installation oder nach einer chanischen Änderung. Notieren Sie immer den n Wert bevor Sie diesen ändern. Wenn Sie einem ameter einen ungültigen Wert geben, kann es commen dass die Maschine gar nicht mehr ttioniert. Welche Parameter eingestellt werden nen hängt von den Optionen in der Maschine ab. eine bestimmte Option nicht vorhanden, so den die entsprechenden Parameter nicht chtlich, also können sie nicht eingestellt werden.
06 Standby timeDescription:When the machine isn't used for time, it will automatically switch off. is in seconds. A value of 0 disables standby time.Unit:seconds	this Bes Time the Unit	06 Stand-by Zeit chreibung:Wird die Maschine die hier eingestellte Zeit nicht gebraucht, so schaltet die Maschine aus. Zeit ist in Sekunden. Der Wert 0 bedeutet nicht ausschalten. Sekunden
07 Counter in main screenDescription:The counter values which can be set the main screen: 0 = Total counter 1 = Counter per program 2 = Counter of today Unit:Unit:not applicable	en in Bes Unit	07 Zähler im Übersichtschirm chreibung:Der Zählerwert welcher im Übersichtschirm gezeigt wird: 0 = Gesamtzähler 1 = Programmzähler 2 = Zähler des Tages
15 Photocell filter time Description: The filter time of the photocell milliseconds (0,001s). If a photocel (un)covered for a time shorter than time, the software will ignore the sign Unit: milliseconds (0,001s)	s in <i>Bes</i> ell is this al. <i>Unit</i>	15 Fotozelle Filterzeit chreibung:Die Filterzeit der Fotozellen in Millisekunden (0,001s). Pulse die kürzer sind als diese Zeit, werden von der Software ignoriert. Millisekunden (0,001s)
21 Speed of length fold beltsDescription:The speed of the length fold convey steps of 0,1 meters/minute.Unit:0,1 meters/minute	or in Bes Unit	21 Geschwindigkeit des Längsfaltbettes chreibung:DieGeschwindigkeitLängsfaltbettes in 0,1 Meter/Minute.0,1 Meter/Minute
22 Measurement stop correction Description: In case of a stop on the backside w feeding, the measured length corrected with this value (millimet The standard value of this paramet 100.	vhen <i>Bes</i> is res). er is	22 Korrektur auf Längsmessung bei Stopp chreibung:Wenn das Teil auf der Hinterseite gestoppt wird, wird die gemessene Länge mit diesem Wert korrigiert. Normalwert ist 100 (Millimeter).

25 Ma Description:	aximum length at feed-in photocell The maximum allowed length of a piece at the feed-in photocell in millimetres. When a piece is detected which is longer than this distance, the machine is stopped and an alarm is displayed.	25 Maxim Beschreibung:	ale Länge bei Eingabefotozelle Die maximale Länge die gemessen werden darf beim Eingehen in die Längsfaltung. Ist das Teil länger als die hier eingestellte Länge, so wird die Maschine gestoppt und wird ein Alarm gezeigt.
Unit:	millimetres	Unit:	Millimeter
26 E Description: Unit.	Basic stop position in length fold The distance between the feed-in photocell and the beginning of the blowpipes of the length fold in millimetres. millimetres	26 Stc Beschreibung: Unit:	opp Position in Längsfaltung Der Abstand zwischen die Fotozelle am Anfang der Längsfaltung und am Anfang der Blasrohre in Millimetern. Millimeter
27 Pc	osition of left length fold photocell	27 Positi	on der linken I ängsfaltfotozelle
Description:	The distance between the feed-in photocell and the left photocell in the length fold section in millimetres.	Beschreibung:	Der Abstand zwischen der Fotozelle am Anfang der Längsfaltung und der linken Längsfaltfotozelle in Millimetern.
Unit.	millimetres	Unit:	Millimeter
31 Max	imum waiting position in length fold	31 Maxima	le Warteposition in Längsfaltung
Description:	photocell and the position where the piece will wait until the cross fold is ready and the length fold is finished.	Beschreibung:	am Anfang der Längsfaltung und der Position wo das Teil wartet bis die Querfaltung bereit ist und die
Unit.	millimetres	Unit:	Millimeter
32 Tim Description:	e-out distance cross fold photocell The maximum distance between the feed-in photocell and the moment the piece has to be detected by the cross fold photocell.	32 Time Beschreibung:	-out Abstand Querfaltfotozelle Der maximale Abstand zwischen der Fotozelle am Anfang der Längsfaltung und dem Moment an dem das Teil von der Querfaltfotozelle detektiert sein muss.
Unit.	millimetres	Unit.	Millimeter
36 D i Description:	stance photocell to 1st cross fold The distance between the cross fold photocell and the folding point of the 1st cross fold.	36 Absta Beschreibung:	nd Fotozelle bis 1. Querfaltung Der Abstand zwischen der Querfaltfotozelle und dem Faltpunkt der 1. Querfaltung.
Unit:	millimetres	Unit:	Millimeter
37 Dist Description: Unit:	ance 1st cross fold to 2nd cross fold The distance between the 1st cross fold photocell and the 2nd cross fold. millimetres	37 Abstand Beschreibung: Unit:	1. Querfaltung bis 2. Querfaltung Der Abstand zwischen der 1. Querfaltung und der 2. Querfaltung. Millimeter
35	Waiting position in cross fold	38 War	teposition in der Querfaltung
Description:	The distance between the 2nd cross fold and the position where the piece waits until the stacker is ready for a new piece. Distance is in millimetres. Value 0 means don't wait in the cross fold.	Beschreibung:	Der Abstand zwischen der 2. Querfaltung und der Position wo gewartet wird bis den Stapler bereit ist ein neues Teil zu verarbeiten. Abstand in Millimetern. Wert 0 bedeutet nicht warten in Querfaltung.
Unit.	millimetres	Unit:	Millimeter

39 Ti Description:	me-out distance stacker photocell The maximum distance between the 2nd cross fold and the moment the piece has to be detected by the stacker photocell.	39 Time-out Abstand Staplerfotozelle Beschreibung:Der maximale Abstand zwischen der 2. Querfaltung und dem Moment an dem das Teil von der Staplerfotozelle detektiert sein muss.
Unit:	millimetres	Unit. Millimeter
40 Ma Description: Unit:	Aximum length at stacker photocell The maximum allowed length of a piece at the stacker photocell in millimetres. When a piece is detected which is longer than this distance, the machine is stopped and an alarm is displayed. millimetres	40 Maximale Länge bei Staplerfotozelle Beschreibung:Die maximale zugelassene Länge eines Teiles beim Stapler. Ist das Teil länger als die hier eingestellte Länge, so wird die Maschine gestoppt und wird ein Alarm gezeigt. Unit: Millimeter
Description: Unit:	51 Stack position stacker 1 The distance between the stacker photocell and the stack position of stacker 1. millimetres	51 Stapelposition Stapler 1 Beschreibung:Der Abstand zwischen der Staplerfotozelle und der Stapelposition von Stapler 1. Unit: Millimeter
Description: Unit.	52 Stack position stacker 2 The distance between the stacker photocell and the stack position of stacker 2. millimetres	52 Stapelposition Stapler 2 Beschreibung:Der Abstand zwischen der Staplerfotozelle und der Stapelposition von Stapler 2. Unit: Millimeter
Description: Unit:	53 Stack position stacker 3 The distance between the stacker photocell and the stack position of stacker 3. millimetres	53 Stapelposition Stapler 3 Beschreibung:Der Abstand zwischen der Staplerfotozelle und der Stapelposition von Stapler 3. Unit: Millimeter
Description: Unit.	54 Stack position stacker 4 The distance between the stacker photocell and the stack position of stacker 4. millimetres	54 Stapelposition Stapler 4 Beschreibung:Der Abstand zwischen der Staplerfotozelle und der Stapelposition von Stapler 4. Unit: Millimeter
55 N Description:	Maximum piece length for stacker The maximum length of a piece in millimetres which the stacker is allowed to stack. Pieces longer than this length will no be stacked but thrown out after the stacker.	55 Maximale Teillänge zum Stapeln Beschreibung:Die maximale Teillänge die der Stapler noch verarbeiten darf. Teile die länger sind werden beim Stapler aussortiert.
Unit:	millimetres	Unit. Millimeter
Description:	56 Stacker reject distance When a piece has to be rejected, this is the distance in millimetres the stacker continues running to reject the piece.	56 Stapler Transportzeit aussortieren Beschreibung:Muss ein Teil beim Stapler aussortiert werden, so ist hier der Abstand einzustellen (Millimeter) dass der Motor aktiviert bleibt um das Teil auszusortieren
Unit:	millimetres	Unit. Millimeter

57 De Description:	lay stop stacker motor / open flaps . The delay between stopping the stacker conveyor and opening the flaps. Is used to make sure the conveyor is completely stopped before the flaps are opened.	57 Verz. Stopp Staplermotor / öffnen Klappen Beschreibung:Die Verzögerung zwischen dem Stoppen des Staplerbandes und dem Öffnen der Klappen. Wird verwendet um sicher zu sein dass das Band still steht wenn die Klappen geöffnet werden
Unit:	milliseconds	Unit: Millisekunden
Description:	58 Time open stacker flaps The time the stacker flaps are opened when a piece is stacked.	58 Zeit öffnen Staplerklappen Beschreibung:Die Zeit in der die Staplerklappen geöffnet werden wenn ein Teil gestapelt wird.
Unit:	milliseconds	Unit: Millisekunden
61 D Description:	Delay start conveyor after stacking When the stacker flaps open to stack the last piece of a stack, the conveyor will wait for this time before the stack is shifted.	61 Verzögerung start Förderband nach stapeln Beschreibung:Wenn die Klappen geöffnet werden zum Stapeln des letzten Teiles, wird das Förderband die hier eingestellte Zeit warten bevor der Stapel auf das zentrale Förderband gelegt wird.
Unit:	milliseconds	<i>Unit</i> : Millisekunden
Description:	62 Conveyor shift time The time the cylinder of a conveyor is activated to put a stack onto the central conveyor.	62 Stapler Förderzeit Beschreibung: Die Zeit in der der Zylinder eines Staplerförderbandes aktiviert wird zum Auflegen des Stapels auf das zentrale Förderband.
Unit:	milliseconds	Unit: Millisekunden
6 Description:	3 Delay conveyor cylinder back The time the cylinder of a stacker needs to return to rest position after putting a stack onto the central conveyor.	63 Verzögerung Zylinder Förderband zurück Beschreibung:Die Zeit in der ein Zylinder eines Staplerförderbandes braucht um zur Heimposition zu gehen nachdem ein Stapel auf das zentrale Förderband gelegt ist.
Unit.	milliseconds	Unit: Millisekunden
6 Description:	4 Direction of central conveyor The direction of the central conveyor. Value 0 means the conveyor runs from the first to the last stacker (towards the operator). Value 1 means the other way around (away from the operator).	64 Richtung zentrales Förderband Beschreibung:Die Richtung des zentralen Förderbandes. Wert 0 bedeutet vom 1. zum letzten Stapler (Richtung Bedienperson), Wert 1 bedeutet vom letzten zum 1. Stapler (weg von Bedienperson)
Unit:	not applicable	Unit: -
Description: Unit:	65 Speed of central conveyor . The speed of the central conveyor in dm/minute (0,1 meters/minute). 0,1 meters/minute	65 Geschwindigkeit zentrales Förderband Beschreibung:Die Geschwindigkeit des zentralen Förderbandes in 0,1 Meter/Minute. Unit: 0,1 Meter/Minute
Description: Unit:	66 Width of one stacker The width of a stacker conveyor in millimetres. millimetres	66 Breite eines Staplers Beschreibung:Die Breite eines Staplerförderbandes in Millimetern. Unit: Millimeter

67 Description: Unit.	Standby time central conveyor When a stack is put onto the central conveyor, the conveyor continues running for this time. Time is in seconds. A value of 0 means that the conveyor will not go into standby. seconds	67 Stand-by Zeit zentrales Förderband Beschreibung:Wird ein Stapel auf das zentrale Förderband gelegt, so bleibt das Band die hier eingestellte Zeit laufen. Zeit ist in Sekunden. Wert 0 bedeutet keine Stand-by Zeit. Unit: Sekunden
Description: Unit.	 71 Position to reject pieces. The location where pieces are rejected when the reject button is pressed. 0 = No reject 1 = At 1st cross fold 2 = At 2nd cross fold 3 = After stacker not applicable 	71 AussortierpositionBeschreibung: Die Position wo die Teile aussortiert werden wenn die Aussortiertaste betätigt wird.0 = Nicht aussortieren 1 = 1. Querfaltung 2 = 2. Querfaltung 3 = Nach stapelnUnit:-
72 Description:	 Shift stacker at program change The moment the stackers are emptied in case of a program change. 0 = No emptying 1 = When program changes 2 = When first piece arrives at stacker 	 72 Stapler leeren beim Programmwechsel Beschreibung:Der Moment an dem die Stapler geleert werden wenn das Programm gewechselt wird. 0 = Nicht leeren 1 = Wenn das Programm gewechselt wird 2 = Wenn das 1. Teil beim Stapler arriviert.
Unit.	not applicable	Unit
95 F Description:	Reset counters without password When this parameter has a value of 1, counters per program can be reset without the need of a password.	95 Zurückstellen Zähler ohne Kennwort Beschreibung: Ist dieser Parameter auf 1 eingestellt, so können die Zähler ohne Kennwort zurückgestellt werden. Wert 0 bedeutet dass Sie ein Kennwort brauchen.
95 F Description: Unit.	Reset counters without password When this parameter has a value of 1, counters per program can be reset without the need of a password. not applicable	95 Zurückstellen Zähler ohne Kennwort Beschreibung: Ist dieser Parameter auf 1 eingestellt, so können die Zähler ohne Kennwort zurückgestellt werden. Wert 0 bedeutet dass Sie ein Kennwort brauchen. Unit: -
95 F Description: Unit. 9 Description:	Reset counters without password When this parameter has a value of 1, counters per program can be reset without the need of a password. not applicable 6 Automatic reset of warnings A value of 1 means that warnings are automatically reset when the next piece doesn't cause the warning. In case of a value of 0, warnings can only be reset with the start button on the control panel.	 95 Zurückstellen Zähler ohne Kennwort Beschreibung: Ist dieser Parameter auf 1 eingestellt, so können die Zähler ohne Kennwort zurückgestellt werden. Wert 0 bedeutet dass Sie ein Kennwort brauchen. Unit: - 96 Meldungen automatisch zurückstellen Beschreibung: Ein Wert von 1 bedeutet, dass Warnungen automatisch zurückgestellt werden, wenn das nächste Teil die Warnung nicht verursacht. Ist der Wert 0, so können Warnungen nur mit der Starttaste auf dem Bedientableau zurückgestellt werden.
95 F Description: Unit. 9 Description: Unit.	Reset counters without password When this parameter has a value of 1, counters per program can be reset without the need of a password. not applicable 6 Automatic reset of warnings A value of 1 means that warnings are automatically reset when the next piece doesn't cause the warning. In case of a value of 0, warnings can only be reset with the start button on the control panel. not applicable	 95 Zurückstellen Zähler ohne Kennwort Beschreibung: Ist dieser Parameter auf 1 eingestellt, so können die Zähler ohne Kennwort zurückgestellt werden. Wert 0 bedeutet dass Sie ein Kennwort brauchen. Unit: - 96 Meldungen automatisch zurückstellen Beschreibung: Ein Wert von 1 bedeutet, dass Warnungen automatisch zurückgestellt werden, wenn das nächste Teil die Warnung nicht verursacht. Ist der Wert 0, so können Warnungen nur mit der Starttaste auf dem Bedientableau zurückgestellt werden. Unit: -
95 F Description: Unit: 9 Description: Unit: 97 Fi Description:	Reset counters without password When this parameter has a value of 1, counters per program can be reset without the need of a password. not applicable 6 Automatic reset of warnings A value of 1 means that warnings are automatically reset when the next piece doesn't cause the warning. In case of a value of 0, warnings can only be reset with the start button on the control panel. not applicable rst warn in case of length fold jam Value 1 means that when a piece doesn't arrive at the cross fold photocell, first a warning is given. Value 0 means that the machine will stop on the first error.	 95 Zurückstellen Zähler ohne Kennwort Beschreibung: Ist dieser Parameter auf 1 eingestellt, so können die Zähler ohne Kennwort zurückgestellt werden. Wert 0 bedeutet dass Sie ein Kennwort brauchen. Unit: - 96 Meldungen automatisch zurückstellen Beschreibung: Ein Wert von 1 bedeutet, dass Warnungen automatisch zurückgestellt werden, wenn das nächste Teil die Warnung nicht verursacht. Ist der Wert 0, so können Warnungen nur mit der Starttaste auf dem Bedientableau zurückgestellt werden. Unit: - 97 Fehler in Längsfaltung, erste Warnung nicht an der Querfaltfotozelle ankommt, eine erste Warnung gegeben wird. Wert 0 bedeutet, dass die Maschine auf der ersten Störung stoppt

100 Description:	CAN-bus station number this PLC Station number of this PLC. Every PLC in a CAN network has to have a unique station number.	100 CAN-bus Stationsnummer dieses PLC Beschreibung:Stationsnummer dieses PLC. Ist der PLC an einem sogenannten CAN-Bus Netz angeschlossen, so muss jeder PLC seine eigene, einzige Stationsnummer baben
Unit:	not applicable	Unit
Description:	101 CAN-bus baudrate Baudrate/communication-speed of this PLC. Every PLC in a CAN network has to be adjusted to the same baudrate.	101 CAN-bus baudrate Beschreibung:Baudrate/ Kommunikations- Geschwindigkeit dieses PLC. Jeder PLC im Netz muss dieselbe Kommunikationsgeschwindigkeit haben.
Unit.	not applicable	Unit: -
1 Description:	11 Input error inverter present Restart control system after changing!	111 Fehler Eingang Umformer Beschreibung:Wird dieser Parameter geändert, so muss die Steuerung wieder gestartet werden
Unit:	not applicable	Unit
Description:	112 Thermal off input present Restart control system after changing!	112 Thermisch aus Eingang Beschreibung:Wird dieser Parameter geändert, so muss die Steuerung wieder gestartet
Unit.	not applicable	Unit
1 Description:	13 Extra alarm output present Restart control system after changing!	113 Extra Alarm Ausgang Beschreibung:Wird dieser Parameter geändert, so muss die Steuerung wieder gestartet werden.
Unit.	not applicable	Unit: -
Description:	114 Feed conveyor present Restart control system after changing.	114 Separates Eingabeband anwesend Beschreibung:Wird dieser Parameter geändert, so muss die Steuerung wieder gestartet werden
Unit.	not applicable	Unit: -
Description:	115 Reject switch present Restart control system after changing!	115 Aussortiertaste Beschreibung:Wird dieser Parameter geändert, so muss die Steuerung wieder gestartet werden.
Unit:	not applicable	Unit
116 V Description:	Vidth measure photocell at feed-in Restart control system after changing.	116 Fotozelle Breitemessung bei der Eingabe Beschreibung:Wird dieser Parameter geändert, so muss die Steuerung wieder gestartet
Unit.	not applicable	Unit: -

Description:	117 Stacker 4 present Restart control system after changing	117 Stapler 4 anwesend <i>Beschreibung</i> :Wird dieser Parameter geändert, so muss die Steuerung wieder gestartet werden.
Unit.	not applicable	Unit
118 Description:	Width preset photocells present Restart control system after changing.	Beschreibung:Wird dieser Parameter geändert, so muss die Steuerung wieder gestartet

Drogram	noromotoro	6 1	4	Drogrammaramatar
Program	parameters	0.14	+	Programmparameter
The availab parameters depend on Settings con this machin not adjustab	le options in the machine determine w can be set. Which parameters can be the options which are in the mach neerning options which are not availab e, will not be displayed, and are there ble.	hich set, hine. le in fore	Welche P abhängig v bestimmte entspreche können sie	arameter eingestellt werden können ist von den Optionen in der Maschine. Ist eine Option nicht vorhanden, so werden die enden Parameter nicht ersichtlich, also nicht eingestellt werden.
Description: Unit:	 01 Feeding method 0 = Continuously. 1 = Continuously, but stop when leng fold busy 2 = Start on photocell 3 = Start on button not applicable 	th	Beschreibu Unit.	 01 Eingabemethode <i>Ing</i>:0 = kontinuierlich. 1 = kontinuierlich, warten auf Längsfaltung 2 = Starten (Fotozelle) 3 = Starten (Taste)
C Description:	2 Delay start feeding conveyor The time the photocell on the fee conveyor must be covered before conveyor starts. Time is in milliseco Feeding method must be set to 2.	ding the nds.	02 Beschreibu	Verzögerung Start Eingabebett Ing:Die Zeit dass die Fotozelle auf dem Eingabebett bedeckt sein muss ehe das Eingabebett anfängt zu laufen. Zeit ist in Millisekunden. Die Eingabemethode soll auf 2 eingestellt sein.
Unit:	milliseconds		Unit.	Millisekunden
Description: Unit:	03 Run time feeding conveyor The time the feeding conveyor run bring the piece into the length section. milliseconds	s to fold	Beschreibu Unit:	03 Laufzeit Eingabebett <i>ung</i> :Die Zeit dass das Eingabebett läuft zum Transportieren des Teiles in die Längsfaltung. Millisekunden
Description	 04 Stop piece on trailing edge 0 = No stop during feeding 1 = Stop on backside >1 = Front position of the towel in stop position. 		Beschreibu	 04 Stoppen auf Hinterseite ung:0 = Kein Stopp. 1 = Stoppen auf Hinterseite >1 = Position Vorderseite in Stopp Stelle.
Description	05 Length limit piece type A/B The limit in millimetres between piece type A and type B. Pieces shorter this limit will be of type A.	es of than	05 L Beschreibu	Längebegrenzung Tuch Typ A/B <i>Ing</i> :Die Begrenzung in Millimetern zwischen Teilen von Typ A und Typ B. Teile kürzer als diese Begrenzung sind vom Typ A.
Unit:	millimetres		Unit:	Millimeter
Description:	06 Length limit piece type B/C The limit in millimetres between piece type B and type C. Pieces longer this limit will be of type C.	es of than	06 L Beschreibu	Längebegrenzung Tuch Typ B/C <i>ung</i> :Die Begrenzung in Millimetern zwischen Teilen von Typ B und Typ C. Teile länger als diese Begrenzung sind vom Typ C. Millimeter
J		1	June.	

Description:	07 Length limit piece type C/D The limit in millimetres between pieces of type C and type D. Pieces longer than this limit will be of type D.	07 Längebegrenzung Tuch Typ C/D <i>Beschreibung</i> :Die Begrenzung in Millimetern zwischen Teilen von Typ C und Typ D. Teile länger als diese Begrenzung sind vom Typ D.
Unit:	millimetres	Unit. Millimeter
08 F Description:	Preset width no photocell covered The preset ski width in case none of the preset photocell(s) are covered. Width is in millimetres.	08 Voreinstellung Breite ohne Fotozelle bedeckt Beschreibung:Die voreingestellte Schieberbreite wenn keine Fotozelle für die Breitedetektion bedeckt ist. Breite ist in Millimetern.
Unit:	millimetres	Unit: Millimeter
09 Description:	Preset width 1 photocell covered The preset ski width in case 1 preset photocell is covered. Width is in millimetres.	09 Voreinstellung Breite 1 Fotozelle bedeckt Beschreibung:Die voreingestellte Schieberbreite wenn eine Fotozelle für die Breitedetektion bedeckt ist. Breite ist in Millimetern.
Unit:	millimetres	Unit: Millimeter
10 I Description:	Preset width 2 photocells covered The preset ski width in case 2 preset photocells are covered. Width is in millimetres.	10 Voreinstellung Breite 2 Fotozellen bedeckt Beschreibung:Die voreingestellte Schieberbreite wenn zwei Fotozellen für die Breitedetektion bedeckt sind. Breite ist in Millimetern
Unit:	millimetres	Unit. Millimeter
11 U Description: Unit:	Jse photocell width measurement 0 = Don't use photocell. 1 = Photocell is limit A/B 2 = Photocell is limit B/C	11 Fotozelle Breitemessung verwenden Beschreibung:0 = Nicht verwenden. 1 = Fotozelle ist Begrenzung A/B 2 = Fotozelle ist Begrenzung B/C
	not applicable	Unit
	not applicable	Unit

Sub prog	rom poromotoro	6 1 5	5 Subprogrammparamator
Sup-prog	ram parameters	0.15	Supprogrammparameter
Which paratise dependent and of the concerning machine, w adjustable.	meters in a subprogram can be adju- at on the options which are in the mac value of other parameters. Adjustm options which are not available in rill not be displayed, and therefore	sted, chine ients this not	Welche Parameter eingestellt werden können ist abhängig von den Optionen in der Maschine. Ist eine bestimmte Option nicht vorhanden, so werden die entsprechenden Parameter nicht ersichtlich, also können sie nicht eingestellt werden.
Description:	01 Length fold type 0 = No length fold. 1 = 1 length fold (left)		01 Typ Längsfaltung Beschreibung:0 = Keine Längsfaltung. 1 = 1. Längsfaltung (links)
Unit.	2 = French fold not applicable		2 = französische Faltung ´ Unit: -
Description: Unit:	02 Ski/length fold width The width of the ski's in the length fo millimetres. millimetres	ld in	02 Schieber/Längsfaltbreite Beschreibung:Die Schieberbreite der Längsfaltung in Millimetern. Unit. Millimeter
Description:	04 Stop time in length fold The time the length fold is stoppe make the length fold. Value is milliseconds.	d to s in	04 Stoppzeit in der Längsfaltung Beschreibung:Die Zeit wenn gestoppt wird um die Längsfaltung zu machen. Wert ist in Millisekunden.
Unit.	milliseconds		Unit: Millisekunden
Description: Unit:	05 Delay start left template The delay between the moment length fold is stopped and the mor the cycle of the left template starts. V is in milliseconds. milliseconds	the nent alue	05 Verzögerung Start Längsfaltung links Beschreibung:Die Verzögerung zwischen dem Moment an dem die Längsfaltung stoppt und dem Moment an dem der Zyklus für die linken Schieber anfängt. Unit: Millisekunden
Description: Unit:	06 Time left template The time the left template moves make the left length fold. Value i milliseconds. milliseconds	s to s in	06 Zeit Schablone links Beschreibung:Die Bewegungszeit der linken Schablone für die linke Längsfaltung. Wert ist in Millisekunden. Unit: Millisekunden
Description: Unit:	08 Delay start right template The delay between the moment length fold is stopped and the mor the cycle of the right template st Value is in milliseconds. milliseconds	the nent arts.	08 Verzögerung Start Längsfaltung rechts Beschreibung:Die Verzögerung zwischen dem Moment an dem die Längsfaltung stoppt und dem Moment an dem der Zyklus für die rechten Schieber anfängt.
Description: Unit:	09 Time right template The time the right template move make the right length fold. Value i milliseconds. milliseconds	s to s in	09 Zeit Schablone rechts Beschreibung:Die Bewegungszeit der rechten Schablone für die rechte Längsfaltung. Wert ist in Millisekunden. Unit: Millisekunden

1 Description: Unit:	0 Skis smaller after length fold Value 0 means skis will stay in position after the length fold is made. Other value means that the skis will move this value smaller after the stop in the length fold is done.	10 Schieber schmaler nach Längsfaltung Beschreibung:Wert 0 bedeutet dass die Schieber nach dem Längsfalten in derselben Stelle bleiben. Ein anderer Wert bedeutet dass die Schieber den hier eingestellten Wert schmaler werden nach dem Stopp in der Längsfaltung. Unit:
Description: Unit:	16 Cross fold type 0 = No cross fold. 1 = 1 cross on 1st fold 2 = 1 cross on 2nd fold 3 = French fold 4 = 2 cross folds not applicable	16 Typ QuerfaltungBeschreibung:0 = Keine Querfaltung.1 = 1x quer auf 1. Faltung2 = 1x quer auf 2. Faltung3 = französische Faltung4 = 2 QuerfaltungenUnit:
Description: Unit:	17 Cross fold fixed format Value 0 is no fixed format. Other value is the size of the piece at the stacker in mm. millimetres	17 Querfaltung festes Format Beschreibung:Wert 0 bedeutet kein festes Format. Ein anderer Wert bedeutet die Größe des Teiles auf dem Stapler in Millimetern. Unit: Millimeter
18 Description: Unit:	Reverse piece at 1st cross fold When bypassing the 1 st cross fold, the piece will be reversed when the value is 1. A value of 0 means a bypass on the front side of the piece.	18 Umkehren bei der 1. Querfaltung Beschreibung:Wert 1 bedeutet dass das Teil umgekehrt wird wenn die 1. Querfaltung umgangen wird. Wert 0 bedeutet dass die 1. Querfaltung umgangen wird auf der Vorderseite des Teiles. Unit: -
19 Description: Unit:	Reverse piece at 2nd cross fold When bypassing the 2 nd cross fold, the piece will be reversed when the value is 1. A value of 0 means a bypass on the front side of the piece.	19 Umkehren bei der 2. Querfaltung Beschreibung:Wert 1 bedeutet dass das Teil umgekehrt wird wenn die 2. Querfaltung umgangen wird. Wert 0 bedeutet dass die 2. Querfaltung umgangen wird auf der Vorderseite des Teiles. Unit: -
Description: Unit:	20 Folding point 1st cross fold The folding point or overlap of the 1 st cross fold in millimetres. The standard value of this parameter is 100. millimetres	20 Faltpunkt/Überlappung 1. Querfaltung Beschreibung:Der Faltpunkt oder die Überlappung der 1. Querfaltung in Millimetern. Normalwert ist 100. Unit: Millimeter
2 Description: Unit:	Provide a set of the set of the 1 and the set of the 1 and the set of the 2 and the set of the 2 and the set of the set 	21 Faltpunkt/Überlappung 2. Querfaltung Beschreibung:Der Faltpunkt oder die Überlappung der 2. Querfaltung in Millimetern. Normalwert ist 100. Unit: Millimeter

Description: Unit:	22 Blow time 1st cross fold The time the blowpipe at the 1st cross fold are activated. milliseconds	22 Blaszeit 1. Querfaltung Beschreibung:Die Aktivierungszeit des Blasrohrs der 1. Querfaltung. Unit: Millisekunden
Description: Unit:	23 Blow time 2nd cross fold The time the blowpipes at the 2nd cross fold are activated. milliseconds	23 Blaszeit 2. Querfaltung Beschreibung:Die Aktivierungszeit des Blasrohrs der 2. Querfaltung. Unit: Millisekunden
Description: Unit:	24 Delay blow 1st cross fold Delay blow/reverse 1 st cross fold. Standard value is 250. If value smaller than 250, blowing is earlier than reversing, otherwise blowing is later than reversing. milliseconds	 24 Verzögerung blasen 1. Querfaltung Beschreibung: Umkehrverzögerung ist 250, wenn der Wert größer ist als 250, kommt blasen später als umkehren. Ist der Wert kleiner als 250, kommt umkehren später als blasen. Unit: Millisekunden
Description: Unit:	25 Delay blow 2nd cross fold Delay blow/reverse 2 nd cross fold. Standard value is 250. If value smaller than 250, blowing is earlier than reversing, otherwise blowing is later than reversing. milliseconds	25 Verzögerung blasen 2. Querfaltung Beschreibung:Umkehrverzögerung ist 250, wenn der Wert größer ist als 250, kommt blasen später als umkehren. Ist der Wert kleiner als 250, kommt umkehren später als blasen. Unit: Millisekunden
Description:	27 Stacker number The stacker where the pieces are stacked. Stacker 1 is the stacker closest to the cross fold.	27 Staplernummer Beschreibung:Der Stapler auf dem die Teile gestapelt werden. Stapler 1 ist der Stapler, der der Querfaltung am nächsten ist.
Unit.	not applicable	Unit
Description:	28 Stacking height When a stack reaches this number of pieces, the conveyor is activated and a new stack starts.	28 Stapelhöhe Beschreibung:Erreicht ein Stapel die hier eingestellte Höhe so wird der Stapler wegtransportiert und werden die Teile
Unit:	not applicable	Unit
Description:	29 Couple stacker 2 with 1 Value 1 means that stacker 2 also uses stacker 1. Can be used in case of long pieces. If the value is 0, only stacker 2 is used.	29 Kopplung Stapler 2 mit Stapler 1 Beschreibung:Wert 1 bedeutet dass Stapler 2 auch Stapler 1 benutzt. Kann für Großteile verwendet werden. Wert 0 bedeutet nur Stapler 2 benutzen.
Unit:	not applicable	Unit
Description:	30 Couple stacker 3 with 2 Value 1 means that stacker 3 also uses stacker 2. Can be used in case of long pieces. If the value is 0, only stacker 3 is used.	30 Kopplung Stapler 3 mit Stapler 2 Beschreibung:Wert 1 bedeutet dass Stapler 3 auch Stapler 2 benutzt. Kann für Großteile verwendet werden. Wert 0 bedeutet nur Stapler 3 benutzen.
Unit:	not applicable	Unit

31 Couple stacker 4 with 3

Description: Value 1 means that stacker 4 also uses stacker 3. Can be used in case of long pieces. If the value is 0, only stacker 4 is used. Unit: not applicable

31 Kopplung Stapler 4 mit Stapler 3

Beschreibung:Wert 1 bedeutet dass Stapler 4 auch Stapler 3 benutzt. Kann für Großteile verwendet werden. Wert 0 bedeutet nur Stapler 4 benutzen. -

Unit:

WARNING

Maintenance on the machine is solely reserved the maintenance personnel.

When performing maintenance, the main switch must be locked in position "0".

During maintenance on components under pressure, the air connection must be disconnected and the pressure vessels must be ventilated.

WARNING / DANGER

When intervening in the electric cabinets the following should be observed:

- 1. Interventions in the electric parts of the machine must only be performed by qualified personnell, and the main switch shall always be locked in position "0".
- 2. Interventions in the electric parts must be performed five min. after the main switch has been turned to position "0" at the earliest. This must be done in order to ensure that any capacitors are completely discharged.

After termination of the maintenance work, the maintenance personnel again hand over the machine to the operating personnel for normal operation.

IMPORTANT

In order to avoid unnecessary breakdowns or interruptions, it is essential that the instructions concerning maintenance mentioned in paragraph 7.2 are complied with. Die Wartung der Maschine ist ausschließlich dem Wartungspersonal vorbehalten.



Während Wartungsarbeiten muss der Hauptschalter in Position "0" verriegelt sein.

Während Wartungsarbeiten an Komponenten, die unter Druck stehen, muss der Druckanschluss unterbrochen werden und der Lufttank entleert werden.

WARNUNG/GEFAHR

Wenn in den Elektroschränken gearbeitet wird, muss folgendes beachtet werden:

- 1. Eingriffe in die elektrischen Teile der Maschine dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Der Hauptschalter muss dabei immer in Position "0" verriegelt sein.
- 2. Eingriffe in die elektrischen Teile der Maschine dürfen frühestens fünf Minuten nach Drehen des Hauptschalters in Position "0" erfolgen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass alle Kondensatoren vollständig entladen sind.

Wenn die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind, übergibt das Wartungspersonal die Maschine wieder dem Bedienpersonal für den Normalbetrieb.

WICHTIG

Um unnötige Störungen oder Unterbrechungen zu vermeiden, müssen die Wartungsinstruktionen in Abschnitt 7.2 befolgt werden.

Towel Folder 1.3 super_D_C7_V0100



Maintenance Scheme 7.2			Wartungsplan
Maintenance contract		Wa	rtungsvertrag
We recommend you to agree on a maintenance contract with your responsible Electrolux service technician.		Wii Ihre abz	empfehlen Ihnen, einen Wartungsvertrag mit em zuständigen Electrolux Kundendiensttechniker uschließen.
Daily cleaning and maintenance		Täg	liche Reinigungs- und Wartungsarbeiten
• Laundry pieces inside of the machine, or that jammed, have to be removed first.	got	•	Teile, die sich in der Maschine befinden, oder sich verklemmt haben, sind zuerst zu entfernen.
Empty water separator.		•	Wasserabscheider entleeren.
Weekly cleaning and maintenance		Wö	chentliche Reinigungs- und Wartungsarbeiten
Entire Machine			Ganze Maschine
The machine must be cleaned thoroughly inside outside of any lint.	and	Die alle	Maschine ist gründlich außen und innen von n Flusen zu reinigen.
Photocells			Fotozellen
Check if the photocells function properly and if are free from dust.	they	Üb unc	erprüfen Sie ob die Fotozellen gut funktionieren I dass sie von allen Flusen gereinigt sind.
Pneumatic cylinders			Pneumatikzylinder
The cylinders are to be adjusted to correct speed, cording to their function. If necessary, the end pos- tioning dampers of the cylinders have to be adjust too.	ac- si- ed	Die Ge End nad	Zylinder sind je nach Funktion auf die richtige schwindigkeit einzustellen. Ebenso sind die dagendämpfungen der Zylinder nötigenfalls hzustellen.
IMPORTANT		•	WICHTIG
Pneumatic cylinders, which have not been maintained properly, can cause damages to the cylinder and the machine.	en		Nicht gewartete Pneumatikzylinder können zu Schäden am Zylinder und an der Maschine führen.
Belts			Gurte
The belts must be checked for defects. Ever fringes are to be cut off with a pair of scissors. Also, residues of the feeding items are to be remo- from the belts.	ntual oved	Die Fra Ebe Gur	Gurte sind auf Defekte zu überprüfen. Eventuelle nsen sind mit einer Schere wegzuschneiden. enso sind Rückstände vom Faltgut von den ten zu entfernen.

Defective or worn-out belts have to be replaced immediately.

IMPORTANT

Worn-out belts may deteriorate the folding quality.



Beschädigte oder abgenützte Gurte sind sofort zu ersetzen.

WICHTIG

Abgenützte Gurte können zu Faltqualitätsverminderung führen.

Electro motors

The cooling fan of the motors have to be cleaned of lint and dust. If blowing out is not enough, the ventilator cover can in most cases be removed for manual cleaning.

IMPORTANT

Motors, which have not been maintained and thus insufficient cooling as a consequence lead to overheating, damage to the motors and to production interruptions.

Emergency stop buttons

Check regularly the emergency stop buttons and their function. Emergency stop buttons, which have not been activated for a long time may malfunction when being unlocked. After pushing the emergency stop button unlock it by turning it to the right. After this the emergency stop circuit has to be unlocked and in the display of the operating panel will appear "Ready to Start". Should this not be the case the first time, call the maintenance personnel.

Elektromotoren

Die Kühlflügelräder der Motoren sind von Flusen zu reinigen. Genügt ein Ausblasen nicht, so kann bei den meisten Motoren die Lüfterabdeckung zwecks mechanischer Reinigung entfernt werden.

WICHTIG

Nicht gewartete Motoren und damit ungenügende Kühlwirkung führen zur Überhitzung und Beschädigung der Motoren und zu Betriebsunterbrüchen.

Notstopptaster

Überprüfen Sie regelmäßig die Notstopptaster und ihre Funktion. Lange nicht betätigte Notstopptaster können Funktionsstörungen beim Wiederfreischalten aufweisen. Nach Betätigung des Notstopptasters entriegeln Sie ihn durch Drehung nach rechts. Danach muss der Notauskreis freigeschaltet werden und im Display erscheint "warten auf start". So nicht, soll das Wartungspersonal herbeigezogen werden.



3

Monthly cleaning and maintenance

Screws and bolts

The screws and bolts of movable parts are to be checked on their tightness.

Drive belts

The drive belts are to be checked for adequate tension.

IMPORTANT

Never lubricate clutches.



Forks, bearings

Clean and oil turnings points such as forks, bearings etc.

Check the bearings by starting the machine and running it without feeding any items. Check acoustically if all bearings are o.k.

IMPORTANT

Defective bearings must immediately be replaced as otherwise the rollers might be damaged, which might lead to serious production interruptions.

Belts

Check the tension of the belts and re-tension if necessary. The speed changes due to dust deposition on the belts. Remove this with a steel brush held under and against the running belts.

Whole machine

Check all screws on their tightness.

If abnormal noises occur, localize the cause and repair respectively replace the corresponding machine parts.

Monatliche Reinigungs- und Wartungsarbeiten

Schrauben und Bolzen

Die Schrauben und Bolzen beweglicher Teile sind auf ihren festen Sitz zu überprüfen.

Antriebsketten

Überprüfen Sie die Spannung der Ketten.

WICHTIG

Kupplungen nie schmieren.

Gabeln, Gleitlager

Drehpunkte, wie Gabeln, Gleitlager usw. ölen und saubermachen.

Überprüfen Sie die Lager, indem Sie die Maschine laufen lassen, ohne dass Teile verarbeitet werden. Überprüfen Sie akustisch, ob alle Lager in Ordnung sind.



WICHTIG

Defekte Lager müssen sofort ersetzt werden, da dies ansonsten zu Beschädigungen an den Walzen und zu schwerwiegenden Betriebsunterbrechungen führen kann.

Gurte

Gurtspannung kontrollieren und eventuell nachspannen. Staubablagerungen an den Gurten verändert deren Geschwindigkeit. Entfernen Sie den Staub, indem Sie gegen den laufenden Gurt von unten eine Stahlbürste halten.

Ganze Maschine

Alle Schrauben auf festen Sitz kontrollieren. Bei abnormalen Geräuschen Ursache lokalisieren und entsprechende Maschinenteile reparieren beziehungsweise auswechseln.

Annual maintenance	Jährliche Reinigungs- und Wartungsarbeiten		
Cylinders	Zylinder		
Check the cylinder sleeves on leaking and replace if necessary.	Kontrollieren Sie die Manschetten Zylinder und ersetzen Sie diese wenn notwendig.		
Air hoses	Luftschläuche		
Check compressed air hosepipes on collapsing and damage (repair if necessary).	Überprüfen Sie die Druckluftschläuche auf Knicken und Beschädigungen (wenn nötig reparieren).		
Drive belts	Antriebsriemen		
Renew drive belts.	Antriebsriemen erneuern.		
Exchange the battery	Austauschen Batterie		
The battery saves the memory when the PLC is switched off. We recommend you to change the battery at least once a year. Exchange happens with the PLC switched on !	Die Batterie bewahrt den Datenspeicher wenn de PLC ausgeschaltet ist. Die Batterie soll jedes Jah ersetzt werden. Austauschen soll ausgeführt werden wenn der PLC eingeschaltet!!!		
Whole machine	Ganze Maschine		
Recheck all adjustments and re-adjust if necessary.	Sämtliche Einstellungen nachprüfen und eventuell nachstellen.		

Lubricants	7.3			Sch	miermittel
Lubricant for chains		Schmiermittel fü	ir Ketten		
Lubricate all gear racks and toothed wheels with coat grease.	n moly	Zur Pflege von empfehlen wir mo	Zahnstangen bly coat Fett.	und	Zahnrädern

Mainte	nance record	7.4	W	artungsnachweis
Datum Date	Ausgeführte Arbeit Executed work		Ersetzte Teile Replaced parts	Name

Datum	Ausgeführte Arbeit	Ersetzte Teile	
Date	Executed work	Replaced parts	Name

Datum	Ausgeführte Arbeit	Ersetzte Teile	
Date	Executed work	Replaced parts	Name

Wiring diagrams	9.1	Elektrischer Schaltplan

Pneumatic diagrams	9.2	Druckluftschaltplan

Parameters	9.3	Parameter

Settings frequency converter	9.4	Einstellungen Frequenzumformer

Supplements	9.5	Ergänzungen