

# Stiratrici a conca mobile

## IB42310, IB42314, IB42316



Le figure sono solo rappresentative, il prodotto effettivo potrebbe differire.

### Caratteristiche e vantaggi

- Introduzione e ritorno frontali
- La protezione salvamani garantisce maggiore sicurezza per l'operatore
- Impostazione della temperatura regolabile
- Cilindro rivestito di lana d'acciaio e feltro di cotone per una maggiore durata e un buon scorrimento dei capi
- Pedale di comando ergonomico
- Tavola di alimentazione e vassoio di ricezione in acciaio

### Optional principali

- Funzionamento con gettoniera
- Comando velocità variabile
- Imbottitura in NomeX<sup>®</sup> del cilindro in grado di resistere a temperature superiori a 200° C

Specifiche principali		IB42310	IB42314	IB42316
Capacità*, max. evaporazione acqua	l/h	5	6.8	8.1
Rullo,				
diametro	ø mm	230	230	230
lunghezza	mm	1000	1400	1650
Velocità di stiratura	m/min	3.4	3.4	3.4
Riscaldamento, elettricità	kW	5.0	7.2	8.4
* 20% di umidità residua e utilizzo del rullo al 100% (ISO 9398).				

Connessioni elettriche*		IB42310	IB42314	IB42316
Tensione				
230-240V 3 AC 50/60 Hz	kW (A)	5.2 (16)	7.5 (20)	-
230V 1 AC 50/60 Hz	kW (A)	5.2 (32)	7.5 (32)	-
400-415V 3N AC 50 Hz	kW (A)	5.2 (10)	7.5 (16)	8.7 (16)
400-440V 3 AC 50/60 Hz	kW (A)	5.2 (10)	7.5 (16)	8.7 (16)
<b>Allacciamenti</b>				
Scarico, uscita	∅ mm	-	40	40
<b>Livelli d'intensità sonora</b>				
Livello d'intensità sonora aerea	dB(A)	52	54	54
<b>Emissione di calore</b>				
% di potenza installata, max.		3	3	3
<b>Dati di spedizione**</b>				
	netto, kg	120	140	184
Volume di spedizione	m <sup>3</sup>	0.91	1.16	1.34
<b>Dimensioni in mm</b>				
<b>A</b> Larghezza		1395	1795	2045
<b>B</b> Profondità		510	510	510
<b>C</b> Altezza		1025	1025	1025
<b>D</b>		1055	1455	1705
<b>E</b>		940	940	940
<b>F</b>		420	420	420
<b>1</b> Allacciamento elettrico		<b>3</b> Pannello di controllo		
<b>2</b> Leva di sgancio base		<b>4</b> Pedale di comando		

\* Sono disponibili tensioni diverse. Consultare il manuale d'installazione.

\*\* Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione.  
Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

