




Instruktion, torkskåp för Räddnings- tjänsten



Lasta torkskåpet



1 Det är en god idé att hänga delar av ditt larmställ på samma hängare. Börja med byxorna och fortsätt med jackan. Skjut sedan in hängaren i rätt öppning i taket på torkskåpet.



2 Stäng dörren och tryck på en av programvals-knapparna för att påbörja torkning. För energi-effektiv torkning, fyll skåpet när det körs och öppna ej torkskåpets dörrar under torkprocessen.

Program



Detta program passar för torkning av de flesta material.



Detta program passar för tunna eller känsliga material som inte ska torka för länge.



Om du öppnar dörren eller trycker på knappen avstannar torkningen men fläkten fortsätter att blåsa ytterligare en stund. Öppna inte dörren i onödan eftersom det förlänger torktiden.

Filterrengöring

Här hittar du filtret

Avlägsna luddet från filtret i övre delen av torkskåpet när torkningen avslutats.

Om torkskåpet blir överhettat kommer det att stanna och kan återstartas efter 10-15 minuter. Rengör filtret i övre delen av torkskåpet.

