

Használati útmutató a myPRO^{XL} szárítókhoz

Vezérlőpanel



Utasítások



Nyissa ki a készülék
ajtáját és töltsé meg
a dobót



Válasszon
ki egy programot



(szükség esetén érme/zseton
bedobása)
Nyomja meg a ► start
gombot a program
elindításához



A szárítás végén
a gép hangjelzést ad

Programok



Magas hőfok* 60 °C
Higiéniai ciklusokhoz
ajánlott



Közepes hőfok 40 °C



Alacsony hőfok 20 °C



Fűtés nélküli