

E – Svenska

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

1. Läs noggrant igenom innehållet i denna manual, eftersom den innehåller viktig säkerhetsinformation om montering, användning och underhåll av apparaten. Förvara bruksanvisningen på en säker plats för senare användning av andra aktörer.
2. Installationen av denna apparat skall utföras av kvalificerade personer i enlighet med tillverkarens instruktioner.
3. Denna apparat bör endast användas av personer som är särskilt utbildad för dess drift.
4. Stäng av maskinen i händelse av fel eller oregelbunden igång. För eventuell reparation ska man vända sig till en av Electrolux auktoriserade servicepartner och reparation skall ske med originalreservdelar.

Om ovanstående inte följs riskeras apparatens säkerhet att hotas.

ANVISNINGAR TILL INSTALLATÖREN

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

VÄRMESKÅP:

Kod	121830	121831	121832	121833	121834	121835	121906	121907	121908	121909	121922	121923
Längd	500	900	500	500	500	900	1200	1200	1600	1600	2000	2000
Djup	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
Höjd	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
Effekt - W	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Spänning - V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Frekvens Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Kabelmått mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5

VARMA VÄGGSKÅP:

Kod	121886	121887
Längd	1200	1600
Djup	400	400
Höjd	660	660
Effekt - W	1400	1400
Spän	230	230
Frekvens Hz	50/60	50/60
Kabelmått mm ²	3x1, 5	3x1,5

Radiostörningar: apparaten överensstämmer med D.M. 13.04.1989 och CEE-direktivet 87-308 om dämpning av radiostörningar.

PLACERING

Placera apparaten och justera dess höjd och nivå med hjälp av justerbara fötter (för lagring skåp).

Om apparaten placeras nära väggar, paneler osv. då skall dessa vara av obrännbart och värmebeständigt material.

Ta försiktigt bort plasten som täcker från yttre panelerna, om några av limmet sitter kvar, kan det vara lätt att ta bort med ett lösningsmedel.

ELANSLUTNING

Den elektriska anslutningen skall utföras i överensstämmelse med lokala normer som gäller.

Apparaten verkar på 230 V enfas (50/60 Hz).

För att ansluta sig till huvudterminalen, behöver man ta bort kontrollpanelen genom att skruva loss skruvarna i underkant och en pivot till höger innanför panelen (ovansidan) för värmeskåpen, medan för de vägghängda skåpen, skruva loss fästskruvarna sitter på höger innanför panelen (övre sidan).

Apparaten måste vara jordade. Maskinen skall ingå i en rätt dimensionerad equipotential, vars effektivitet skall kontrolleras regelbundet.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar ifall någon av dessa säkerhetsregler inte följs.

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN

FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING

Denna apparat får endast användas för det ändamål som den är avsedd för: det är för lagring av porslin, kastruller och pannor och för att hålla porslinet varmt. All annan användning är därför anses felaktig.

ANVÄNDANDET

Slå på automatiska strömbrytare.

Vrid termostaten "A" medurs, tills den är inställd på det läge som motsvarar den temperatur som skall uppnås (ca 30/90 °C), tänk på att referensnumret "1" motsvarar den lägsta inställningen och referensnummer "10" motsvarar den högsta temperaturen.

När kontrolllampan "B" lyser anger den att apparaten är ingångsatt, medan belysning av kontrollampa "C" anger att värmeelementen är påslagna.

När densamma lampan slocknar visar den att den valda temperaturen har uppnåtts.

Med vredet i ett mellanläge mellan noll och ett, är elementet avstängd men apparaten är fortfarande påslagen.

Jämnhet i värmefördelningen i utrymmet säkerställs genom en fläkt som sprider varm luft i hela skåpet.

För att kunna använda apparaten på rätt sätt, är det lämpligt:

- att ordna tallrikar i två rader i facket så att de lämnar en lucka på ca. 80 mm mellan dem så att luften kan cirkulera;
- att undvika att samla tallrikar framför hålet för luftcirkulation, lämna ett mellanrum på ca. 100 mm från sidorna.
- att undvika att ställa kantiner/bleck som kommer direkt från ugnen på toppskivan, eftersom denna apparat är inte avsedd för användas som konditorbänk.


Avstängning

Vrid på vredet till "AV" - läget "" och stäng av den automatiska brytaren på strömförsörjningen intill apparaten.

Säkerhetsanordning

Apparaten är utrustad med en säkerhetsanordning med manuell återställning, som går igång när temperaturen överskrider den högsta gräns som fastställdes från fabriken, och det avbryter strömförsörjningen till elementen. Detta syns då kontrollampa "C" släcks under normal drift.

I händelse av säkerhetstermostat löser ut, kontakta auktoriserad servicepartner.



ALLMÄNT UNDERHÅLL

Innan rengörings- och underhållsarbeten, kontrollera att strömförsörjningen inte är ansluten till elnätet.

- Rengör de rostfria ytorna dagligen med ljummet vatten och en neutral tvål, skölj ordentligt och torka noga. Rengöring av dessa ytor får aldrig göras med aggressiva rengöringsmedel, stålull, borstar eller liknande redskap.
- Om apparaten inte ska användas under en längre tid se till att följande försiktighetsåtgärder iakttas:
 - Koppla bort strömförsörjningen.
 - Applicera en skyddande hinna av vaselin olja på ytor av rostfritt stål.
 - Se till att lokalerna är luftas regelbundet.

Varning!

- Tvätta inte apparaten med högtrycksvattenspruta.
- För rengöring av apparatens stålytor, använd inte produkter som innehåller klor (blekmedel, klorsyra etc) Även om den är utspädd.
- Använd inte frätande ämnen såsom saltsyra vid rengöring av golvet som omger apparaten.

ÅTERVINNING OCH SKROTNING

LAGRING AV AVFALL

Tillfällig lagring av speciella avfall är tillåten men endast om det slutliga avfallet kommer att bortfraktas för slutbehandling och/eller slutlig lagring. Kassera specialavfall enligt lagar och regler i ert land. Håll miljön ren.

FÖRFARANEN FÖR DEMONTERING AV APPARATEN

Alla länder har olika lagstiftning, och därför är den särskilda föreskriften som tillämpas av lagstiftning och lokala myndigheter i det land där apparaten skall demonteras

Vid isärplockande av apparaten, separera komponenter beroende på deras kemiska egenskaper.

Demonteringen måste utföras av kvalificerad personal