



**EXPLODE OF KCHUC48R-32**



**Model:** KCHUC48R-32

**PNC:** 738332

**REV:** 12/16/2025

### Spare Parts List

NO	DESCRIPTION	Serial #	QTY	COMPONENT PNC	Model Number	Model PNC
2	Thermostat	ALL	1PC	0USDET	KCHUC48R-32	738332
2a	Inner Chest Temperature Sensor Probe	ALL	1PC	0USC4C	KCHUC48R-32	738332
2b	Controller Mounting Plate	<54220032	1PC	0USDIF	KCHUC48R-32	738332
	Controller Mounting Plate (With Steel Box)	≥54220032	1PC	0USO91	KCHUC48R-32	738332
5	Sensor Fixed BOX	ALL	1PC	0USM10	KCHUC48R-32	738332
7	Evaporator Cover	ALL	1PC	0USL36	KCHUC48R-32	738332
8	Fixed Support Of Evaporator Cover	ALL	2PCS	0USK05	KCHUC48R-32	738332
9	Evaporator Water Pan	ALL	1PC	0USG60	KCHUC48R-32	738332
10	Evaporator	ALL	1PC	0USG37	KCHUC48R-32	738332
10a	Evaporator Temperature Sensor Probe	ALL	1PC	0USC6R	KCHUC48R-32	738332
11	Circle Fan Support	ALL	1PC	0USK35	KCHUC48R-32	738332
12	Normal Wheel	ALL	2PCS	0USE2N	KCHUC48R-32	738332
13	Circle Fan	ALL	1PC	096250	KCHUC48R-32	738332
14	Lower Door Hinge/Right	ALL	1PC	0USE4W	KCHUC48R-32	738332
15	Body	ALL	1PC	N/A	KCHUC48R-32	738332
16	Top Clip	ALL	2PCS	0USL80	KCHUC48R-32	738332
17	Unit Room Cover	ALL	1PC	0USE4Y	KCHUC48R-32	738332
18	Plug	ALL	1PC	0USH67	KCHUC48R-32	738332
19	Location Knob	ALL	1PC	0USH46	KCHUC48R-32	738332
20	Top	ALL	1PC	0USE4Z	KCHUC48R-32	738332
21	Condenser	ALL	1PC	0USF38	KCHUC48R-32	738332
22	Filter Drier	ALL	1PC	0USG65	KCHUC48R-32	738332
22a	CAPILLARY	ALL	1PC	0USM33	KCHUC48R-32	738332
23	Condenser Fan Board	ALL	1PC	0USK25	KCHUC48R-32	738332
24	Condenser Fan	ALL	1PC	0USF14	KCHUC48R-32	738332
25	Evaporate Pipe	ALL	1PC	0USG20	KCHUC48R-32	738332
26	Water Box	ALL	1PC	0USI35	KCHUC48R-32	738332
27	Compressor	ALL	1PC	0USF25	KCHUC48R-32	738332
27a	COMPRESSOR ELECTRICAL COMPONENT SET	ALL	1PC	0USDF2	KCHUC48R-32	738332
28	Suction Pipe	ALL	1PC	0USO26	KCHUC48R-32	738332
29	Connector Support	ALL	1PC	0USDEE	KCHUC48R-32	738332
30	Cable Connector	ALL	1PC	0USF09	KCHUC48R-32	738332
31	Connector Cover	ALL	1PC	0USI98	KCHUC48R-32	738332
35	Shelf Support B	ALL	4PCS	0USI66	KCHUC48R-32	738332
35a	Shelf Support Screw	ALL	8PCS	0USM14	KCHUC48R-32	738332
36	SHELF	ALL	2PCS	0USCOM	KCHUC48R-32	738332
37	Shelf Support A	ALL	4PCS	0USI44	KCHUC48R-32	738332
37a	Shelf Support Screw	ALL	12PCS	0USM14	KCHUC48R-32	738332
38	K Shape Clip	ALL	8PCS	0USH19	KCHUC48R-32	738332
39	Up Hinge/Left	ALL	1PC	0USE4N	KCHUC48R-32	738332
40	Up Hinge /Right	ALL	1PC	0USE4X	KCHUC48R-32	738332
41	Bushing	ALL	2PCS	096268	KCHUC48R-32	738332
42	Gasket	ALL	2PCS	0USH00	KCHUC48R-32	738332
43	Door /Left	ALL	1PC	0USM97	KCHUC48R-32	738332
44	Door Spring Hinge	ALL	2PCS	0USE4V	KCHUC48R-32	738332
45	Door /Right	ALL	1PC	0USM98	KCHUC48R-32	738332
46	Door Switch	ALL	2PCS	096253	KCHUC48R-32	738332
47	Door Switch Case	ALL	2PCS	0USF88	KCHUC48R-32	738332
48	CABLE COVER	ALL	1PC	0USK07	KCHUC48R-32	738332
49	Brake Wheel	ALL	2PCS	0USE20	KCHUC48R-32	738332
49a	Castor Mounting Bolt (4-PACK)	ALL	4PC	0USC2U	KCHUC48R-32	738332

49b	Castor Mounting Locking Washer (4-PACK)	ALL	4PC	0USC4A	KCHUC48R-32	738332
49c	Castor Mounting Flat Washer (4-PACK)	ALL	4PC	0USC2X	KCHUC48R-32	738332
50	Front Support Of Unit Board	ALL	1PC	0USJ59	KCHUC48R-32	738332
51	Back Support Of Unit Board	ALL	1PC	0USJ60	KCHUC48R-32	738332
52	Door Hinge/Left	ALL	1PC	0USE40	KCHUC48R-32	738332
54	Drier Support	ALL	1 PC	0USI78	KCHUC48R-32	738332
55	Drain Pipe(A Int)	ALL	1PC	096263	KCHUC48R-32	738332
56	Drain Pipe(B Ext)	ALL	1PC	0USG04	KCHUC48R-32	738332
57	Middle Girder	ALL	1PC	0USH56	KCHUC48R-32	738332
58	Middle Girder Fixer	ALL	2PCS	0USH59	KCHUC48R-32	738332
59	Transformer	ALL	1PC	096252	KCHUC48R-32	738332
61	Drain Pipe	ALL	1PC	0USM54	KCHUC48R-32	738332
61a	DRAIN FIXER	ALL	1PC	0USN75	KCHUC48R-32	738332



COMMERCIAL

Modelo: KCHUC48R-32

PNC: 738332

REV: 12/16/2025

Lista de repuestos

NO	DESCRIPCIÓN	de serie #	QTY	COMPONENTE PNC	Número de modelo	Modelo PNC
2	Termostato	TODO	1PC	0USDET	KCHUC48R-32	738332
2a	Sonda interior de temperatura de unidad horizontal	TODO	1PC	0USC4C	KCHUC48R-32	738332
2b	Placa de montaje del controlador	<54220032	1PC	0USDIF	KCHUC48R-32	738332
	Placa de montaje del controlador (con caja de acero)	≥54220032	1PC	0USO91	KCHUC48R-32	738332
5	Caja fija de sensor	TODO	1PC	0USM10	KCHUC48R-32	738332
7	Tapa del evaporador	TODO	1PC	0USL36	KCHUC48R-32	738332
8	Soporte fijo de cubierta del evaporador	TODO	2PCS	0USK05	KCHUC48R-32	738332
9	Recipiente de agua del evaporador	TODO	1PC	0USG60	KCHUC48R-32	738332
10	Evaporador	TODO	1PC	0USG37	KCHUC48R-32	738332
10a	Sonda del sensor de temperatura del evaporador	TODO	1PC	0USC6R	KCHUC48R-32	738332
11	Soporte del ventilador circular	TODO	1PC	0USK35	KCHUC48R-32	738332
12	Rueda normal	TODO	2PCS	0USE2N	KCHUC48R-32	738332
13	Ventilador circular	TODO	1PC	096250	KCHUC48R-32	738332
14	Bisagra de puerta inferior/derecha	TODO	1PC	0USE4W	KCHUC48R-32	738332
15	Cuerpo	TODO	1PC	N/A	KCHUC48R-32	738332
16	Clip superior	TODO	2PCS	0USL80	KCHUC48R-32	738332
17	Cubierta de sala de unidad	TODO	1PC	0USE4Y	KCHUC48R-32	738332
18	Tapón	TODO	1PC	0USH67	KCHUC48R-32	738332
19	Mando de ubicación	TODO	1PC	0USH46	KCHUC48R-32	738332
20	Parte superior	TODO	1PC	0USE4Z	KCHUC48R-32	738332
21	Condensador	TODO	1PC	0USF38	KCHUC48R-32	738332
22	Secador de filtros	TODO	1PC	0USG65	KCHUC48R-32	738332
22a	CAPILAR	TODO	1PC	0USM33	KCHUC48R-32	738332
23	Placa del ventilador del condensador	TODO	1PC	0USK25	KCHUC48R-32	738332
24	Ventilador del condensador	TODO	1PC	0USF14	KCHUC48R-32	738332
25	Tubo de evaporación	TODO	1PC	0USG20	KCHUC48R-32	738332
26	Caja de agua	TODO	1PC	0USI35	KCHUC48R-32	738332
27	Compresor	TODO	1PC	0USF25	KCHUC48R-32	738332
27a	JUEGO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS DEL COMPRESOR	TODO	1PC	0USDF2	KCHUC48R-32	738332
28	Tubo de aspiración	TODO	1PC	0USO26	KCHUC48R-32	738332
29	Soporte del conector	TODO	1PC	0USDEE	KCHUC48R-32	738332
30	Conector de cable	TODO	1PC	0USF09	KCHUC48R-32	738332
31	Cubierta del conector	TODO	1PC	0USJ98	KCHUC48R-32	738332
35	Soporte de estante B	TODO	4PCS	0USI66	KCHUC48R-32	738332
35a	Tornillo de soporte de estante	TODO	8PCS	0USM14	KCHUC48R-32	738332
36	ESTANTE	TODO	2PCS	0USCOM	KCHUC48R-32	738332
37	Soporte de estante A	TODO	4PCS	0USI44	KCHUC48R-32	738332
37a	Tornillo de soporte de estante	TODO	12PCS	0USM14	KCHUC48R-32	738332
38	Clip en forma de K	TODO	8PCS	0USH19	KCHUC48R-32	738332
39	Bisagra superior/izquierda	TODO	1PC	0USE4N	KCHUC48R-32	738332
40	Bisagra superior/derecha	TODO	1PC	0USE4X	KCHUC48R-32	738332
41	Casquillo	TODO	2PCS	096268	KCHUC48R-32	738332
42	Junta	TODO	2PCS	0USH00	KCHUC48R-32	738332
43	Puerta /izquierda	TODO	1PC	0USM97	KCHUC48R-32	738332
44	Bisagra de resorte de puerta	TODO	2PCS	0USE4V	KCHUC48R-32	738332
45	Puerta /derecha	TODO	1PC	0USM98	KCHUC48R-32	738332
46	Interruptor de puerta	TODO	2PCS	096253	KCHUC48R-32	738332
47	Caja de interruptor de puerta	TODO	2PCS	0USF88	KCHUC48R-32	738332
48	CUBIERTA DE CABLE	TODO	1PC	0USK07	KCHUC48R-32	738332
49	Rueda con freno	TODO	2PCS	0USE2O	KCHUC48R-32	738332
49a	Perno de montaje de rueda; (PAQUETE DE 4)	TODO	4PC	0USC2U	KCHUC48R-32	738332
49b	Arandela de seguridad de montaje de rueda; (PAQUETE DE 4)	TODO	4PC	0USC4A	KCHUC48R-32	738332
49c	Arandela plana de montaje de rueda (PAQUETE DE 4)	TODO	4PC	0USC2X	KCHUC48R-32	738332
50	Soporte frontal de placa de unión	TODO	1PC	0USJ59	KCHUC48R-32	738332
51	Soporte posterior de placa de unión	TODO	1PC	0USJ60	KCHUC48R-32	738332
52	Bisagra de puerta /izquierda	TODO	1PC	0USE4O	KCHUC48R-32	738332
54	Soporte de secador	TODO	1 PC	0USI78	KCHUC48R-32	738332
55	Tubo de descarga (A int.)	TODO	1PC	096263	KCHUC48R-32	738332
56	Tubo de descarga (B ext.)	TODO	1PC	0USG04	KCHUC48R-32	738332
57	Vigueta intermedia	TODO	1PC	0USH56	KCHUC48R-32	738332
58	Fijador de vigueta intermedia	TODO	2PCS	0USH59	KCHUC48R-32	738332

59	Transformador	TODO	1PC	096252	KCHUC48R-32	738332
61	Tubo de descarga	TODO	1PC	0USM54	KCHUC48R-32	738332
61a	FIJADOR DE DESCARGA	TODO	1PC	0USN75	KCHUC48R-32	738332