


Exploded View Of KCICDC10FH



Spare Parts List

NO	DESCRIPTION	Serial #	QTY	COMPONENT PNC	Model Number	Model PNC
1	Cabinet	ALL	1	N/A	KCICDC10FH	738374
2	Glass cover Bracket	ALL	2	0USDMH	KCICDC10FH	738374
3	Front LED Light	ALL	3	0USDQH	KCICDC10FH	738374
4	Front Glass	ALL	1	0USDQG	KCICDC10FH	738374
5	Bottom Bracket	ALL	1	0USDQC	KCICDC10FH	738374
6	Middle Bracket	ALL	1	0USDQB	KCICDC10FH	738374
7	Glass	ALL	1	0USDQF	KCICDC10FH	738374
8	Left Cover	ALL	1	0USDMA	KCICDC10FH	738374
9	Left Glass	ALL	1	0USDMK	KCICDC10FH	738374
10	Front Glass Bracket	ALL	2	0USDMP	KCICDC10FH	738374
11	Top Bracket(F)	ALL	1	0USDP9	KCICDC10FH	738374
11a	Top Bracket(R)	ALL	1	0USDQA	KCICDC10FH	738374
12	Glass Back Door	ALL	2	0USO61	KCICDC10FH	738374
13	Right Glass	ALL	1	0USDML	KCICDC10FH	738374
14	Gasket/Grip	< 004352000182	4	0USX04	KCICDC10FH	738374
		≥ 004352000182	4	0USO60	KCICDC10FH	738374
15	Glass Clamp 2	ALL	4	0USDOZ	KCICDC10FH	738374
16	Back Door	ALL	1	0USDL2	KCICDC10FH	738374
16a	Back Door Gasket	ALL	1	0USO43	KCICDC10FH	738374
16b	Back Door Hinge	ALL	1	0USO44	KCICDC10FH	738374
16c	Back Door Latch	ALL	1	0USO45	KCICDC10FH	738374
17	Right Cover	ALL	1	0USDMB	KCICDC10FH	738374
18	Plug	ALL	1	0USDQJ	KCICDC10FH	738374
19	Shelf Components	ALL	1	N/A	KCICDC10FH	738374
19a1	Tub Bracket 1 - Front/Back	ALL	2	0USDP1	KCICDC10FH	738374
		< 004352000182	0	N/A	KCICDC10FH	738374
19a2	10.16" Lower Tub Bracket Insert for Standard Tub	≥ 004352000182< 006182000182	10	0USX05	KCICDC10FH	738374
		≥ 006182000182	10	0USO76	KCICDC10FH	738374
19a2-1	Bracket Rubber Grip	ALL	40	0USFB1	KCICDC10FH	738374
	Tub Bracket Panel (Lower brackets welded to panel)	< 004352000182	1	0USDP2	KCICDC10FH	738374
19a3		≥ 004352000182	1	0USX09	KCICDC10FH	738374
	Tub Bracket Panel (with slits for removable brackets)	< 006182000182	1	0USO81	KCICDC10FH	738374
		≥ 006182000182	1	0USO81	KCICDC10FH	738374
19a4	8.25" Lower Tub Bracket Insert for Ropak Tub	< 004352000182	0	N/A	KCICDC10FH	738374
		≥ 004352000182	10	0USFB5	KCICDC10FH	738374
		< 006182000182	10	0USO77	KCICDC10FH	738374
		≥ 006182000182	10	0USO77	KCICDC10FH	738374
19a4-1	Bracket Rubber Grip	ALL	40	0USFB1	KCICDC10FH	738374
19a5	Tub Cover Bracket 1 - Front/Back	ALL	2	0USDP0	KCICDC10FH	738374
19a6	Tub Cover Bracket 2	ALL	1	0USDP3	KCICDC10FH	738374
19a7	Tub Cover	ALL	1	0USDP4	KCICDC10FH	738374
20	Back Platform	ALL	1	0USDQD	KCICDC10FH	738374
21	Back Door Guide	ALL	1	0USDQE	KCICDC10FH	738374
22	Back Platform Bracket	ALL	3	0USDMG	KCICDC10FH	738374
23	Lower Glass Lid	ALL	1	0USDP8	KCICDC10FH	738374
24	Lock and Key	ALL	1	0USDMV	KCICDC10FH	738374
25	Upper Glass Lid	ALL	1	0USD77	KCICDC10FH	738374
26	Inner Cabinet LED Light	ALL	1	0USDQN	KCICDC10FH	738374
27	Screw Cover	ALL	10	0USDMI	KCICDC10FH	738374
28	Rear Cover	ALL	1	0USDKP	KCICDC10FH	738374
29	Control Bracket	< 006182000182	1	0USDL0	KCICDC10FH	738374
		≥ 006182000182	1	0USO46	KCICDC10FH	738374
30	Control Panel	< 006182000182	1	0USDL7	KCICDC10FH	738374
		≥ 006182000182	1	0USO47	KCICDC10FH	738374
31	Digital Thermostat	ALL	1	0USDQI	KCICDC10FH	738374
31a	Temperature Probe	ALL	1	0USP62	KCICDC10FH	738374
32	Switch	< 006182000182	1	0USD86	KCICDC10FH	738374
		≥ 006182000182	2	0USD86	KCICDC10FH	738374
33	Frost Removal - Ice scraper	ALL	1	0USDMQ	KCICDC10FH	738374
34	Filter Dryer	< 003162000182	1	0USD78	KCICDC10FH	738374
		≥ 003162000182	1	0USO64	KCICDC10FH	738374
35	external condenser	ALL	1	0USDL4	KCICDC10FH	738374
36	Cover	ALL	1	0USDKS	KCICDC10FH	738374
37	Fan	ALL	1	0USD69	KCICDC10FH	738374
37a	Fan Blade	ALL	1	0USDQO	KCICDC10FH	738374
38	Fan Bracket	< 004352000182	1	0USD70	KCICDC10FH	738374
		≥ 004352000182	1	0USO65	KCICDC10FH	738374
39	Power Cord	ALL	1	0USDL8	KCICDC10FH	738374
40	Compressor	ALL	1	0USD90	KCICDC10FH	738374
40a	Relay	ALL	1	0USC8R	KCICDC10FH	738374

40b	Overload	ALL	1	0USC8T	KCICDC10FH	738374
40c	Start Capacitor	ALL	1	0USC8W	KCICDC10FH	738374
41	Control Connection Wire	< 006182000182	1	0USDL6	KCICDC10FH	738374
		≥ 006182000182	1	0USO48	KCICDC10FH	738374
42	Transformer - Inner Cabinet LED	< 006182000182	1	0USDMS	KCICDC10FH	738374
		≥ 006182000182	1	0USO50	KCICDC10FH	738374
43	Transformer - FRONT LED	ALL	1	0USDMT	KCICDC10FH	738374
44	Castor without Brake	ALL	2	0USDKQ	KCICDC10FH	738374
45	Water Collector	ALL	1	0USDKO	KCICDC10FH	738374
46	Dipping Well Mounting Screw	< 006182000182	0	N/A	KCICDC10FH	738374
		≥ 006182000182	4	0USO75	KCICDC10FH	738374
47	Castor with Brake	ALL	2	0USDKR	KCICDC10FH	738374
48	Load Boundaries	ALL	1	0USDKN	KCICDC10FH	738374

Lista de repuestos

NO	DESCRIPCIÓN	de serie #	QTY	COMPONENTE PNC	Número de modelo	Modelo PNC
1	Armario	TODO	1	N/A	KCICDC10FH	738374
2	Soporte de tapa de cristal	TODO	2	0USDMH	KCICDC10FH	738374
3	LED delantero	TODO	3	0USDQH	KCICDC10FH	738374
4	Cristal delantero	TODO	1	0USDQG	KCICDC10FH	738374
5	Soporte inferior	TODO	1	0USDQC	KCICDC10FH	738374
6	Soporte intermedio	TODO	1	0USDQB	KCICDC10FH	738374
7	Cristal	TODO	1	0USDQF	KCICDC10FH	738374
8	Tapa izquierda	TODO	1	0USDMA	KCICDC10FH	738374
9	Cristal izquierdo	TODO	1	0USDMK	KCICDC10FH	738374
10	Soporte de cristal delantero	TODO	2	0USDMP	KCICDC10FH	738374
11	Soporte superior (DEL.)	TODO	1	0USDP9	KCICDC10FH	738374
11a	Soporte superior (TRAS.)	TODO	1	0USDQA	KCICDC10FH	738374
12	Puerta trasera de cristal	TODO	2	0USO61	KCICDC10FH	738374
13	Cristal derecho	TODO	1	0USDML	KCICDC10FH	738374
14	Junta	< 004352000182 ≥ 004352000182	4 4	0USX04 0USO60	KCICDC10FH KCICDC10FH	738374 738374
15	Abrazadera de cristal 2	TODO	4	0USDOZ	KCICDC10FH	738374
16	Puerta trasera	TODO	1	0USDL2	KCICDC10FH	738374
16a	Junta de puerta trasera	TODO	1	0USO43	KCICDC10FH	738374
16b	Bisagra de puerta trasera	TODO	1	0USO44	KCICDC10FH	738374
16c	Cierre de puerta trasera	TODO	1	0USO45	KCICDC10FH	738374
17	Tapa derecha	TODO	1	0USDMB	KCICDC10FH	738374
18	Tapón	TODO	1	0USDQJ	KCICDC10FH	738374
19	Componentes del estante	TODO	1	N/A	KCICDC10FH	738374
19a1	Soporte de recipiente 1 - delantero/trasero	TODO	2	0USDP1	KCICDC10FH	738374
19a2	Inserto de soporte de bañera inferior de 10,16" para bañera estándar	< 004352000182 ≥ 004352000182 ≥ 006182000182	0 10 10	N/A 0USX05 0USO76	KCICDC10FH KCICDC10FH KCICDC10FH	738374 738374 738374
19a2-1	Soporte de empuñadura de goma	TODO	40	0USFB1	KCICDC10FH	738374
19a3	Panel de soporte de bañera (soportes inferiores soldados al panel)	< 004352000182 ≥ 004352000182 < 006182000182	1 1 1	0USDP2 0USX09 0USO81	KCICDC10FH KCICDC10FH KCICDC10FH	738374 738374 738374
19a4	Inserto de soporte de bañera inferior de 8,25" para bañera Ropak	< 004352000182 ≥ 004352000182 < 006182000182 ≥ 006182000182	0 10 10 10	N/A 0USFB5 0USO77	KCICDC10FH KCICDC10FH KCICDC10FH KCICDC10FH	738374 738374 738374 738374
19a4-1	Soporte de empuñadura de goma	TODO	40	0USFB1	KCICDC10FH	738374
19a5	Soporte de tapa de recipiente 1 - delantero/trasero	TODO	2	0USDP0	KCICDC10FH	738374
19a6	Soporte de tapa de recipiente 2	TODO	1	0USDP3	KCICDC10FH	738374
19a7	Tapa de recipiente	TODO	1	0USDP4	KCICDC10FH	738374
20	Plataforma trasera	TODO	1	0USDQD	KCICDC10FH	738374
21	Guía de puerta trasera	TODO	1	0USDQE	KCICDC10FH	738374
22	Soporte de plataforma trasera	TODO	3	0USDMG	KCICDC10FH	738374
23	Tapa de cristal inferior	TODO	1	0USDP8	KCICDC10FH	738374
24	Cerradura y llave	TODO	1	0USDMV	KCICDC10FH	738374
25	Tapa de cristal superior	TODO	1	0USDP7	KCICDC10FH	738374
26	Luz LED interior del gabinete	TODO	1	0USDQN	KCICDC10FH	738374
27	Tapa de tornillo	TODO	10	0USDMI	KCICDC10FH	738374
28	Tapa trasera	TODO	1	0USDKP	KCICDC10FH	738374
29	Soporte de control	< 006182000182 ≥ 006182000182	1 1	0USDLO 0USO46	KCICDC10FH KCICDC10FH	738374 738374
30	Panel de control	< 006182000182 ≥ 006182000182	1 1	0USDL7 0USO47	KCICDC10FH KCICDC10FH	738374 738374
31	Termostato digital	TODO	1	0USDQI	KCICDC10FH	738374
31a	Sonda de temperatura	TODO	1	0USP62	KCICDC10FH	738374
32	Interruptor	< 006182000182 ≥ 006182000182	1 2	0USD86 0USD86	KCICDC10FH KCICDC10FH	738374 738374
33	Eliminación de escarcha - rascador de hielo	TODO	1	0USDMQ	KCICDC10FH	738374
34	Secador de filtros	< 003162000182 ≥ 003162000182	1 1	0USD78 0USO64	KCICDC10FH KCICDC10FH	738374 738374
35	condensador externo	TODO	1	0USDL4	KCICDC10FH	738374
36	Tapa	TODO	1	0USDKS	KCICDC10FH	738374
37	Ventilador	TODO	1	0USD69	KCICDC10FH	738374
37a	Pala de ventilador	TODO	1	0USDQO	KCICDC10FH	738374
38	Soporte de ventilador	< 004352000182 ≥ 004352000182	1 1	0USD70 0USO65	KCICDC10FH KCICDC10FH	738374 738374
39	Cable eléctrico	TODO	1	0USDL8	KCICDC10FH	738374

40	Compresor	TODO	1	0USD90	KCICDC10FH	738374
40a	Relé	TODO	1	0USC8R	KCICDC10FH	738374
40b	Sobrecarga	TODO	1	0USC8T	KCICDC10FH	738374
40c	Condensador de arranque	TODO	1	0USC8W	KCICDC10FH	738374
41	Cable de conexión de control	< 006182000182	1	0USDL6	KCICDC10FH	738374
		≥ 006182000182	1	0USO48	KCICDC10FH	738374
42	Transformador - LED de gabinete interior	< 006182000182	1	0USDMS	KCICDC10FH	738374
		≥ 006182000182	1	0USO50	KCICDC10FH	738374
43	Transformador - LED FRONTAL	TODO	1	0USDMT	KCICDC10FH	738374
44	Rueda sin freno	TODO	2	0USDKQ	KCICDC10FH	738374
45	Colector de agua	TODO	1	0USDKO	KCICDC10FH	738374
46	Tornillo de montaje del pozo de inmersión	< 006182000182	0	N/A	KCICDC10FH	738374
		≥ 006182000182	4	0USO75	KCICDC10FH	738374
47	Rueda con freno	TODO	2	0USDKR	KCICDC10FH	738374
48	Límites de carga	TODO	1	0USDKN	KCICDC10FH	738374