

Barrierevaskemaskin

WB5130H, WB5180H

Funksjoner og fordeler

- **Compass Pro[®] mikroprosessor med:**
 - Stort display og en-knappskontroll for enkelt programvalg
 - Hurtigvalg og tilvalgsknapper for de oftest brukte vaskeprogrammer og tilvalg
 - Samme kontroller på Electrolux vaskemaskiner og tørketromler, noe som gjør det betjeningen enklere
- **AS – Automatisk besparelse:**
 - Maskinen veier sengetøyet og justerer vannmengden og strømforbruket tilsvarende. Dette gir vesentlige besparelser hvis maskinen ikke er fullastet
- Stor luke for enkel bruk
- Rustfritt og galvanisert stål i alle vitale deler for høy rustbeskyttelse
- **Power Balance:**
 - Maksimerer sentrifugeringskraften, som bidrar til svært effektiv vannfjerning og besparelser ved tørking
 - Minimerer belastningen på maskinen, som bidrar til problemfri drift og økt levetid
 - Reduserer vibrasjonene slik at maskinen kan installeres i alle omgivelser

Viktigste tilleggsutstyr

- Vaskemiddelboks med fire rom
- ED pumpedoseringssystem
 - Justerer vaskemiddelmengden basert på sanntidsinformasjon fra AS
- Titreringsventil for prøvetaking
- Certus Management Information System (CMIS) gjør at sengetøyet kan spores i henhold til RABC***-standarder, tilgjengelig i begge Compass Pro



Bildene som vises er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

Viktigste spesifikasjoner			WB5130H		WB5180H	
Maks. kapasitet	kg/lb		13/30		18/40	
Trommel	volum	l	130		180	
	diameter	ø mm	650		725	
Sentrifugering		rpm	910		860	
G-faktor			300		300	
Oppvarmingsalternativer	elektrisitet	kW	13.0		18.0	
	damp		x		x	
Forbruksdata ved "Normal 60°C" * (6H03)			El	Damp	El	Damp
Totaltid	min		42	**	37	**
Vannforbruk (kaldt/varmt)	l		156/42	198/0	222/58	280/0
Energiforbruk (motor/oppvarming/varmt vann)*	kWh		0.25/0/2.6	0.25/-	0.4/0/3.7	0.4/-
Dampforbruk**	kg		-	3.9	-	5.6

* Vanntemperatur 15°C kaldt vann og 65°C varmt vann.

** Avhengig av damptrykk.

*** RABC, Risk Analysis and Biocontamination Control

Produsert i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001.

Sertifisert med CB-sertifikat for lavspenningsdirektiv og S-merke i samsvar med maskindirektivet. Kapslingsgrad IP X4D.

Elektriske tilkoblinger					
Oppvarmingsalternativ	Hovedspenning	Oppvarmingseffekt		Totaleffekt	Anbefalt sikring
		Hz	kW	kW	A
WB5130H Elektrisk oppvarmet	220-240V 1 -	50/60	13.0	13.3	63
	220-240V 3 -	50/60	13.0	13.3	35
	380-415V 3N -	50/60	13.0	13.3	20
	440V 3 -	60	13.0	13.3	20
	480V 3 -	60	13.0	13.3	20
Damp eller uten oppvarming	220-480V 1/3 -	50/60	-	1.2	10
WB5180H Elektrisk oppvarmet	220-240V 3 -	50/60	18.0	18.3	50
	380-415V 3N -	50/60	18.0	18.3	35
	440V 3 -	60	18.0	18.4	25
	480V 3 -	60	18.0	18.4	25
	Damp eller uten oppvarming	220-480V 1/3 -	50/60	-	2.3

Vann- og damp tilkoblinger		WB5130H	WB5180H
Vannventiler	DN	20	20
Vanntrykk	kPa	150-400	150-400
Kapasitet ved 300 kPa	l/min	27	60
Avløpsventil	ø mm	75	75
Avløpskapasitet	l/min	150	150
Dampventil	DN	15	15
Damptrykk	kPa	300-600	300-600
Tilførsel av flytende såpe		5	5
Krav til underlag			
Dynamisk kraft, frekvens	Hz	15.2	14.3
Maks. gulvbelastning ved sentrifugering	kN	3.4 ± 0.5	2.9 ± 1.0
Støynivåer			
Lydtrykknivå*	dB(A)	73	75
Varmeavgivelse			
% av installert effekt, maks.		5	5
Transportdata**			
Vekt	netto, kg	306	397
Transportvolum	m ³	1.84	2.08
Tilbehør			
Stålsokkelramme		x	x
Slangetilkoblingssett for vann eller damp		x	x
Mål i mm			
A Bredde		910	970
B Dybde		875	975
C Høyde		1325	1410
D		435	470
E		575	610
F		200	200
G		390	390
H		345	385
I		785	870
J		1035	1120
K		702	822
L		1225	1330
M		380	395
N		300	315
O		1185	1290
P		340	340
Q		825	1120
R		455	485
S		285	200
T		304	334

1 Elektriske tilkoblinger	9 Såpebeholder (ekstrautstyr)
2 Kaldt vann	10 Døråpning, utlastingside
3 Varmt vann	WB4130H: ø395, WB4180H: ø435
4 Hardt vann	11 Døråpning, lastingside
5 Damp tilkobling	WB4130H: 280x280, WB4180H: 320x280
6 Avløp	12 Barriereramme
7 Tilkobling til eksternt doseringsutstyr	13 Barriereinndeling
8 Betjeningspanel	14 Sokkel (ekstrautstyr)

* A-vektet lydtrykknivå ved arbeidsstasjoner.

** Gjennomsnittsdato. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

