

# Instalační příručka

## Sušička

**TD6–20LAC**

Typ N2...



**Electrolux**  
PROFESSIONAL



## Obsah

|       |                                                                        |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Bezpečnostní opatření.....                                             | 5  |
| 1.1   | Další bezpečnostní opatření pro plynem ohřívanou sušičku prádla .....  | 7  |
| 1.2   | Obecné informace .....                                                 | 7  |
| 1.3   | Pouze pro komerční používání.....                                      | 7  |
| 1.4   | Copyright .....                                                        | 7  |
| 1.5   | Ergonomická certifikace .....                                          | 7  |
| 1.6   | Symbols .....                                                          | 8  |
| 2     | Technické údaje .....                                                  | 9  |
| 2.1   | Zařízení s elektrickým ohřevem.....                                    | 9  |
| 2.1.1 | Nákres.....                                                            | 9  |
| 2.1.2 | Technické údaje .....                                                  | 10 |
| 2.2   | Zařízení s parním ohřevem .....                                        | 11 |
| 2.2.1 | Nákres.....                                                            | 11 |
| 2.2.2 | Technické údaje .....                                                  | 12 |
| 2.3   | Zařízení s plynovým ohřevem .....                                      | 13 |
| 2.3.1 | Nákres.....                                                            | 13 |
| 2.3.2 | Technické údaje .....                                                  | 14 |
| 2.4   | Zařízení s tepelným čerpadlem .....                                    | 15 |
| 2.4.1 | Nákres.....                                                            | 15 |
| 2.4.2 | Technické údaje .....                                                  | 16 |
| 3     | Nastavení .....                                                        | 16 |
| 3.1   | Obecně .....                                                           | 16 |
| 3.2   | Rozbalení.....                                                         | 17 |
| 3.3   | Pokyny pro recyklaci obalu .....                                       | 19 |
| 3.4   | Kolečka.....                                                           | 20 |
| 3.5   | Umístění .....                                                         | 20 |
| 3.6   | Mechanická instalace.....                                              | 21 |
| 4     | Systém odsávání.....                                                   | 22 |
| 4.1   | Průchod vzduchu .....                                                  | 22 |
| 4.1.1 | Zařízení s elektrickým, parním a plynovým ohřevem .....                | 22 |
| 4.1.2 | Zařízení s tepelným čerpadlem.....                                     | 22 |
| 4.2   | Čerstvý vzduch .....                                                   | 23 |
| 4.3   | Odtahové potrubí .....                                                 | 23 |
| 4.4   | Sdílené odtahové potrubí.....                                          | 24 |
| 4.5   | Dimenzování odtahu .....                                               | 25 |
| 4.6   | Seřídte průtok vzduchu (neplatí pro sušičky s tepelným čerpadlem)..... | 25 |
| 5     | Elektrické připojení .....                                             | 31 |
| 5.1   | Elektroinstalace .....                                                 | 31 |
| 5.2   | Připojení sušičky s feritem .....                                      | 32 |
| 5.2.1 | Sušičky s funkcí AFC nebo DSC.....                                     | 32 |
| 5.3   | Jednofázové připojení .....                                            | 33 |
| 5.4   | Třífázové připojení .....                                              | 34 |
| 5.5   | Elektrická připojení.....                                              | 35 |
| 6     | Připojení páry.....                                                    | 36 |
| 6.1   | Připojení páry .....                                                   | 36 |
| 7     | Přípojka plynu .....                                                   | 38 |
| 7.1   | Přípevnění štítku .....                                                | 38 |
| 7.2   | Obecně .....                                                           | 38 |
| 7.3   | Instalace plynu .....                                                  | 39 |
| 7.4   | Tabulka hodnot tlaku a úprav .....                                     | 40 |
| 7.5   | Zkušební chod.....                                                     | 41 |
| 7.6   | Pokyny pro přechod .....                                               | 42 |
| 7.7   | Štítek s údaji.....                                                    | 44 |
| 8     | Obrácení dvířek .....                                                  | 45 |
| 9     | Při prvním spuštění.....                                               | 50 |
| 9.1   | Volba jazyka .....                                                     | 50 |
| 9.2   | Nastavení času a data.....                                             | 50 |
| 9.3   | Aktivace/deaktivace servisní výstrahy.....                             | 50 |
| 10    | Kontrola funkce .....                                                  | 51 |
| 11    | Informace o likvidaci .....                                            | 54 |

## Obsah

---

|        |                                                                           |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 11.1   | Recyklovatelnost a likvidace spotřebičů .....                             | 54 |
| 11.1.1 | Recyklovatelnost .....                                                    | 54 |
| 11.1.2 | Postup likvidace spotřebičů a zpětného získávání součástí/materiálů ..... | 54 |
| 11.2   | Likvidace obalového materiálu .....                                       | 54 |

Výrobce si vyhrazuje právo na provedení změn designu a součástí.

## 1 Bezpečnostní opatření

- Servisní práce smí provádět pouze autorizovaný pracovník.
- Smí se použít pouze autorizované náhradní díly, příslušenství a spotřební materiál.
- Zařízení nepoužívejte, jestliže byly k čištění prádla použity průmyslové chemické prostředky.
- Nesušte v sušičce nevyprané prádlo.
- VAROVÁNÍ: Prádlo znečištěné látkami, jako jsou vlasové přípravky, olej na vaření, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosků, je třeba před sušením v sušičce dostatečně vyčistit, aby se odstranily nečistoty. Při praní takto znečištěného prádla použijte prací prostředek určený výrobcem a zvolte nejvyšší vhodnou teplotu. V případě pochybností oblečení vyperte několikrát.
- V sušičce by nemělo být sušeno prádlo, jehož součástí je pěnová guma (latexová pěna), sprchovací závěsy, nepromokavé látky, předměty s gumovým podkladem a oděvy nebo polštáře opatřené výplněmi z pěnové gumy.
- Změkčovače textilií nebo podobné výrobky by měly být použity podle návodu k použití takovýchto změkčovačů.
- Závěrečná část cyklu sušení probíhá bez tepla (cyklus ochlazení), aby byla dosažena teplota zajišťující nepoškození prádla.
- Vyndejte z kapes všechny předměty, jako jsou zapalovače a sirky.
- VÝSTRAHA. Nikdy nezastavujte sušičku před ukončením cyklu sušení, pokud všechno prádlo rychle nevyjmete a nerozložíte, aby se teplo rozptýlilo.
- Musí být zajištěno přiměřené větrání, aby nedošlo k pronikání plynů do místnosti, obzvláště v přítomnosti jiných tepelných spotřebičů, včetně otevřeného ohně.
- Odváděný vzduch nesmí být vypouštěn do potrubí, které slouží pro odvádění kouře ze zařízení spalujících plyn nebo jiná paliva.
- Sušička nesmí být umístěna za zamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře s panty na opačné straně, než má sušička, tak, že by sušičku nebylo možné úplně otevřít.
- Jestliže má sušička zachytávač žmolků, je zapotřebí jej pravidelně čistit.
- Žmolky se nesmí shromažďovat kolem sušičky.
- ZAŘÍZENÍ NIJAK NEUPRAVUJTE.
- Při provádění servisu nebo výměně dílů musí být odpojena elektřina.
- Když je odpojeno napájení, musí operátor mít operátor možnost vidět, že stroj je odpojen (že zástrčka je vytažena a zůstává odpojena) z jakéhokoli místa, ke kterému má přístup. Pokud to není možné, například v důsledku konstrukce nebo instalace zařízení, musí být zajištěna možnost odpojení systémem, který lze opatřit zámkem ve vypnuté poloze.
- V souladu s pravidly zapojení: Namontujte před zařízení pólový spínač, čímž usnadníte servisní a instalační práce.
- Pro stacionární spotřebiče, které nejsou vybaveny prostředky pro odpojení od napájecí sítě, mají separaci kontaktů na všech pólech, jenž umožňuje úplné odpojení při přepětí kategorie III, musí být prostředky pro odpojení zabudovány do pevné elektroinstalace v souladu s pravidly elektroinstalace.
- VÝSTRAHA: Zařízení nesmí být napájeno prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je například časovač, nebo připojeno k obvodu, který se pravidelně zapíná a vypíná pomocí určitého nástroje.

- Pokud jsou na typovém štítku stroje uvedena různá jmenovitá napětí nebo různé jmenovité frekvence (oddělené "a/"), pokyny pro nastavení zařízení k provozu při požadovaném jmenovitém napětí nebo jmenovité frekvenci jsou uvedeny v návodu k instalaci.
- Otvory v základně nesmí blokovat koberec.
- Maximální hmotnost suchých oděvů: 20 kg.
- A-vážené emise hladiny akustického tlaku na pracovištích: 70 dB (A).
- Další požadavky pro následující země: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
  - Zařízení je možné používat ve veřejných prostorech.
  - Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí pouze tehdy, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o správném a bezpečném používání spotřebiče a porozuměly souvisejícím rizikům. Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
  - Děti mladší 3 let by neměly být v blízkosti zařízení nebo by měly být neustále pod dohledem.
- Další požadavky pro ostatní země:
  - Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej mohly používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud nebudou pod dohledem nebo nedostanou instrukce k obsluze zařízení od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se sušičkou nebudou hrát.

### 1.1 Další bezpečnostní opatření pro plynem ohřívanou sušičku prádla

- Před instalací zkontrolujte, že místní podmínky vedení, povaha plynu a tlaku a nastavení spotřebiče jsou kompatibilní.
- Sušička není určena k zapojení v místnostech s čistícími zařízeními používajícími čistící prostředky s perchloretylenem, TRICHLORETYLENEM NEBO CHLOROVANÝM FLUOROUHLOVODÍKEM.
- POZNÁMKA: Je třeba zdůraznit, že připojení a uvedení do provozu spotřebičů vyhovujících této normě podléhá dodržování instalačních předpisů platných v zemích, kde jsou tyto spotřebiče uváděny na trh.
- Mělo by být uvedeno, že připojení ke spotřebiči musí být vyvedeno pružnou hadicí vhodnou pro kategorii zařízení v souladu s národním instalačním nařízením země určení a v případě pochybností by se měl instalatér obrátit na dodavatele.
- V případě potřeby by spotřebič měl být instalován na podlahu, pracovní desku a/nebo stěnu z nehořlavého materiálu v blízkosti spotřebiče.
- Jestliže cítíte plyn:
  - Nezapínejte žádné zařízení
  - Nepoužívejte elektrické vypínače
  - Nepoužívejte telefony v budově
  - Proveďte evakuaci místnosti, budovy nebo prostoru
  - Kontaktujte osobu, která je za zařízení odpovědná.

### 1.2 Obecné informace

Podmínky pro skladování a přepravu zařízení by měly splňovat teplotu mezi  $-20^{\circ}\text{C}$  /  $+70^{\circ}\text{C}$  a max. vlhkost 95 % relativní vlhkosti.

Aby se zabránilo poškození elektroniky (a jiných částí) v důsledku kondenzace vody, je třeba sušičku před prvním uvedením do chodu umístit na dobu 24 hodin v prostorách s pokojovou teplotou.

Zdroj napájení by měl splňovat:

- Maximální rozsah pro jmenovité napětí v každé zemi:  $-15\%$  /  $+10\%$ .
- Maximální rozsah pro jmenovitou frekvenci v každé zemi:  $\pm 3\text{ Hz}$ .
- Pokles / přerušení: 5 poklesů / den (100% ztráta napětí, s trváním 3-4 minut).

Stabilní zdroj napájení je vždy nejlepší. Kolísání způsobuje napětí a dodatečné zatížení všech elektrických a elektronických součástí.

### 1.3 Pouze pro komerční používání

Stroj/stroje pokrytý/pokryté touto příručkou je/jsou vyrobený/vyrobené pouze pro komerční a průmyslové použití.

### 1.4 Copyright

Tato příručka je určena výlučně pro potřeby obsluhy a může být poskytnuta třetím stranám pouze se souhlasem Electrolux Professional AB společnosti.

### 1.5 Ergonomická certifikace

Lidské tělo je sice určeno k pohybu a práci, ale v důsledku statických a opakujících se pohybů nebo nevhodné pracovní polohy se mohou objevit fyzická námaňová zranění.

Z tohoto důvodu byly posouzeny a ověřeny ergonomické vlastnosti vašeho výrobku, které mohou ovlivnit fyzickou a kognitivní interakci s tímto výrobkem.

Výrobek, který vykazuje ergonomické vlastnosti, musí splnit specifické ergonomické požadavky ze tří různých oblastí: Polytechnické, biomedicínské a psychosociální (použitelnost a spokojenost).

Pro každou z těchto oblastí byly provedeny speciální testy s reálnými uživateli. Výrobek je proto v souladu s kritérii ergonomické přijatelnosti vyžadovanými normami.

V případě, že jeden pracovník obsluhuje několik zařízení, počet opakujících se pohybů se ještě zvýší, a tím se exponenciálně zvýší i související biomechanické riziko.

Možnými posturálními riziky jsou manipulace s uživatelským rozhraním, displejem a tlačítky.

Postupujte podle níže uvedených doporučení, abyste maximálně omezili riziko poranění pracovníků.

- Zajistěte, aby byly pro plnění, vykládání a přepravu k dispozici vhodné vozíky nebo koše.
- V případě, že jeden pracovník obsluhuje několik zařízení, zaříďte na pracovišti rotaci pracovních míst.


## 1.6 Symboly

|                                                                                     |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    | Varování                                              |
|    | Varování, horký povrch                                |
|    | Pozor, vysoké napětí                                  |
|   | Varování, nebezpečí požáru / hořlavé materiály        |
|  | Nebezpečí, riziko skřípnutí                           |
|  | Před použitím spotřebiče si přečtěte návod k použití. |

## 2 Technické údaje

### 2.1 Zařízení s elektrickým ohřevem

#### 2.1.1 Nákres



|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | Ovládací panel            |
| 2 | Otvor dvířek, ø 580 mm    |
| 3 | Elektrické připojení      |
| 4 | Přípojka odtahové potrubí |

|    | A   | B    | C    | D   | E   | F   |
|----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| mm | 795 | 1200 | 1770 | 775 | 835 | 750 |

|    | G   | H   | I   | J   |
|----|-----|-----|-----|-----|
| mm | 110 | 270 | 240 | 175 |

### 2.1.2 Technické údaje

|                                                          |                   |       |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| Hmotnost, čistá                                          | kg                | 231   |
| Objem bubnu                                              | litry             | 360   |
| Průměr bubnu                                             | mm                | 755   |
| Hloubka bubnu                                            | mm                | 831   |
| Otáčky bubnu, střední náplň                              | ot./min           | 43    |
| Jmenovitá kapacita, poměr plnění 1:18 (max. náplň)       | kg                | 20    |
| Jmenovitá kapacita, poměr plnění 1:22 (doporučená náplň) | kg                | 16,4  |
| Ohřev: Elektřina                                         | kW                | 18,0  |
| Optimální proudění vzduchu, 18,0 kW**                    | m <sup>3</sup> /h | 580   |
| Optimální statický zpětný tlak, 18,0 kW**                | Pa                | 580   |
| Max. statický zpětný tlak, 18,0 kW**                     | Pa                | 600   |
| Hladina akustického výkonu/tlaku při sušení*             | dB(A)             | 72/56 |
| Max. emise tepla instalovaného výkonu                    | %                 | 15    |

\* Hladina akustického výkonu měřená podle normy ISO 60704.


\*\*V chladném prázdném zařízení.

### Připojení

|                |      |     |
|----------------|------|-----|
| Výstup vzduchu | ø mm | 200 |
|----------------|------|-----|

## 2.2 Zařízení s parním ohřevem

### 2.2.1 Náskres



|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | Ovládací panel            |
| 2 | Otvor dvířek, ø 580 mm    |
| 3 | Elektrické připojení      |
| 4 | Připojení páry            |
| 5 | Kondenzační připojení     |
| 6 | Přípojka odtahové potrubí |

|    | A   | B (a) | B (b) | C    | D   | E   |
|----|-----|-------|-------|------|-----|-----|
| mm | 790 | 1200  | 1340  | 1770 | 775 | 835 |

|    | F   | G   | H   | I   | J   | K   |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| mm | 750 | 395 | 605 | 740 | 240 | 175 |

|    | L   |
|----|-----|
| mm | 110 |

## 2.2.2 Technické údaje

|                                                          |                   |          |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| Hmotnost, čistá                                          | kg                | 238      |
| Objem bubnu                                              | litry             | 360      |
| Průměr bubnu                                             | mm                | 755      |
| Hloubka bubnu                                            | mm                | 831      |
| Otáčky bubnu, střední náplň                              | ot./min           | 43       |
| Jmenovitá kapacita, poměr plnění 1:18 (max. náplň)       | kg                | 20       |
| Jmenovitá kapacita, poměr plnění 1:22 (doporučená náplň) | kg                | 16,4     |
| Ohřev: Kapacita při 700 kPa                              | kW                | 25,0     |
| Tlak páry                                                | kPa               | 100-1000 |
| Optimální proudění vzduchu**                             | m <sup>3</sup> /h | 690      |
| Optimální statický zpětný tlak**                         | Pa                | 570      |
| Max. statický zpětný tlak**                              | Pa                | 600      |
| Hladina akustického výkonu/tlaku při sušení*             | dB(A)             | 72/56    |
| Max. emise tepla instalovaného výkonu                    | %                 | 15       |

\* Hladina akustického výkonu měřená podle normy ISO 60704.


\*\*V chladném prázdném zařízení.

### Připojení

|                   |      |            |
|-------------------|------|------------|
| Výstup vzduchu    | ø mm | 200        |
| Vstup/výstup páry |      | ISO 7/1–R1 |

## 2.3 Zařízení s plynovým ohřevem

### 2.3.1 Náskres



|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | Ovládací panel                     |
| 2 | Otvor dvířek, $\varnothing$ 580 mm |
| 3 | Elektrické připojení               |
| 4 | Přípojka plynu                     |
| 5 | Přípojka odtahové potrubí          |

|    | A   | B    | C    | D   | E   | F   |
|----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| mm | 795 | 1200 | 1770 | 775 | 835 | 750 |

|    | G   | H  | I   | J   | K   |
|----|-----|----|-----|-----|-----|
| mm | 110 | 60 | 270 | 240 | 175 |

### 2.3.2 Technické údaje

|                                                          |                   |       |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| Hmotnost, čistá                                          | kg                | 231   |
| Objem bubnu                                              | litry             | 360   |
| Průměr bubnu                                             | mm                | 755   |
| Hloubka bubnu                                            | mm                | 831   |
| Otáčky bubnu, střední náplň                              | ot./min           | 43    |
| Jmenovitá kapacita, poměr plnění 1:18 (max. náplň)       | kg                | 20    |
| Jmenovitá kapacita, poměr plnění 1:22 (doporučená náplň) | kg                | 16,4  |
| Ohřev: Plynový                                           | kW                | 21,0  |
| Optimální proudění vzduchu**                             | m <sup>3</sup> /h | 690   |
| Optimální statický zpětný tlak**                         | Pa                | 570   |
| Max. statický zpětný tlak**                              | Pa                | 600   |
| Hladina akustického výkonu/tlaku při sušení*             | dB(A)             | 72/56 |
| Max. emise tepla instalovaného výkonu                    | %                 | 15    |

\* Hladina akustického výkonu měřená podle normy ISO 60704.

\*\*V chladném prázdném zařízení.

#### Poznámka:


- Výchozí plynová zařízení jsou konstruována pro provoz na zemní plyn (GNH) podle 2H nebo 2E (G20).
- Výchozí plynové zařízení nesmí být instalováno v nadmořské výšce nad 610 m (2001 stop).
- Pro provoz s jiným typem plynu a/nebo v nadmořské výšce nad 610 m (2001 stop) je nutné na zařízení provést konverzi plynu.
- Příslušenství pro konverzi na jiné plyny pro nadmořské výšky do 610 m (2001 stop) je v sáčku s příslušenstvím.
- Sada příslušenství pro vysoké nadmořské výšky nad 610 m (2001 stop) není součástí dodávky.
- Sada pro vysoké nadmořské výšky je k dispozici na objednání pro zemní plyn 2E (G20) a propan 3P. Číslo sady naleznete v seznamu náhradních dílů.
- Pro LPG použijte kvalitu plynu dle normy GPA Midstream 2140-23.

#### Připojení

|                |      |              |
|----------------|------|--------------|
| Výstup vzduchu | ø mm | 200          |
| Přípojka plynu | 1/2" | ISO 7/1–R1/2 |

## 2.4 Zařízení s tepelným čerpadlem

### 2.4.1 Náskres



|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Ovládací panel           |
| 2 | Otvor dvířek, ø 580 mm   |
| 3 | Elektrické připojení     |
| 4 | Odvod zkondenzované vody |

|    | A   | B (a) | B (b) | C    | D   | E   |
|----|-----|-------|-------|------|-----|-----|
| mm | 790 | 1200  | 1230  | 1770 | 775 | 835 |

|    | F   | G   | H   | I   | J   |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| mm | 750 | 110 | 270 | 125 | 260 |

## 2.4.2 Technické údaje

|                                                                              |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Hmotnost, čistá                                                              | kg                | 281        |
| Objem bubnu                                                                  | litry             | 360        |
| Průměr bubnu                                                                 | mm                | 755        |
| Hloubka bubnu                                                                | mm                | 831        |
| Otáčky bubnu, střední náplň                                                  | ot./min           | 43         |
| Jmenovitá kapacita, poměr plnění 1:18 (max. náplň)                           | kg                | 20         |
| Jmenovitá kapacita, poměr plnění 1:22 (doporučená náplň)                     | kg                | 16,4       |
| Optimální proudění vzduchu**                                                 | m <sup>3</sup> /h | neuvádí se |
| Optimální statický zpětný tlak**                                             | Pa                | neuvádí se |
| Max. statický zpětný tlak**                                                  | Pa                | neuvádí se |
| Hladina akustického výkonu/tlaku při sušení*                                 | dB(A)             | 72/56      |
| Průměrné emise tepla na cyklus sušení použité k posouzení potřeby větrání*** | kW                | 1.5        |
| Průměrná provozní teplota                                                    | °C                | +10 – +45  |

\* Hladina akustického výkonu měřená podle normy ISO 60704.

\*\*V chladném prázdném zařízení.

\*\*\* Pro pomoc s dimenzováním nezbytných potřeb ventilace kontaktujte autorizovaného technika ventilace. Pro dostatečnou ventilaci je třeba vzít v úvahu všechny zdroje přivádějící teplo a všechny další parametry ovlivňující potřebu ventilace. Klimatická zóna, parametry budovy, velikost místnosti atd.

### Připojení

|                                     |      |    |
|-------------------------------------|------|----|
| Přípojka trubky, zkondenzovaná voda | ø mm | 15 |
|-------------------------------------|------|----|

### Tepelné čerpadlo

|                           |    |       |
|---------------------------|----|-------|
| Typ chladicího média      |    | R134a |
| Množství chladicího média | kg | 1,6   |

### Fluorované skleníkové plyny

Tento výrobek obsahuje fluorované skleníkové plyny:

R134a: 1,600 kg

GWP 1430

Ekvivalent CO<sub>2</sub> 2,288 t

Hermeticky uzavřené

## 3 Nastavení

### 3.1 Obecně

Princip práce pro nastavení nebo instalaci tohoto přístroje je následující:

Plynový, elektrický, parní ohřev:

1. Vybalení
2. Umístění, vyrovnaní a/nebo zajištění přístroje.
3. Úprava velikosti přívodu čerstvého vzduchu/vzduchu, velikosti odtahového potrubí a připojení potrubí u samostatně stojícího přístroje nebo u sdíleného odtahového potrubí.
4. Elektrické připojení, připojení napájecího zdroje k přístroji.
5. Nastavení průtoku vzduchu nebo statického zpětného tlaku ve studeném prázdném přístroji u samostatně stojícího přístroje nebo u sdíleného odtahového potrubí.
6. Připojení plynu, konverze plynu, sada pro instalaci ve vysoké nadmořské výšce. (pro zařízení s plynovým ohřevem).
7. Kontrola funkcí.
8. Kontrola volitelných funkcí.

Další podrobnosti jsou popsány v každé části této instalační příručky.

Ohřev tepelným čerpadlem:

1. Vybalení
2. Umístění, vyrovnaní a/nebo zajištění přístroje.
3. Úprava čerstvého vzduchu pro kompenzaci tepelného vyzařování stroje (strojů) a připojení odtok(ů).
4. Elektrické připojení, připojení napájecího zdroje k přístroji.
5. Kontrola funkcí.
6. Kontrola volitelných funkcí.

Další podrobnosti jsou popsány v každé části této instalační příručky.


## 3.2 Rozbalení

### Poznámka:

**Pro vybalení zařízení jsou třeba minimálně dvě osoby.**

Vytáhněte zásuvku filtru a sejměte spodní přední panel.

Odmontujte zadní panel.




Vyšroubujte šrouby spojující přístroj a paletu.

Vyměte přístroj z palety.

**Poznámka:**

Při přesouvání přístroje z palety postupujte opatrně. Buben nemá žádné přepravní spony.



Umístěte zařízení na vybrané místo, přesuňte ho na kolečkách.

### 3.3 Pokyny pro recyklaci obalu




fig.X02406

| Ob-<br>rá-<br>zek | Popis           | Kód    | Typ    |
|-------------------|-----------------|--------|--------|
| 1                 | Balicí fólie    | LDPE 4 | Plasty |
| 2                 | Ochrana rohů    | PS 6   | Plasty |
| 3                 | Kartonové obaly | PAP 20 | Papír  |
| 4                 | Paleta          | FOR 50 | Dřevo  |
| 5                 | Šroub           | FE 40  | Ocel   |
| 6                 | Plastový pytel  | PET 1  | Plasty |

### 3.4 Kolečka

Zařízení je z ergonomických důvodů opatřeno kolečky.

Kolečka usnadňují přesouvání zařízení, aniž by bylo nutné je zdvihat.

Kolečka se smí používat jen v případě, že nejsou spuštěné nohy zařízení.




fig.X00717

### 3.5 Umístění

Obrázek ukazuje minimální vzdálenost ke zdi a/nebo k jiným zařízením.




fig.X00959A

|   |                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | 5–500 mm (min. 5 mm)                                                                                       |
| B | 500 mm (min. 200 mm)                                                                                       |
| C | Hloubka zařízení                                                                                           |
| D | $D = C + B$ (min. 1220 mm, aby bylo možné zařízení použít)                                                 |
| E | Min. 40 mm                                                                                                 |
| F | Min. 25,4 mm (K uzavření mezery nad zařízením je možné použít podhled. Min. požadovaná světlá výška: 0 mm) |

## Poznámka:

Zařízení by mělo být umístěno tak, aby u něho byl dostatek prostoru při práci jak pro uživatele, tak pro servisní personál.

Dodržování uvedených doporučení umožní snadný při údržbě a servisních úkonech.


V případě prostorových omezení je možné instalovat zařízení bez dodržení uvedených doporučení. V tomto případě mějte na paměti, že může být nutné odpojit a přesunout další zařízení, aby bylo možné dosáhnout přístupu k němu a provádět servis.

## 3.6 Mechanická instalace

Pomocí nožiček stroj vyrovnejte. Maximální výška seřízení nohou je 15 mm.

## Poznámka:

Je důležité, aby zařízení stabilně stálo na všech čtyřech nohách, nikoli na kolečkách. Kolečka se smějí používat pouze při přesouvání zařízení.



Namontujte zpět panely.

## 4 Systém odsávání

### 4.1 Průchod vzduchu

#### Poznámka:

Pro dosažení nejlepšího výsledku sušení je důležité, aby sušička měla dostatek vzduchu.

#### 4.1.1 Zařízení s elektrickým, parním a plynovým ohřevem

Ventilátor vytváří v zařízení nízký tlak a nasává vzduch do bubnu přes topnou jednotku. Ohřátý vzduch prochází přes oděvy a otvory v bubnu a je odváděn přes filtr umístěný pod bubnem. Poté se vzduch odsává pomocí ventilátoru a odtahového systému.




fig.X00730

#### 4.1.2 Zařízení s tepelným čerpadlem

Ventilátor vytváří v zařízení proud vzduchu a nasává vzduch do bubnu přes topnou jednotku. Ohřátý vzduch prochází oděvy a otvory bubnu, proudí ven přes první zásuvku filtru a pokračuje přes druhý speciální filtr těsně pod prvním. Speciální filtr je nutný u zařízení s tepelným čerpadlem, protože chrání tepelné čerpadlo před ucpáním vlákniny. Po průchodu dvěma filtry se vzduch recirkuluje zpět do bubnu.




fig.X00729

#### Větrání místnosti

Když zařízení pracuje, teplota v místnosti přirozeně vzrůstá. Proto musí mít místnost zajištěné dostatečné větrání.

Při dimenzování ventilace je třeba vzít v úvahu všechny zdroje přivádějící teplo do stejné místnosti. Zdroje tepla mohou být například: více sušiček prádla, sušicí skříně, pračky, žehličky, radiátory atd. Kombinace několika zdrojů pro přívod tepla vede ke zvýšené potřebě proudění ventilace. Potřebné proudění ventilace mohou ovlivnit i další faktory, jako je klimatická zóna, parametry budovy, velikost místnosti atd. Pro pomoc s dimenzováním potřebných potřeb ventilace kontaktujte autorizovaného technika ventilace.

## 4.2 Čerstvý vzduch

V zájmu dosažení nejvyšší míry účinnosti a nejkratší možné doby sušení je důležité zajistit, aby mohl do místnosti proudit čerstvý vzduch z vnějšího prostředí ve stejném objemu, jaký je odváděn mimo místnost.

Aby se zabránilo průvanu v místnosti, je důležité umístit přívod vzduchu za sušičku.

Opatření pro dostatečný přívod vzduchu: Plocha průřezu otvoru přívodu vzduchu by měla být pětinasobkem velikosti plochy průřezu odtahové trubky. Plocha průřezu vstupního otvoru je plocha, přes kterou může vzduch proudit bez odporu z mřížovaného/lištového krytu.





fig.W00051

### Poznámka:

**Mřížové/lištové kryty často blokují polovinu celkové plochy průřezu proudů čerstvého vzduchu. Zohledněte tuto skutečnost.**

## 4.3 Odtahové potrubí

- Pro odtah je možné použít výhradně pevné nebo pružné kovové potrubí.
- Plastové trubky nelze použít.
- Doporučeným materiálem pro odtah je pozinkovaná ocel.
- Potrubí se nesmí sestavovat pomocí šroubů či jiných upevňovacích prvků, které by vyčnívaly do potrubí a zachycovaly by se na nich žmolky. Místo toho použijte například svorky a vysokoteplotní silikon.
- Odváděný vzduch nesmí být odváděn do zdi, stropu nebo uzavřeného prostoru v budově.
- Odtahové potrubí musí vést mimo budovu, neboť kondenzace může způsobit poškození budovy mrazem.
- Odtahové potrubí musí vést ven mimo budovu.
- Odtahové potrubí musí být umístěno tak, aby bylo zvenčí chráněno například před nárazy nebo vnikem vody.
- Odtahové potrubí musí být na vnitřní straně hladké (malý odpor vzduchu).
- Odtahové potrubí musí mít mírné ohyby.



#### 4.4 Sdílené odtahové potrubí



Doporučujeme Vám připojit každou sušičku k samostatnému odtahovému potrubí.



Jestliže několik sušiček bude využívat jedno stejné odtahové potrubí, musí se zvětšovat za každou sušičkou. Doporučené zvýšení průměru je uvedeno v tabulce.

Pokud je několik sušiček připojeno na stejnou odtahovou trubku, je doporučeno seřizovat proudění vzduchu na sušičkách tehdy, když na všech běží program bez ohřevu. (Neplatí pro sušičky vybavené funkcí AFC – adaptivní řízení ventilátoru.)

Uvědomte si prosím, že zbytečně velká odtahová potrubí vytvářejí problémy s tahem.




fig.W00052

| Počet sušiček                             |                | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10   |
|-------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Odtahové potrubí                          | ø mm           | 200   | 315   | 400   | 400   | 500   | 500   | 630   | 630   | 630   | 800  |
| Doporučený prostor sání čerstvého vzduchu | m <sup>2</sup> | 0,16  | 0,39  | 0,63  | 0,63  | 0,98  | 0,98  | 1,56  | 1,56  | 1,56  | 2,51 |
| Minimální prostor sání čerstvého vzduchu  | m <sup>2</sup> | 0,117 | 0,234 | 0,351 | 0,468 | 0,585 | 0,702 | 0,819 | 0,936 | 1,053 | 1,17 |



Průměr odtahového potrubí se nesmí redukovat.



#### 4.5 Dimenzování odtahu

Je důležité, aby zařízení mělo správný objem vzduchu ve srovnání s výkony každého zařízení.

Pokud je proud vzduchu menší nebo větší, bude sušicí cyklus trvat déle nebo se sníží výkon sušičky.

Jestliže je výstupní potrubí dlouhé nebo ventilace není správně dimenzována, doporučujeme výstupní potrubí pravidelně čistit. Dlouhé potrubí obvykle vyžadují častější čištění. Pokud má výstupní potrubí příliš vysoký zpětný tlak, doporučujeme na něj nainstalovat ventilátor.

Aby sušička mohla co nejlépe fungovat, odtahové potrubí by mělo být krátké.

Aby sušička mohla co nejlépe fungovat, musí být namontovány všechny krycí panely.

Odtahové potrubí musí být dimenzováno tak, aby statický zpětný tlak měřený v otvoru pro senzor NTC, nepřekročil maximální povolený zpětný tlak uvedený v Technických údajích.

#### 4.6 Seřídíte průtok vzduchu (neplatí pro sušičky s tepelným čerpadlem).



Průtok vzduchu smí seřizovat pouze autorizovaný pracovník.




Je důležité, aby zařízení mělo správný proud vzduchu odpovídající vstupu tepla každého zařízení. Pokud je průtok vzduchu nižší než minimální, stroj bude nucen vypnout topení, což povede k prodloužení doby sušení.


Nadbytečný průtok vzduchu je zbytečný a může způsobit ochlazení prádely a hluk z potrubí a výstupu. V extrémních případech může dojít k delší době sušení.

Stroj je přednastavený pro optimální průtok vzduchu s délkou potrubí až 15 m. (Tovární výchozí nastavení najdete na štítku na klapce.) U potrubních systémů, které se odchylují od předem nastavené délky potrubí, je nutné stroj nastavit podle následujících pokynů.


- Vytáhněte zásuvku filtru a sejměte přední panel.
- Odmontujte zadní panel.



- Odmontujte dolní postranní panel.



- Odpojte senzor NTC.



Vložte měřicí přístroj (manometr) do otvoru (A). Ujistěte se, že připojení je těsné, aby nedošlo k úniku vzduchu. Trubku vysuňte na zadní straně stroje mezerou napravo od motoru bubnu.




fig.X00896A

- Uvolněte křídlovou matici na klapce (B).
- Měření provedte, když na sušičce běží program bez ohřevu a s prázdným bubnem.
- Otevřením a uzavřením klapky (B) se tlak v otvoru (A) buď sníží, nebo zvýší, tedy se buď sníží, nebo zvýší průtok.




fig.W00289B

Optimální výkony při sušení jsou dosaženy, když měřený statický protitlak odpovídá hodnotě uvedené v následující tabulce.

| Ohřev      | Výkon   | Hz | Optimální statický zpětný tlak - měřeno v poloze A (Pa) u chladného prázdného zařízení. | Výsledek: Jmenovitý proud vzduchu v chladném prázdném stroji (m <sup>3</sup> /h) |
|------------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrický | 18,0 kW | 50 | 580                                                                                     | 580                                                                              |
| Elektrický | 18,0 kW | 60 | 885                                                                                     | 580                                                                              |
| Plyn       | 21,0 kW | 50 | 570                                                                                     | 690                                                                              |
| Plyn       | 21,0 kW | 60 | 900                                                                                     | 670                                                                              |
| Pára       | 25,0 kW | 50 | 570                                                                                     | 690                                                                              |
| Pára       | 25,0 kW | 60 | 900                                                                                     | 670                                                                              |

### Diagram zobrazující křivku poklesu tlaku.

Šedá oblast (A) znázorňuje optimální pracovní zónu.

|   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| A | Pracovní zóna                                      |
| B | Optimální proud vzduchu ve studené prázdné sušičce |
| C | Statický zpětný tlak, Pa                           |
| D | Proud vzduchu m <sup>3</sup> /h                    |




fig.X01548




fig.X01549




fig.X01550




fig.X01551




fig.X01552

**Alternativní metoda měření**

Průtok vzduchu smí seřizovat pouze autorizovaný pracovník.



Použijte manometr s U trubicou vlastní výroby, hadici (max. vnější  $\varnothing$  10 mm a min. vnitřní  $\varnothing$  5 mm), s vodou. Vložte jeden konec hadice do otvoru (A) (po odstranění senzoru NTC), podržte hadici podle obrázku tak, aby voda měla danou hladinu.

Zapněte sušičku a změřte rozdíl hladin vody v obou částech trubice.

1 mm = 10 Pa.




fig.7528B

**Poznámka:**

Po nastavení průtoku vzduchu namontujte senzor NTC (A) a zajistěte klapku (B) v nové poloze křídlovou maticí.

Opět namontujte čelní panel a vložte zásuvku filtru.

## 5 Elektrické připojení

### 5.1 Elektroinstalace



Elektroinstalaci musí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.



Spotřebiče s motory regulovanými frekvencí mohou být nekompatibilní s určitými typy jističe svodového proudu. Je důležité vědět, že spotřebiče jsou navrženy tak, aby zajišťovaly vysokou úroveň osobní bezpečnosti, a proto nejsou nutné položky externích zařízení, jako jsou jističe svodového proudu, ale jsou doporučované. Pokud stále chcete připojit svůj spotřebič přes jistič svodového proudu, nezapomeňte na následující:

- obraťte se na autorizovanou instalační firmu, která zajistí výběr vhodného typu jističe a jeho správnou kapacitu
- z důvodů maximální spolehlivosti připojte přes ochranný jistič pouze jednu sušičku
- důležité je správné připojení uzemňovacího drátu.

V případech, kdy zařízení není osazeno univerzálním pólovým spínačem, je potřeba spínač nainstalovat.

V souladu s pravidly zapojení: namontujte před pračku pólový spínač, čímž usnadníte servisní a instalační práce.


Připojovací kabel musí být zavěšený v mírném oblouku.

5.2 Připojení sušičky s feritem


5.2.1 Sušičky s funkcí AFC nebo DSC

K dosažení schválených úrovní EMC je nutné použít ferit, který je dodáváný se sušičkami vybavenými funkcí AFC (adaptivní řízení ventilátoru) nebo DSC (řízení rychlosti bubnu). (To platí pouze pro zmíněné typy sušiček.)  
Před připojením k zařízení musí být ochranný vodič (PE) ovinut kolem feritu.  
Při přípravě napájecího svazku dbejte na to, aby zemnicí kabel (PE) byl delší než ostatní kabely, jak ukazuje tabulka.

| Velikost kabelu                | L      | protáhnout x krát |
|--------------------------------|--------|-------------------|
| AWG14 nebo 2,5 mm <sup>2</sup> | 280 mm | x 5               |
| AWG12 nebo 4 mm <sup>2</sup>   | 280 mm | x 5               |
| AWG10 nebo 6 mm <sup>2</sup>   | 300 mm | x 5               |
| AWG8 nebo 10 mm <sup>2</sup>   | 330 mm | x 5               |
| AWG6 nebo 16 mm <sup>2</sup>   | 400 mm | x 5               |
| AWG4 nebo 25 mm <sup>2</sup>   | 490 mm | x 5               |






Jakmile jste připravili napájecí kabelový svazek podle údajů v tabulce, protáhněte ochranný zemnicí kabel (PE) feritem a pak připojte všechny kabely podle následujícího diagramu.



### 5.3 Jednofázové připojení

Odmontujte krycí panel z napájecí jednotky. Připojte uzemňovací vodič a další vodiče dle ilustrace.







|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1NAC |   |
| 1NAC |   |
| 1NAC |  |

Po dokončení instalace odmontujte krycí panel a zkontrolujte:

- zda je buben prázdný;
- zda sušička funguje – připojte ji k el. síti a spust'te program s ohřevem.

## 5.4 Třífázové připojení

Odmontujte krycí panel z napájecí jednotky. Připojte uzemňovací vodič a další vodiče dle ilustrace.

|      |                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3AC  |    |
| 3AC  |    |
| 3AC  |   |
| 3NAC |  |
| 3NAC |  |
| 3NAC |  |

Po dokončení instalace odmontujte krycí panel a zkontrolujte:

- zda je buben prázdný;
- zda sušička funguje – připojte ji k el. síti a spusťte program s ohřevem.

## 5.5 Elektrická připojení

| Způsob ohřevu                           | Síťové napětí      | Hz    | Výhřevnost<br>kW | Celkový výkon<br>kW | Doporučená pojistka<br>A |
|-----------------------------------------|--------------------|-------|------------------|---------------------|--------------------------|
| Zařízení s elektrickým<br>ohřevem       | 220–230 V 3~       | 50/60 | 18,0             | 19,0                | 50                       |
|                                         | 240V 3~            | 50/60 | 18,0             | 19,0                | 50                       |
|                                         | 380–415 V 3N~      | 50/60 | 18,0             | 19,0                | 32                       |
|                                         | 440 V 3~           | 50/60 | 18,0             | 19,0                | 32                       |
|                                         | 480 V 3~           | 60    | 18,0             | 19,0                | 25                       |
| Zařízení s plynovým<br>a parním ohřevem | 220–240 V 3~       | 50/60 | *                | 1,0                 | 10                       |
|                                         | 380–415 V 3N~      | 50/60 | *                | 1,0                 | 10                       |
|                                         | 440 V 3 ~          | 50/60 | *                | 1,0                 | 10                       |
|                                         | 480 V 3~           | 60    | *                | 1,0                 | 10                       |
| Zařízení s tepelným<br>čerpadlem        | 220–240 V 1~ / 1N~ | 50/60 | *                | 5,5                 | 25                       |
|                                         | 380–480 V 3~ / 3N~ | 50/60 | *                | 6,5                 | 10                       |

\* Celkový výkon a doporučená pojistka nezávisí v těchto případech na výkonu topení.

## 6 Připojení páry

### 6.1 Připojení páry



Parní trubka musí být zavřená a nesmí být pod tlakem.



#### Vstup páry

- Odbočka trubky musí být umístěna v horní části hlavního parního vedení, aby se zabránilo kondenzaci páry.
- Odbočka trubky musí klesající sklon a musí končit ve výšce nad vstupní připojovací větví (5).
- Do potrubní odbočky namontujte uzavírací ventil (A) a zachycovač nečistot (B).
- Pokud jsou potrubní odbočky příliš vzdálené od hlavního potrubí, pro zachování kvality páry se doporučuje instalovat odlučovač páry (F).




fig.7194B

Připojte tlakové hadice k vstupní a výstupní připojovací větví zařízení. Je důležité podpírat vstupní a výstupní připojovací větve, abyste zabránili jejich deformaci.

Tlakové hadice nesmí být svěšeny dolů.




fig.7195

#### Vratné kondenzační vedení

Je důležité, aby potrubní odbočka pro zkondenzovanou vodu na vratném vedení k hlavnímu kondenzačnímu vedení měla klesající sklon a byla níže než výstupní připojovací větev (6).

- Do zpětného vedení namontujte zachycovač nečistot (D).
- Za zachycovač nečistot (D) namontujte mechanické zařízení k vypouštění vody (C).
- Namontujte uzavírací ventil (e).
- Mezi trubkové vedení a sušičku namontujte tlakové hadice. Hadice nejsou součástí dodávky.

### **Izolace trubek**

Všechny trubky musí být izolovány, aby se snížilo riziko opaření. Izolace také snižuje ztráty tepla do okolního prostředí.

### **Je-li připravena**

- Kontrola těsnosti systému.
- Vyčistěte zachycovače nečistot.

## 7 Přípojka plynu

### 7.1 Připevnění štítku

Před instalací zařízení upevněte štítek „Přečtěte si pokyny pro uživatele“ na vhodné místo vnitřní strany dvířek a na přední panel.

Štítek musí mít správný kód země - vyberte správný štítek ze sady pro plyn.




fig.7642

### 7.2 Obecně



Tyto činnosti musí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.



Namontujte uzavírací ventil ve směru proti proudění od sušičky.

Nastavení tlaku trysky z výrobního závodu odpovídá výhřevnosti paliva uvedené na štítku s údaji.

Zkontrolujte, zda tlak trysky a výhřevnost paliva odpovídá hodnotám uvedeným v tabulkách pro plyn na následujících stranách. Pokud zjistíte odchýlné údaje, spojte se s dodavatelem.

Před připojením sušičky odvězdušněte potrubní systém.

#### **Poznámka:**

**Po připojení musí být zkontrolovány všechny spoje. Nesmí zde být jakákoliv netěsnost.**

### 7.3 Instalace plynu

#### Poznámka:

- Výchozí plynová zařízení jsou konstruována pro provoz na zemní plyn (GNH) podle 2H nebo 2E (G20).
- Výchozí plynové zařízení nesmí být instalováno v nadmořské výšce nad 610 m (2001 stop).
- Pro provoz s jiným typem plynu a/nebo v nadmořské výšce nad 610 m (2001 stop) je nutné na zařízení provést konverzi plynu.
- Příslušenství pro konverzi na jiné plyny pro nadmořské výšky do 610 m (2001 stop) je v sáčku s příslušenstvím.
- Sada příslušenství pro vysoké nadmořské výšky nad 610 m (2001 stop) není součástí dodávky.
- Sada pro vysoké nadmořské výšky je k dispozici na objednání pro zemní plyn 2E (G20) a propan 3P. Číslo sady naleznete v seznamu náhradních dílů.
- Pro LPG použijte kvalitu plynu dle normy GPA Midstream 2140-23.

Štítek s údaji uvádí velikost vstřikovače a tlak vstřikovače a země, které používají tuto jakost plynu:

|    |                    |    |             |
|----|--------------------|----|-------------|
| AL | Albánie            | IE | Irsko       |
| AT | Rakousko           | IS | Island      |
| BE | Belgie             | IT | Itálie      |
| BG | Bulharsko          | LT | Litva       |
| CH | Švýcarsko          | LU | Lucembursko |
| CY | Kypr               | LV | Lotyšsko    |
| CZ | Česká republika    | MK | Makedonie   |
| DE | Německo            | MT | Malta       |
| DK | Dánsko             | NL | Nizozemí    |
| EE | Estonsko           | NE | Norsko      |
| ES | Španělsko          | PL | Polsko      |
| FI | Finsko             | PT | Portugalsko |
| FR | Francie            | RO | Rumunsko    |
| VB | Spojené království | SE | Švédsko     |
| GR | Řecko              | SI | Slovinsko   |
| HR | Chorvatsko         | SK | Slovensko   |
| HU | Maďarsko           | TR | Turecko     |

Měli byste zkontrolovat druh energetického plynu, který je k dispozici ve vašem místě, a zkontrolovat vysokou nadmořskou výšku místa, kde se spotřebič nachází.

Existuje mnoho typů plynu stejného druhu, nicméně sušička by měla být vybavena různými typy trysek pro různé typy plynu.

U neevropských zemí zjistěte výhřevnost plynu a porovnejte ji s hodnotou uváděnou na připevněném štítku.

## 7.4 Tabulka hodnot tlaku a úprav

| Zkapalněný ropný plyn (LPG)                    | Kategorie plynu | Vstupní tlak (mbar) | Tlak v trysce (mbar) | Velikost trysky (ø mm) | Destička pro redukci/omezení vzduchu (mm) | Číslo štítku | Může být k dispozici v následujících zemích                                                                |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Směsi PB dle normy GPA Midstream 2140-23       | 3+              | 28-30 / 37          | Žádná regulace       | 2,30                   | Standardní 487230035                      | 490375643    | BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI                                             |
| Komerční butan dle normy GPA Midstream 2140-23 | 3B/P            | 30, 37, 50          | 28                   | 2,30                   | Standardní 487230035                      | 490375644    | BE, CY, DK, EE, FI, FR, GB, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, PL, AT, CH, DE, SK |
| Propan HD-5 dle normy GPA Midstream 2140-23    | 3P              | 30, 37, 50          | 28                   | 2,40                   | Standardní 487230035                      | 490375645    | FI, NL, RO, BE, CH, CZ, IE, IT, ES, FR, GR, GB, HR, LT, NL, PL, PT, SI, SK, AT, CH, DE, NL, LU, SK         |

| Zemní plyn | Kategorie plynu                                | Vstupní tlak (mbar) | Tlak v trysce (mbar) | Velikost trysky (ø mm) | Destička pro redukci/omezení vzduchu (mm) | Číslo štítku | Může být k dispozici v následujících zemích                                                                |
|------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 2H, 2E                                         | 20                  | 8                    | 4,00                   | Výchozí 487230035                         | Výchozí      | AT, BG, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, NO, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB, DE, PL, LU |
|            | 2E+                                            | 20/25               | Žádná regulace       | 3,30                   | Standardní 487230035                      | 490375641    | BE, FR                                                                                                     |
|            | 2E (G20)                                       | 20                  | 8                    | 4,00                   | Standardní 487230035                      | 490375642    | NL                                                                                                         |
|            | 2L (G25)                                       | 25                  | 12                   |                        |                                           |              |                                                                                                            |
|            | 2(43.46-45.3 MJ/m <sup>3</sup> (0 °C)) (G25.3) | 25                  | 12                   |                        |                                           |              |                                                                                                            |
|            | 2LL (G25)                                      | 20                  | 12                   | 4,00                   | Standardní 487230035                      | 490375642    | DE                                                                                                         |

## Poznámka:

- Výchozí plynová zařízení jsou konstruována pro provoz na zemní plyn (GNH) podle 2H nebo 2E (G20).
- Výchozí plynové zařízení nesmí být instalováno v nadmořské výšce nad 610 m (2001 stop).
- Pro provoz s jiným typem plynu a/nebo v nadmořské výšce nad 610 m (2001 stop) je nutné na zařízení provést konverzi plynu.
- Příslušenství pro konverzi na jiné plyny pro nadmořské výšky do 610 m (2001 stop) je v sáčku s příslušenstvím.
- Sada příslušenství pro vysoké nadmořské výšky nad 610 m (2001 stop) není součástí dodávky.
- Sada pro vysoké nadmořské výšky je k dispozici na objednání pro zemní plyn 2E (G20) a propan 3P. Číslo sady naleznete v seznamu náhradních dílů.
- Pro LPG použijte kvalitu plynu dle normy GPA Midstream 2140-23.

## 7.5 Zkušební chod

### Poznámka:

Před zkušebním spuštěním stroje se ujistěte, že proudění vzduchu / statický protitlak byl nastaven podle kapitoly „Evakuační systém“. V případě potřeby seřídte proudění vzduchu.

- Povolte šroub měřicí větve (2) o 1/4 otáčky; připojte k měřicí větvi manometr a ujistěte se, že je spojení těsné, aby nedošlo k úniku vzduchu.
- Připojte přívod elektrického proudu k sušičce a zvolte program s ohřevem.
- Zapněte přístroj.
- Zkontrolujte, zda je tlak v trysce správný podle typu plynu, viz „Tabulka tlaku a nastavení“.
- Pokud je třeba upravit tlak v trysce:
  - Demontujte šroub krytu (3).
  - Otočte šroubem (4). Po směru hodin: zvýšení tlaku v trysce.
  - Otočte šroubem (4). Proti směru hodin: snížení tlaku v trysce.
- Zkontrolujte, zda plyn hoří rovnoměrně. Upřednostňuje se modrý plamen na hořáku.




fig.X03504

- Znovu namontujte šroub krytu (3).
- Po dokončení seřízení odstraňte tlakoměr a utáhněte šroub (2).

### Poznámka:

Po připojení musí být zkontrolovány všechny spoje. Nesmí zde být jakákoliv netěsnost.

## 7.6 Pokyny pro přechod

- Odpojte pračku od elektrického napájení.
- Demontujte zadní panel.
- Odmontujte desku omezovače vzduchu (1).
- Demontujte trysku (2) a namontujte novou přiloženou trysku.
- Opět namontujte desku omezovače vzduchu.




fig.X01068

- Povolte šroub měřicí větve (2) o 1/4 otáčky; připojte k měřicí větvi manometr a ujistěte se, že je spojení těsné, aby nedošlo k úniku vzduchu.
- Zajistěte, že průtok vzduchu/statický zpětný tlak byl nastaven podle kapitoly „Evakuační systém“. V případě potřeby seřídte proudění vzduchu.
- Připojte přívod elektrického proudu k sušičce a zvolte program s ohřevem.
- Zapněte přístroj.
- Zkontrolujte, zda je tlak v trysce správný podle typu plynu, viz „Tabulka tlaku a nastavení“.
- Pokud je třeba upravit tlak v trysce:
  - Demontujte šroub krytu (3).
  - Otočte šroubem (4). Po směru hodin: zvýšení tlaku v trysce.
  - Otočte šroubem (4). Proti směru hodin: snížení tlaku v trysce.




fig.X03504

- Zkontrolujte, zda plyn hoří rovnoměrně.
- Namontujte šroub krytu (3).
- Po dokončení seřízení odstraňte tlakoměr a utáhněte šroub (2).
- Namontujte zadní panel.
- Umístěte správný plynový štítek na štítek s údaji, viz část „Datový štítek“.

## Poznámka:

Po připojení musí být zkontrolovány všechny spoje. Nesmí zde být jakákoliv netěsnost.

## 7.7 Štítek s údaji

Když má být provedena přeměna zařízení na jiný typ plynu, údajový štítek na zadní straně zařízení musí být aktualizován, aby na něm byly uvedeny správné údaje.

Umístěte údajový štítek obsažený v soupravě k provádění přeměny přes původní údajový štítek, jak je znázorněno níže. Jestliže je použito více štítků, zvolte štítek se správným kódem státu a typem plynu.

The diagram illustrates the process of replacing a gas label on a device. It shows a large label with the following information:

Product no.: 9868XXXXXX  
 Serial no.: 09XXXX / 99XXXX  
 OC: 09XXXXXX Date: 10XX  
 Program: 432XXXXXX, 5XXX  
 Type: WN3...WN3XXXX

Wiring diag: 432XXXXXXX

Product no.: 9868XXXXXX  
 Serial no.: 09XXXX / 99XXXX  
 OC number: 09XXXXXX Date(YMM): 10XX  
 Capacity: X kg  
 Type/Model: WN3...WN3XXXX  
 Voltage: 380 – 400V 3N ~ 50Hz  
 Rated Input: 1,6kW  
 10A

ΣQn(Hs) 21 KW PIN NO. 2575DM30487  
 BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GR, IE, IT,  
 LT, LU, LV, PT, SK, SI : I3+ (28-30/37MBAR)  
 GB : I3+ (28-30/37MBAR) PIN NO. 359BQ491  
 MANIF. PRESS.: 28-30/37MBAR INJECTOR: Ø 2.30 MM  
 LPG GAS: G30/G31  
 (INLET PRESS.: 28-30/37 MBAR, CAL. VAL. 125810/95650 KJ/M3)

ΣQn(Hs) 21 KW PIN NO. 2575DM30487  
 AT, BG, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IE, IT, LV,  
 LT, NO, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR : I2H (20MBAR)  
 DE, PL, LU : I2E (20/25MBAR) PIN NO. 359BQ491  
 GB : I2H (20MBAR)  
 MANIF. PRESS.: 8 MBAR INJECTOR: Ø 4.00 MM  
 NATURAL GAS : G20  
 (INLET PRESS.: 20-25 MBAR, CAL. VAL. 37780 KJ/M3)

For safety reasons use only genuine spare parts.  
 Made in Sweden  
 Electrolux Professional AB  
 341 80 Ljungby, Sweden

Product no.: 9868XXXXXX  
 Serial no.: 09XXXX / 99XXXX  
 OC: 09XXXXXX Date: 10XX  
 Program: 432XXXXXX, 5XXX  
 Type: WN3...WN3XXXX


Wiring diag: 432XXXXXXX

fig.X02293


## 8 Obrácení dvířek

Odpojte zařízení od elektrického napájení.

Demontujte panty a odeberte dvířka. Nejdříve demontujte horní pant.



Demontujte horní přední panel a opatrně jej umístěte do místa nad předním panelem (umístěte jej přední částí směrem nahoru). Dejte pozor, abyste nepoškodili kabely. (Kabely lze také odpojit a odložit horní přední panel jinam.)




Vytáhněte ze zařízení zásuvku filtru.

Vyšroubujte šrouby na magnetu spínače dveří.


Odmontujte přední panel.

Odpojte kabel dveřního spínače.



Odstraňte přední šroub, kryt a spodní šroub na pravé straně.

Demontujte šrouby na levé straně, aby se uvolnil spínač s jazýčkovým kontaktem, který přidrzuje kabel spínače dveří. Protáhněte kabel dveřního spínače otvorem a uvolněte ho.



Na držáku spínače s jazýčkovým kontaktem vytáhněte a přesuňte kabel spínače dveří z horní do dolní polohy podle obrázku. Ujistěte se, že kabel a koncovka jsou ve správné poloze.




fig.X01095

Otočte držák spínače s jazýčkovým kontaktem obráceně směrem dolů a namontujte jej na pravou stranu. Protáhněte kabel dveřního spínače otvorem a připevněte ho.

Připevněte držák spínače s jazýčkovým kontaktem šrouby na pravé straně.

Namontujte opět kryt a upevněte horní a dolní šroub na levé straně.




fig.X01233


Obráťte čelní panel a namontujte jej na spotřebič.  
Utáhněte šrouby na magnetu spínače dveří.




Při montáži předního panelu dbejte na to, aby nedošlo k poškození kabelu dvevního spínače.



Zasuňte na místo zásuvku filtru.




Znovu namontujte horní přední panel.



Nejprve znovu namontujte spodní závěs.

Nasadte dveře na spodní závěs.

Nasadte horní závěs na dveře a poté jej i s dveřmi přišroubujte.



Zapojte zařízení do elektrické sítě.

Provedte test zařízení.

## 9 Při prvním spuštění

Jakmile dokončíte instalaci a poprvé zapnete zařízení, budete muset provést následující nastavení. Jakmile dokončíte jedno nastavení, automaticky vstoupíte do dalšího. Postupujte podle pokynů na displeji.

- Volba jazyka
- Nastavení času a data
- Aktivace/deaktivace servisní výstrahy

### 9.1 Volba jazyka

Vyberte si jazyk v seznamu zobrazeném na displeji. Mezi možnostmi se můžete pohybovat pomocí šipek nahoru a dolů.

V tomto jazyce se pak budou zobrazovat zprávy na displeji, názvy programů atd.

### 9.2 Nastavení času a data

Zvolte možnost **ANO** a stisknutím tlačítka ►|| přejděte do nabídky **CAS / DATUM**.

Aktivujte menu **NASTAV CAS** a nastavte správný čas.

Uložte nastavení.

Aktivujte menu **NASTAV DATUM** a nastavte správné datum. Začněte nastavením roku.

- Nastavte rok. Chcete-li pokračovat, zavřete nabídku dlouhým stisknutím tlačítka ►|| .
- Nastavte měsíc. Chcete-li pokračovat, zavřete nabídku dlouhým stisknutím tlačítka ►|| .
- Nastavte den. Zavřete nabídku dlouhým stisknutím tlačítka ►|| a poté nastavení uložte dlouhým stisknutím tlačítka ►|| .

Po dokončení opusťte menu.

### 9.3 Aktivace/deaktivace servisní výstrahy

Pomocí možností **ANO** nebo **NE** nastavte, zda přístroj má nebo nemá upozorňovat na servis.

Uložte nastavení a opusťte menu.

## 10 Kontrola funkce



Tyto činnosti musí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.



Následující kontroly funkcí by se měly provádět v těchto případech:

- po dokončení instalace a před prvním použitím zařízení,
- po provedení jakékoli opravy.

### Zkontrolujte automatické zastavení zařízení

- Spusťte některý program a zkontrolujte, zda se zařízení zastaví při otevření dveří nebo při vytažení zásuvky filtru.
- Pokud se zařízení nezastaví, znamená to, že některý z mikropsínačů nepracuje správně.

### Zkontrolujte směr otáčení motoru ventilátoru (pouze u sušiček s 3fázovým elektrickým napájením).

- Vytáhněte zásuvku filtru a sejměte spodní přední panel.
- Zasuňte na místo zásuvku filtru.




fig.X00732

Máte-li zařízení s regulací rychlosti bubnu, musíte také demontovat krycí panel motoru ventilátoru.





fig.X01001


- Spust'te některý program a zkontrolujte, zda se motor ventilátoru otáčí správným směrem. Směr musí být proti směru hodinových ručiček.



Pokud se otáčí špatným směrem, zaměňte dvě ze tří fází nalevo na přípojovací svorkovnici.

**Poznámka:**

Nesprávný směr motoru ventilátoru bude mít za následek zobrazení chybového kódu o nízkém průtoku vzduchu.



- Vytáhněte zásuvku filtru a sejměte panely.
- Zasuňte na místo zásuvku filtru.




fig.X00734

## Kontrola ohřevu

- Spustěte některý program s ohřevem a nechte sušičku asi pět minut v provozu s prázdným bubnem.
- Otevřete dveře a zkontrolujte, zda z bubnu vychází teplo.

Když je během cyklu sušení čtvereček v pravém dolním rohu zcela zaškrtnutý, znamená to, že je jednotka ohřevu aktivní/ZAPNUTÁ. Jednotka ohřevu může být plynového, elektrického, parního typu nebo typu tepelného čerpadla. Pokud není čtvercové políčko zaškrtnuté, neznamená to, že je jednotka ohřevu v abnormálním stavu. Tato skříňka pouze monitoruje stav jednotky ohřevu a zobrazuje, zda je aktivní/ZAPNUTÁ nebo neaktivní/VYPNUTÁ.

- A = Aktivní/ZAPNUTO
- B = Neaktivní/VYPNUTO




fig.X01995

## Připravena k použití

Jestliže jsou všechny zkoušky v pořádku, přístroj je nyní připraven k použití.

Jestliže jedna ze zkoušek selhala nebo pokud zjistíte nedostatky nebo závady, spojte se prosím s vaší místní servisní organizací nebo prodejcem.

Před odchodem musí montážní pracovník obeznámit uživatele s obsluhou sušičky.

## 11 Informace o likvidaci

### 11.1 Recyklovatelnost a likvidace spotřebičů

#### 11.1.1 Recyklovatelnost

Naše spotřebiče jsou vyrobeny z významného podílu recyklovatelných kovů (jako je nerezová ocel, železo, hliník, pozinkovaný plech, měď atd.), které lze zpětně získat prostřednictvím místních recyklačních systémů v souladu s předpisy platnými v zemi použití.

Národní předpisy týkající se likvidace odpadu se mohou lišit. Likvidace spotřebiče musí být proto provedena v souladu s platnými právními předpisy a směrnicemi vydanými příslušnými orgány v zemi, ve které je spotřebič vyřazován z provozu.

Součásti spotřebiče musí být odděleny a zlikvidovány v souladu s jejich složením materiálů (např. kovy, oleje, tuky, plasty, pryž, chladicí plyny, izolační desky a další izolační materiály, skelná vata, LED diody atd.) a v plném souladu s platnými místními a mezinárodními předpisy pro nakládání s odpady.

Kompresory mohou obsahovat oleje a chladicí kapaliny – jedná se o speciální odpad a musí být recyklovány v souladu s místními předpisy.

#### 11.1.2 Postup likvidace spotřebičů a zpětného získávání součástí/materiálů

Tento výrobek by neměl být na konci své životnosti jednoduše zlikvidován v životním prostředí. Je nezbytné jej buď zlikvidovat v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí, nebo nejlépe jej celý doručit do autorizovaného recyklačního střediska.

Všechny demontované komponenty, včetně dveří a dalších konstrukčních částí, musí být spolu se spotřebičem doručeny do autorizovaného recyklačního nebo demontážního zařízení.

Centrum pro recyklaci/demontáž použije nejmodernější technologie a metody, které má k dispozici, k efektivní demontáži produktů za účelem dosažení jejich nejlepší recyklovatelnosti.

Upozorňujeme, že je třeba se konkrétně zabývat deskami s plošnými spoji, elektromotory nebo jinými součástkami, které jsou v právních předpisech Evropské unie označeny za součástky s vysokým potenciálem pro využití kritických surovin.

V případě pochybností nebo dotazů se vždy obraťte na příslušný zákaznický servis.

Před likvidací spotřebiče pečlivě zkontrolujte jeho fyzický stav a stupeň zchovalosti, zda nedochází k úniku kapalin nebo plynů a zda neobsahuje poškozené části, které by mohly představovat nebezpečí při manipulaci a následné demontáži.



Symbol na výrobku udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu, ale je nutné ho správně zlikvidovat, aby nedošlo k případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u místního obchodního zástupce nebo prodejce daného výrobku, v zákaznickém oddělení nebo u příslušného místního úřadu pro likvidaci domovního odpadu.

#### Poznámka:

Při demontáži spotřebiče se musí zničit také jakékoli označení, tato příručka a další dokumenty týkající se spotřebiče.

### 11.2 Likvidace obalového materiálu

Balení musí být zlikvidováno v souladu s platnými předpisy v zemi, kde je spotřebič používán. Veškerý obalový materiál je přátelský k životnímu prostředí.

Ty lze bezpečně uchovat, recyklovat nebo spalovat ve vhodné spalovně odpadů. Recyklovatelné plastové díly jsou označeny následujícími příklady.

|  |                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Polyetylen:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Vnější obal</li> <li>• Sáček s pokyny</li> </ul> |
|  | Polypropylen:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Popruhy</li> </ul>                             |
|  | Polystyrenová pěna:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Rohové chrániče</li> </ul>               |





Electrolux Professional AB  
341 80 Ljungby, Sweden  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)