

Manual de funcionamiento

Armario de secado

DC6-14



Electrolux
PROFESSIONAL

Indice

Indice

1	Advertencias de seguridad.....	5
1.1	Información general sobre seguridad.....	5
1.2	Símbolos.....	5
2	Condiciones y exclusiones de la garantía.....	6
3	Composición de la máquina.....	7
3.1	Componentes.....	7
3.2	Caudal de aire.....	8
4	Funcionamiento.....	9
4.1	Funcionamiento.....	9
4.2	Descripción de programas.....	9
4.3	Cargas.....	10
4.4	Protección contra sobrecalentamiento.....	10
5	Mantenimiento.....	11
6	Servicio técnico.....	12
7	Búsqueda de averías.....	13
7.1	Cuestiones habituales.....	13
7.2	Códigos de error.....	13
8	Información sobre la eliminación.....	14
8.1	Eliminación del aparato al final de su vida útil.....	14
8.2	Eliminación del embalaje.....	14

El fabricante se reserva el derecho de modificar el diseño y las especificaciones de los materiales.

1 Advertencias de seguridad

ADVERTENCIA: Este aparato está diseñado para secar exclusivamente tejidos lavados con agua.

NO DEBE MODIFICARSE ESTE APARATO.

El mantenimiento solo deberá realizarlo personal autorizado.

Solamente deben utilizarse piezas de repuesto autorizadas.

A la hora de realizar el mantenimiento o de reemplazar piezas, la alimentación debe estar desconectada.

Nivel de presión acústica de emisiones ponderada en las estaciones de trabajo: <70 dB

Requisitos adicionales para los siguientes países: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:

- Este equipo se puede utilizar en zonas públicas.
- Este equipo pueden utilizarlo niños a partir de 8 años, personas sin experiencia o conocimiento del uso de estos aparatos y personas con deficiencias mentales, sensoriales o físicas, siempre que se encuentren bajo supervisión o hayan recibido indicaciones respecto al uso del equipo de forma segura y comprendan los riesgos asociados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarlos niños sin supervisión.

Requisitos adicionales para otros países:

- Este equipo no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o instruya en el uso del aparato. Es necesario supervisar a los niños para evitar que jueguen con el equipo.

1.1 Información general sobre seguridad

No rocíe la máquina con agua.

Para evitar daños en la electrónica (y otras piezas) como resultado de condensaciones, las máquinas deben almacenarse a temperatura ambiente durante 24 horas antes de utilizarse por primera vez.

1.2 Símbolos

	Precaución
	Precaución, superficie caliente
	Lea las instrucciones antes de utilizar la máquina.
	Tenga cuidado. La parte superior del armario de secado es pesada y puede volcar con facilidad.

2 Condiciones y exclusiones de la garantía

Si la compra de este producto incluye cobertura de garantía, esta se otorga de acuerdo con la normativa local y sujeta a que el equipo se instale y use para los fines previstos, de acuerdo con la documentación correspondiente.

La garantía es efectiva cuando el cliente ha utilizado piezas originales y realizado el mantenimiento de acuerdo con la documentación de usuario y mantenimiento de Electrolux Professional, disponible en papel o en formato electrónico.

Electrolux Professional recomienda específicamente el uso de agentes de limpieza, aclarado y descalcificación autorizados por Electrolux Professional para obtener resultados óptimos y conservar la eficiencia del producto a lo largo del tiempo.

La garantía de Electrolux Professional no cubre:

- El coste de desplazamientos del servicio técnico para la entrega y recogida del producto.
- Instalación.
- Formación en el uso del equipo.
- Sustitución (o suministro) de piezas sujetas a desgaste salvo que sean resultado de defectos de material o fabricación, que se hayan comunicado en el plazo de una (1) semana desde la avería.
- Corrección del cableado externo.
- Corrección de reparaciones no autorizadas, así como de daños, desperfectos e insuficiencias provocados por:
 - Capacidad insuficiente o anómala de los sistemas eléctricos (corriente/voltaje/frecuencia, incluidos picos e interrupciones).
 - Suministro inadecuado o interrumpido de agua, vapor, aire, gas (incluidas impurezas u otros elementos que no cumplan los requisitos técnicos de cada equipo);
 - Piezas de fontanería, componentes o productos consumibles de limpieza que no estén autorizados por el fabricante.
 - Negligencia, mal uso, abuso o incumplimiento, por parte del cliente, de las instrucciones de uso y mantenimiento detalladas en la documentación correspondiente al equipo.
 - Incorrección o deficiencia de: instalación, reparación, mantenimiento (incluida la manipulación, las modificaciones y las reparaciones realizadas por terceros no autorizados) y modificación de los sistemas de seguridad.
 - El uso de componentes que no sean originales (como consumibles, piezas de desgaste o repuestos).
 - Condiciones ambientales que provoquen tensiones térmicas (como sobrecalentamiento/congelación) o químicas (como corrosión/oxidación).
 - Objetos extraños colocados o contenidos en el producto.
 - Accidentes o fuerza mayor.
 - Transporte y manipulación, incluidos rayaduras, abolladuras, astillamiento u otros daños del acabado del producto, salvo que dichos daños sean consecuencia de defectos de material o fabricación, comunicados en el plazo de una (1) semana desde la fecha de entrega, salvo que se haya acordado de otro modo.
- Productos en los que el número de serie original se haya eliminado, alterado o no pueda observarse con facilidad.
- Sustitución de bombillas, filtros u otros consumibles.
- Accesorios y software no autorizados o especificados por Electrolux Professional.

La garantía no incluye actividades de mantenimiento planificadas (incluidas las piezas necesarias para ello) ni el suministro de agentes de limpieza, salvo que se especifique por algún acuerdo local, sujeto a las condiciones del lugar.

Consulte en el sitio web de Electrolux Professional la lista de centros de atención al cliente autorizados.

3 Composición de la máquina

3.1 Componentes





fig.W01335

La figura muestra la versión izquierda del armario de secado.

1	Soporte de pared
2	Caja eléctrica con los componentes electrónicos y un sensor de humedad que controla el secado.
3	Conexión eléctrica
4	Colgadores de guantes
5	Rejilla de toma de aire
6	Ventilador de calentamiento eléctrico integrado
7	Conexión de evacuación
8	Colgadores extensibles La sección de colgadores inferior contiene ganchos para sujetar las prendas.

3.2 Caudal de aire



1	Aire húmedo caliente
2	Toma de aire
3	Aire caliente en circulación

4 Funcionamiento

4.1 Funcionamiento

Extienda la unidad de colgadores y reparta la colada uniformemente entre los colgadores.

Cierre la unidad de colgadores y las puertas.

Seleccione un programa de secado (A). El secado se inicia al pulsar el botón del programa. El símbolo (barra) en el lado izquierdo de la pantalla (B) indica que el proceso de secado está en marcha.

El armario de secado se detendrá automáticamente cuando la colada esté seca.

Tras secar las prendas, el proceso de secado entra en un periodo de enfriamiento que termina de forma automática al cabo de 3 minutos. Durante el periodo de enfriamiento la pantalla muestra el texto "COOL".

Al finalizar, la pantalla muestra el texto "END" (intermitente).

Para cancelar el ciclo de secado, mantenga pulsado el botón de parada (C) al menos 3 segundos. Si el botón de parada se suelta en menos de 3 segundos, el proceso de secado no se detendrá.




fig.W01297

4.2 Descripción de programas

	<p>Secado adicional</p>
	<p>Secado normal</p>

4.3 Cargas

Para un secado eficiente desde el punto de vista energético, use la máquina con carga completa y no abra ninguna puerta hasta que se haya detenido. Si se abren las puertas durante el secado, el tiempo de secado se prolongará.

El armario de secado tiene una unidad de colgadores extensible. La sección inferior contiene ganchos para sujetar las prendas. Si cuelga la ropa como se indica a continuación, el resultado será más eficaz.

- Cuelgue las prendas en el armario de secado dependiendo del espacio que requieren y no de su peso.
- No tienda las prendas horizontalmente en la parte superior de la unidad de colgadores.
- Cuelgue guantes, gorros, bufandas y similares en las barras interiores del armario.
- No sobrecargue el armario de secado. Las prendas se arrugarían y se secarían de manera desigual. Si es posible, deje algo de espacio entre las prendas. Para evitar la transferencia de colores, asegúrese de que los materiales no se toquen.
- Evite secar prendas gruesas al mismo tiempo que prendas más finas, ya que conservan más la humedad y tienen tiempos de secado totalmente diferentes. De hacerlo, saque las prendas finas cuando estén secas para reducir el tiempo de secado de las prendas gruesas que quedan.
- No cuelgue prendas de punto. Se estirarán de manera innecesaria, porque pesan mucho cuando están mojadas. Siga las instrucciones de las etiquetas de cuidado de las prendas siempre que sea posible.



No utilice el armario para secar prendas ni otros artículos que hayan sido tratados con gasolina u otras sustancias volátiles e inflamables. Podrían formarse mezclas gaseosas explosivas.

4.4 Protección contra sobrecalentamiento

El armario de secado está equipado con una función de protección contra el sobrecalentamiento que se reinicia manualmente. Se activa cuando el ventilador de calentamiento alcanza una temperatura demasiado elevada.

Si la protección contra sobrecalentamiento se ha activado, el armario de secado no podrá funcionar.

La protección contra sobrecalentamiento se reinicia pulsando el botón rojo trasero del ventilador de calentamiento. Consulte la figura.

En caso de fallos de funcionamiento repetidos, póngase en contacto con su proveedor.




fig.W01337

5 Mantenimiento

El propietario de la máquina/lavandería es responsable de asegurarse de que se realice el mantenimiento periódico.

Nota!

La falta de mantenimiento puede deteriorar el funcionamiento de la máquina y estropear los componentes.

Las paredes del armario pueden limpiarse con una bayeta húmeda y una solución jabonosa suave.


Con frecuencia se acumula polvo en la toma de aire lateral y encima del armario. Esto puede ocasionar alteraciones que provoquen fallos de funcionamiento.

Para evitar estos problemas, conviene aspirar la toma de aire y el techo del armario al menos una vez al año, o con mayor frecuencia si el entorno lo exige.

6 Servicio técnico

Antes de llamar al servicio técnico localice el nombre, número de artículo y número de serie del armario de secado.

Esta información figura en la placa de identificación, situada fuera del armario.



N.º artículo

N.º fabricante

7 Búsqueda de averías

7.1 Cuestiones habituales

Problema	Qué puede hacer
El armario de secado no funciona.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe la conexión a la red eléctrica y si el armario recibe corriente. 2. Cerciórese de que no ha saltado ningún fusible. 3. ¿Ha pulsado el botón de selección de programas?
El proceso de secado tarda mucho.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe si se ha seleccionado el programa adecuado para el tipo de prendas introducidas. 2. Asegúrese de que las prendas no están demasiado mojadas (mal centrifugadas). 3. Cerciórese de que no hay demasiada ropa en el armario.
Las ropa no se seca.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe si se ha seleccionado el programa adecuado para el tipo de prendas introducidas. 2. Cerciórese de que no hay demasiada ropa en el armario. 3. Hace falta ajustar el software que controla el proceso de secado. Póngase en contacto con el servicio técnico.

7.2 Códigos de error

N.º	Nombre	Descripción/Acción
ERR 03	Error del sensor de humedad	Póngase en contacto con el servicio técnico.
ERR 04	Se ha excedido el tiempo máximo del proceso de secado.	Póngase en contacto con el servicio técnico.
ERR 12	Tiempo de comunicación agotado	Póngase en contacto con el servicio técnico.

Para reiniciar por código de error hay que mantener pulsado 5 segundos el botón de parada.

8 Información sobre la eliminación

8.1 Eliminación del aparato al final de su vida útil

Antes de eliminar la máquina, se recomienda inspeccionarla atentamente y comprobar que no haya partes de la estructura que puedan ceder o romperse durante el desguace.

Las piezas de la máquina se deben desechar de manera diferenciada, en función de sus distintas características (por ej., metales, aceites, grasas, plástico, goma, etc.).

El desguace debe llevarse a cabo de conformidad con la legislación vigente en cada país.

En general, el aparato debe trasladarse a un centro de recogida o desguace especializado.

Desmante el aparato agrupando los componentes en función de sus características químicas. Tenga en cuenta que el compresor contiene aceite lubricante y líquido refrigerante que se pueden reciclar, y que los componentes del frigorífico y de la bomba calorífica están clasificados como residuos especiales asimilables a urbanos.



La presencia de este símbolo en el producto indica que no puede recibir el mismo tratamiento que los residuos domésticos, sino que debe desecharse correctamente para evitar cualquier consecuencia negativa para el medio ambiente y la salud. Para más información sobre el reciclaje de este producto, contacte con el representante o el distribuidor local, el Servicio de atención al cliente o el organismo local encargado de la eliminación de residuos.

Nota!

Es necesario destruir la marca, el manual y el resto de documentos inherentes a la máquina durante su desguace.

8.2 Eliminación del embalaje

El embalaje debe eliminarse de conformidad con las normas vigentes en el país donde se utiliza el equipo. Todos los materiales utilizados para el embalaje son respetuosos con el medio ambiente.

Se pueden conservar, reciclar o quemar sin peligro en una planta incineradora. Las piezas de plástico reciclables están marcadas como en los ejemplos siguientes.

	<p>Polietileno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Embalaje exterior • Bolsa con instrucciones
	<p>Polipropileno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bridas
	<p>Espuma de poliestireno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protecciones de esquinas



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com