

# Kullanım kılavuzu

## Kurutma makinesi

**TD6-6**  
**Tip N1130..**



**Electrolux**  
PROFESSIONAL



# İçindekiler

## İçindekiler

1	Güvenlik Önlemleri .....	5
1.1	Genel güvenlik bilgileri .....	6
1.2	Sadece ticari kullanım için .....	6
1.3	Telif hakkı .....	6
1.4	Ergonomik sertifikası .....	6
1.5	Semboller .....	7
2	Garanti şartları ve istisnalar .....	8
3	Kontrol paneli .....	9
4	Program tanımı .....	10
4.1	Genel .....	10
4.2	Program tanımı .....	11
5	İşleme .....	14
5.1	Yük .....	14
5.2	Makinenin çalıştırılması .....	15
5.3	Ek işlevler .....	15
5.4	Program sona erdiğinde .....	16
6	Hata kodları .....	17
7	Bakım .....	18
7.1	Genel .....	18
7.2	Bakım zamanı .....	18
7.3	Her gün .....	18
7.4	Temiz hava girişi .....	19
7.5	Kalan nem kontrolünün (RMC) olduğu makineler .....	19
7.6	Yoğuşmalı makine .....	19
7.7	Bakımın yalnızca nitelikli servis personeli tarafından gerçekleştirilmesi gerekir .....	20
8	Bertaraf bilgileri .....	21
8.1	Cihazın geri dönüştürülebilirliği ve bertarafı .....	21
8.1.1	Geri dönüştürülebilirlik .....	21
8.1.2	Cihazın bertarafı ve bileşen/malzeme geri kazanımı prosedürü .....	21
8.2	Ambalajın bertarafı .....	21

Üretici firma, tasarım ve bileşen özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



## 1 Güvenlik Önlemleri

- Servisin, yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.
- Yalnızca izin verilen yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeler kullanılmalıdır.
- Temizlik için endüstriyel kimyasallar kullanılmışsa makinenin kullanılmaması gerekir.
- Makine içindeki yıkanmayan öğeleri kurutmayın.
- Yemeklik yağ, aseton, alkol, petrol, kerosen, leke çıkarıcılar, terebentin, cilalar ve cila çıkarıcıları gibi bileşenlerle kirlenen öğelerin, bunlar makine üzerinde kurumadan önce ekstra miktarda deterjan kullanılarak sıcak suda yıkanması gerekir.
- Köpük kauçuk (lateks köpük), duş boneleri, su geçirmez kumaşlar, plastik astarlı madeler ve köpük kauçuk pedlerle yapılan kıyafetler veya yastıklar gibi öğelerin makinede kurutulmaması gerekir.
- Kumaş yumuşatıcılarının veya benzeri ürünlerin kumaş yumuşıtıcısının talimatlarında belirtildiği şekilde kullanılması gerekir.
- Kurutma döngüsünün son bölümü, öğelerin belli bir sıcaklıkta kalmasını sağlamak ve zarar görmediklerinden emin olmak için ısı olmadan (soğuk döngü) gerçekleşir.
- Çakmak ve kibrit gibi nesnelerin tümünü ceplerden çıkarın.
- UYARI. Isının boşa harcanmamasını sağlamak için tüm öğeler hızlı bir şekilde çıkarılmadıkları ve yayılmadıkları sürece kurutma döngüsünün sonlanmasından önce asla makineyi durdurmayın.
- Açık ateş dahil diğer yakıtları yakan cihazlar için gazların odaya geri akışını önlemek için yeterli havalandırmanın sağlanması gerekir.
- Egzoz havasının, gaz ve diğer yakıtları yakan cihazlardan çıkan egzoz gazları için kullanılan hava borusundan tahliye edilmesi gerekir.
- Makinenin, kilitlenebilir bir kapağın, kayar bir kapağın veya makinenin karşı tarafında makinenin tam açılmasını engelleyen menteşenin olduğu bir kapağın arka tarafına monte edilmemesi gerekir.
- Makine bir hav tıkaçına sahipse, bunun sık sık temizlenmesi gerekir.
- Havın makine çevresinde biriktirilmemesi gerekir.
- BU CİHAZI MODİFİYE ETMEYİN.
- Bakım işlemi yaparken veya parçaları değiştirirken, güç bağlantısının kesilmesi gerekir.
- Güç kesildiğinde, operatör erişebildiği herhangi bir yerden makinenin bağlantısının kesintisinden (fiş çıkarılmış ve boşta) emin olmalıdır. Bunu yapmak mümkün değilse, makinenin yapımı ve kurulumu sayesinde, izole konumda kilitleme sistemiyle bağlantı kesikliği sağlanabilir.
- Kablo bağlantısı kurallarına göre, kurulum ve servis işlemlerini kolaylaştırmak için makineye önceden çok kutuplu bir anahtar monte edin.
- UYARI: Cihaz zamanlayıcı gibi bir harici anahtarlama cihazı ile beslenmemeli veya düzenli olarak bir tesisatla açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Makinenin veri plakasında farklı nominal gerilimler veya farklı nominal frekanslar (/ ile ayrılır) belirtilmişse cihazın gerekli nominal gerilimde veya frekansta çalışması için ayarlanma talimatları kurulum kılavuzunda belirtilmiştir.
- Şebekeden ayırma araçlarıyla takılmayan ve aşırı voltaj kategorisi III kapsamında tam bağlantı kesme imkanı sunan tüm kutuplarda bir kontak ayırma imkanı bulunan sabit cihazlarda, ayırma araçlarının kablolama kurallarına uygun şekilde sabit kablolama ile birleştirilmesi gerekir.
- Altlıktaki ağızlar bir halı ile kapatılmamalıdır.

- Kuru çamaşırın en fazla ağırlığı: 6 kg.
- İş istasyonlarındaki ağırlıklı emisyon ses basıncı seviyesi: 70 dB(A).
- Bu ülkelerde ek gereksinimler gerekmektedir; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
  - Bu cihaz kamuya açık alanlarda kullanılabilir.
  - Bu cihaz, güvenli bir yolla ve mevcut tehlikelerin anlaşılması durumunda cihazın kullanımına ilişkin denetim ve talimatların sağlanması durumunda 8 yaş ve daha büyük çocuklar ve fiziksel, hissi veya zihinsel beceriler konusunda yetersiz ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamaması gerekir. Temizlik ve kullanıcı bakımının denetim olmaksızın çocuklar tarafından gerçekleştirilmemesi gerekir.
- Ek gereksinim gerektiren diğer ülkeler:
  - Bu cihaz, güvenliğinden sorumlu bir kişinin cihaz kullanımına ilişkin denetimi veya talimatları doğrultusunda hareket edilmeksizin fiziksel, hissi veya zihinsel beceriler konusunda yetersiz ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanım için amaçlanmamıştır. Çocukların aygıt ile oynamamasını sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır.

### 1.1 Genel güvenlik bilgileri

Elektronik parçaların (ve diğer parçaların) yoğunlaşma sonucu zarar görmesini önlemek için makinenin, ilk kez kullanılmadan önce 24 saat boyunca oda sıcaklığındaki bir odaya yerleştirilmesi gerekir.

### 1.2 Sadece ticari kullanım için

Bu kılavuz kapsamındaki makine/makineler sadece ticari ve endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır.

### 1.3 Telif hakkı

Bu kılavuz yalnızca operatörün başvurusu amacıyla hazırlanmıştır ve üçüncü taraflara yalnızca Electrolux Profesional AB şirketinin izniyle verilebilir.

### 1.4 Ergonomik sertifikası

İnsan vücudu hareket ve eyleme uygun olarak tasarlanmıştır ancak statik tekrarlanan hareketlerle istenmeyen çalışma duruşlarının sonucu olarak fiziksel baskı incinmeleri meydana gelebilir.

Fiziksel ve bilişsel etkileşiminizi etkileyebilecek olan ürününüzün ergonomik özellikleri değerlendirilmiş ve onaylanmıştır.

Aslında ergonomik özelliklere sahip olan bir ürün, üç farklı alandaki belirli ergonomik gereklilikleri yerine getirir: Politeknik, Biyomedikal ve Psikososyal (kullanılabilirlik ve memnuniyet).

Bu alanların her biri için gerçek kullanıcılarla belirli testler gerçekleştirilmiştir. Bu sayede ürünün, standartların gerektirdiği ergonomik kabul edilebilirlik ölçütlerine uygun olduğu kanıtlanmıştır.







Aynı operatör tarafından birden fazla makinenin yönetilmesi durumunda, tekrarlayan hareketler artar ve bunun sonucunda ilgili biyomekanik risk de katlanarak artar.

Olası duruş riskleri makinenin tabansız bir şekilde doğrudan zemine yerleştirilmesi durumunda kapı kolunun kullanılması ve makinenin yıkama makinesinin üzerine yerleştirilmesi durumunda kapı kolu, kullanıcı arayüzü, ekran ve düğmenin kullanılmasıdır.

Operatörlerin vücut incinmelerini önlemek için mümkün olduğunca aşağıdaki önerileri takip edin.

- Makineyi doğrudan zemin yerine bir tabanın üzerine yerleştirin, böylece operatörün yükleme veya boşaltma yaparken gereksiz yere belini bükmesi gerekmez.  
Altlıklar için minimum önerilen yükseklik 300 mm'dir.
- Yükleme, boşaltma ve taşıma için uygun arabalar veya sepetler olduğundan emin olun.
- Birden çok makinenin aynı operatör tarafından yönetilmesi durumunda, çalışma ortamındaki iş dönüşümünü düzenleyin.

## 1.5 Semboller

	Dikkat
	Dikkat, sıcak yüzey
	Dikkat, yüksek gerilim
	Dikkat, yangın riski / yanıcı maddeler
	Tehlike, çarpma tehlikesi
	Cihazı kullanmadan önce talimatları okuyun

## 2 Garanti şartları ve istisnalar

Bu ürünün satın alma işlemine garanti kapsamı dahilse, garanti yerel yönetmeliklere uygun olarak sunulur ve ekipmanın tasarlanma ve ilgili ekipman belgelerinde açıklanan amacına uygun şekilde kurulması ve kullanılması koşulu-na tabidir.

Garanti, müşterinin yalnızca orijinal parçalar kullanması ve basılı ya da elektronik biçimde sunulan Electrolux Profes-sional AB kullanıcı ve bakım belgeleri uyarınca bakım yapmış olması durumunda geçerlidir.

Electrolux Professional AB ideal sonuçlar elde etmek ve zaman içinde ürün verimliliğini korumak için Electrolux Pro-fessional AB tarafından onaylanan temizlik, durulama ve kireç çözücü maddelerin kullanılmasını önerir.


Electrolux Professional AB garantisi aşağıdakileri kapsamaz:

- servisin ürünü teslim etmek veya almak için yaptığı maliyet;
- kurulum;
- kullanım/çalıştırma eğitimi;
- arızadan sonraki 1 (bir) hafta içinde bildirilen malzeme ya da ustadan kaynaklanan sıkıntılar hariç, aşınmış ve yıpranmış parçaların değişimi (ve/veya tedariki);
- harici kablolanmanın düzeltilmesi;
- yetkisiz onarımların düzeltilmesinin yan ısıra aşağıdakilerin neden olduğu ve/veya bunlardan kaynaklanan hasar, arıza ve yetersizlikler;
  - yetersiz ve/veya anormal kapasiteli elektrik sistemleri (akım/gerilim/frekans, ani yükselme ve kesintiler dahil);
  - Yetersiz veya kesintili su beslemesi, buhar, hava, gaz (kirler ve/veya her cihazın teknik gereksinimlerine uyma-yan diğerleri dahil);
  - üreticinin onaylamadığı sıhhi tesisat parçaları, bileşenler ve sarf temizlik ürünleri;
  - Müşteri ihmali, yanlış kullanım, kötüye kullanım ve/veya uygun ekipman belgelerinde ayrıntılarla belirtilen kulla-nım ve bakım talimatlarına uyulmaması;
  - yetersiz veya yanlış kurulum, onarım, bakım (yetkili olmayan üçüncü taraflarca yapılan tahrifat, değişiklik ve onarımlar) ve güvenlik sistemlerinin değiştirilmesi;
  - Orijinal olmayan bileşenler (ör. sarf malzemeler, yıpranma ve aşınma ya da yedek parçalar);
  - termal (ör. aşırı ısınma/donma) veya kimyasal (korozyon/oksitlenme) baskıyı tetikleyen çevresel koşullar;
  - ürüne yerleştirilen veya bağlanan yabancı nesnelere;
  - kazalar veya mücbir sebepler;
  - çizik, göçük, iz ve/veya ürünün cilasına verilen diğer hasarlar dahil taşıma ve dağıtım (aksi belirtilmediği sürece, bu tür hasarlar teslimattan sonraki 1 (bir) hafta içinde bildirilen malzeme veya işçilik kusurlarından kaynaklanmıyorsa);
- orijinal seri numaraları çıkarılan, değiştirilen veya derhal belirlenemeyen ürünler;
- ampullerin, filtrelerin ve sarf malzemelerin değişimi;
- Electrolux Professional AB tarafından onaylanmayan veya belirtilmeyen aksesuar ve yazılımlar.

Zamanlanmış planlı bakım aktiviteleri (bunun için gerekli parçalar dahil) veya yerel bir anlaşma dahilinde ya da yerel hüküm ve koşullara tabi değilse temizlik maddelerinin tedariki garanti kapsamında değildir.

Yetkili müşteri bakım listesi için Electrolux Professional AB web sitesini kontrol edin.

### 3 Kontrol paneli



A	Ekran
B	Kontrol düğmesi

## **4 Program tanımı**

### **4.1 Genel**

Makine, amaçlandığı şekilde kullanım için çeşitli kullanım şekillerine uyan birçok program ile donatılmıştır. Farklı ülkelerde farklı programlar kullanılmaktadır. Aşağıdaki program tanımı kullanılacak programlara ait bazı örneklerin kısa tanımlarını vermektedir.

Olası en iyi kurutma sonucu için, her bir kurutma döngüsü için aynı kalitedeki giysileri kurutmanız önerilir.

## 4.2 Program tanımı


İki tür program mevcuttur, otomatik program ve zaman ayarlamalı programlar.

- Otomatik programın nem algılama özelliği vardır ve seçilen kuruluk elde edildiğinde durur.
- Zaman ayarlamalı programın nem algılama özelliği yoktur ve ön ayarlı veya seçilen sona erdiğinde durur.





























Bir kurutma çevrimi sırasında, sağ alt köşedeki kare tamamen işaretlenmişse ısıtma ünitesi aktiftir / AÇIK durumdadır. Isıtma ünitesi gaz, elektrik, buhar veya ısı pompası türünde olabilir.




Kare kutu işaretlenmemişse ısıtma ünitesinin anormal olduğu anlamına gelmez. Bu kutu yalnızca ısıtma ünitesinin durumunu izler ve Aktif / Açık veya Aktif Değil / Kapalı durumunu gösterir.

- A = Aktif / Açık
- B = Aktif Değil / Kapalı









## Otomatik programlar

Program adı ve gösterge simgesi	Bakım etiketi	Program tanımı
NORMAL SIC. EKSTRA KURU 	 	Normal sıcaklık. Kıyafetler ekstra kuru olduğunda program otomatik olarak durur.
DÜŞÜK SIC. EKSTRA KURU 		Düşük sıcaklık. Kıyafetler ekstra kuru olduğunda program otomatik olarak durur.
NORMAL SIC. KURU 	 	Normal sıcaklık. Kıyafetler kuru olduğunda program otomatik olarak durur.
DÜŞÜK SIC. KURU 		Düşük sıcaklık. Kıyafetler kuru olduğunda program otomatik olarak durur.
NORMAL SIC. ÜTÜYE UYGUN KURUT. 	 	Normal sıcaklık. Program, çamaşırlar hala biraz nemli olduğunda durur.
DÜŞÜK SIC. ÜTÜYE UYGUN KURUT. 		Düşük sıcaklık. Program, çamaşırlar hala biraz kuru olduğunda durur.
DÜŞÜK SIC. AŞAĞI 		Düşük sıcaklık. İstenen kuruluğu elde etmek için kurutma süresinin kıyafet türüne göre ayarlanması gerekir. Bu program, örneğin kuş tüyü ceket, yorgan ve yastıkları kurutmaya uygundur.
DÜŞÜK SIC. HASSAS 		Düşük sıcaklık. Bu program polyester, poliamit, doğal lifli kumaşlar (ipek kumaşlar) gibi el yapımı lifli kumaşları kurutmaya uygundur.
YÜNLÜLER 	 	Normal sıcaklık. Giysiler tamamen kurumadan program durur; bu da giysileri korur. Çok hassas program, neredeyse her türdeki yünlü giysileri kurutmaya uygundur. Örneğin battaniyeler, ceketler vb.
DÜŞÜK SIC. PASPAS 		Düşük sıcaklık. Paspaslar kurduğunda program durur. Program, örneğin sentetik mikrofiber paspasları kurutmaya uygundur.
DÜŞÜK SIC. GİYSİ 		Düşük sıcaklık. Kıyafetler kuru olduğunda program durur. Program, örneğin sentetik mikrofiber giysileri kurutmaya uygundur.
GLOBAL Dezenfeksiyon 		Normal sıcaklık. Dezenfeksiyon prosedürü kriterleri yerine getirildiğinde program durur. Genel Dezenfeksiyon programı yalnızca elektrikle ve gazla ısıtılan makinelerde kullanılabilir. Maks. yarım yük, yük faktörü 1:44 Kurutma işlemin erkenden durdurmayın. Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra çamaşırlarda nemli alanlar olmadığından emin olun. Kurutma işlemi sırasında yüklenen eşyaların birbirine dolanmasını önleyin. Çamaşırların dezenfekte olmasını sağlamak için kurutma, Genel Dezenfeksiyon programları ile Electrolux Professional çamaşır makineleriyle birlikte kullanılmalıdır.

Program adı ve gösterge simgesi	Bakım etiketi	Program tanımı
NORMAL ISI LARGE TEXTILES	 	Normal sıcaklık. Kumaşlar kurduğunda program otomatik olarak durur. Bu program; çarşaf, masa örtüleri, perdeler vb. büyük kumaşları kurutmak için uygundur. Program, kumaşların birbirine dolaşmasını önleyecek şekilde tasarlanmıştır.
DÜŞÜK ISI LARGE TEXTILES		Düşük sıcaklık. Kumaşlar kurduğunda program otomatik olarak durur. Bu program; çarşaf, masa örtüleri, perdeler vb. büyük kumaşları kurutmak için uygundur. Program, kumaşların birbirine dolaşmasını önleyecek şekilde tasarlanmıştır.

### Zaman ayarlamalı programlar

Program adı ve gösterge simgesi	Bakım etiketi	Program açıklaması
NORMAL ISI KURUTMA ZAMAN AYAR 	 	Normal sıcaklık. Farklı kurutma süreleri seçilebilir. Program, süre dolduğunda durur.
DÜŞÜK ISI KURUTMA ZAMAN AYAR 		Düşük sıcaklık. Farklı kurutma süreleri seçilebilir. Program, süre dolduğunda durur.
HAVALANDIRMA KURUTMA ZAMAN AYAR 		İsısız. Farklı kurutma süreleri seçilebilir. Program, süre dolduğunda durur.

- NORMAL SIC . programları birçok kumaş için uygundur.
- DÜŞÜK SIC . programları polyester, poliamit, poliakrilik gibi sentetik kumaşlar; elastan, viskoz, polyester pamuk ile (aşağıdaki şekildeki) sembole sahip hassas kumaşlar ya da "Düşük ayarda kurutun" veya benzeri talimatların olduğu kumaşlar için uygundur.




fig.X01100

## 5 İşleme

### 5.1 Yük

#### Not!

Çeplerdeki tüm nesnelere çıkarıp vida, pim vb. gibi hiçbir metal nesnenin kalmadığından emin olun. Metal nesnelere, tambura hasar verebilir.




fig.X04827B

Filtrenin temiz olduğundan emin olun.





fig.7363

Ürünleri makineye doldurun ve kapağı kapatın.  
Önerilen maksimum yük 6 kg'dır.



## 5.2 Makinenin çalıştırılması

### Otomatik program

Programı kontrol düğmesiyle seçin.  
Kontrol düğmesine basarak makineyi çalıştırın.

### Zaman ayarlamalı program

Programı kontrol düğmesiyle seçin.  
Kontrol düğmesine basarak makineyi çalıştırın.

Çalıştırmanın ardından, seçilen program için süreyi değiştirmek mümkündür. İstenen süreyi ayarlamak için kontrol düğmesini çevirin.

### Jetonla çalışan makineler

Programı kontrol düğmesiyle seçin.  
Makineyi çalıştırmak ve/veya kontrol düğmesine basmak için gereken jeton miktarını atın.  
Çalıştırmanın ardından, seçilen program için süre eklemek mümkündür. Süre ilavesi yapmak için daha fazla jeton atın.

## 5.3 Ek işlevler

Çalıştırdıktan sonra seçim için ek işlevleri içeren bir menü vardır. Kontrol düğmesine bastığınızda ekranda menü görüntülenir.  
Kontrol düğmesini döndürerek menüden seçim yapın ve etkinleştirmek için kontrol düğmesine basın.

### Not!

**Bazı işlevler, makinenizde mevcut veya etkin olmayabilirler.**

### Duraklatma

Devam eden bir programı duraklatmak mümkündür.

BEKLET düğmesini seçin ve etkinleştirin.

Ayrıca bazı makineler için, kontrol düğmesine basıldığında doğrudan duraklatmak da mümkündür.

Kontrol düğmesine tekrar basıldığında program çalışmaya devam eder.

**Bir programı sonlandırma**

Çalıştırmanın ardından bir programı sonlandırmak mümkündür.

PROGRAM SONU düğmesini seçin ve etkinleştirin.

Kontrol düğmesine basıldığında program sonlanır.

**Durum**

DURUM MENÜSÜ düğmesini seçin ve etkinleştirin.

Durum menüsü; giren hava sıcaklığı, çıkan hava sıcaklığı ve RMC durumlarını, ayrıca makinede ısının açık mı yoksa kapalı mı olduğunu gösterir.

**5.4 Program sona erdiğinde****Not!**

**Olası en iyi kurutma sonucu için, program sonlanır sonlanmaz makineyi boşaltmak önemlidir.**

Program sonlanır sonlanmaz makine boşaltılmazsa içindekilerinin kırıışmasını önlemek için tambur kısa süreli aralıklarla döner.

En iyi performans için her kurutma döngüsünün ardından filtreyi temizleyin.




fig.7363

## 6 Hata kodları

Programdaki veya makinedeki bir arıza, ekranda bir hata kodu ile gösterilir.

Bu hata kodlarından bazıları, servis personeli ile iletişime geçmeden kolayca çözülebilir.

Hata kodu	Metin	Neden/Eylem
12:11	KURUTMA ARIZASI NEM KONTROLLÜ PROGRAM	İzin verilen en uzun RMC süresi aşıldı. (Yalnızca RMC olan makineler için geçerlidir). Makine aşırı doldu veya giysi aşırı ıslak.
12:12	KURUTMA ARIZA OTO-STOP KURUTMA	İzin verilen en uzun otomatik durma süresi aşıldı. (Yalnızca otomatik durma özelliği olan makineler için geçerlidir). Makine aşırı doldu veya giysi aşırı ıslak.
12:18	YENIDEN DAGITMA GEREKLI	Makine, yükün hava akışı tarafından bloke edildiğini göstermektedir. Yükü yeniden dağıtın. Hata mesajını temizlemek için makineyi yeniden başlatın.
20:1	O . H . TAMBUR MOTORU	Motor, aşırı sıcak. Motordaki sıcaklık normale döndüğünde makine otomatik olarak yeniden çalışır (kapak açılmamışsa).

## 7 Bakım

### 7.1 Genel

Bakımın periyodik olarak gerçekleştirildiğinden emin olmak, makine sahibinin/çamaşırhane müdürünün sorumluluğundadır.

#### Not!

**Bakım eksikliği, makinenin performansını kötüleştirebilir ve bileşenlerde hasara neden olabilir.**

### 7.2 Bakım zamanı

Ekran **BAKIM ZAMANI** mesajını gösterdiğinde, bakım işlemini gerçekleştirmek için makinenin sahibi/çamaşırhanenin müdürü ile iletişime geçin (mevcutsa, bir telefon numarası ve/veya bir etiket de görüntülenir).

Makine bu süre içerisinde kullanılabilir. Yine de, mesaj, servis gerçekleştirilene kadar geri gelmeye devam eder.

Mesaj 30 saniyenin ardından veya kontrol düğmesine ya da herhangi bir düğmeye basıldığında kaybolur.

### 7.3 Her gün

Makinenin kapağı veya filtre kapağı açık olarak çalışmadığından emin olmak için kontrol edin, eğer çalışıyorsa makine onarım gerçekleştirilene kadar çalıştırılmamalıdır.

#### Not!

**Söz konusu makinenin güç bağlantısını kesmek için nitelikli servis personeli ile iletişime geçin.**

Kapağı, kapak contasını ve diğer harici parçaları temizleyin.




fig.7362

Filtrenin temiz ve kırılmamış olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse temizleyin veya değiştirin.




fig.7363




Makinenin çevresindeki iplik parçalarını ve tozu temizleyin.



### 7.4 Temiz hava girişi

Düzenli olarak, makinenin ön tarafındaki temiz hava girişinin iplik parçası ve toz nedeniyle tıkalı olup olmadığını kontrol edin.

Bir elektrikli süpürge ile temizleyin.



### 7.5 Kalan nem kontrolünün (RMC) olduğu makineler

Düzenli olarak, tamburu ve kaldırıncıları sitrik asit (*Acidum citricum*) ile silin/temizleyin. Sabun/yumuşatıcı kalıntısı mevcutsa, kalın bir süngerin kullanılması tavsiye edilir.


Az temizleme, artık nem kontrolü işlevini etkileyebilir. Bu da program sonunda istenenden daha fazla nem birikmesine yol açabilir.

### 7.6 Yoğuşmalı makine

Düzenli olarak, yoğuşma ünitesini tozdan ve iplik parçalarından arındırın.

Yoğuşma ünitesini makineden çıkarın ve suyla durulayarak temizleyin. Tüm tozun ve iplik parçalarının temizlendiğinden emin olun.

Hava yoğunlaştırıcının makineye yerleştirildiği alanı temizleyin.



**7.7 Bakımın yalnızca nitelikli servis personeli tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.**

Aşağıdaki bakımı gerçekleştirmek için nitelikli servis personeli ile iletişime geçin:

1600 saatlik çalıştırmanın ardından veya yılda bir, hangisi daha önce gelirse:

- Fanı, egzoz kanalını ve odaya temiz hava girişini temizleyin.
- RMC'nin olduğu makinelerde: RMC grafit toplayıcı üzerindeki kaygan yüzeyi temizleyin
- Tamburun çevresindeki alanı temizleyin
- Motorları temizleyin
- Kayış gerilimini kontrol edin

Orijinal yedek parçalar için lütfen yerel yetkili bayinizle iletişime geçin.

## 8 Bertaraf bilgileri

### 8.1 Cihazın geri dönüştürülebilirliği ve bertarafı

#### 8.1.1 Geri dönüştürülebilirlik

Cihazlarımız, kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uygun şekilde, ulusal geri dönüşüm sistemleri kullanılarak geri kazanılabilen önemli orandaki geri dönüştürülebilir metaller (örn. paslanmaz çelik, demir, alüminyum, galvanizli sac, bakır, vs.) kullanılarak üretilmektedir.

Atık bertarafıyla alakalı ulusal yönetmelikler değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla cihazın bertarafı, cihazın hizmet dışı bırakıldığı ülkedeki yetkili makamlarca yürürlüğe konulan geçerli yasal mevzuat ve yönergelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Cihazın bileşenleri, malzeme bileşimlerine (örn. metaller, yağlar, gresler, plastikler, kauçuk, soğutucu gazlar, izolasyon plakaları ve diğer izolasyon malzemeleri, cam yünü, LED'ler, vs.) göre ve geçerli ulusal ve uluslararası atık yönetimi yönetmeliklerine tamamen uygun bir şekilde ayrılmalı ve bertaraf edilmelidir.

Kompresörler, yağlar ve soğutucu sıvılar içerebilen özel atıklardır ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak geri dönüştürülmelidir.

#### 8.1.2 Cihazın bertarafı ve bileşen/malzeme geri kazanımı prosedürü

Bu ürün, hizmet ömrü sona erdiğinde basitçe çevreye atılmamalıdır; bunun yerine, ulusal çevre yönetmeliklerine uygun bir şekilde bertaraf edilmesi ya da tercihen yetkili bir geri dönüşüm merkezine bütün bir halde teslim edilmesi zorunludur.

Kapakları ve diğer yapısal parçaları da dahil olmak üzere sökülen tüm bileşenler, yetkili geri dönüşüm veya sökme tesisine cihazla birlikte teslim edilmelidir.

Sökme/geri dönüşüm merkezi, ürünlerin en iyi şekilde geri dönüştürülebilmesi amacıyla etkili bir şekilde sökmek için ellerindeki en gelişmiş teknolojileri ve yöntemleri kullanacaktır.

Baskılı devre kartlarının, elektrikli motorların veya Avrupa Birliği mevzuatına göre yüksek kritik önemdeki ham madde geri kazanım potansiyeli olduğu belirlenen diğer bileşenlerin özel işlemlere tabi tutulması gerektiğini unutmayın.

Şüpheleriniz veya sorularınız olursa, daima müşteri hizmetleri referansınıza başvurun.

Cihazı bertaraf etmeden önce, potansiyel bir sıvı veya gaz kaçağı olup olmadığını ve ayrıca elleçleme ve müteakip sökme işlemleri sırasında tehlike arz edebilecek kırık parçalar olup olmadığını kontrol etmek suretiyle fiziksel durumunu ve korunma durumunu dikkatlice inceleyin.



Ürünün üzerindeki simge, ürüne evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini, ancak çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemek amacıyla ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesinin zorunlu olduğunu gösterir. Ürünün geri dönüştürülmesiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel bayilik veya temsilciyle, müşteri hizmetleriyle veya atık bertarafından sorumlu olan yerel kurumla iletişime geçin.

### Not!

**Cihazı parçalarına ayırırken herhangi bir işaret, bu kılavuz ve cihazla ilgili diğer belgeler de yok edilmelidir.**

### 8.2 Ambalajın bertarafı

Ambalaj, cihazın kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tüm ambalaj malzemeleri çevre dostudur.

Güvenli bir şekilde tutulabilir, geri dönüştürülebilir veya uygun bir atık yakma fabrikasında yakılabilir. Geri dönüştürülebilir plastik parçalar aşağıdaki örnekler gibi işaretlenmiştir.

 PE	Polietilen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dış paket</li> <li>• Talimatlar paketi</li> </ul>
 PP	Polipropilen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantlar</li> </ul>
 PS	Polistiren köpük: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Köşe koruyucular</li> </ul>







Electrolux Professional AB  
341 80 Ljungby, Sweden  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)