

Kullanım kılavuzu

Yıkama ve sıkma makinesi

WB6–13, WB6–18
Compass Pro
Tip W3...



Electrolux
PROFESSIONAL

İçindekiler

İçindekiler

1	Güvenlik Önlemleri	5
1.1	Genel güvenlik bilgileri	6
1.2	Sadece ticari kullanım için	6
1.3	Telif hakkı	6
1.4	Semboller	6
2	Garanti şartları ve istisnalar	7
3	Program tanımı	8
3.1	Genel	8
3.2	Program tanımı	8
4	İşleme	9
4.1	Yük	9
4.1.1	Maksimum yük	10
4.2	Deterjan	11
4.3	Makinenin çalıştırılması	11
4.4	Ek işlevler	13
4.5	Program sona erdiğinde	14
5	Zamanlayıcı	15
6	Hata kodları	17
7	Bakım	18
7.1	Genel	18
7.2	Bakım zamanı	18
7.3	Her gün	18
7.4	Deterjan kabı	18
7.5	Kireç giderme	18
7.6	Tahliye	18
7.7	Su girişi	19
7.8	Bakımın yalnızca nitelikli servis personeli tarafından gerçekleştirilmesi gerekir	19
8	Bertaraf bilgileri	20
8.1	Cihazın geri dönüştürülebilirliği ve bertarafı	20
8.1.1	Geri dönüştürülebilirlik	20
8.1.2	Cihazın bertarafı ve bileşen/malzeme geri kazanımı prosedürü	20
8.2	Ambalajın bertarafı	20

Üretici firma, tasarım ve bileşen özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1 Güvenlik Önlemleri

- Servisin, yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.
- Yalnızca izin verilen yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeler kullanılmalıdır.
- Sadece tekstil ürünlerinin suda yıkanmasına yönelik deterjanları kullanın. Hiçbir zaman kuru temizleme maddelerini kullanmayın.
- Makinenin yeni su hortumları ile bağlanması gerekir. Kullanılmış su hortumları tekrar kullanılmamalıdır.
- Makinenin kapak kilidi hiçbir şekilde devre dışı bırakılmamalıdır.
- Makinede bir arıza ortaya çıkarsa, bu durumun sorumlu kişiye mümkün olduğu kadar kısa süre içerisinde bildirilmesi gerekir. Bu işlem, hem sizin hem de diğer kişilerin güvenliği için önemlidir.
- **BU CİHAZI MODİFİYE ETMEYİN.**
- Bakım işlemi yaparken veya parçaları değiştirirken, güç bağlantısının kesilmesi gerekir.
- Güç kesildiğinde, operatör erişebildiği herhangi bir yerden makinenin bağlantısının kesintisinden (fiş çıkarılmış ve boşta) emin olmalıdır. Bunu yapmak mümkün değilse, makinenin yapımı ve kurulumu sayesinde, izole konumda kilitleme sistemiyle bağlantı kesikliği sağlanabilir.
- Kablo bağlantısı kurallarına göre, kurulum ve servis işlemlerini kolaylaştırmak için makineye önceden çok kutuplu bir anahtar monte edin.
- Makinenin veri plakasında farklı nominal gerilimler veya farklı nominal frekanslar (/ ile ayrılır) belirtilmişse cihazın gerekli nominal gerilimde veya frekansta çalışması için ayarlanma talimatları kurulum kılavuzunda belirtilmiştir.
- Şebekeden ayırma araçlarıyla takılmayan ve aşırı voltaj kategorisi III kapsamında tam bağlantı kesme imkanı sunan tüm kutuplarda bir kontak ayırma imkanı bulunan sabit cihazlarda, ayırma araçlarının kablolama kurallarına uygun şekilde sabit kablolama ile birleştirilmesi gerekir.
- Altlıktaki ağızlar bir halı ile kapatılmamalıdır.
- Maksimum kuru çamaşır ağırlığı: WB6–13: 14 kg, WB6–18: 20 kg.
- İş istasyonlarındaki ağırlıklı emisyon ses basıncı seviyesi:
 - Yıkama: WB6–13: <70 dB(A), WB6–18: <70 dB(A).
 - Sıkma: WB6–13: <70 dB(A), WB6–18: <70 dB(A).
- Maksimum giriş su basıncı: 1000 kPa
- Minimum giriş su basıncı: 50 kPa
- Bu ülkelerde ek gereksinimler gerekmektedir; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - Bu cihaz, genel erişim olan yerlerde kurulmamalıdır.
- Ek gereksinim gerektiren diğer ülkeler:
 - Bu cihaz, güvenliğinden sorumlu bir kişinin cihaz kullanımına ilişkin denetimi veya talimatları doğrultusunda hareket edilmeksizin fiziksel, hissi veya zihinsel beceriler konusunda yetersiz ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanım için amaçlanmamıştır. Çocukların aygıt ile oynamamasını sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır.
 - Bu cihaz ev kullanımı için tasarlanmamıştır, ancak benzer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır; örneğin: mağazalardaki, ofislerdeki ve diğer çalışma

ortamlarındaki personel mutfak alanları, çiftlik evleri, otellerde, motellerde ve diğer konut tipi ortamlarda müşteriler tarafından, yatak ve kahvaltı tipi ortamlarda, apartman bloklarındaki ortak kullanım alanlarında veya çamaşırhanelerde.

1.1 Genel güvenlik bilgileri

Bu makine, sadece suyla yıkama kullanımı içindir.

Makineyi hortumla sulamayın.

Elektronik parçaların (ve diğer parçaların) yoğunlaşma sonucu zarar görmesini önlemek için makinenin, ilk kez kullanılmadan önce 24 saat boyunca oda sıcaklığındaki bir odaya yerleştirilmesi gerekir.




1.2 Sadece ticari kullanım için

Bu kılavuz kapsamındaki makine/makineler sadece ticari ve endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır.

1.3 Telif hakkı

Bu kılavuz yalnızca operatörün başvurması amacıyla hazırlanmıştır ve üçüncü taraflara yalnızca Electrolux Profesional AB şirketinin izniyle verilebilir.

1.4 Semboller

	Dikkat
	Dikkat, yüksek gerilim
	Cihazı kullanmadan önce talimatları okuyun

2 Garanti şartları ve istisnalar

Bu ürünün satın alma işlemine garanti kapsamı dahilse, garanti yerel yönetmeliklere uygun olarak sunulur ve ekipmanın tasarlanma ve ilgili ekipman belgelerinde açıklanan amacına uygun şekilde kurulması ve kullanılması koşulu-na tabidir.

Garanti, müşterinin yalnızca orijinal parçalar kullanması ve basılı ya da elektronik biçimde sunulan Electrolux Professional AB kullanıcı ve bakım belgeleri uyarınca bakım yapmış olması durumunda geçerlidir.

Electrolux Professional AB ideal sonuçlar elde etmek ve zaman içinde ürün verimliliğini korumak için Electrolux Professional AB tarafından onaylanan temizlik, durulama ve kireç çözücü maddelerin kullanılmasını önerir.

Electrolux Professional AB garantisi aşağıdakileri kapsamaz:

- servisin ürünü teslim etmek veya almak için yaptığı maliyet;
- kurulum;
- kullanım/çalıştırma eğitimi;
- arızadan sonraki 1 (bir) hafta içinde bildirilen malzeme ya da ustadan kaynaklanan sıkıntılar hariç, aşınmış ve yıpranmış parçaların değişimi (ve/veya tedariki);
- harici kablolanmanın düzeltilmesi;
- yetkisiz onarımların düzeltilmesinin yanı sıra aşağıdakilerin neden olduğu ve/veya bunlardan kaynaklanan hasar, arıza ve yetersizlikler;
 - yetersiz ve/veya anormal kapasiteli elektrik sistemleri (akım/gerilim/frekans, ani yükselme ve kesintiler dahil);
 - Yetersiz veya kesintili su beslemesi, buhar, hava, gaz (kirler ve/veya her cihazın teknik gereksinimlerine uymayan diğerleri dahil);
 - üreticinin onaylamadığı sıhhi tesisat parçaları, bileşenler ve sarf temizlik ürünleri;
 - Müşteri ihmali, yanlış kullanım, kötüye kullanım ve/veya uygun ekipman belgelerinde ayrıntılarla belirtilen kullanım ve bakım talimatlarına uyulmaması;
 - yetersiz veya yanlış kurulum, onarım, bakım (yetkili olmayan üçüncü taraflarca yapılan tahrifat, değişiklik ve onarımlar) ve güvenlik sistemlerinin değiştirilmesi;
 - Orijinal olmayan bileşenler (ör. sarf malzemeler, yıpranma ve aşınma ya da yedek parçalar);
 - termal (ör. aşırı ısınma/donma) veya kimyasal (korozyon/oksitletme) baskıyı tetikleyen çevresel koşullar;
 - ürüne yerleştirilen veya bağlanan yabancı nesnelere;
 - kazalar veya mücbir sebepler;
 - çizik, göçük, iz ve/veya ürünün cilasına verilen diğer hasarlar dahil taşıma ve dağıtım (aksi belirtilmediği sürece, bu tür hasarlar teslimattan sonraki 1 (bir) hafta içinde bildirilen malzeme veya işçilik kusurlarından kaynaklanmıyorsa);
- orijinal seri numaraları çıkarılan, değiştirilen veya derhal belirlenemeyen ürünler;
- ampullerin, filtrelerin ve sarf malzemelerin değişimi;
- Electrolux Professional AB tarafından onaylanmayan veya belirtilmeyen aksesuar ve yazılımlar.

Zamanlanmış planlı bakım aktiviteleri (bunun için gerekli parçalar dahil) veya yerel bir anlaşma dahilinde ya da yerel hüküm ve koşullara tabi değilse temizlik maddelerinin tedariki garanti kapsamında değildir.

Yetkili müşteri bakım listesi için Electrolux Professional AB web sitesini kontrol edin.

3 Program tanımı

3.1 Genel








Makine, amaçlandığı şekilde kullanım için çeşitli kullanım şekillerine uyan birçok program ile donatılmıştır. Farklı segmentlerde farklı programlar kullanılmaktadır. Aşağıdaki program tanımı kullanılabilir programlara ait bazı örneklerin kısa tanımlarını vermektedir.

Tüm mevcut yıkama programları hakkında eksiksiz ve ayrıntılı bilgiler için lütfen Electrolux Professional internet sitesine bakın

Giysilerin bakım talimatı etiketine mümkün olduğunca uyulması tavsiye edilir.

3.2 Program tanımı

Aşağıdaki tablo kullanılabilir programlara ait bazı örnekler ve bunların kısa tanımlarını göstermektedir:

Program	Tanım
NORMAL RENKLİ 	Pamuklu ve havlu kumaş. Farklı sıcaklıklar seçilebilir. 30°C - 95°C. Çamaşır suyu içermeyen deterjan kullanılmalıdır. En iyi sonuç için, tam yük önerilir.
NORMAL BEYAZ 	Pamuklu ve havlu kumaş. Farklı sıcaklıklar seçilebilir. 40°C - 95°C. Çamaşır suyu ile birlikte deterjan kullanılmalıdır. En iyi sonuç için, tam yük önerilir.
HASSAS 	Sentetik (sentetik kumaşlara örnek olarak polyester, poliamid, poliakrilik ve elastan verilebilir), viskoz, polikoton ve hassas kumaşlar. 30°C. En iyi sonuç için, yarım yük önerilir.
ELDE YIKAMA 	Çok hassas kumaşlar. En iyi sonuç için, sadece birkaç giysi önerilir.
YÜN 	Yün kumaşlar. 40°C. En iyi sonuç için, sadece birkaç giysi önerilir.
DURULAMA 	Durulama ve sıkma için kullanılır.
TAMBUR TEMZ. 	Tambur ve tüm bölmelerin durulanması için kullanılır. Boş tamburla kullanılır.
YOĞUN KİR	Farklı sıcaklıklar seçilebilir. 60°C - 95°C.
DEZENFEKSİYON	Farklı sıcaklıklar seçilebilir. 60°C - 90°C.

Tabloda hastane gibi özel pazarlar için kullanılan farklı program gruplarını göstermektedir; bunların kısa tanımları şöyledir:

Program grupları	Tanım
Hijyen	Farklı ülkelerdeki talep ve standart önerilerini karşılamak için hijyen programları.
Hastane	


4 İşleme

4.1 Yük


Kirli taraf yükleme kapağını açın.

Kirli taraf yükleme kapağı yalnızca temiz taraf boşaltma kapağı kapalı ve kilitli ise açılabilir.

Kilitleme kolunu iç tamburun dönebileceği şekilde bastırın. İç tamburu, iç tamburdaki kapak, kirli taraf yükleme kapağı açıklığına dönük olana kadar çevirin.



İç tambur konumunu kilitleme kolu ile kilitleyin.




İç yükleme kapaklarını açın.

Makinenin sol veya sağ tarafta yükleme kapağı barındırıp barındırmamasına bağlı olarak güvenlik mandalı üst veya alt kapıdadır.

Bu örnek, üst kapakta güvenlik mandalı olan sol taraftaki yükleme kapağını göstermektedir.

- İç kapağın üst kısmında güvenlik mandalını itin.
- Güvenlik mandalını itmeye devam ederken kanca (A) açılana kadar iç kapağın alt kısmını da itin.
- İlk önce iç kapağın alt kısmını yavaşça bırakın ve iç kapağı tamamen açmak için iç kapağın üst kısmını da yavaşça bırakın.




Tavsiyelere uygun olarak ürünleri makineye doldurun ve kapağı kapatın. Makine tamamen ama tıka basa olmadan doldurulmalıdır.

İç kapakları kapatın ve güvenlik mandalının kilitli olduğundan emin olun.

Not!

Dış kapak kapatılmadan önce iç kapaklardaki kilitleme mekanizması **TEST EDİLMELİDİR**:

1. İç kapakları doğru şekilde kapattığınızdan emin olun; sarı rulo tamamen görünür olmalıdır. Yalnızca güvenlik mandalına basarak kilitleme mekanizmasının doğru çalıştığından emin olun. Serbest olmalıdır ve kapaklar açılmaz.
2. **Güvenlik mandalına baskı uygulamadan kapakları içeriye doğru itin**
İç kapaklar açılırsa ve güvenlik mandalı çalışmıyorsa, Electrolux Professional servis temsilcinizi arayın. Makinenin **KULLANILMAMASI** gerektiğini unutmayın.
3. Hiçbir tekstil ürününün iç kapaklara sıkışmadığından emin olun.



Dış kapağı kapatın.

4.1.1 Maksimum yük

Önerilen maksimum yük, şu tabloya göre dir:

Önerilen maksimum yük	
WB6-13	13 kg
WB6-18	18 kg

4.2 Deterjan

Önerilere uygun olarak doğru miktarda deterjan ve yumuşatıcı ekleyin.









fig.7556

	Sıvı yumuşatıcı.
	Sıvı deterjan için ana yıkama.
	"Ön yıkama" seçeneği belirlenmişse ön yıkama, toz veya sıvı deterjan.
	Toz deterjan için ana yıkama.

4.3 Makinenin çalıştırılması









Kontrol düğmesini çevirerek program seçin ya da programı hızlı seçim düğmeleri ile seçin (eğer bazı düğmeler bu işlev ile programlanıyorsa).

Seçenekleri belirlemek de mümkündür (bazı düğmeler bu işlev ile programlanıyorsa).

Not!

Bazı programlar seçeneklere izin vermez.

Program örnekleri	Düğmelerde programlanan seçeneklere örnekler	
NORMAL  Farklı sıcaklıklar seçilebilir. 30°C - 95°C.		ÖN YIKAMA
HASSAS  Farklı sıcaklıklar seçilebilir. 30°C - 40°C.		ÖN DURULAMA
EL YIKAMASI 		DURULAMA DURDURMA

Kontrol düğmesine basarak makineyi çalıştırın.

Makine, sıkma ile birlikte yükü tartarak başlar. Ardından program en iyi sonucu vermek için yüke göre kendini ayarlar.

4.4 Ek işlevler

Çalıştırdıktan sonra seçim için ek işlevleri içeren bir menü vardır. Kontrol düğmesi ve (kontrol düğmesi içermeyen makinelerde) çalıştırma düğmesine basıldığında, menü ekranda görünür. Kontrol düğmesini çevirerek / sıcaklık düğmelerine basarak menüden seçimde bulunun etkinleştirmek için kontrol düğmesi / çalıştırma düğmesine basın.

Not!

Bazı işlevler, makinenizde mevcut veya etkin olmayabilirler.

Durdurma işlevi

Makine bu işlemlerle programlanmışsa, program çalıştırma sırasında kontrol düğmesine basarak makine durdurulabilir. Kontrol düğmesine tekrar basıldığında program çalışmaya devam eder.

Duraklatma

Devam eden bir programı duraklatmak mümkündür.

PAUSE düğmesini seçin ve etkinleştirin.

Kontrol düğmesine / çalıştırma düğmesine tekrar basıldığında program çalışmaya devam eder.

Su seviyesi çok yüksek değilse kapak kısa bir süre sonra açılabilir. Kapağı kapatın ve devam etmek için kontrol düğmesi / çalıştırma düğmesine basın.

Çalıştırmanın ardından bir programın değiştirilmesi

Çalıştırmanın ardından bir programın değiştirilmesi mümkündür.

CHANGE PROGRAM düğmesini seçin ve etkinleştirin.

Kontrol düğmesine / çalıştırma düğmesine basıldığında program menüsü görüntülenir. Yeni bir program seçin ve kontrol düğmesine / çalıştırma düğmesine basarak çalıştırın.

Hızlı ilerleme

RAPID ADVANCE düğmesini seçin ve etkinleştirin.

Kontrol düğmesine / çalıştırma düğmesine basıldığında, tüm program adımlarını içeren bir liste görüntülenir. Kontrol düğmesini çevirerek / sıcaklık düğmelerine basarak listeden istenilen program adını seçin ve etkinleştirmek için kontrol düğmesi / çalıştırma düğmesine basın.

Bir programı sonlandırma

Çalıştırmanın ardından bir programı sonlandırmak mümkündür.

END PROGRAM düğmesini seçin ve etkinleştirin.

Kontrol düğmesine / çalıştırma düğmesine basıldığında program sona erer. Su tahliye edildiğinde, kapağın kilidi açılır.

Gecikmeli çalıştırma

Makinede böyle bir işlev varsa, programın başlangıcı mümkündür.

Program seçiminden sonra, kontrol düğmesi / çalıştırma düğmesine basın. Ekranda bir menü görünür. Bu işlevi etkinleştirmek için kontrol düğmesini döndürün / sıcaklık düğmelerine basın. Sıcaklık düğmelerine basarak kontrol düğmesi ile birlikte gecikmeli çalıştırma için tarih ve saati ayarlayın.

Ayarları doğrulamak için kontrol düğmesi / çalıştırma düğmesine basın.

Durum

STATUS MENU düğmesini seçin ve etkinleştirin.

Durum menüsü makine için su sıcaklığı, su düzeyi ve tambur hızı durumlarını gösterir.

İstatistikler

STATISTICS düğmesini seçin ve etkinleştirin.

İstatistikler menüsü, makinenin toplam çalıştırma saatini ve boşta çalışma saatini gösterir.

Otomatik yeniden başlatma

AUTO RESTARTS düğmesini seçin ve etkinleştirin.

Makinenin seçilen programlarda gerçekleştireceği otomatik yeniden başlatma sayısını ayarlayın.

Ayarları doğrulamak için kontrol düğmesi / çalıştırma düğmesine basın.

4.5 Program sona erdiğinde

Bir program tamamlandığında, temiz taraftaki gösterge lambası, temiz taraf boşaltma kapağının ne zaman açılacağını gösterir.

Temiz taraf boşaltma kapağının kilidi yalnızca bir program başarıyla tamamlandığında açılır. Program hızlı ilerletildiği ya da bir hata oluştuysa, makine kontrol sistemi kirli taraf yükleme kapağının kilidini açacaktır. Ardından yıkama işlemini emniyete almak için dış yükleme kapağının yeniden açılması ve kapatılması ve bir programın yeniden çalıştırılması gerekir*.

Temiz taraf boşaltma kapağını açın ve makineyi boşaltın.

Temiz taraf boşaltma kapağını kapatın.

Temiz taraf boşaltma kapağı artık kilitlidir ve kirli taraf yükleme kapağı açılmaz.

* Bu, bol su programları ve durulama + ekstra programları olan tüm programlar için geçerli bir durumdur. Bol su, tambur durulama ve makine temizleme programları, tamamlanan programlardan sonra kirli taraf yükleme kapağını açmak için programlanabilir.

Bir bol su programından sonra boşaltma kapağının açılması çapraz kontaminasyon sorunlarına yol açar. Yük, yalnızca bir bol su programında sonra hijyenik olarak temiz olmayabilir. Bu nedenle bir bol su programının tek başına kullanılması yerine gerektiğinde "normal" bir programa bir bol su adımı eklenmesi önerilir.

5 Zamanlayıcı

Zamanlayıcı, ön ayarlı bir süre boyunca durakladıktan sonra bir programın bir kısmını (örneğin üst giysi programının son durulama bölümü) başlatmak için kullanılır. Süre her gün ya da seçili günler için ayarlanabilir.

Zamanlayıcıyı programlamak için makinenin servis modunu etkinleştirmelisiniz.

Servis modu, kontrol düğmesine uzun basılarak etkinleştirilir.

SERVİS MENÜSÜ
İŞLEV TESTİ
YAPILANDIRMA
FİYAT PROGRAMLAMA
İSTATİSTİKLER
PROGRAM PARAMET.
SİSTEM

Aşağıdaki menüler, kontrol düğmesine kısa basılarak etkinleştirilir.

PROGRAM PARAMET. menüsünü etkinleştirin.

SERVİS MENÜSÜ
İŞLEV TESTİ
YAPILANDIRMA
FİYAT PROGRAMLAMA
İSTATİSTİKLER
PROGRAM PARAMET.
SİSTEM

BEKLE SONRA BAŞL. menüsünü etkinleştirin.

YENİ DURUM EKLE menüsünü etkinleştirin.

Ekranda aşağıdaki alt menüler görüntülenecektir:

- GERİ
- SÜRE
- ETKİN
- HER GÜN
- PAZARTESİ
- SALI
- ÇARŞAMBA
- PERŞEMBE
- CUMA
- CUMARTESİ
- PAZAR
- DURUMU KALDIR

Süreyi programlamak için SÜRE menüsünü etkinleştirin. Kontrol düğmesini çevirip hazır olduğunda kaydederek zamanı ayarlayın.

Kontrol düğmesine basarak günü/günleri listeden seçin ve birer birer etkinleştirin. İçi dolu kare, o günün etkinleştirilmiş olduğunu belirtir.

Çıkmak için GERİ düğmesine basın ve EVET düğmesine basarak değişiklikleri kaydedin.

Örnek:

Program başlangıç saati ve son durulamadan önce duraklatma ayarlanacak olsun.

Zaman 04.00 olarak ayarlanır ve TÜM GÜNLER etkinleştirilirse, programdaki son durulama haftanın her günü saat 04.00'te başlatılacaktır.

Kaydedildiğinde, programlanan zaman — durum BEKLE SONRA BAŞL . menüsünde yeni bir satır olarak görüntülenecektir.

Aynı günde birden fazla zaman — durum programlanabilir.

10 adede kadar durum listeye kaydedilebilir.

Seçilen durumu etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için ETKİN düğmesine basın.

Seçilen durumu silmek için DURUMU SİL düğmesine basın.

6 Hata kodları

Programdaki veya makinedeki bir arıza, ekranda bir hata kodu ile gösterilir.

Bu hata kodlarından bazıları, servis personeli ile iletişime geçmeden kolayca çözülebilir.

Hata kodu	Metin	Neden/Eylem
11:1	SU YOK	Su düzeyi onayına zamanında ulaşılamadı. Su musluklarının açık olduğunu kontrol edin.
11:2	KAPAK AÇIK	Kapak konumu onayı program sırasında alınmadı. Kapağı açıp kapatın.
11:3	KAPAK KİLİDİ ARIZASI	Kapak konumu onayı zamanında alınmadı. Kapağı açıp kapatın.
11:10	TAMBUR TAHLİYE EDİLMEMİŞ	Tahliye sonrasında su düzeyi belirlenen düzeyin üstünde. Tahliye çıkışının tıkalı olmadığını kontrol edin. Makineyi tekrar çalıştırmayı deneyin.

Diğer hata kodları veya tekrar eden hata kodları için, güç kaynağı bağlantısını 30 saniyeliğine kesin. Hata kodu gelmeye devam ederse, yetkili servis personeli ile iletişime geçin.

7 Bakım

7.1 Genel

Bakımın periyodik olarak gerçekleştirildiğinden emin olmak, makine sahibinin/çamaşırhane müdürünün sorumluluğundadır.

Not!

Bakım eksikliği, makinenin performansını kötüleştirebilir ve bileşenlerde hasara neden olabilir.

7.2 Bakım zamanı

Ekran **BAKIM ZAMANI** mesajını gösterirse, bakım işlemini gerçekleştirmek için makinenin sahibi/çamaşırhanenin müdürü ile iletişime geçin (eğer varsa, bir telefon numarası ve/veya bir etiket de görüntülenir).

Makine bu süre içerisinde kullanılabilir. Yine de, mesaj, servis gerçekleştirilene kadar geri gelmeye devam eder.

Mesaj 30 saniyenin ardından veya kontrol düğmesine ya da herhangi bir düğmeye basıldığında kaybolur.

7.3 Her gün

Makineyi başlatın ve program sırasında kapakların kilitli olduğundan emin olun. Programı çalıştırıp durdurun ve temiz taraf boşaltma kapağının, program tamamlanana kadar açılmadığından ve kirli taraf yükleme kapağının, temiz taraf boşaltma kapağı açılıp yeniden kapatılana kadar kilitli kaldığından emin olun. Bol su, tambur durulama ve makine temizleme gibi bazı özel programların, program tamamlandıktan sonra kirli taraf yükleme kapağının kilidini kaldıracağına dikkat edin.

Aksi halde makine onarılanaya kadar hizmetten alınmalıdır.

Kapakların sızdırmadığını kontrol edin.

Kapak, kapak camı ve kapak contalarını temizleyin.

Dış parçaları temizleyin.

7.4 Deterjan kabı

Deterjan kabını, deterjan artıkları ile tıkanmasını önlemek için düzenli aralıklarla temizleyin.

7.5 Kireç giderme

Kireç giderme gerekli olduğunda:

Özel makine temizlik programı kullanın. Eğer yoksa, programa erişmek için yetkili servis personeli ile iletişime geçin.

Kireç giderme için 95°C gibi yüksek sıcaklıkta bir program kullanmak da mümkündür. Sitrik asit gibi kireç giderici madde ekleyin.

7.6 Tahliye

Düzenli aralıklarla, tahliye çıkışı, tahliye borusu mafsallarını vb. bağlantısını kontrol edin ve herhangi bir kumaş tiftiği ve tozu çıkarın. Küçük bir fırça ile temizleyin. Yeniden takarken, bağlantıların sıkı olduğundan emin olun.




fig.6998A

Not!


Dahili tahliye ve hortumlarında yılda bir defa bakım işlemi yapılması için yetkili servis personeliyle iletişime geçin.

7.7 Su girişi

Düzenli aralıklarla, su girişindeki filtreyi kontrol edin. Gerekirse, temizleyin.

Su girişine giden hortumu sökün ve filtreyi (A) çekip çıkarın.

Yeniden takarken, filtrenin yerinde olduğundan ve bağlantıların sıkı olduğundan emin olun.

**7.8 Bakımın yalnızca nitelikli servis personeli tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.**

Aşağıdaki bakımı gerçekleştirmek için nitelikli servis personeli ile iletişime geçin:

Yılda bir:

- Herhangi bir sızıntı olmadığından emin olmak için, tam bir yıkama döngüsü sırasında makinenin iç kısmını inceleyin.
- İç yükleme kapağının, yağların ve kilitleme aygıtının çalışmasını kontrol edin.

8 Bertaraf bilgileri

8.1 Cihazın geri dönüştürülebilirliği ve bertarafı

8.1.1 Geri dönüştürülebilirlik

Cihazlarımız, kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uygun şekilde, ulusal geri dönüşüm sistemleri kullanılarak geri kazanılabilen önemli orandaki geri dönüştürülebilir metaller (örn. paslanmaz çelik, demir, alüminyum, galvanizli sac, bakır, vs.) kullanılarak üretilmektedir.

Atık bertarafıyla alakalı ulusal yönetmelikler değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla cihazın bertarafı, cihazın hizmet dışı bırakıldığı ülkedeki yetkili makamlarca yürürlüğe konulan geçerli yasal mevzuat ve yönergelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Cihazın bileşenleri, malzeme bileşimlerine (örn. metaller, yağlar, gresler, plastikler, kauçuk, soğutucu gazlar, izolasyon plakaları ve diğer izolasyon malzemeleri, cam yünü, LED'ler, vs.) göre ve geçerli ulusal ve uluslararası atık yönetimi yönetmeliklerine tamamen uygun bir şekilde ayrılmalı ve bertaraf edilmelidir.

Kompresörler, yağlar ve soğutucu sıvılar içerebilen özel atıklardır ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak geri dönüştürülmelidir.

8.1.2 Cihazın bertarafı ve bileşen/malzeme geri kazanımı prosedürü

Bu ürün, hizmet ömrü sona erdiğinde basitçe çevreye atılmamalıdır; bunun yerine, ulusal çevre yönetmeliklerine uygun bir şekilde bertaraf edilmesi ya da tercihen yetkili bir geri dönüşüm merkezine bütün bir halde teslim edilmesi zorunludur.

Kapakları ve diğer yapısal parçaları da dahil olmak üzere sökülen tüm bileşenler, yetkili geri dönüşüm veya sökme tesisine cihazla birlikte teslim edilmelidir.

Sökme/geri dönüşüm merkezi, ürünlerin en iyi şekilde geri dönüştürülebilmesi amacıyla etkili bir şekilde sökmek için ellerindeki en gelişmiş teknolojileri ve yöntemleri kullanacaktır.

Baskılı devre kartlarının, elektrikli motorların veya Avrupa Birliği mevzuatına göre yüksek kritik önemdeki ham madde geri kazanım potansiyeli olduğu belirlenen diğer bileşenlerin özel işlemlere tabi tutulması gerektiğini unutmayın.

Şüpheleriniz veya sorularınız olursa, daima müşteri hizmetleri referansınıza başvurun.

Cihazı bertaraf etmeden önce, potansiyel bir sıvı veya gaz kaçağı olup olmadığını ve ayrıca elleçleme ve müteakip sökme işlemleri sırasında tehlike arz edebilecek kırık parçalar olup olmadığını kontrol etmek suretiyle fiziksel durumunu ve korunma durumunu dikkatlice inceleyin.



Ürünün üzerindeki simge, ürüne evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini, ancak çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemek amacıyla ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesinin zorunlu olduğunu gösterir. Ürünün geri dönüştürülmesiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel bayilik veya temsilciyle, müşteri hizmetleriyle veya atık bertarafından sorumlu olan yerel kurumla iletişime geçin.

Not!

Cihazı parçalarına ayırırken herhangi bir işaret, bu kılavuz ve cihazla ilgili diğer belgeler de yok edilmelidir.

8.2 Ambalajın bertarafı

Ambalaj, cihazın kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tüm ambalaj malzemeleri çevre dostudur.

Güvenli bir şekilde tutulabilir, geri dönüştürülebilir veya uygun bir atık yakma fabrikasında yakılabilir. Geri dönüştürülebilir plastik parçalar aşağıdaki örnekler gibi işaretlenmiştir.

	Polietilen: • Dış paket • Talimatlar paketi
	Polipropilen: • Bantlar
	Polisitren köpük: • Köşe koruyucular



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com