

A	CONSIGNES GÉNÉRALES.....	Page 110
A1	TRANSPORT.....	Page 110
A2	DÉBALLAGE	Page 110
A3	DESTRUCTION.....	Page 110
A4	DONNÉES TECHNIQUES	Page 111
B	INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATEUR / TECHNICIEN AFFECTÉ À LA MAINTENANCE ...	Page 112
B1	RACCORDEMENT HYDRAULIQUE	Page 112
B2	CONNEXION ÉLECTRIQUE	Page 112
B3	MESSAGES D'AVERTISSEMENT AFFICHÉS SUR LE TABLEAU DE CONTRÔLE	Page 113
B4	PRÉDISPOSITION ET DOSEURS DE PRODUITS LESSIVIEL ET DE RINÇAGE	Page 113
B5	REGLAGE DES DOSEURS	Page 114
B6	MAINTENANCE.....	Page 116
C	INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR.....	Page 117
C1	MISE EN SERVICE	Page 117
C2	CYCLES DE LAVAGE	Page 118
C3	FONCTIONNEMENT.....	Page 118
C4	FIN DE SERVICE ET NETTOYAGE JOURNALIER	Page 119
C5	MESSAGES D'AVERTISSEMENT AFFICHÉS SUR LA TABLEAU DE CONTRÔLE	Page 119
D	RECHERCHE DE PANNES	Page 121

SCHÉMA D'INSTALLATION WT830EAG / PW1EAG




Fig. 1.a

ATTENTION

Si l'appareil n'est pas installé contre un mur, il faut prévoir une protection adéquate pour le mouvement du capot.

Nomenclature Fig. 1.a

- B** - Tuyau d'alimentation en eau avec raccords 3/4" G
- C** - Raccord d'évacuation fileté 1" 1/2 G (Ø 47 mm)
- I** - Alimentation électrique
- S** - Entrée tuyaux pour produit lessiviel
- P** - Relever / Abaisser le capot
- Q** - Vis équipotentielle

SCHÉMA D'INSTALLATION WT850EAG / PW2EAG




Fig. 1.b

ATTENTION

Si l'appareil n'est pas installé contre un mur, il faut prévoir une protection adéquate pour le mouvement du capot.

Nomenclature Fig. 1.b

- B** - Tuyau d'alimentation en eau avec raccords 3/4" G
- C** - Raccord d'évacuation fileté 1" 1/2 G (Ø 47 mm)
- I** - Alimentation électrique
- S** - Entrée tuyaux pour produit lessiviel
- P** - Relever / Abaisser le capot
- Q** - Vis équipotentielle

CONSIGNES

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS INHÉRENTES À L'INSTALLATION, AU FONCTIONNEMENT ET À LA MAINTENANCE AVANT D'INSTALLER CET APPAREIL. UNE INSTALLATION INCORRECTE, DES ADAPTATIONS OU MODIFICATIONS POURRAIENT CAUSER DES LÉSIONS AUX PERSONNES ET DES DOMMAGES AUX BIENS. TOUT ENDOMMAGEMENT, QU'IL SOIT PROVOQUÉ INTENTIONNELLEMENT OU PAR UN MANQUE DE SOIN, QU'IL DÉRIVE DE L'INOBSERVATION DES INSTRUCTIONS ET DES NORMES OU QU'IL DÉCOULE DE BRANCHEMENTS INCORRECTS OU DE MODIFICATIONS NON AUTORISÉES, DÉGAGE LE FABRICANT DE TOUTE GARANTIE ET RESPONSABILITÉ.

1. Lire attentivement ce livret d'instructions car il fournit des indications importantes concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et de maintenance. Conserver soigneusement ce livret pour que les différents utilisateurs puissent le consulter en cas de besoin.
2. **L'installation doit être effectuée par des personnes qualifiées selon les instructions du Fabricant et les normes en vigueur.**
3. L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes formées à cet effet.
4. Mettre l'appareil hors tension en cas de panne ou de mauvais fonctionnement.

Pour toutes réparations, s'adresser exclusivement à un service d'assistance technique agréé par le Fabricant et exiger l'utilisation de pièces détachées d'origine.

A1 TRANSPORT

Pour déplacer l'appareil, utiliser un moyen de manutention adéquat, par exemple un chariot élévateur ou un transpalette à fourches (la longueur de celles-ci devra dépasser la moitié de la dimension du produit).

A2 DÉBALLAGE

Porter des gants de protection pour déballer l'appareil.




Fig. 2

Soulever l'appareil au moyen d'un chariot élévateur

(faire attention aux prises d'eau situées sous la machine), enlever l'embase et le positionner à l'endroit prévu pour son emplacement.




Fig. 3

Retirer le film de protection et veiller à ce que les éléments de l'emballage ne soient pas jetés dans la nature mais qu'ils soient éliminés selon les normes en vigueur dans le pays de destination de l'appareil.




Fig. 4

A3 DESTRUCTION

Tous les matériaux utilisés pour l'emballage sont compatibles avec l'environnement. Ils peuvent être stockés sans risque, recyclés ou brûlés dans un incinérateur à ordures. Les composants en matière plastique recyclables sont marqués des symboles suivants:

**polyéthylène****film qui entoure l'emballage, sachet contenant les instructions.****polypropylène****panneaux du dessus de l'emballage, feuillets.****polystyrène expansé****cornières de protection.**

Les éléments en bois et en carton peuvent être éliminés selon les normes locales. À la fin du cycle de vie de l'appareil, ne pas l'abandonner dans la nature. La destruction de l'appareil doit s'effectuer dans le respect des normes en vigueur. Toutes les parties métalliques sont en acier inoxydable (AISI 304) et démontables. Les parties en matière plastique sont identifiables à travers le sigle dont elles sont marquées.

A4 DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES		WT830EAG / PW1EAG	WT850EAG / PW2EAG
Tension d'alimentation:	V	400...415- 3N~	400...415- 3N~
Fréquence	Hz	50 o 60	50 o 60
Puissance maxi. absorbée	kW	13,5 / 20,5 (*)	15,5 / 26 (*)
Puissance résist. chaudière	kW	10,5	10,5
Puissance résist. cuve	kW	7	10,5
Pression alimentation eau	kPa [bar]	50...700 [0,5...7]	50...700 [0,5...7]
Température eau d'alimentation	°C	50	50
Dureté eau d'alimentation	°fH [°dH]	14 [8] max	14 [8] max
Consommation d'eau par cycle de rinçage	l	6,2	7,7
Capacité de la chaudière	l	16	16
Capacité de la cuve	l	95	110
Durée des cycles standards avec eau d'alimentation à 50°C	sec.	180-360-540	180-360-540
Niveau sonore Leq	dB(A)	<70	<70
Indice de protection		IPX4	IPX4
Poids net	kg	200	310
Type de cordon d'alimentation		H07RN-F	H07RN-F

(*) = En cas d'activation par logiciel, simultanéité des résistances de cuve et chaudière.

Tableau 1

	400...415V 3N	
	C	S
13,5 kW	5X4	25A 3P+N
20,5 kW	5X6	40A 3P+N
15,5 kW	5X6	40A 3P+N
26 kW	5X10	50A 3P+N

C = Cordon d'alimentation
S = Interrupteur général

Tableau 2

La durée des cycles standards est variable en fonction de la température plus ou moins élevée de l'eau à l'entrée de l'appareil.

B INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATEUR / TECHNICIEN AFFECTÉ À LA MAINTENANCE

Installer en amont de l'appareil un sectionneur d'une portée adéquate non inférieure à la valeur indiquée sur le tableau des données techniques, un interrupteur différentiel de 30 mA et un dispositif de surintensité (magnétothermique à réarmement manuel ou fusible).

PLAQUETTE SIGNALÉTIQUE

La plaquette signalétique indique les données d'identification et techniques de la laveuse. Elle se trouve sur le panneau latéral droit de l'appareil (Fig. 5).




Fig. 5

B1 RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

- Positionner la laveuse et la mettre à niveau en utilisant ses pieds réglables (Fig. 5).
- Raccorder le tuyau d'alimentation en eau "A" (Fig. 1.a/fig. 1.b) de l'appareil au réseau hydraulique. Interposer un robinet, le filtre fourni en dotation et un manomètre (Fig. 6).




Fig. 6

- Veiller à ce que la **pression dynamique** d'alimentation d'eau, mesurée en amont de l'appareil, soit **comprise entre 50 et 700 kPa** pour la version à boiler atmosphérique (ces tests devront être effectués pendant la phase de remplissage d'eau de la cuve et/ou de la chaudière).
Au cas où la pression serait supérieure, installer un réducteur de pression adéquat en amont de l'appareil.

Raccorder le tuyau de vidange d'eau "C" (Fig. 1.a/ Fig. 1.b) à la conduite de décharge. Interposer un siphon ou placer le tuyau au-dessus d'une cuvette de caniveau en forme de siphon.

B2 CONNEXION ÉLECTRIQUE




Fig. 7



ATTENTION
LA MISE À TERRE ET LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES DEVRONT ÊTRE CONFORMES AUX NORMES NATIONALES.

- Avant d'effectuer la connexion électrique, contrôler que la tension et la fréquence indiquées sur la plaquette signalétique correspondent aux données du réseau d'alimentation électrique.
- La longueur du conducteur de terre côté bornier devra être supérieure (maxi. 20 mm) à celle des conducteurs de phase.
- Brancher le conducteur de terre du câble d'alimentation à une prise de terre efficace. En outre, l'appareil doit être inclus dans un système équipotentiel dont le branchement s'effectue à l'aide de la vis "Q" (fig. 1.a/fig.1.b) marquée du symbole "⚡". La section du conducteur équipotentiel doit être de 10 mm².

Alimentation 400 ... 415V 3N
(configuration standard)




Fig. 8

Ouvrir le bornier d'alimentation et insérer les ponts fournis en dotation de la façon suivante: un pont entre les bornes n° 2 et n° 4 et un autre entre les bornes n° 4 et

n° 6. Au moyen d'un câble d'alimentation adéquat (voir tableau des données techniques), brancher les trois phases aux bornes 1, 3 et 5, le neutre à la borne n° 6 et le fil de terre à la borne \perp .

Prédisposition pour le contrôle d'énergie

Cet appareil est prédisposé pour le contrôle externe des consommations en énergie.




Fig. 9

Connecter l'unité de contrôle des crêtes entre les bornes 11 et 12.



ATTENTION

Le contact de l'unité de contrôle branché entre les bornes 11 et 12 doit être normalement ouvert (NO). Lorsque ce contact se ferme, les résistances de la chaudière sont désactivées. L'emploi du lave-vaisselle pendant cette phase donne lieu à un prolongement de la durée du cycle.

Dispositifs de sécurité

- Une protection thermoampèremétrique à réarmement automatique, incorporée dans le bobinage de l'électropompe, coupe l'alimentation électrique de la pompe en cas de fonctionnement anormal.
- Un dispositif empêche, en cas de panne au réseau hydraulique, que l'eau de la chaudière ne retourne dans le réseau.
- Un tube de trop-plein, raccordé à l'évacuation, permet de maintenir constamment le niveau d'eau dans la cuve.
- Un dispositif assure l'arrêt et la remontée du capot si un objet/partie du corps entre en contact avec son bord pendant la descente.



ATTENTION

Après l'installation de l'appareil, contrôler que les phases L1, L2, L3 s'effectuent dans le bon ordre. S'il n'en est pas ainsi, le code d'alarme "B3" apparaîtra sur l'afficheur.

Le Fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des normes de prévention des accidents.

B3 MESSAGES D'AVERTISSEMENT AFFICHÉS SUR LE TABLEAU DE CONTRÔLE

A1 MANQUE D'EAU

- Vérifier si le robinet est ouvert.

- Vérifier si le filtre eau à l'arrivée est colmaté.
- Vérifier la pression minimale du réseau.
- Vérifier si le tube de trop-plein est en place.

B1 VIDANGE INEFFICACE

- Contrôler si le tube de trop-plein a été enlevé
- Vérifier si le tuyau de vidange ou le trou du tube de trop-plein n'est pas obstrué.

B2 NIVEAU D'EAU DANS LA CUVE TROP HAUT

- Vérifier si le tuyau de vidange ou le trou du tube de trop-plein n'est pas obstrué.

B3 C1..C9 CONTACTER LE SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE

E1..E8 CONTACTER LE SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE

- L'appareil peut rester en service mais il est conseillé de s'adresser à un technicien pour les contrôles qui s'imposent.

B4 PRÉDISPOSITION ET DOSEURS DE PRODUITS LESSIVIEL ET DE RINÇAGE

Si l'appareil est raccordé à un adoucisseur et/ou à un appareil osmotique, contacter le fournisseur de lessives pour avoir un produit spécifique.

Les doseurs péristaltiques (produits lessiviel et de rinçage), tout comme le tube qui se trouve à l'intérieur du doseur de produit de rinçage, nécessitent une maintenance périodique (au moins 1 ou 2 fois par an).

Installation électrique prédisposée pour doseurs automatiques de produits lessiviel et de rinçage

Le bornier d'alimentation dispose de bornes pour le branchement électrique d'éventuels doseurs externes fonctionnant à 220 ... 240V. Puissance maxi. 30 VA.




Fig. 10

- Brancher le **doseur de produit lessiviel** entre les bornes n° 7 et n° 9. Ces points de connexion seront sous tension durant la phase de remplissage de la cuve et au début du cycle de lavage, pendant le

temps programmé (voir paragraphe "Régulation des doseurs").





Fig. 11

- Brancher le **doseur de produit de rinçage** entre les bornes n° 8 et n° 9. Ces points de connexion seront sous tension, durant la phase de remplissage de la cuve et à la fin du cycle de rinçage, pendant le temps programmé (voir paragraphe "Régulation des doseurs").

ACTIVATION MANUELLE

Après un remplacement des réservoirs de produit lessiviel, une activation manuelle des doseurs pourrait s'imposer pour remplir les tuyaux et en purger l'air. Appuyer simultanément sur les touches ainsi qu'il est indiqué sur les figures ci-dessous. Au besoin, répéter plusieurs fois de suite cette opération.



B5 REGLAGE DES DOSEURS


Toutes les opérations doivent être effectuées avec l'appareil sous-tension, relever le capot et aucun cycle de sélectionné.

NOMENCLATURE


-  Augmentation de la valeur
-  Diminution de la valeur
-  Confirmation de la valeur ou sélection du paramètre suivant

DÉBUT DE LA PHASE SÉQUENTIELLE


Appuyer simultanément sur les boutons pendant 5 secondes:




Visualisation de la modalité de programmation:




Dosage initial de produit lessiviel:




Réglage du temps d'activation:




Dosage initial de produit de rinçage:




Réglage du temps d'activation:




Dosage de produit lessiviel durant le cycle:




Réglage du temps d'activation:




Dosage de produit de rinçage durant le cycle:



Réglage du temps d'activation:



Sortie de la modalité de programmation:



Remarques pour les doseurs externes:

- si **dEt = 181**, le doseur de **produit lessiviel** fonctionne seulement durant le fonctionnement de la **pompe de lavage**; les bornes 7-9 du bornier principal seront alimentées simultanément;
- si **dEt = 182**, le doseur de **produit lessiviel** fonctionne seulement durant le fonctionnement de l'**électrovanne de remplissage** pour le rétablissement du niveau d'eau dans la chaudière; les bornes 7-9 du bornier principal seront alimentées simultanément;
- si **rAi = 6 1**, le doseur de **produit de rinçage** fonctionne seulement durant le fonctionnement de l'**électrovanne** de remplissage pour le rétablissement du niveau d'eau dans la chaudière; les bornes 8-9 du bornier principal seront alimentées simultanément,
- si **rAi = 6 2**, le doseur de **produit de rinçage** fonctionne seulement durant le fonctionnement de la **pompe de lavage**; les bornes 8-9 du bornier principal seront alimentées simultanément.

Pour les connexions, voir le schéma électrique.

Exemple:

Dans l'hypothèse où il aurait été branché un doseur de produit lessiviel externe avec un senseur pour relever la concentration dans la cuve, la programmation pourrait être la suivante:

dIn = 0 le doseur n'est pas activé durant le remplissage de la cuve.

dEt = 181 le doseur est activé pendant le fonctionnement de la pompe de lavage et, grâce à la concentration relevée par le senseur, la quantité correcte de produit lessiviel est fournie.

Changement de type de détergent/liquide de rinçage

Quand vous changez de **type de détergent/liquide de rinçage** (même s'il est fourni par le même fabricant), vous devez rincer à l'eau fraîche les tuyaux d'aspiration et de poussée avant de connecter le réservoir contenant le nouveau détergent/liquide de rinçage. Autrement, le mélange de différents types de détergent/liquide de rinçage donne lieu à un phénomène de cristallisation qui pourrait provoquer la rupture de la pompe de dosage. Le non-respect de cette consigne annule la garantie et dégage le fabricant de toute responsabilité sur le produit.

B6 MAINTENANCE

- D  tarrer une ou deux fois par an la chaudi  re, les surfaces internes de la cuve et la tuyauterie de l'appareil.
- Tous les mois, d  tarrer les jets de rin  age et de lavage en les immergeant dans une solution de vinaigre ou de d  tartrant.
- Le tube qui se trouve    l'int  rieur du doseur p  ristaltique des produits de rin  age et lessiviel doit faire l'objet d'une maintenance p  riodique (1 ou 2 fois par an).

Arr  t saisonnier

En cas d'arr  t saisonnier de la laveuse, prendre les pr  cautions suivantes:

- Fermer le robinet d'eau.
- Vidanger compl  tement la cuve.
- Enlever et nettoyer soigneusement les filtres.
- Vider compl  tement les tubes des doseurs incorpor  s en les retirant des bidons. Effectuer au moins trois fois de suite les op  rations du paragraphe "Activation manuelle".
- Vidanger compl  tement la chaudi  re.
- Appliquer sur toutes les surfaces en acier de l'huile de vaseline.

Maintenance pr  ventive

Il est possible d'activer le signal de maintenance pr  ventive (voir «Service manual»).

D  s qu'on atteint le nombre de cycles programm   (par ex. 20.000), sur l'afficheur appar  t .

Ce message indique qu'il est conseill   de s'adresser    un technicien qualifi   pour soumettre l'appareil    un contr  le g  n  ral.

Nos appareils ont été conçus et optimisés dans l'objectif d'obtenir de hautes performances. Cet appareil devra être destiné exclusivement à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu, c'est-à-dire pour le lavage de vaisselles avec de l'eau et des produits lessiviels spécifiques. Toute autre utilisation est considérée comme étant impropre. Cet appareil n'effectue pas le cycle de rinçage en cas de coupure d'eau et bloque dans ce cas toutes les fonctions. Cette situation est signalée par le message d'erreur "A1" (voir "Messages d'avertissement").

CONSEILS

- Effectuer deux cycles à vide afin d'éliminer toute trace d'huile de fabrication de la cuve et de la tuyauterie.
- Éviter le lavage de vaisselle décorée.
- Éviter le contact de l'argenterie avec d'autres métaux.
- Éviter le dessèchement de résidus alimentaires sur la vaisselle.
- Débarrasser la vaisselle des déchets plus consistants afin d'éviter l'obstruction des filtres.
- Détremper préalablement la vaisselle par une douche d'eau froide ou tiède, sans utiliser aucun type de produit lessiviel.
- Utiliser des doseurs automatiques pour le produit lessiviel.
- À défaut de doseur automatique, verser le produit lessiviel (type anti-mousse), dans la cuve quand l'eau a atteint la température de lavage.

TABLEAU DE CONTRÔLE




Fig. 12

Si le témoin "E" ou "D" est allumé, la température visualisée sur l'afficheur concerne respectivement la chaudière ou la cuve. Durant le lavage, c'est la température de la cuve qui s'affiche, durant le rinçage la température de la chaudière.


C1 MISE EN SERVICE

- Ouvrir le robinet d'eau.
- Enclencher l'interrupteur général.
- Allumer la machine en appuyant sur le bouton "A".



- Ouvrir le capot en appuyant sur la touche spéciale d'ouverture/fermeture "C" (Fig. 12) ou, en alternative, sur les touches se trouvant sur le capot (voir les touches "P" - Fig. 1.a et Fig. 1.b). Vérifier ensuite que toutes les pièces internes sont bien dans leur logement.

Le témoin du bouton "A" (Fig. 12) s'allume pour signaler que la laveuse est sous tension et que le remplissage en eau et la chauffe sont en cours. Durant toute la phase de remplissage et de chauffe, l'afficheur visualise "FILL":



Si le capot s'ouvre pendant cette phase, le message "CLOSE" apparaît sur l'afficheur :



La phase de remplissage et de chauffe prend fin lorsque l'afficheur visualise la température de la cuve:



Pour afficher la température de la chaudière pendant la phase de chauffe de la cuve, relever le capot et appuyer sur la touche "J" (Fig. 12).



C2 CYCLES DE LAVAGE

Le cycle de lavage consiste en un lavage avec de l'eau chaude et du produit lessiviel (min. 55°C) et en un rinçage avec de l'eau chaude et du produit de rinçage (min. 82°C).

Tableau des temps

Durée d'un cycle standard avec de l'eau à 50°C.

	I	II	III	IV
WT830EAG / PW1EAG	180"	360"	540"	MANUEL
WT850EAG / PW2EAG	180"	360"	540"	MANUEL

Un dispositif prolongera la durée du cycle dans le cas où l'eau de la chaudière n'aurait pas atteint la température minimale prévue pour un rinçage correct.

Les temps du cycle et la température sont personnalisables (par ex. augmentation du temps et de la température de rinçage). La programmation des temps du cycle ne doit être effectuée que par un personnel spécialisé.



C3 FONCTIONNEMENT

La phase de remplissage et de chauffe prend fin lorsque l'afficheur visualise la température de la cuve:



En ce point, l'appareil est prêt à l'emploi:


- Soulever le capot en appuyant sur une des touches d'ouverture/fermeture.



- S'il n'y a pas de doseurs automatiques, verser dans le bac une dose de produit Détergent.
- Introduire la vaisselle sale dans le support prévu à cet effet.
- Abaisser le capot en appuyant sur une des touches d'ouverture/fermeture.
- Choisir le cycle de lavage opportun ; le voyant correspondant s'allume et le cycle de lavage démarre :

- Cycle I

Pour vaisselle peu sale appuyer sur le bouton "J" (Fig. 12) (voir tableau des temps).



- Cycle II (conseillé)

Pour vaisselle normalement sale appuyer sur le bouton "H" (Fig. 12) (voir tableau des temps).



- Cycle III

Pour vaisselle très sale appuyer sur le bouton "F" (Fig. 12) (voir tableau des temps)



- Cycle manuel IV

Pour vaisselle particulièrement sale avec résidus alimentaires desséchés, pour vaisselles d'une forme particulière ou pour des exigences de lavage spécifiques appuyer sur le bouton "G" (Fig. 12) correspondant à un lavage continu tant que l'opérateur ne sélectionne pas un cycle automatique.



- Un cycle peut être arrêté en appuyant sur la touche du cycle en cours.
- Si le capot est ouvert pendant un cycle, le cycle de lavage s'interrompt et reprend lorsque le capot est refermé.
- Si un autre cycle est sélectionné pendant l'exécution d'un cycle, la phase de lavage continue avec les temps du dernier cycle sélectionné.
- A la fin du lavage, le lave-vaisselle émet une série de signaux sonores, le capot s'ouvre automatiquement et le message "END" clignote sur l'afficheur :



Il est à présent possible d'enlever la vaisselle propre.

ATTENTION

Notre appareil n'est pas en mesure d'éliminer les dépôts brûlés sur la vaisselle. Effectuer un pré-lavage mécanique/chimique avant d'introduire cette vaisselle avec ce type de saleté.

Changer l'eau de la cuve au moins deux fois par jour.

Type de paniers fournis

- Porte-plats: WT830EA = 1 pce; WT850EA = 2 pces.




Fig. 13

C4 FIN DE SERVICE ET NETTOYAGE JOURNALIER

Le lave-vaisselle est en mesure d'effectuer un cycle de nettoyage automatique pour faciliter l'évacuation d'éventuels résidus alimentaires; ce qui garantira au fil des années une hygiène accrue. Avant d'effectuer le cycle de nettoyage :

- Relever le capot et extraire le casier contenant la vaisselle propre.
- Enlever le filtre "C" de la cuve et le trop-plein "W" pour vidanger l'eau de la cuve.





Fig. 14

- Abaisser le capot.
- Sélectionner le cycle de vidange en appuyant sur le bouton "B" (Fig. 12).



Pendant tout le cycle de lavage, le message "CLE" ("CLEAN") est visualisé sur l'afficheur :



- Après quelques minutes, trois signaux sonores indiquent la fin du cycle de nettoyage et l'indication "END" se met à clignoter:



- Éteindre la lave-vaisselle en appuyant sur le bouton "A" (Fig. 12).



- Déclencher l'interrupteur général en amont de l'appareil.
- Fermer le robinet d'eau.
- Avant de remettre l'appareil en fonction, remonter tous les composants qui ont été enlevés.

Nettoyage des jets

- Enlever les jets du haut et du bas "F" et "I" après avoir dévissé l'anneau "H".




Fig. 15

- Dévisser les bouchons "L" des jets de rinçage et nettoyer le tout sous eau courante en évitant impérativement de nettoyer l'orifice des gicleurs avec des outils ou des épingles qui pourraient les endommager.
- À la fin du nettoyage, remettre à leur place toutes les pièces qui ont été enlevées.

Nettoyage des parties externes

Avant d'effectuer une quelconque opération de nettoyage, mettre l'appareil hors tension.

Laver les surfaces en acier inoxydable avec de l'eau savonneuse tiède en évitant absolument d'utiliser des détergents contenant des substances abrasives, des pailles de fer, des brosses ou des raclettes en acier ordinaire. Après quoi, rincer avec un chiffon mouillé et essuyer soigneusement.

Nettoyer le tableau de commande à l'aide d'un chiffon souple humidifié avec de l'eau et, au besoin, un détergent neutre.

Ne pas laver l'appareil avec des jets d'eau directs ou à haute pression.

Pour éviter de polluer l'environnement, il est conseillé de nettoyer l'appareil (à l'extérieur et, au besoin, à l'intérieur) avec des produits biodégradables à plus de 90%.

Laisser le capot soulevé de quelques centimètres ou légèrement soulevé, pendant toute la période d'inactivité de la machine.

C5 MESSAGES D'AVERTISSEMENT AFFICHÉS SUR LA TABLEAU DE CONTRÔLE

A1 MANQUE D'EAU

- Vérifier si le robinet est ouvert.
- Vérifier si le filtre eau à l'arrivée est colmaté.
- Vérifier la pression minimale du réseau.
- Vérifier si le tube de trop-plein est en place.

B1 VIDANGE INEFFICACE

- Contrôler si le tube de trop-plein a été enlevé.
- Vérifier si le tuyau de vidange ou le trou du tube de trop-plein n'est pas obstrué.

B2 NIVEAU D'EAU DANS LA CUVE TROP HAUT

- Vérifier si le tuyau de vidange ou le trou du tube de trop-plein n'est pas obstrué.

B3 C1..C9 CONTACTER LE SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE

E1..E8 CONTACTER LE SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE

- L'appareil peut rester en service mais il est conseillé de s'adresser à un technicien pour les contrôles que le cas impose.

LE LAVE-VAISSELLE NE LAVE PAS BIEN	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifier si le filtre d'aspiration est colmaté. Dans l'affirmative, le nettoyer soigneusement.2. Vérifier si les jets de lavage ne sont pas bouchés par des résidus alimentaires.3. Vérifier si la quantité de produit lessiviel initiale et/ou les adjonctions successives sont correctes.4. Le cycle de lavage est trop court. Relancer le cycle.5. Contrôler si la température de la cuve oscille entre 55°C et 65°C.6. Contrôler si la vaisselle a été positionnée correctement dans les casiers.
IL Y A UNE FORMATION EXCESSIVE DE MOUSSE DANS LA CUVE	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifier si la température de l'eau de lavage n'est pas inférieure à 50°C.2. Vérifier si le doseur de produit lessiviel fournit une dose excessive de produit (voir paragraphe "Régulation des doseurs").3. Contrôler si la cuve n'a pas été nettoyée avec un détergent inapproprié. Vidanger la cuve et la rincer soigneusement avant de lancer un autre cycle de lavage.4. Si un produit mousseux a été utilisé, vidanger et remplir la cuve jusqu'à disparition complète de la mousse.
LES BRAS DE LAVAGE ET/OU DE RINÇAGE TOURNENT LENTEMENT	<ol style="list-style-type: none">1. Démonter les bras et les nettoyer soigneusement.2. Nettoyer le filtre d'aspiration de la pompe de lavage.

